



DAEWOO ASSISTANCE



DAEWOO HOME CONNECT



COMMENT CRÉER UNE TACHE ?





CRÉER UNE TACHE - LES ÉTAPES

1

Dans un premier temps,
veuillez vous rendre dans l'onglet
"Scène" du menu en bas de votre écran.

 **SCÈNE**




Sélectionnez :

Créer une scène

Puis choisissez,
Scénario manuel



2




3

Dans l'onglet **ALORS**,
cliquez sur




Puis,
Actionner un appareil

Et enfin, créez votre tâche à exécuter.



NOTRE EXEMPLE

4



Pour l'exemple, nous avons choisi
"Activation de la détection de
mouvement".

Une fois votre tâche sélectionnée,
cliquez sur


Sauvegarder

VOTRE TÂCHE EST MAINTENANT EFFECTIVE !

Vous pourrez retrouver vos tâches
dans l'onglet

« **Scénario manuel** »

et les activer simplement en
cliquant dessus.




Vous avez désormais
toutes les cartes en main
pour personnaliser vos
tâches !



UNE AUTRE QUESTION ?

DAEWOO HOME CONNECT



CONTACTEZ-NOUS !



SUPPORT@DAEWOO-SECURITY.FR