



/RIAB

sustainable furniture

ANLEITUNG S.2 - S.3

INSTRUCTION P.4 - P.5

MODE D'INSTRUCTION P.6 - P.7

**HOCKER
STOOL
TABOURET**

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der Hocker ist ausschließlich zur Verwendung als Sitzgelegenheit im Innenbereich bestimmt. Die maximale Belastbarkeit des Hockers liegt bei 1 Person mit einem jeweiligen Körpergewicht von bis zu 100 kg.

NUTZUNGSHINWEISE

Bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen, für die spätere Verwendung aufbewahren!

Sicherheitshinweise:

- Der Hocker darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Verletzungen der Nutzer:innen führen.
- Verwende den Hocker nicht, wenn Schäden sichtbar sind oder vermutet werden.
- Auf Standsicherheit achten.
- Der Hocker sollte nicht kippen.
- Stelle den Hocker ausschließlich auf festen ebenen Untergrund.
- Auf glatten Böden muss der Hocker gegen Verrutschen gesichert werden.
- Vermeide punktuell hohe Belastungen.
- Spitze und kantige Gegenstände können zu Schäden am Hocker führen.
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Hitzequellen (z. B. Heizstrahlern, Öfen) verwenden.

Kontakt mit Flüssigkeit:

- Der Hocker darf nicht in Räumen mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden.
- Bei einem Kontakt mit Wasser dieses mit einem trockenen Tuch
- entfernen und den Hocker vor einer weiteren Nutzung vollständig trocknen lassen.
- Ist der Hocker mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen, kann er an Stabilität verlieren.

Reinigungshinweise:

- Nur trockene oder nebelfeuchte weiche Baumwolltücher verwenden.
- Keine Reinigungsmittel benutzen.

Bitte beachte:


- Fertigungsbedingt kann es vorkommen, dass die Papierschnittkanten scharf sind.
- Fahre alle offenen Schnittkanten mit einem stumpfen Gegenstand ab, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Aufbewahrungshinweise:

- Der Hocker kann flach in der Verpackung aufbewahrt werden.
- Der Hocker muss trocken gelagert werden und ist vor äußeren Witterungseinflüssen zu schützen.










ENTSORGUNG

Der Hocker ist recycelbar. Entsorge ihn am Ende seines Lebenszyklus in der Altpapiertonne bzw. dem in deiner Gemeinde geltenden Papierentsorgungssystem.



Sollte deine Frage nicht beantwortet worden sein, kontaktiere uns gerne. Wir helfen dir weiter!

AUFBAU



INTENDED USE

The stool is designed exclusively for indoor use as a seat.

The maximum weight limit of the stool is 1 person with a body weight of up to 100 kg.

USE INSTRUCTIONS

Please read carefully before the first use, keep for later use!

Safety instructions:

- The stool may only be used as intended.
- Use for other than the intended purpose may result in injury to the user.
- Do not use the stool if damage is visible or suspected.
- Ensure stability.
- The stool should not tilt.
- Place the stool only on solid, level ground.
- On slippery floors, the stool must be secured against slipping.
- Avoid high loads at certain points.
- Pointed and angular objects can cause damage to the stool.
- Do not use near open flames or heat sources (e.g., radiant heaters, ovens).

Contact with liquid:

- The stool must not be placed in rooms with constantly high humidity.
- In case of contact with water, wipe it off with a dry cloth and allow the stool to dry completely before further use.
- If the stool has been in contact with liquids, it may lose stability.

Cleaning Instructions:

- Use only dry or damp soft cotton cloths.
- Do not use detergents.

Please note:

- Due to the manufacturing process, the cut edges of the paper may be sharp.
- For minimizing the risk of injury, smooth all open cut edges with a blunt object.

Storage Instructions:

- The stool can be stored flat in its packaging.
- The stool must be stored in a dry place and protected from external from external weather conditions.

DISPOSAL

The stool is recyclable. At the end of its life cycle, dispose of it in the waste paper bin or the paper disposal system in your city.












LE TRI
+ FACILE



If your question has not been answered, please contact us. We will help you!

SETUP



UTILISATION CONFORME

Le tabouret est exclusivement destiné à être utilisé comme siège à l'intérieur.

La capacité de charge maximale du tabouret est de 1 personne avec un poids corporel respectif allant jusqu'à 100 kg.

NOTE D'UTILISATION

À lire attentivement avant la première utilisation, à conserver pour une utilisation ultérieure !

Consignes de sécurité :

- Le tabouret ne doit être utilisé que conformément à sa destination.
- Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures pour les utilisateurs.
- N'utilisez pas le tabouret si des dommages sont visibles ou suspectés.
- Veillez à la stabilité du tabouret.
- Le tabouret ne doit pas basculer.
- Ne placez le tabouret que sur un sol plat et solide.
- Sur les sols lisses, le tabouret doit être fixé pour éviter qu'il ne glisse.
- Évitez les charges ponctuelles élevées.
- Les objets pointus et anguleux peuvent endommager le tabouret.
- Ne pas utiliser à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur (p. ex. radiateurs, fours).

Contact avec des liquides :

- Le tabouret ne doit pas être placé dans des pièces où l'humidité est constamment élevée.
- En cas de contact avec de l'eau, essuyer celle-ci avec un chiffon sec.
- Et, laisser le tabouret sécher complètement avant de le réutiliser.
- Si le tabouret a été en contact avec des liquides, il peut perdre de sa stabilité.

Conseils de nettoyage :

- Utilisez uniquement des chiffons en coton doux, secs ou humides.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage.

Attention :


- En raison de la fabrication, il peut arriver que les bords de coupe du papier soient tranchants.
- Afin d'éviter tout risque de blessure, il convient d'éliminer tous les bords de coupe ouverts à l'aide d'un objet émoussé.
- Le risque de blessure est ainsi minimisé.

Conseils de rangement :

- Le tabouret peut être rangé à plat dans son emballage.
- Le tabouret doit être stocké au sec et à l'abri des intempéries.










MISE AU REBUT

Le tabouret est recyclable. À la fin de son cycle de vie, il doit être jeté dans la poubelle à papier ou dans le système de collecte de papier de ta ville.



Si tu n'as pas trouvé de réponse à ta question, n'hésite pas à nous contacter. Nous t'aiderons !

CONSTRUCTION





sustainable furniture

