

/RIAB

sustainable furniture

ANLEITUNG S.2 - S.6

INSTRUCTION P.7 - P.11

MODE D'INSTRUCTION P.12 - P.16



**WEIHNACHTSBAUM
CHRISTMAS TREE
ARBRE DE NOËL**

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der Weihnachtsbaum ist ausschließlich zur Verwendung als Dekorationsbaum für den Innenbereich bestimmt.

Die maximale Tragfähigkeit je Baum aussparungen liegt bei bis zu 20 g.

NUTZUNGSHINWEISE

Bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen, für die spätere Verwendung aufbewahren!

Sicherheitshinweise:

- Überprüfe den Weihnachtsbaum vor jeder Verwendung auf Beschädigung oder Verschleiß.
- Verwende das Produkt nicht, wenn Schäden sichtbar sind oder vermutet werden.
- Der Weihnachtsbaum darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Verletzungen der Nutzer:innen führen.
- Für jegliche nicht bestimmungsgemäße Verwendung wird keine Haftung übernommen.
- Auf Standsicherheit achten.
- Stelle den Weihnachtsbaum ausschließlich auf festen ebenen Untergrund.
- Auf glatten Böden muss der Weihnachtsbaum gegen Verrutschen gesichert werden.
- Vermeide punktuell hohe Belastungen.
- Spitze und kantige Gegenstände können zu Schäden am Weihnachtsbaum führen.
- Sobald sichtbare Schäden auftreten, den Weihnachtsbaum vor der weiteren Verwendung auf sicheren Stand überprüfen.
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Hitzequellen (z.B. Heizstrahlern, Öfen) verwend.
- Nicht in der Nähe des Weihnachtsbaums rauchen.

Kontakt mit Flüssigkeit:

- Der Weihnachtsbaum darf nicht in Räumen mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit aufgestellt werden.
- Bei einem Kontakt mit Wasser dieses mit einem trockenen Tuch entfernen und den Weihnachtsbaum vor einer weiteren Nutzung vollständig trocknen lassen.
- Ist der Weihnachtsbaum mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen, kann er an Stabilität verlieren.

Reinigungshinweise:

- Nur trockene oder nebelfeuchte weiche Baumwolltücher verwenden.
- Keine Reinigungsmittel verwenden.


Bitte beachte:

- Fertigungsbedingt kann es vorkommen, dass die Papierschnittkanten scharf sind.
- Fahre alle offenen Schnittkanten mit einem stumpfen Gegenstand ab um das Verletzungsrisiko zu minimieren.


Aufbewahrungshinweise:

- Der Weihnachtsbaum kann flach in der Verpackung aufbewahrt werden.
- Lagere den Weihnachtsbaum trocken und geschützt vor äußeren Witterungseinflüssen.

INHALT WEIHNACHTSBAUM




5 Stück



2 Stück

INHALT WEIHNACHTSBAUM ERWEITERUNGSSET



5 Stück



1 Stück




3 Stück (2 davon dienen als Ersatzteile)




Bauteil liegt nicht bei. Kann von bestehendem Grundmodul des Baumes entnommen werden.

AUFBAU WEIHNACHTSBAUM



Stecke die Einzelteile des Weihnachtsbaumes wie abgebildet zusammen.

AUFBAU WEIHNACHTSBAUM ERWEITERUNGSSET




Stecke die Einzelteile des Weihnachtsbaumes wie abgebildet zusammen. Achte darauf die Teile 1, 2 und 3 an der richtigen Position zu verwenden.

Baue zuerst das Erweiterungsset (B) zusammen und ergänze die Baumspitze (A) danach.

ENTSORGUNG

Der Weihnachtsbaum ist recycelbar. Entsorge ihn am Ende seines Lebenszyklus in der Altpapierzone bzw. dem in deiner Gemeinde geltenden Papierentsorgungssystem.



Sollte deine Frage nicht beantwortet worden sein, kontaktiere uns gerne. Wir helfen dir weiter!

INTENDED USE

The Christmas tree is designed exclusively for use as a decorative tree for the indoor use.

The maximum load capacity per tree cutouts is up to 20 g.

USAGE INSTRUCTIONS

Please read carefully before first use, keep for later use!

Safety Precautions:

- Inspect the Christmas tree for damage or damage before each use.
- Do not use the product if damage is visible or suspected.
- The Christmas tree may only be used as intended.
- Use not in accordance with the intended purpose may result in injury to the user.
- No liability is accepted for any use not in accordance with the instructions.
- Check that the tree is stable.
- Place the Christmas tree only on firm, level ground.
- On flat floors, the Christmas tree must be secured to prevent it from slipping.
- Avoid punctual high loads.
- Pointed and angular objects can cause damage to the Christmas tree.
- As soon as visible damage occurs, check the Christmas tree for safe standing before further use.
- Do not use near open flames or heat sources (e.g. radiant heaters, stoves).
- Do not smoke near the Christmas tree.

Contact with liquid:

- The Christmas tree must not be placed in rooms with constant high humidity.
- If it comes into contact with water, wipe it off with a dry cloth and let the Christmas tree dry completely before using it again.
- If the Christmas tree has been in contact with liquids for a long period of time, it can lose stability.

Cleaning instructions:

- Only use dry or damp, soft cotton cloths.
- Do not use cleaning agents.


Please note:

- Because of the manufacturing process, the paper cut edges may be sharp.
- Clean all open cut edges with a blunt object to minimize the risk of injury.


Storage Instructions:

- The Christmas tree can be stored flat in the packaging.
- Store the Christmas tree dry and protected from external weather conditions.

CONTENT CHRISTMAS TREE




————— 5 pieces



————— 2 pieces

CONTENT CHRISTMAS TREE EXTENSION SET



5 pieces



1 piece




3 pieces (2 of which serve as spare parts)




Component is not included. Can be taken from the existing basic module of the tree.

SETUP CHRISTMAS TREE



Assemble the parts of the Christmas tree as shown.

SETUP CHRISTMAS TREE EXTENSION SET



Assemble the parts of the Christmas tree as shown. Make sure you use parts 1, 2 and 3 in the correct position.

Assemble the extension set (B) first and add the tree top (A) afterwards.

DISPOSAL

The Christmas tree is recyclable. Dispose it at the end of its life cycle in the waste paper bin or the paper disposal system in your city.



LE TRI
+ FACILE



If your question has not been answered, please contact us. We will help you!

UTILISATION CONFORME

Le sapin de Noël est exclusivement destiné à être utilisé comme arbre de décoration pour l'intérieur. Il est destiné à un usage intérieur.

La capacité de charge maximale pour chaque arbre est de 20 g.

NOTE D'UTILISATION

À lire attentivement avant la première utilisation, à conserver pour une utilisation ultérieure !

Consignes de sécurité :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'arbre de Noël n'est pas endommagé ou usé.
- Ne l'utilisez pas si des dommages sont visibles ou suspectés.
- L'arbre de Noël ne doit être utilisé que conformément à sa destination.
- Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures pour les utilisateurs.
- Nous déclinons toute responsabilité pour toute utilisation non conforme à l'usage prévu.
- Veillez à la stabilité.
- Placez le sapin de Noël exclusivement sur un sol solide et plat.
- Sur les sols lisses, l'arbre de Noël doit être sécurisé pour éviter qu'il ne glisse.
- Évitez les charges élevées ponctuelles.
- Les objets pointus et anguleux peuvent endommager le sapin de Noël.
- Dès que des dommages visibles apparaissent, vérifiez que l'arbre de Noël est bien stable avant de continuer à l'utiliser.
- Ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue ou d'une source de chaleur (p. ex. radiateurs, fours).
- Ne pas fumer à proximité de l'arbre de Noël.

Contact avec des liquides :

- L'arbre de Noël ne doit pas être placé dans des pièces où l'humidité est constamment élevée.
- S'il entre en contact avec de l'eau, essuyez-la avec un chiffon sec et laissez l'arbre de Noël sécher avant de le réutiliser.
- Si l'arbre de Noël a été en contact avec des liquides pendant une longue période, il peut perdre sa stabilité.

Conseils de nettoyage :

- N'utilisez que des chiffons en coton doux, secs ou humides.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage.


Attention :

- En raison de la fabrication, il peut arriver que les bords de coupe du papier soient tranchants.
- Pour minimiser le risque de blessure, éliminez toutes les arêtes de coupe ouvertes avec un objet émoussé.


Conseils de rangement :

- L'arbre de Noël peut être conservé à plat dans son emballage.
- Conservez le sapin de Noël au sec et à l'abri des intempéries extérieures.

CONTENU ARBRE DE NOËL




5 pièces



2 pièces

CONTENU KIT D'EXTENSION POUR ARBRE DE NOËL



5 pièces



1 pièce




3 pièces (dont 2 servent de pièces de rechange)




Le composant n'est pas inclus. Peut être pris dans le module de base existant de l'arbre.

CONSTRUCTION ARBRE DE NOËL



Assemblez les pièces de l'arbre de Noël comme indiqué.

CONSTRUCTION KIT D'EXTENSION POUR ARBRE DE NOËL



Assemblez les pièces de l'arbre de Noël comme indiqué. Veillez à utiliser les pièces 1, 2 et 3 dans la bonne position.

Assemblez d'abord la rallonge (B) et ajoutez ensuite la cime de l'arbre (A).

DISPOSAL

Le sapin de Noël est recyclable. Jetez-le à la fin de son cycle de vie dans la poubelle à papier ou dans le système d'élimination du papier de votre ville.



**LE TRI
+ FACILE**



Si tu n'as pas trouvé de réponse à ta question, n'hésite pas à nous contacter. Nous t'aiderons !



sustainable furniture

