






MinusA2空気清浄機には、壁取り付け用部品は付属されていません。設置する壁に最適な取り付け用部品については、金物専門店もしくは工務店等にお問い合わせください。MinusA2の重量は約8.8キログラムです。


**Wi-Fiモデルをお使いの場合は、壁掛けする前にWi-Fi接続を行ってください。**



1. 本体とベーススタンドを固定しているネジを取り外してください。
2. 本体を前方にずらし、ベーススタンドから取り外してください。
3. ベーススタンドを取り外したら、ネジと一緒に保管しておいてください。




4. 空気清浄機を壁に水平に設置するため、金具のくぼみに水平器を入れてください。
5. 取り付けたい位置を決め、空気清浄機の上辺にあたる位置から15cm下がった位置に、金具を取り付けてください。フックが金具の上方にくるように、金具の穴にネジをさし、固定します。必要なネジの個数は壁の種類や構造によって異なります。
6. 本体の背面にある2つの穴に、付属の吸盤をつけてください。



7. 金具が壁に確実に固定されたのを確認して、本体を上からゆっくりとスライドさせながらフックにかけてください。本体は前面に傾けず、上から垂直にかけてください。

※Wi-Fi接続が完了したのちに壁掛けしてください。



確実に部屋の空気を清浄するために、空気清浄機を上方60cm・左右20cm、壁や物から離して設置してください。