


Weltevree[®]
OUTDOOROVEN



**PRODUCT
MANUAL**

OUTDOOROVEN (NL)

door Vanhoffontwerpen

Gefeliciteerd met de aankoop van de Outdooroven.

Deze handleiding levert u technische informatie en beschrijft de functies van de Outdooroven. Met de Outdooroven wordt koken een buitenactiviteit. We willen het buitenseizoen verlengen en het hele jaar door genieten van buiten eten en buiten leven. De recepten laten het plezier, de mogelijkheden en kwaliteiten van buiten koken met de Outdooroven zien.

Waarschuwing


Lees aandachtig de volgende instructies en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

- De oven is uitsluitend bestemd voor gebruik buitenshuis.
- Gebruik de oven niet in een overdekte ruimte, garage of een andere gesloten ruimte.
- Gebruik alleen op een stabiele, stevige en vlakke ondergrond.
- Uit de buurt van houten hekken of overhangende bomen.
- Niet binnen 1 meter van brandbare structuur of onder een brandbaar oppervlak te gebruiken.
- Gebruik geen alcohol of benzine voor stoken of heropstoken! Gebruik alleen aanstekers die voldoen aan uw lokale nationale normen.
- Verplaats de oven niet tijdens de stoken; deze zal zeer heet worden.
- Laat de oven niet branden zonder toezicht.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.
- Wees voorzichtig met het hanteren van de oven tijdens het gebruik. Alle onderdelen zijn heet.
- Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld voordat u de as verwijderd.
- Wijziging aan de Outdooroven kunnen gevaarlijk zijn. Ook vervalt de garantie.
- Als u de instructies in deze handleiding niet volgt, kan dit leiden tot ernstig letsel of materiële schade.

Materiaal

Kenmerkend aan weervast staal is dat de corrosieproducten op langere termijn, onder bepaalde omstandigheden, een afsluitende laag vormen. Afhankelijk van het klimaat waaraan het materiaal wordt blootgesteld brengt die laag het corrosieproces in meer of mindere mate tot stilstand. Door deze eigenschap is een afzonderlijke conservering niet nodig en kan het roestige, ruige oppervlak in het zicht blijven. Een belangrijke voorwaarde voor de vorming van deze beschermende laag is blootstelling aan 'weer en wind': weervast staal moet kunnen drogen, anders is de corrosiesnelheid gelijk aan die van gewoon staal. De corrosie van weervast staal is in de eerste jaren gelijk aan die van koolstofstaal. In deze periode vormt zich de afsluitende laag. De tijdsduur tot stabilisatie van de staalhuid hangt af van de corrosiviteit van de omgeving. In een industriële omgeving verloopt dit proces sneller dan in een landelijke omgeving. De vorming van de patina duurt gemiddeld drie jaar. Tijdens deze eerste jaren komt er roestwater van de constructie af en kunnen er roestplakken loslaten; daarna stopt dit.

AFMETINGEN & SPECIFICATIES



Outdooroven

Ontwerper

Vanhoffontwerpen

Gewicht

55 kg

Onderhoud

Schep de as uit de oven met een schep. Verwijderde roest komt terug. Het grill reukje schoonmaken met water en zeep alvorens op te bergen. Maak de pizza steen schoon met heet water en een neutraal schoonmaakmiddel.

Oven & fornuis

De Outdooroven heeft een volledig afgesloten oven voor bijv. brood en ovenschotels, hierin zit een speciale baksteen voor pizza's. De bovenkant van de Outdooroven kan worden gebruikt als fornuis.

Recepten

vind alle recepten op onze website: www.weltevree.nl

BBQ & grill

De Outdooroven heeft een grilrek dat boven de gloeiende kooltjes kan hangen, waar je vlees, vis of groenten op kunt grillen en roosteren.

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor de Outdooroven. Zoals een pizzashovel, een extra deurtje voor het vuurcompartment, schoorsteenkap en een thermometer. Verkrijgbaar bij uw lokale dealer of bezoek: www.weltevree.nl

OUTDOOROVEN (ENG)

by Vanhoffontwerpen

Congratulations on your purchase of the Outdooroven.

This manual we provides technical information and describes the features of the Outdooroven. With the Outdooroven, cooking becomes an outdoor activity. We want you to prolong the outdoor season by being able to enjoy outdoor eating and living all year round. The online recepies inspire you with the possibilities, joy and quality of outdoor cooking with the Outdooroven.

Warning

Carefully read the following instructions and save this manual for future reference.

- The oven is for outdoor use only.
- Do not use the oven in a covered area, garage or any other enclosed area.
- Use only on a stable, firm and flat surface.
- Keep away from wooden fences or overhanging trees.
- Do not use within 1m of any flammable structure or under any combustible surface.
- Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting! Use only firelighters that comply to your local national standards.
- Do not move the oven during operation; it will become very hot.
- Never leave the oven unattended when it is in use.
- Keep children and pets away.
- Be careful with handling the oven during use. All the parts are likely to become hot.
- Ensure that the oven has cooled down before removing charcoal.
- Any modification of to the Outdooroven is dangerous and will invalidate the warranty.
- Failure to follow the instructions in this manual could result in serious injury or property damage.


Material

The Outdooroven is made of Corten ® steel. A special type of steel with an oxidized layer of rust which protects the metal against rusting further. The rusting is a natural process and aesthetic design feature of the Outdooroven.

An important condition for the formation of this protective layer is exposure to 'weather': weathering steel should be able to dry, otherwise the corrosion rate is equal to that of ordinary steel.

The corrosion of weathering steel is the same as in the first years of the carbon steel, in this period the sealing layer forms. The time to stabilize the steel skin depends of the corrosivity of the environment. In an industrial environment, this process progresses faster than in a rural setting. The formation of the patina takes an average of three years. During these early years it's possible that there will drain some rust water from the oven; then it stops.

DIMENSIONS & SPECIFICATIONS



Outdooroven

Designer

Vanhoffontwerpen

Weight

55 kg / 22 lbs

Maintenance

You can take out the ashes from the oven with a shovel. Removed rust will reappear. The grill rack can be cleaned with water and soap before you store it. You can clean the pizza stone by using hot water and neutral detergent.

Oven & stove

The Outdooroven has a fully enclosed oven for bread or casserole for example, and includes a special baking stone for cooking pizzas. The top of the Outdooroven can be used as a stove.

Recepies

You can find all recipies via www.weltevree.nl

BBQ & grill

The Outdooroven has an adjustable height grill rack you can place above the smoldering embers to grill and roast your meat, fish or vegetables.

Accessories

There are different accessories available for the Outdooroven. Like a pizzashovel, an extra door for fire compartment, chimney cowl and a thermometer. Check your local dealer or visit : weltevree.nl

OUTDOOROVEN (DE)

by Vanhoffontwerpen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Outdooroven.

Dieses Handbuch enthält technische Informationen, sowie eine Beschreibung der Funktionen des Outdooroven.

Mit dem Outdooroven, kochen wird zur Freizeitaktivität.

Wir möchten Ihnen die Outdoor-Saison auf das ganze Jahr verlängern, durch die Möglichkeit, im Freien zu essen und zu genießen.

Gebrauchsanleitung

Lesen Sie die folgenden Anweisungen und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien.
- Den Ofen darf nicht in einem überdachten Bereich, Garage oder einem anderen geschlossenen Raum verwendet werden.
- Verwenden Sie den Ofen nur auf stabiler, fester und ebener Fläche.
- Von Holzzäune oder überhängenden Bäumen fernhalten.
- Nur im Abstand von 1 Meter von brennbaren Materialien oder brennbaren Oberfläche verwenden.
- Kein Spiritus oder Benzin fürs Anzünden verwenden! Benutzen Sie nur Anzündhilfen, die den zulässigen lokalen, nationalen Standards entsprechen .
- Der Ofen darf während des Betriebs nicht bewegt werden; er sich sehr erhitzten.
- Den Ofen in Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Ofen fern.
- Beachten Sie im Umgang mit dem Ofen , das beim Gebrauch sich alle Teile stark erhitzten können.
- Achten Sie darauf, dass der Ofen sowie das Brennmaterial abgekühlt ist, bevor Sie Asche oder Kohlereste entfernen.
- Jede bauliche Veränderung am Outdooroven ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.


Material

Die Outdooroven ist aus Corten ® Stahl. Eine besondere Art von Stahl mit einer oxidierten Rostschicht, die das Metall vor weiterer Rost schützt. Das Rosten ist ein natürlicher Prozess und ästhetisches Design Merkmal des Outdooroven.

Eine wichtige Voraussetzung für die Bildung dieser Schutzschicht ist die Exposition, d.h. über längeren Zeitraum dem „Wetter“ auszusetzen:

Verwitterungsstahls sollte dennoch die Möglichkeit bekommen wieder abzutrocknen, da sonst auf Dauer eine Korrosionsrate ähnlich wie bei herkömmlichen Stahl gewöhnlichen Stahl entstehen kann. Die Korrosion von wetterfestem Stahl ist die gleiche wie in den ersten Jahren bei „herkömmlichen“ Kohlenstoffstahl.; in dieser Zeit bildet sich die Versiegelungsschicht aus Rost Die benötigte Zeit, um die Stahlhaut zu stabilisieren, hängt ab von der Luftfeuchtigkeit und Korrosivität der Umwelt. In einer industriellen Umgebung, schreitet dieser Prozess schneller als in einer ländlichen Umgebung voran. Die Bildung der Patina dauert durchschnittlich drei Jahre. In diesen frühen Jahren, es ist möglich, dass es etwas Rost-Wasser aus dem Ofen ausläuft; dann hält er an.

DIMENSIONS & SPECIFICATIONS



Outdooroven

Designer

Vanhoffontwerpen

Gewicht

55 kg

Wartung

Sie können die Asche mit einer Schaufel aus dem Ofen nehmen. Entfernt Rost wird erneut angezeigt. Der Grillrost kann mit Wasser und Seife gereinigt werden, bevor Sie sie speichern. Sie können die Pizzastein von mit heißem Wasser

und einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.

Rezepte

www.weltevree.de > Outdooroven > Das Kochbuch

Warmhaltefläche und Pizzafach

Der Outdooroven ist mit einem verschliessbaren Pizzafach mit Schamottstein (30 x 30 cm Pizzastein) ausgerüstet. Auf dem Ofen können zudem Speisen warmgehalten werden.

Grillrost

Der Outdooroven wird mit einem rostfreien Grillrost angeliefert. Der Rost kann in verschiedenen Positionen über der Glut an der Ofenrückwand eingeschoben werden.

Zubehör

Es gibt verschiedene Zubehör für die Outdooroven erhältlich. Wie einem pizzashovel, Kaminhaube, eine zusätzliche Tür und einem Thermometer. Überprüfen Sie Ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie: weltevree.nl

WARRANTY

Bedankt voor uw aankoop.

Weltevree levert kwaliteit

Wanneer er iets mis is met uw product hebben wij een standaard garantie van 2 jaar.

Voorwaarden

De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van:

- a. Wanneer de productgarantie niet is geactiveerd;
- b. normale slijtage;
- c. onjuist gebruik;
- d. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- e. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
- f. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
- g. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Garantie:

U kunt uw garantie online activeren via

www.weltevree.nl/warranty

Lees onze Algemene Voorwaarden op:
www.weltevree.nl

Address

Weltevree
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
The Netherlands

Thank you for your purchase.

Weltevree delivers quality

If you encounter something wrong with your product that is caused by a manufacturers defect, we have a standard 2-year warranty.

Conditions

The customer can not claim the warranty if a defect and / or damage to the product is the result of:

- a. the product warranty is not registered*
- b. normal wear and tear;*
- c. misuse;*
- d. improper maintenance;*
- e. modifications or repairs by the customer or by third parties unprofessional;*
- f. damage caused by fire, lightning, floods, natural disasters and explosions;*
- g. damage resulting from any government regulation regarding the nature or quality of the materials used.*

Warranty:

You have to register your warranty via our website:

www.weltevree.nl/warranty

Please read our General Conditions at www.weltevree.nl

Telephone

+31 (0) 26 4428 334

E-mail

info@weltevree.nl

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Warranty

Weltevree liefert Qualität.

Gibt es etwas an Ihrem Produkt zu beklagen, was auf einen Defekt in der Herstellung zurück zuführen ist, gilt eine 2-Jahres-Hersteller-Garantie.

Bedingungen

Warranty, für Schäden am Produkt, greift nicht wenn:

- a. die Produktgarantie bei Weltevree nicht eingetragen ist.
 - b. für normale Gebrauchsspuren und normalen Verschleiß;
 - c. Missbrauch;
- Ausgenommen von der Warranty:
- e. Änderungen oder Reparaturen am Produkt, die durch den Kunden oder durch Dritte unprofessionell vorgenommen wurden.
 - f. Schäden, die durch Feuer, Blitzschlag, Hochwasser, Naturkatastrophen und Explosions entstanden sind.
 - g. Schäden, welche durch staatliche Regulierung in Bezug auf die Art oder die Qualität der verwendeten Materialien entstanden sind.

Warranty:

Sie müssen Ihre Warranty online über unsere Website anmelden:

www.weltevree.nl/warranty

Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.weltevree.nl

www.weltevree.nl

 facebook.com/weltevree

 twitter.com/weltevree

 instagram.com/weltevree

 pinterest.com/weltevreeshop

© Weltevree®

Weltevree®
products
& experience