

Beosound Balance

Quick guide

Kort vejledning

Snabbguide

Kurzanleitung

Snelgids

Guide rapide

Guía rápida

Guida rapida

Guia de consulta rápida

Краткое Руководство

Strucný návod

Rövid útmutató

Ghid rapid


クイックガイド

간편 안내서

快速指南

快速操作指南


BANG & OLUFSEN




Bang & Olufsen



Bang-Olufsen.com/APP





For user guide, see:
Se betjeningsvejledning på:
Användarhandledning finns här:
Die Bedienungsanleitung finden Sie unter:
Voor de gebruikershandleiding, zie:
Pour accéder au manuel de l'utilisateur,
consultez le site:
Si desea descargar la guía de usuario, visite:
Per la guida utente, vedere:
Para aceder ao manual do utilizador, visite:
Руководство пользователя можно найти по
ссылке:
Uživatelskou příručku naleznete zde:
A használati útmutatót itt találja:
Pentru ghidul de utilizare, consultați:
ユーザーガイドは次のリンク先をご覧ください。：
사용 설명서는에서 찾아볼 수 있습니다 :
如要查看用户指南, 请访问:
如需使用指南, 請參閱:

Bang & Olufsen App

For AirPlay 2 only users, the speaker can be set up using the Apple Home App.

Kun brugere af AirPlay 2: Højttaleren kan konfigureres ved brug af Apple Home App.

För AirPlay 2 endast användare, kan högtalaren he speaker ställas in med hjälp av Apple Home App.

Nur für AirPlay 2 Benutzer - der Lautsprecher kann mit der Apple Home App eingerichtet werden.

Alleen voor gebruikers van AirPlay: de luidspreker kan worden ingesteld met de Apple Home-app.

Pour les utilisateurs d'AirPlay 2 uniquement, le haut-parleur peut être configuré à l'aide de l'Apple Home App.

Únicamente para los usuarios de AirPlay 2, el altavoz puede configurarse usando Apple Home App.

Solamente per gli utenti AirPlay 2: è possibile configurare il diffusore mediante Apple Home App.

Para utilizadores de apenas AirPlay 2, é possível configurar a coluna utilizando a Apple Home App.

Динамик можно настроить с помощью Apple Home App (только для пользователей AirPlay 2).

Pro uživatele používající pouze AirPlay 2: reproduktor lze nastavit pomocí aplikace Apple Home App.

A csak Airplay 2-es felhasználók az Apple Home App segítségével állíthatják be a hangszórókat.

Doar pentru utilizatorii care folosesc AirPlay 2, difuzorul poate fi configurat folosind Apple Home App.

AirPlay 2 のみのユーザーはスピーカーを Apple Home APP を使って設定できます。

AirPlay 2 전용 사용자의 경우 , Apple Home App 을 사용하여 스피커를 설정할 수 있습니다 .

对于仅使用 AirPlay 2 的用户，可通过 Apple Home App 设置扬声器。

僅針對 AirPlay 2 使用者，可以使用 Apple Home App 進行喇叭設定。

English

Automatic system software update

In order to ensure that your products have the latest features and improvements, automatic system software updates are enabled by default, and this is the recommended setting.

You may change this at any time in the UPDATE PRODUCT SOFTWARE menu using the Bang & Olufsen App.

Log information

To help us improve our range of available products and services offered to you, we may request certain information from your product about its performance and usage patterns. The information will at all times be provided on an anonymous basis only. You can at any time easily disable this function in the STATUS menu using the Bang & Olufsen App.

Dansk

Automatisk softwareopdatering

Da vi gerne vil sikre, at du har de seneste funktioner og forbedringer, er automatisk softwareopdatering slæt til som standard, og dette er den anbefalede indstilling. Du kan til enhver tid ændre dette i menuen OPDATER PRODUKTSOFTWARE ved hjælp af Bang & Olufsen App.

Logoplysninger

For at forbedre vores udbud af produkter og tjenester kan du blive bedt om bestemte oplysninger vedr. dit produkts ydeevne og din brug af produktet. Disse oplysninger videregives altid kun anonymt. Det er til enhver tid muligt at deaktivere denne funktion i menuen STATUS i Bang & Olufsen App.

Svenska

Automatisk systemprogramuppdatering

För att säkerställa att dina produkter alltid har de senaste funktionerna och förbättringarna är automatiska systemprogramuppdateringar aktiverade som standard och den inställning som rekommenderas. Du kan när som helst ändra inställningen på menyn UPPDATERA PRODUKTENS PROGRAMVARA med hjälp av Bang & Olufsen App.

Logga information

Vi kan begära viss information från din produkt om dess prestanda och användningsmönster för att hjälpa oss att förbättra vårt sortiment av tillgängliga produkter och tjänster som erbjuds. Informationen ska alltid lämnas anonymt. Du kan när som helst enkelt avaktivera denna funktion i menyn STATUS med hjälp av Bang & Olufsen App.

Deutsch

Automatische Systemsoftware-Aktualisierung

Um sicherzustellen, dass Ihre Geräte über die neuesten Funktionen und Verbesserungen verfügen, sind die automatischen Aktualisierungen der Systemsoftware standardmäßig aktiviert. Diese Einstellung wird empfohlen. Sie können diese Einstellung jederzeit über die Bang & Olufsen App im Menü PRODUKTSOFTWARE AKTUALISIEREN ändern.

Log-Information

Um die von uns angebotenen Produkte und Services zu verbessern, werden wir ggf. Informationen zur Leistung Ihres Geräts und des Nutzungsverhaltens abrufen. Die Bereitstellung der entsprechenden Informationen erfolgt vollständig anonym. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, diese Funktion über die Bang & Olufsen App im STATUS-Menü zu deaktivieren.

Nederlands

Automatische software-update

Om ervoor te zorgen dat uw producten van de laatste kenmerken en verbeteringen genieten, zijn automatische systeemsoftware-updates standaard ingeschakeld en dit is de aanbevolen instelling. U kunt dit op elk gewenst moment wijzigen in het menu PRODUCTSOFTWARE UPDATEN met behulp van de Bang & Olufsen App

Loginformatie

Om ons te helpen ons assortiment beschikbare producten en diensten te verbeteren, kan het zijn dat we bepaalde informatie over de prestaties en de gebruikspatronen van uw product vragen. De informatie zal altijd uitsluitend anoniem worden gegeven, U kan deze functie te allen tijde uitschakelen in het menu STATUS via de Bang & Olufsen App.

Français

Mise à jour automatique du logiciel système

Afin de garantir que vos produits disposent des dernières fonctionnalités et améliorations, les mises à jour automatiques du logiciel système sont activées par défaut. Il s'agit d'un paramètre recommandé. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans le menu METTRE À JOUR LE LOGICIEL DU PRODUIT à l'aide de l'app Bang & Olufsen.

Informations du journal

Pour nous aider à améliorer notre gamme de produits et services mis à votre disposition, nous sommes susceptibles de vous demander certaines informations sur les performances et l'utilisation de votre produit. Les informations seront fournies à tout moment de manière anonyme uniquement. Vous pouvez à tout moment désactiver facilement cette fonction dans le menu ÉTAT à l'aide de l'app Bang & Olufsen.

Español

Actualización automática del software del sistema

Para garantizar que sus equipos cuenten siempre con las funciones y mejoras más recientes, las actualizaciones automáticas del software del sistema se encuentran habilitadas de forma predeterminada (esta es la configuración recomendada). Puede deshabilitarlas en cualquier momento a través del menú ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL EQUIPO, empleando la aplicación Bang & Olufsen.

Información de registro

Con el fin de mejorar la gama de productos y servicios que ponemos a su disposición, puede que solicitemos al equipo cierta información acerca de su rendimiento y sus patrones de uso. Tal información será recopilada en todo momento con carácter anónimo. Puede deshabilitar esta función cuando lo desee en el menú ESTADO, empleando la aplicación Bang & Olufsen.

Italiano

Aggiornamento software di sistema automatico

Per assicurare che i prodotti siano dotati delle ultime funzioni e miglioramenti, gli aggiornamenti software automatici sono abilitati per impostazione predefinita e questa è l'impostazione consigliata. È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento nel menu AGGIORNA SOFTWARE PRODOTTO utilizzando l'app Bang & Olufsen.

Informazioni registrate

Per aiutarci a migliorare la nostra gamma di prodotti e servizi offerti, potremmo richiedere determinate informazioni sul prodotto, le sue prestazioni e l'utilizzo. Le informazioni saranno sempre fornite su base anonima. È possibile disattivare questa funzione in qualsiasi momento nel menu STATO utilizzando l'app Bang & Olufsen.

Português

Actualização automática do software do sistema

Para assegurar que os seus produtos possuem as mais recentes funcionalidades e melhorias, as actualizações automáticas de software do sistema estão activadas por defeito e esta é a definição recomendada. Poderá alterar isto em qualquer momento no menu ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO PRODUTO da aplicação Bang & Olufsen.

Informações de registo

Para nos ajudar a melhorar a gama de produtos e serviços que colocamos à sua disposição, poderemos pedir ao seu produto determinadas informações relativas ao respectivo desempenho e padrões de utilização. Estas informações serão sempre fornecidas em modo anónimo. Poderá desactivar esta função em qualquer momento através do menu ESTADO da aplicação Bang & Olufsen.

Русский

Автоматическое обновление системного ПО

Чтобы обеспечить ваши устройства самыми новыми функциями и улучшениями, автоматическое обновление системного

ПО включено по умолчанию и является рекомендованной настройкой. Вы можете изменить эту настройку в любое время в меню **ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ** с помощью приложения Bang & Olufsen.

Запись информации

Чтобы помочь нам в улучшении нашей линейки доступных устройств и услуг, предлагаемых вам, мы можем запрашивать из вашего устройства некоторые сведения о его работе и паттернах использования. При этом вся информация всегда будет передаваться только на анонимной основе. Вы можете в любое время легко выключить эту функцию в меню **СТАТУС** с помощью приложения Bang & Olufsen.

Čeština

Automatické aktualizace systémového softwaru

Aby bylo zajištěno, že mají vaše výrobky nejnovější funkce a vylepšení, jsou ve výchozím nastavení povoleny automatické aktualizace systémového softwaru, což je i doporučené nastavení.

Toto nastavení můžete kdykoli změnit pomocí aplikace Bang & Olufsen v menu UPDATE PRODUCT SOFTWARE (aktualizace software výrobku).

Záznam informací

Abyste nám pomohli vylepšit rozsah nabízených výrobků a služeb, můžeme vás požádat o určité informace z vašeho výrobku týkající se jeho výkonnosti a způsobu používání. Informace budou vždy poskytovány pouze anonymně. Tuto funkci můžete kdykoli snadno vypnout pomocí aplikace Bang & Olufsen v menu STATUS (stav).

Magyar

Automatikus rendszerszoftver frissítések

Annak érdekében, hogy a termékek a legújabb funkciókkal és innovációkkal rendelkezzenek, a rendszerszoftver frissítések alapértelmezett állapotban engedélyezve vannak, ami egyben ajánlott beállítás is.

Ez a beállítás az UPDATE PRODUCT SOFTWARE (termékszoftver frissítés) menüben bármikor módosítható.

Információk rögzítése

Az általunk kínált termékek és szolgáltatások körének továbbfejlesztése érdekében az Ön által használt termék teljesítményével és használati módjával kapcsolatos információkat kérhetünk Öntől. Az információk átadásra minden esetben kizárolag névtelenül kerül sor. A szóban forgó funkció bármikor könnyen kikapcsolható a Bang & Olufsen alkalmazás STATUS (állapot) menüpén.

Română

Actualizarea automată a software-ului sistemului

Pentru a vă asigura că produsul dvs. are ultimele caracteristici și actualizări, actualizările software automate ale sistemului sunt activate automat, iar aceasta este setarea recomandată. Puteți modifica acest lucru oricând în meniul UPDATE PRODUCT SOFTWARE (ACTUALIZARE SOFTWARE PRODUS) folosind aplicația Bang & Olufsen.

Informații jurnal

Pentru a ne ajuta să îmbunătățim produsele și serviciile disponibile pe care le oferim, este posibil să vă solicităm anumite informații despre performanța și utilizarea produsului. Informațiile vor fi furnizate întotdeauna anonim. Puteți dezactiva cu ușurință această funcție din meniul STATUS (STARE) folosind aplicația Bang & Olufsen.

日本語

システムソフトウェアの自動更新

最新の機能と改善点がご使用中の製品に確実に反映されるように、推奨設定であるシステムソフトウェアの自動更新機能がデフォルトで有効になっています。この設定は、Bang & Olufsen App を通じて、[製品ソフトウェア更新] メニューからいつでも変更できます。

ログ情報

当社は提供する製品とサービスの質を改善するために、その性能と使用形態に関する特定の情報を当社製品から収集することがあります。こうした情報は常に匿名ベースでのみ収集されます。この機能は、Bang & Olufsen App を通じて、ステータスマenuから簡単に無効にできます。

한국어

자동 시스템 소프트웨어 업데이트

제품에 최신 기능을 설치하고 최적 상태로 유지하기 위해, 자동 시스템 소프트웨어 업데이트는 기본값이 사용함으로 설정되며, 이는 권장 사항입니다. Bang & Olufsen App을 사용하여 제품 소프트웨어 업데이트 메뉴에서 언제든지 설정을 바꿀 수 있습니다.

로그인 정보

B&O는 제공해 드린 제품이나 서비스의 품질과 종류를 개선하기 위하여 고객 여러분께 제품의 성능과 사용 패턴에 관한 특정 정보를 요청할 수 있습니다. 제공해주신 정보는 언제나 익명으로 처리됩니다. 이 기능은 Bang & Olufsen App의 상태 메뉴에서 언제든지 취소할 수 있습니다.

简体中文

系统软件自动更新

为确保您的产品获得最新的功能和更新，默认会启用系统软件自动更新功能，建议保留此设置。您可以随时使用 Bang & Olufsen App 在“更新产品软件”菜单中更改此设置。

记录信息

为帮助我们改进产品和服务，我们可能会请求从您的产品获取有关其性能和使用情况的信息。这些信息将始终以匿名方式传输。您可以随时使用 Bang & Olufsen App 在“状态”菜单中禁用此功能。

繁體中文

系統軟體自動更新

為確保您的產品享有最新功能和改良功能，系統軟體自動更新預設為啟用，且為建議設定。您可在 [更新產品軟體] 選單中使用 Bang & Olufsen App，隨時變更此設定。

登入資訊

如要協助我們改善給您的產品與服務，請您提供有關產品性能和使用型態等特定資訊。您的資訊僅會匿名提供。您可隨時在 [狀態] 選單中使用 Bang & Olufsen App，輕鬆停用此功能。

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo
is a certification mark of
Wi-Fi Alliance®.



The Bluetooth® word mark and
logos are registered trade-marks
owned by Bluetooth SIG, Inc. and
any use of such marks by Bang
& Olufsen group is under license.
Other trade-marks and trade names
are those of their respective owners.



Tilmeld Dig Online
Registrieren Sie Sich Online
Register Online
Registro En Línea
Inscription En Ligne
Registrazione On-line
オンライン登録
온라인 등록
Online Registreren
Registro Online
Онлайн Регистрация
Online-registrering
在线注册
線上註冊

- DA** Tilmeld dig online på www.bang-olufsen.com/register-product for at modtage vigtige oplysninger om produkt- og softwareopdateringer fra BANG & OLUFSEN Group. Hvis du har købt dit produkt i en BANG & OLUFSEN-butik eller på www.bang-olufsen.com, er du automatisk blevet tilmeldt.
- DE** Registrieren Sie sich online unter www.bang-olufsen.com/register-product, um wichtige Informationen zu Produkt- und Software-Aktualisierungen sowie interessante Neuigkeiten und Angebote von der BANG & OLUFSEN Gruppe zu erhalten. Wenn Sie ein Produkt in einem BANG & OLUFSEN Fachgeschäft oder auf www.bang-olufsen.com gekauft haben, sind Sie bereits registriert.
- EN** Register online at www.bang-olufsen.com/register-product to receive important information about product and software updates – and to get exciting news and offers from the BANG & OLUFSEN Group. If you have purchased your product at a BANG & OLUFSEN store or at www.bang-olufsen.com, you have automatically been registered.
- ES** Regístrese online en la página web www.bang-olufsen.com/register-product para recibir información importante acerca del productos y de actualizaciones de software – y para conseguir fantásticas noticias y ofertas del Grupo BANG & OLUFSEN. Si ha adquirido el equipo en una tienda BANG & OLUFSEN o en www.bang-olufsen.com, se habrá registrado automáticamente.

Inscrivez-vous en ligne sur www.bang-olufsen.com/register-product pour recevoir des informations importantes sur les mises à jour de produits et de logiciels - et pour obtenir des nouvelles et des offres intéressantes du Groupe BANG & OLUFSEN. Si vous avez acheté votre produit dans un magasin BANG & OLUFSEN ou sur www.bang-olufsen.com, vous avez été inscrit automatiquement.

FR

Registrarsi online su www.bang-olufsen.com/register-product per ricevere importanti informazioni su prodotti e aggiornamenti software, notizie e le fantastiche offerte del Gruppo BANG & OLUFSEN. Se hai acquistato il tuo prodotto in un punto vendita BANG & OLUFSEN o su www.bang-olufsen.com, la registrazione è automatica.

IT

www.bang-olufsen.com/register-product にご登録されれば、製品とソフトウェアの更新に関する重要な情報についてお知らせいたします。さらには BANG & OLUFSEN Group からのホットなニュースやオファーもご利用になれます。BANG & OLUFSEN ストアまたは www.bang-olufsen.com にて商品をご購入されたお客様はすでに登録済です。

JA

제품 및 소프트웨어에 관한 중요 정보를 수신하고 BANG & OLUFSEN 그룹으로 뉴스와 특별 혜택 소식을 받아보려면 www.bang-olufsen.com/register-product에서 온라인으로 등록하십시오. BANG & OLUFSEN 대리점 또는 www.bang-olufsen.com에서 제품을 구입하신 고객은 자동으로 등록됩니다.

KO

- N** Registreer online op www.bang-olufsen.com/register-product om belangrijke informatie te ontvangen over product- en software-updates - en om de laatste nieuwtes en aanbiedingen van de BANG & OLUFSEN Group te ontvangen. Als u uw product in een BANG & OLUFSEN-winkel of op www.bang-olufsen.com hebt gekocht, bent u automatisch geregistreerd.
- P** Registe-se online em www.bang-olufsen.com/register-product para receber informações importantes sobre atualizações de produtos e software, e para receber notícias e ofertas entusiasmantes do Grupo BANG & OLUFSEN. Se adquiriu o seu produto numa loja BANG & OLUFSEN ou em www.bang-olufsen.com, foi automaticamente registado.
- R** Зарегистрируйтесь на сайте www.bang-olufsen.com/register-product для получения важной информации о продукции и доступных обновлениях программного обеспечения, новостей и выгодных предложений группы BANG & OLUFSEN. Если вы приобрели свой продукт в магазине BANG & OLUFSEN или на сайте www.bang-olufsen.com, то вы были зарегистрированы автоматически.
- S** Registrera dig online på www.bang-olufsen.com/register-product för att få viktig information om produkter och programuppdateringar samt för att få spännande nyheter och erbjudanden från BANG & OLUFSEN Group. Om du har köpt din produkt i en BANG & OLUFSEN-affär eller hos www.bang-olufsen.com behöver du inte registrera dig, eftersom registreringen redan har utförts automatiskt.

ZH

在线注册 www.bang-olufsen.com/register-product, 以接收有关产品和软件更新的重要信息, 以及获得BANG & OLUFSEN Group令人兴奋的新闻与优惠。如果您从 BANG & OLUFSEN 商店或 www.bang-olufsen.com 购入产品、即已自动注册。

ZHTW

請上 www.bang-olufsen.com/register-product 註冊, 以取得有關產品與軟體更新的重要資訊 — 以及獲得來自 BANG & OLUFSEN 集團的重要新聞與優惠。如果您的產品是在 BANG & OLUFSEN 店面或 www.bang-olufsen.com 購買、即已自動獲得註冊。

www.bang-olufsen.com/support/beosound-balance

For the People's Republic of China market only: The Waranty only applies to purchases to Bang & Olufsen Products imported by Bang & Olufsen Enterprises Management (Shanghai) Co. Ltd. and purchased from authorised Resellers selling from physical stores located or authorized in China or elsewhere outside the People's Republic of China. Purchased in Hong Kong, Macau or Taiwan or elsewhere outside the People's Republic of China are excluded from the Waranty but subject to the relocation to the People's Republic of China or its subject to China Compulsory Certification (CCC), sale and use of specific Bang & Olufsen Products in the People's Republic of China or elsewhere outside the People's Republic of China at the time of purchase. Upon appropriate documentation of relocation to the People's Republic of China at the time of purchase, Bang & Olufsen Products purchased abroad may be eligible for Bang & Olufsen Products imported by Bang & Olufsen from China for Bang & Olufsen Products purchased abroad.

For Hong Kong and Macau markets only: The Waranty only applies to purchases from authorized physical stores located or authorized online in Hong Kong or Macau, or legally imported to Hong Kong or Macau. Bang & Olufsen Products purchased from end-users' properly documented relocation to Hong Kong or stores hosted in Hong Kong or Macau, or legally imported in connection with an end-user's purchase from Bang & Olufsen located or authorized online in Hong Kong or Macau. Bang & Olufsen Products imported by Bang & Olufsen from Macau are excluded from the Waranty but subject to the applicable legislation in the relevant market of purchase.

Consumer's legal rights

This Warranty is provided in addition to the rights and remedies granted by the seller of the Bang & Olufsen Product or granted under applicable legislation. Any and all remedies (e.g. rectification, claim for damages, and/or right to terminate the contract) granted by the seller of the Bang & Olufsen Product or available by law remain unaffected by this Warranty.

If any portion of this Warranty is held to be illegal or unenforceable, such partial illegality or unenforceability shall not affect the enforceability of the remainder of the Warranty.

Severity

Otherwise, on behalf of Bang & Olufsen regarding the Bang & Olufsen products or this Warranty.

Bang & Olufsen Products. No agent, employee, dealer, representations or warranties, whether in advertising, presentations or otherwise, on behalf of Bang & Olufsen extend this Warranty or to make binding representations or claims, whether in advertising, presentations or otherwise, on behalf of Bang & Olufsen regarding the Bang & Olufsen products or this Warranty.

For the Australian market only: Bang & Olufsen Products are subject to the guarantees provided under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a 'major problem', and for compensation for any reasonably foreseeable loss or damage.

For the US market only: Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Thus, the above limitation of incidental or consequential damages does not amount to a 'major problem'.

You are also entitled to have the Bang & Olufsen Product repaired or replaced if the Bang & Olufsen Product fails to be of acceptable quality and the problem does not amount to a 'major problem'.

Limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

contained in the user manual or any other document shall be construed owner or supplier of such third-party software or equipment. Nothing software or equipment rests solely with the user and the direct vendor, operations, performance and suitability of any such third-party Olufsen or otherwise. Responsibility for the quality, capabilities, included with the Bang & Olufsen Product distributed by Bang & Olufsen Product, whether such third-party software or equipment is ability to integrate any such software with the Bang & Olufsen Product, or the equipment used in conjunction with the Bang & Olufsen Product, or the operations, performance or suitability of any third-party software or implied, statutory or otherwise, as to the quality, capabilities, Bang & Olufsen makes no warranties or representations, express or product.

or damages arising from the use or inability to use the Bang & Olufsen inconvenience; incidental, special, consequential or punitive damages; data, reputation, opportunity, goodwill, profits or savings;

or for, without limitation, commercial loss of any sort; loss of use, time, damages in excess of the purchase price of the Bang & Olufsen Product duration of this Warranty. In no event shall Bang & Olufsen be liable for of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the All implied warranties, including without limitation, implied warranties Olufsen Product.

contact the legal entity stated on the original invoice for the Bang & usage of the Bang & Olufsen Product in several countries, please caused by the usage of other versions than required in the specific country, this Warranty does not apply. To obtain information about systems and approval demands, and the effect of malfunction is versions of Bang & Olufsen products, e.g. due to varying transmission In countries with governmental requirements on specifically developed

- Bang & Olufsen is not liable for the damage or loss of any programs, data and/or media content during the repair process. Bang & Olufsen strongly recommends customers to ensure that, if possible, all data is backed up prior to requesting repair services. Bang & Olufsen is altered or if non-authorized modifications in the software have been made.
- The Warranty will not operate if the serial number has been defaced or packed up prior to requesting repair services from Bang & Olufsen.
- Bang & Olufsen is not liable for the damage or loss of any programs, data and/or media content during the repair process. Bang & Olufsen strongly recommends customers to ensure that, if possible, all data is backed up prior to requesting repair services. Bang & Olufsen is altered or if non-authorized modifications in the software have been made.
- Exclusions and limitations**
- All exchange modules become property of Bang & Olufsen.
- All exchange, compensation is offered on a pro-rata basis of the purchase price.
- Repairable, compensation is offered on a pro-rata basis of the purchase price.
- Products in question. Where the Bang & Olufsen Product cannot be repaired (damage is considered as total loss) and where exchange is not feasible, compensation is offered on a pro-rata basis of the purchase price.
- Olufsen Products depends on the availability of the Bang & Olufsen Products in question. Where the Bang & Olufsen Product cannot be repaired (damage is considered as total loss) and where exchange is not feasible, compensation is offered on a pro-rata basis of the purchase price.
- Olufsen Product. Replacing the Bang & Olufsen Product with a new product equivalent in performance and reliability to the Bang & Olufsen Product, and/or (iii) inserting remanufactured parts into the Bang & Olufsen Product is ensured by way of (i) repairing the Bang & Olufsen Product, (ii) replacing the Bang & Olufsen Product with a new product equivalent in performance and reliability to the Bang & Olufsen Product, and/or (iii) inserting remanufactured parts into the Bang & Olufsen Product.
- Repairing the Bang & Olufsen Product is claimed under the Warranty are rectified at Bang & Olufsen's discretion within the rules of the marketing and consumer law.
- Costs for cleaning the screen due to external influences.
- Placed during the process of repairing; demolition of the space in which the Bang & Olufsen Product is placed during the process of repairing; and/or
- Unreasonable costs or expenses related to modifications or defects caused by overcharging;
 - Defects in consumables (i.e. components that are expected to require regular replacement such as but not limited to batteries) as well as defects in consumables (i.e. components that are expected to require

- Thus, this Warranty is conditioned upon proper use of the Bang & Olufsen Product within the Warranty Period. The Warranty does not cover:
- Defects which have been caused by wrongfull use, incorrect handling or unauthorized installation, incorrect repairs/modifications, or maladjustment of the Bang & Olufsen Product, or negligence, or but not limited to „burn in“ of plasma or OLED displays, overdriving of speakers and similar wrongfull use;
 - Defects resulting from usage of the Bang & Olufsen Product in conjunction with accessories that are not approved by Bang & Olufsen;
 - Effects which have been caused by lighting, fire, water, voltage fluctuations, improper ventilation or other events of force majeure beyond the control of Bang & Olufsen;
 - Consequential damage, indirect or direct loss or any related expenses claimed under the Warranty, such as but not limited to loss from inability to operate the Bang & Olufsen Product or costs connected with rental of substitution products;
 - Software and content provided by third parties or problems occurring due to modifications made by the software provider;
 - Field assistance for problems that can be solved with online software updates. It is the customer's responsibility to provide network connection for these updates;
 - Problems occurring with network/wireless connection caused by other locations not experiencing such external effects. To obtain external effects present locally only and not impacting functionality in other locations about the functionality of specific purposes, please contact Bang & Olufsen;

General Conditions

Genuine Bang & Olufsen products ("Bang & Olufsen Products") are covered by this limited warranty (the "Warranty"). The terms of this Warranty apply to Bang & Olufsen Products purchased in or after November 2019. To claim any rights under this Warranty, the original invoice received at the time of purchase of the Bang & Olufsen Product must be presented to Bang & Olufsen. This Warranty covers all defects relevant to the specification of the Bang & Olufsen Product within the warranty period. The warranty period commences upon the date of purchase by the first consumer purchaser and continues for the following 36 months after that date (the "Warranty Period").

If a defect covered by the Warranty arises within the Warranty Period and your Bang & Olufsen Product is applicable for online return, please make your claim at: <https://www.bang-olufsen.com/support> if the online return tool is not available in your country or if the Bang & Olufsen Product is not applicable for the tool, please contact the legal entity started on the original invoice for the Bang & Olufsen Product.

Bang & Olufsen warrants that the Bang & Olufsen Product is free from defects in material and workmanship under normal use and service for the Warranty Period.

Coverage

Bang & Olufsen warrants that the Bang & Olufsen Product is free from defects in material and workmanship under normal use and service for the Warranty Period.

Products and its internal components should always be followed. Suggestions on proper use and maintenance of Bang & Olufsen craftsmanship and should be treated with care. Procedures and Bang & Olufsen Products are products of superior design and the Warranty Period.

ZHTW

HZ

TR

TH

AS

B&O-produkter som marknadsförs av B&O PLAY A/S och som köps av en auktoriserad återförsäljare omfattas av en begärnadsad garanti. Detaljerad information om den här begärnadsade garantin omfattning och dess begärnadsade giltighetsstid finns på www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

Während B&O PLAY A/S die Produkte aus dem Handel erworben wurden, ist die Garantie nur für Produkte, die direkt von B&O PLAY A/S gekauft wurden, gültig. Die Garantiezeit und die Garantiebedingungen sind auf www.bang-olufsen.com/limited-warranty detailliert beschrieben.

B&O PLAY A/S verleiht eine Garantie auf die Produkte, die direkt von B&O PLAY A/S gekauft wurden. Die Garantiezeit und die Garantiebedingungen sind auf www.bang-olufsen.com/limited-warranty detailliert beschrieben.

由 B&O PLAY A/S 購買，以及購買自授權零售商的 B&O 產品享有限保證。如需詳細了解此有限保證政策的保證範圍及其保修時間，請訪問 www.bang-olufsen.com/limited-warranty。

由 B&O PLAY A/S 購買並從授權零售商處購買的 B&O 產品享有限保證。如需詳細了解此有限保證政策的保證範圍及其保修時間，請訪問 www.bang-olufsen.com/limited-warranty。

Produkty B&O wprowadzane do ośroku przez B&O PLAY A/S ! zakupione od upoważnionego sprzedawcy są objęte ograniczoną

Produkty B&O wprowadzane do ośrodku prez B&O PLAY A/S!

Produkty B&O wprowadzane do ośrodku prez B&O PLAY A/S!

oulfesen.com/limited-warranty.

trwania organizowanej gwarancji znajduje się na stronie www.bang.gov.pl.

oulfesen.com/limited-warranty.

http://www.johnwiley.com/jid_warranty

garantia limitada e a sua duração limitada, visite www.bang-olufsen.com.

http://www.johnwiley.com/jid_warranty

Os produtos da B&O são comercializados pela B&O PLAY A/S e podem ser comprados de um revendedor autorizado e são cobertos por garantia limitada. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e sua duração limitada, visite [www.bang-olufsen.com/limited-warranty](http://bang-olufsen.com/limited-warranty).

Ha npopAykrhno B&O, brthohaar akyctnhekne cnctembi B&O PLAY A/S, nokyunaempe y abtognsoabaahoro npeAmpnprtina posanhnhon topobrun, pacnugocptpharetcia AEnctbne orpahanhehhon raphattin. Dlja motyrehnia gosree noApopghon nhfopmaulin otchoctnrepho nokprtna Arahon orpahanhehhon raphattin n ee orpahnhehhom cpokeAEnctbna npegnjnta ha www.bang- oufsean.com/limited-waranty.

B&O-producten die op de markt worden gebracht door B&O PLAY A/S en worden gekocht bij een erkende verkoper, valt onder de beperkte garantie. Voor meer informatie over deze beperkte garantie en de beperkte duur ervan, kunt u terecht op www.bang-olufsen.com/limited-waranty.

NL

Produk B&O yang dipasarkan oleh B&O PLAY A/S dan dibeli daripada peruncit sah adalah dilindungi oleh waranti yang terhad. Untuk butiran lanjut tentang perlindungan jaminan ini dalam tempoh terhadnya sila layari www.bang-olufsen.com/limited-waranty.

MA

B&O PLAY A/S는 B&O 제품을 판매하는 정식 딜러에서 B&O 제품을 구입한 경우에만 제한 보증권리를 제공합니다.

KO

B&O PLAY A/S는 제한 보증권리를 제공합니다. 제한 보증권리는 제한 보증권리에 대한 자세한 내용은 [www.bang-olufsen.com/limited-waranty](http://www.bang-olufsen.com/)를 참조하십시오.

JA

I prodotti B&O commercializzati da B&O PLAY A/S e acquisiti da un rivenditore autorizzato sono coperti da garanzia limitata. Per informazioni più dettagliate relative alla copertura di questa garanzia limitata e alla sua durata, visitare il sito www.bang-olufsen.com/limited-waranty.

IT

ES Los productos B&O lanzados al mercados por B&O PLAY A/S como tales y adquiridos de un distribuidor autorizado están cubiertos por una garantía limitada. Si desea obtener información detallada acerca de la cobertura que proporciona esta garantía limitada y su duración, también limitada, visite www.bang-olufsen.com/limited-waranty .
FI B&O PLAY A/S -yhtiön markkinointimat ja valtuutetutta jälleenmyjäiltä ostettut tuotteet ovat rajioitteluun takkuun kattamia. Lisätietoja rajioittelun takkuun soveltamisalasta ja rajioittelusta kestostaan osoitteessa www.bang-olufsen.com/limited-waranty .
FR Les produits B&O commercialisés par B&O PLAY A/S et achetés auprès d'un revendeur agréé sont couverts par une garantie limitée. Pour de plus amples informations sur la couverture qu'apporte cette garantie limitée et sur sa durée, rendez-vous à l'adresse www.bang-olufsen.com/limited-waranty .
HE נרכשו מלקוחות B&O PLAY מארון בולוניה B&O PLAY מארון בולוניה דרכו יתאפשר לקבל גuarנטיה מוגבלת www.bang-olufsen.com/limited-waranty .
HU A B&O PLAY A/S által hirdetett és hivatalos viszonteladóktól megvásárolt B&O termékekre korlátott garancia érvényes. Ezén körül többet jötékkalás részleteit és időterámat lásd a következő weboldalon: www.bang-olufsen.com/limited-waranty .

B&O products marketed by B&O PLAY A/S and purchased from an authorised retailer are covered by limited warranty. For detailed information on the coverage of this limited warranty and its limited duration go to www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

EN

This statement is effective in accordance with www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
 κάλυψην αυτής της περιοχής εγγύησης και την περιοχήν οικοπέδια που περιλαμβάνει εγγύησην εγγύησης. Ήταν αποτέλεσμα της πορείας στην οποία η εξουσία αναπαρτήθηκε από την καταστήματα αιώνικής κακούτονται από την πολιούχρα B&O που προσφέρεται από την B&O PLAY A/S και τα άτομα

EL

Further information on guarantees can be found in the guarantee section of the website www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
 Weitere Informationen zu den Garantiebestimmungen finden Sie unter www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
 autorisierten Händler erworbene Wurden, gilt die beschriebene Garantie.

DE

For B&O products, which are distributed and sold by an authorized distributor, the guarantee period is available at www.bang-olufsen.com/limited-warranty.
 B&O-produkter, der markedsføres af B&O PLAY A/S og købes hos en autoriseret forhandler, er dækket af en begrenset garanti. Detaljerede oplysninger om denne begrensede garanti og garantien varighed findes på www.bang-olufsen.com/limited-warranty.

DA

www.bang-olufsen.com/limited-warranty για
 Ηλεκτρονική πώληση ή πώληση στην Λαϊκή Πόλη B&O PLAY, η οποία προστατεύεται από την B&O πολιούχρα

AR

有限保固

有限保證

Sinrili Garanti

ограниченна гаранция

Begränsad Garanti

Ограничена Гарантня

Garantia Limitada

Гарантия Limitada

Organiczna Gwarancja

Беперкте Garantie

jaminan Terhad

제한 보증

Garanzia Limitata

Kordatosott Jotálás

иждим нийн

Garantie Limitee

Rajoitettu Takuu

Garantia Limitada

Лицензийни Еврүүнгөн

Limited Warranty

Beschrankte Garantie

Begrenset Garanti

제한 보증

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo no debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

限用物質含有情況說明書								
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marketing								
設備名稱：無線音箱 型號（型式）：Beosound Balance								
Equipment name Type designation (Type)								
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	錫 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	溴 Bromine (Br)	氯 Chlorine (Cl)
電路板	—	○	○	○	○	○	○	○
內銀材	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○	○	○
上蓋體	○	○	○	○	○	○	○	○
木底座	○	○	○	○	○	○	○	○
機殼	○	○	○	○	○	○	○	○
滑軌	○	○	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○	○	○
Note 1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。	Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage value of the restricted substance exceeds the reference value of the percentage content of the restricted substance.							
Note 2：“○”係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。	Note 2：“○” indicates that the percentage value of the restricted substance does not exceed the percentage content of the restricted substance.							
Note 3：“—”係指該限用物質無跡量。	Note 3：“—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols

Note 1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 2：“○”係指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 3：“—”係指該限用物質無跡量。

低功耗射頻電源管理辦法

第十二條

經形式認證合格之低功耗射頻電源，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性和功能。

第十四條

低功耗射頻電源之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，

應立即停用，並改善至無干擾時方的繼續使用。

前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功耗射頻電源必須受合法通信

或工業、科學及醫藥用電波辐射性電源設備之干擾。

重要安全说明

- 请阅读这些说明。
- 请保留这些说明。
- 请阅读所有说明。
- 只能使用干布清洁。
- 请勿在近水处使用该设备。
- 请勿堵塞任何通风孔。请根据制造商的说明进行安装。
- 请勿安装在散热器、热风调节器、火炉或其他发热设备（包括放大器）等热源附近。
- 保护电源线不被踩踏或挤压，特别是在插头、电源插座和电源线从设备延伸出来的位置。
- 仅使用制造商指定的配件。
- 如果使用制动推车，请在移动推车/设备组合时务必小心，以免由于翻倒而造成伤害。
- 在恶劣天气或长时间不使用时，应拔出此设备的插头。
- 有关维修事宜应委托有资质的维修服务人员。当设备遭到损坏（如电源线或插头损坏、液体进入或物体掉入设备、设备表面潮湿或变潮、无法正常操作或者跌落）时，必须进行维修。
- 最大环境温度不应超过40°C。
- 警告：电源插头或设备耦合器作为断接装置，应保持随时可用。
- 应注意不要让异物或液体进入设备内部。
- 本设备上不得放置诸如花瓶一类装有液体的物品。

简体中文

电子信息产品污染控制管理办法

Beosound Balance

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电路板	×	○	○	○	○	○
内线材	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
上盖体	○	○	○	○	○	○
木质框	○	○	○	○	○	○
橡胶脚垫	○	○	○	○	○	○

- 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 - × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Aviso

Para evitar ferimentos, o equipamento deve ser fixado com firmeza no chão/paredes de acordo com as instruções de instalação.

- AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expõa o aparelho a chuva ou humidade. Não expõa o produto a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos (por exemplo, jarras) sobre o equipamento. Para desligar completamente o exemplo, jarras) sobre o equipamento. Para desligar completamente o equipamento da alimentação de CA, desligue a ficha da tomada de parede. A tomada de parede deve estar sempre facilmente acessível.
- A ficha e o cabo de alimentação fornecidos foram concebidos para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expõa o aparelho a chuva ou humidade. Não expõa o produto a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos (por exemplo, jarras) sobre o equipamento. Para desligar completamente o exemplo, jarras) sobre o equipamento. Para desligar completamente o equipamento da alimentação de CA, desligue a ficha da tomada de parede. A tomada de parede deve estar sempre facilmente acessível.
- O produto só pode ser desligado completamente retirando a ficha da tomada de parede. A ficha e o cabo de alimentação fornecidos foram concebidos para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não expõa o aparelho a chuva ou humidade. Não expõa o produto a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos (por exemplo, jarras) sobre o equipamento. Para desligar completamente o exemplo, jarras) sobre o equipamento. Para desligar completamente o equipamento da alimentação de CA, desligue a ficha da tomada de parede. A tomada de parede deve estar sempre facilmente acessível.
- O produto só pode ser desligado completamente retirando a ficha por pessoal de assistência técnica qualificado. Não tente abrir o produto. Essas operações devem ser efetuadas tomando eletricista autorizado ligar todos os cabos.
- Não ligue qualquer um dos produtos incluídos no seu sistema a uma ventilação adequada. Deixe espaço suficiente em torno do produto para possibilidades de ambientes residenciais. Utilize num intervalo de temperatura entre 10 e 40°C (50-105°F).
- O produto destina-se apenas para uso em espaços interiores, ambientes residenciais. Utilize num intervalo de temperatura entre 10 e 40°C (50-105°F).

- calor.
- Não sujeite o produto a umidade elevada, chuva ou fontes de calor.
 - Não coloque quaisquer objetos sobre o produto.
 - Coloque o produto numa superfície estável ou numa base de qualidade pretendida colocar o produto de forma permanente. Utilize apenas bases e suportes de parede aprovados pela Bang & Olufsen!
 - Certifique-se de que o produto seja instalado, posicionado e ligado em conformidade com as instruções.
 - Evite colocar o produto sob luz solar direta ou luz artificial direta (por exemplo, um holofote).
- Importante!**

Equipamentos elétricos e eletrônicos, peças e pilhas/baterias assimilados com este símbolo não devem ser eliminados juntamente com resíduos domésticos normais, mas sim recolhidos e eliminados separadamente para proteger o meio ambiente. O revendedor da Bang & Olufsen fornecer-lhe-á informações sobre a forma correta de eliminar esses resíduos no seu país.



Português

A banda 5.15 ~ 5.35 GHz está restrita para utilização em espaços interiores apenas nos seguintes países: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

paises EFTA.

O produto vai ser vendido em todos os membros da União Europeia e

Olfseen A/S.

O firmware do produto está disponível para transferir a partir da Bang &

Intervalo de frequência (MHz)	Potência máx. de transmissão (dBm)
2402-2480MHz	≤20 dBm
2412-2472 MHz	≤20 dBm
5150-5725 MHz	≤20 dBm

de transmissão RF máxima do produto para Venda na UE:

De acordo com o Artigo 10.8(a) e 10.8(b) da RED, a tabela seguinte

fornecce informações sobre bandas de frequência utilizadas e a potência

de transmissão máxima para Venda na UE:

Em conformidade com 2014/53/UE, Diretiva relativa aos equipamentos

de rádio (RED)
de Conformidade total pode ser encontrada no site Web
seguinte: <https://www.bang-olufsen.com/support/>
conforme diretriz 2014/53/UE. A Declaração
de Conformidade deve ser encontrada no site Web
seguinte: <https://www.beosound-balence.com>
Pelo presente, a Bang & Olufsen A/S declara que o tipo



fissato in sicurezza sul pavimento o sulla parete osservando le istruzioni di installazione.

Per prevenire lesioni personali, il presente apparato deve essere scollegato rimarrà pronto per l'uso.

AVVERTENZA

- ATTENZIONE: per evitare il rischio di incendi o scariche elettriche, uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.
- Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistare uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.
- Il prodotto può essere spento completamente solo scollegandolo esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.
- Non tenere di aprire il prodotto. Queste operazioni sono di alimentazione prima di aver collegato tutti i cavi.
- Non collegare nessuno dei singoli dispositivi della impianto alla rete ventilazione adeguata.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per consentirne una umidità. Utilizzare a temperature comprese tra 10° e 40° C.
- Il prodotto è inteso solo per un uso in ambienti domestici e privi di cavo dell'alimentazione dall'alimentazione completa CA, scollegare il contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso. Per scollegare l'apparecchio a gocciolli o spruzzi e non collocare oggetti
- ATTENZIONE: per prevenire lesioni personali, il presente apparato deve essere scollegato rimarrà pronto per l'uso.

- Verificare che il prodotto sia stato installato, posizionato e un faretto) direttamente.
- Non esporre il prodotto alla luce del sole o artificiale (ad esempio per il proprio Paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen).
- Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta batterie, contrassegnate con questo simbolo non devono essere raccolte e smaltite separate per proteggere l'ambiente.
- Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, a pioggia o a fonti di calore.
- Non posare oggetti sopra il prodotto.
- Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, a pioggia o a collaçazione permanente. Utilizzare solo stand e staffe da parete approvati da Bang & Olufsen.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile o altra collegata in conformità con le istruzioni fornite.
- Verificare che il prodotto sia stato installato, posizionato e un faretto) direttamente.

Importante!



Italiaano

La banda 5,15~5,35 GHz è limitata all'utilizzo esclusivo in interni nei seguenti Paesi: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Il presente prodotto viene venduto in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e AELS.
 Il firmware del prodotto è scaricabile dall'app Bang & Olufsen.

Gamma di frequenza (MHz)	Potenza massima di trasmissione (dBm)
2402~2480MHz	≤20 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤20 dBm

Conformità con la Direttiva 2014/53/UE (RED)
 Ai sensi degli articoli 10.8(a) e 10.8(b) della Direttiva RED, la seguente tabella fornisce informazioni sulle bande di frequenza utilizzate e sulla potenza massima di trasmissione in radiofrequenza del prodotti in vendita nell'UE:

Che apparecchiatura radio Beosound Balance è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è reperibile al seguente sito web: <https://www.bang-olufsen.com/support/>
 Con la presente Bang & Olufsen A/S dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Beosound Balance è conforme alle Direttive 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è reperibile al seguente sito web: <https://www.bang-olufsen.com/support/>
 Beosound-Balance



Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto al suelo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA

- Mantenga el espacio necesario alrededor del equipo para favorecer su correcta ventilación.
- No conecte ninguno de los equipos del sistema a la red eléctrica hasta que haya conectado todos los cables.
- No intente abrir el equipo. Este tipo de operaciones debe ser realizada por personal técnico cualificado.
- El equipo solo se puede apagar totalmente desconectando el enchufe de la toma de suministro eléctrico.
- El enchufe y el cable de alimentación suministrados han sido diseñados específicamente para este equipo. No cambie el enchufe, si el cable de alimentación resulta dañado, deberá adquirir otro a través de su distribuidor de Bang & Olufsen.
- ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No exponga este equipo a goteos o salpicaduras ni coloque ningún objeto que contenga líquido, como un jarro, sobre el mismo. Para desconectar completamente este equipo de la red eléctrica de corriente alterna, desconecte el enchufe de alimentación de la toma de suministro eléctrico. El dispositivo de desconexión debe encontrarse en un lugar fácilmente accesible.

- Evite colocar el equipo en un lugar expuesto a la luz solar directa o a luz artificial directa, como la generada por un foco halógeno.
- Asegúrese de que el equipo permanezca instalado, situado y conectado de acuerdo con las instrucciones.
- Coloque el equipo sobre una superficie firme o en un soporte apto para su instalación permanente. Use exclusivamente soportes de pie y de pared homologados por Bang & Olufsen.
- No coloque ningun objeto sobre el equipo.
- No someta el equipo a niveles elevados de humedad, a la lluvia o a fuertes de calor.
- Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para el uso interior en entornos domésticos secos. El uso debe tener lugar a una temperatura comprendida entre 10 y 40 °C (50 y 105 °F).

importante

Su distribuidor de Bang & Olufsen le asesorará acerca de los pasos a seguir en su país para realizar la eliminación de forma correcta.

Los equipos, piezas y baterías de tipo eléctrico y electrónico marcas con este símbolo no deben ser recogidos y eliminarse junto con los residuos domésticos habituales; en su lugar, deben ser protegidos el medioambiente.



España

La banda de 5,15~5,35 GHz está restringida solo al uso en interiores en los países siguientes: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Y de la EFTA.
 El producto a la venta en todos los países miembros de la Unión Europea
 & Olfesen App.
 El firmware del producto está disponible para descargar desde la Bang

Intervalo de frecuencias (MHz)	Potencia transmitida máxima (dBm)
2402~2480MHz	≤20 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤20 dBm

potencia de RF transmitida máxima del producto a la venta en la UE.
 proporcionala información sobre las bandas de frecuencias utilizadas y la
 conforme a los artículos 10.8(a) y 10.8(b) de la RED, la tabla siguiente
 equipos radioeléctricos (RED)
 Conformidad con la directiva 2014/53/EU sobre la comercialización de

balance
<https://www.bang-olufsen.com/support/beosound->
 de conformidad completa en el sitio web siguiente:
 directiva 2014/53/EU. Se puede consultar la declaración
 de equipo de radio Beosound Balance cumple la
 Por la presente, Bang & Olfesen A/S declara que el tipo



AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.

- Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un lieu sec. Plage de températures acceptables : 10 à 40 °C.
- Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une ventilation appropriée.
- Ne relier aucun élément de l'installation au secteur avant d'avoir branché tous les câbles.
- Ne pas tenir d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Les opérations de ce type doivent être confiées à du personnel de maintenance.
- Pour éteindre complètement l'appareil, la seule possibilité est de débrancher la prise murale.
- Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne pas changer la fiche. Si le câble secteur est endommagé, en acheter un autre auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.
- AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas exposer l'appareil à l'écoulement de liquides et aux éclaboussures et s'assurer qu'aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, n'est placé sur l'appareil. Pour déconnecter complètement l'appareil du secteur, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. L'appareil débranché reste prêt à l'emploi.

à une source de chaleur.

- Ne pas exposer l'appareil à un taux d'humidité élevé, à la pluie ou à la rosée.
 - Ne poser aucun objet sur l'appareil.
 - Olfesen !
 - N'utiliser que les pieds et les supports muraux agréés par Bang & Olufsen !
 - Poser l'appareil sur une surface ferme, de préférence sur une table, un buffet ou un pied, où il restera en permanence.
 - Vérifier que l'appareil est installé, positionné et connecté correctement aux instructions.
 - Éviter d'exposer directement l'appareil au soleil ou à la lumière artificielle (spots, etc.).
- Important !**

rebout dans votre pays.

Votre revenir Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.

Il n'est pas permis de jeter les équipements,

électriques et électroniques et les batteries portant ce symbole avec les ordures ménagères ; ces équipements doivent être collectés et mis au rebut séparément afin de préserver l'environnement.



France

UK, HR.

La bande 5,15-5,35 GHz est limitée aux opérations intérieures dans les pays suivants seulement : AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH,

et de FAELLE.

Le produit à vendre dans tous les pays membres de l'Union européenne

Bang & Olufsen App.

Le firmware du produit est disponible pour téléchargement à partir de

Gamme de fréquences (MHz)	Puissance de transmission max. (dBm)
2402~2480MHz	≤20 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤20 dBm

puissance de transmission RF maximale du produit à vendre dans l'UE :

fournit des informations sur les bandes de fréquences utilisées et la

conformément à l'article 10.8(a) et 10.8(b) de RED, le tableau suivant

Confirme à la directive sur les équipements radio 2014/53/EU (RED)

confirme à la directive 2014/53/EU. La Déclaration de
conformité complète se trouve sur le site Web suivant :
<https://www.bang-olufsen.com/support/beosound-balanced>
Par la présente, Bang & Olufsen A/S déclare que
l'équipement radio de type Beosound Balance est
conforme à la directive 2014/53/EU. La Déclaration de
conformité complète se trouve sur le site Web suivant :
<https://www.bang-olufsen.com/support/beosound-balanced>



WARNING

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationssanweisungen sicher am Boden / an der Wand befestigt werden.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Whirlpools vorgesehen. Die zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb beträgt zwischen 10 und 40 °C.
- Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung.
- Schließen Sie keines der Geräte in Ihrem System an das Netz an, bevor Sie alle anderen Kabel anschließen haben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Das Gerät kann nur durch Netzerunning vollständig ausgeschaltet werden.
- Dieses Produkt entwicket. Tauschen Sie den Stecker nicht aus. Wenn das Netzteil beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern.
- ACHTUNG: Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf & Orliften Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte wie z.B. Vasen daran ab. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netztecker aus der Steckdose. Die Steckdose sollte frei zugänglich bleiben.

Wichtiger Hinweis:

- Deutsch (German) Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und elektronische Geräte, Batterie und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen zum Schutz der Umwelt sammlich getrennt entsorgt werden.
- Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.
- 
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an direkten künstlichen Lichtquellen wie Spots auf.
 - Achten Sie darauf, dass das Gerät entsprechend diesen Hinweisen platziert, angeschlossen und eingestellt wird.
 - Stellen Sie das Gerät auf einem festen Oberfläche oder einem soliden Standfuß an dem Ort auf, wo es auf Dauer verbleiben soll.
 - Benutzen Sie nur von Bang & Olufsen zugelassene Standardfüße und stellen Sie kleine Gegengewichte auf das Gerät.
 - Setzen Sie das Gerät nicht höher Fehltagkeit, Regen und Wärmequelle aus.

Das Frequenzband von 5,15-5,35 GHz ist in den folgenden Ländern auf innenräume beschränkt: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Das Produkt wird in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in den EFTA-Staaten vertrieben.
 Die Produkt-Firmware steht über die Bang & Olufsen App zum Download bereit.

Frequenzbereich (MHz)	Max. Sendeleistung (dBm)
2402~2480MHz	≤20 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤20 dBm

In Übereinstimmung mit Artikel 10.8(a) und 10.8(b) der RED biitet die folgende Tabelle Funkfrequenz-Sendeleistung des Produkts, das in und zur maximalen Funkfrequenz zu den verwendeten Frequenzbändern der EU vertrieben wird:

Hiermit erklärt Bang & Olufsen A/S, dass das Radiogerät vom Typ Beosound Balance die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die Vollständige Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website erhältlich: <https://www.bang-olufsen.com/support/> Beosound-balance



- stikkontakten for højt være nem at komme til.
- stikkontakten for højt vaser, på udstyret. Tag stikket ud af
genstande fyldt med vasek, f.eks. vase, på udstyret. Tag stikket ud af
heller ikke udsett for dryp eller stænk, og der må ikke placeres
må dette produkt ikke udsett for regn eller fugt. Produktet må
• ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød
netledningerne bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang &
designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis
• Den medfølgende netledning og stikket på den er speciel
ølfsen forhandler.
- Produktet kan kun slukkes ved at tagе stikket ud af stikkontakten.
- For at forhindre personskade skal dette apparat fastgøres sikker
til gulvet/væggen i overensstemmelse med
installationsvejledningene.

- Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot.
- Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne.
- Placer produktet på en solid overflade eller stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun stande af vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen.
- Udsæt ikke genstande oven på produktet.
- Produkterne er udelukkende beregnet til indendørsværnede under tilstrekkelig ventilation.
- Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tørrer forhold inden for et temperaturområde på 10-40 °C.
- Slut ikke nogen af produkterne i dit system til lyssnippet, før du har tilsluttet alle kablene.
- Forsøg aldrig at åbne produktet. Produktet må kun åbnes af udannede serviceteknikere.

Vigtigt!

Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.
 Elektrisk og elektronisk udstyr, reserverede dele og batterier, indsamles og bortskaffes separat for at beskytte miljøet. Der er nærmest med almindeligt husholdningsaffald. Det skal sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal der er nærmest med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indsamles og bortskaffes separat for at beskytte miljøet.



Dansk (Danish)

Båndet 5,15~5,35 GHz er begrenset til indendørsbrug i følgende lande:
 NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR,
 AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT,

Produktet markedsføres til salg i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.
 Produktets firmware er tilgængeligt til download fra appen Bang & Olufsen.

Frekvensområde (MHz)	Maks. sendeffekt (dBm)
2.402~2.480MHz	≤20 dBm
2.412~2.472 MHz	≤20 dBm
5.150~5.725 MHz	≤20 dBm

og den maksimale RF-sendeffekt for produktet, når det sælges i EU:
 Følgende tabel indeholder oplysninger om de benyttede frekvensområder
 i overensstemmelse med paragraf 10.(a) og 10.(b) tilhørende RED -
 i overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED)

Bang & Olufsen A/S erklærer hermed, at radioudstyret
 type Beosound Balance er i overensstemmelse med
 direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige
 overensstemmelseserklæring fremgår af følgende side:
<https://www.bang-olufsen.com/support/beosound-balance>





To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

WARNING

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

operations in the 5.15~5.25 GHz band are restricted to indoor uses only.

5.15~5.25 GHz band
North America



日本製品法規内規則、この使用可能です

Japan

Bang & Olufsen A/S
Phone number: +45 96841122
www.bang-olufsen.com

Product Name: Wireless Speaker
Model: Beosound Balance

Industry Canada limits établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements

- French:

limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure

- English:

RSS-102 statement

- French:
 - a) Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptes de licence conforme aux RSS (RSS). L'exploitation est autorisée dans le Canada. L'utilisation doit être faite avec les deux conditions suivantes : "l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."
 - b) Interférence que ce soit à cause d'un autre appareil ou d'un autre dispositif, et l'utilisateur doit accepter toute interférence que ce soit à cause d'un autre appareil ou d'un autre dispositif.
- English:
 - a) This device contains license-exempt transmitters/receivers(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: "this device may not cause interference, and this device must accept any interference, including following two conditions:
 - b) this device may not cause interference, and this device must accept any interference, including following two conditions:

IC warning CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- Reorient or relocate the receiving antenna.

more of the following measures:

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
 Limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the

operating requirements.

responsible for compliance could void the user's authority to

- Changes or modifications not expressly approved by the party

interference that may cause undesired operation.

b) This device must accept any interference received, including

a) This device may not cause harmful interference, and

subject to the following two conditions:

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is

FCC statement

must always be easily accessible.
 completely disconnect this equipment from the AC Mains.
 disconnect the mains plug from the wall socket. The wall socket

- with liquids, such as vases, are placed on the equipment. To product to dripping or splashing and ensure that no objects filled expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not very rare situations.
- Using a very noisy AC supply may trigger false touch operation in you must buy a new one from Your Bang & Olufsen retailer.
 - The supplied plug and mains cord are specially designed for the product. Do not change the plug and mains cord if the mains cord is damaged, disconnecting it from the wall socket.
 - The product can only be switched off completely by disconnecting it from the wall socket.
 - Do not attempt to open the product. Leave such operations to qualified service personnel.
 - Do not connect any of the products in your system to the mains until you have connected all the cables.
 - Leave enough space around the product for adequate ventilation.
 - Only. Use within a temperature range of 10-40°C (50-105°F).
 - The product is intended for indoor use in dry, domestic environments only. Do not subject the product to high humidity, rain or sources of heat.
 - Do not place any items on top of your product.
 - Place your product on a firm surface or stand where you want it placed permanently. Use Bang & Olufsen approved stands and wall brackets only!
 - Make sure that the product is set up, placed and connected in accordance with the instructions.
 - Avoid placing the product in direct sunlight or direct artificial light, such as a spotlight.
- Important!**

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

The product to be sold in all European Union member and EFTA countries.

The product firmware is available for download from the Bang & Olufsen App.

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Electric and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household waste, it must be collected and disposed of separately to protect the environment.

Your Bang & Olufsen retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.



Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2402~2480MHz	≤20 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤20 dBm



CAUTION

Make sure the cable connection between the product and the router does not exit the building to avoid contact with high voltage.



Follow instructions to ensure correct and safe installation and interconnection of equipment in multimedia systems.

No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the product.

Hereby, Bang & Olufsen A/S declares that the radio equipment type Beosound Balance is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full Declaration of Conformity can be found at the following website:
<https://www.bang-olufsen.com/support/beosound-balanc>

To prevent electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.
Equipment type Beosound Balance is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full Declaration of Conformity can be found at the following website:
<https://www.bang-olufsen.com/support/beosound-balanc>

- Uplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
- The mains socket must always be accessible from the mains socket. The product can only be switched off completely by disconnecting it from the mains socket.





- Important safety instructions**
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A ground plug has two blades and a third grounding pin. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer.
- When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

3

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch, or Mac and PC with iTunes.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from K.K.

This wireless speaker supports AirPlay 2 and requires iOS 11.4 or later.

Se yderligere oplysninger på:
Für weitere Informationen, siehe:
Für technische Tipps und FAQs, bitte:
For addditional information, see (link provides content with regulatory
conformance guidelines):
Si deseja obter mais informações, visite o site do web:
Lisätetöjä saat seuravista osoitteista:
Pour plus d'informations, visitez (lien fournit du contenu aux directives
de conformité réglementaires):
Per ulteriori informazioni, vedere:
Voor meer informatie, zie:
Para obter mais informações, consulte:
D'ou trouverez-vous des informations CM, no APECY:
Mer information finns på:
如需了解更多詳情，請參見：
詳細資訊，請參閱：

<https://www.bang-olufsen.com/support>

3511528 Version 1.1 2001

重要事項
注意
Viktigt
BHMAHNE!

Important
Belangrijk
중요
重要
Important
Important
Tärkeää
Important
Important
Important
Important
Wichtiger Hinweis
Vigtigt
Beosound Balance