





# INSTRUCTIES

## HOUDER VOOR MEERDERE

## FIETSEN

Variant: set van 3


## Onderdelenlijst



- A:** stalen rail  
**B:** plastic hoes  
**C:** fietshaak

- D:** haak voor accessoires  
**E:** schroeven  
**F:** deuvel

## Gereedschap



- 1:** pen  
**2:** schroevendraaijer  
**3:** hamer  
**4:** boormachine

## Belangrijke opmerkingen over montage

Volg de onderstaande instructies om ervoor te zorgen dat de garantie niet ongeldig wordt gemaakt.

### OPMERKING

Monteer de fietsbeugel NIET op een wand zonder steun, zoals gipsplaatwanden.

### OPMERKING

Gebruik alleen wandbevestigingen, schroeven en pluggen die geschikt

zijn voor de betreffende soort muur.

Let op dat er zich geen elektrische, sanitaire of waterinstallaties in of achter de muur bevinden.

Voor een correcte en veilige montage van de fietswandhouder is voldoende expertise vereist. Schakel zo nodig professionele hulp in.

### WAARSCHUWING

Monteer de fietswandhouder UITS-LUITEND op een stevige stud, balk of (betonnen) muur.

De fietswandhouder is ontworpen voor gebruik op een muurconstructie die in goede staat verkeert en voldoende stevig is om het gewicht van de fiets te dragen die eraan moet worden opgehangen.



Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met: [support@salelab.de](mailto:support@salelab.de)

## Stap 1: Montage van de stalen rails (A)

### WAARSCHUWING


Monteer de stalen rail met de juiste bevestigingsmiddelen en ankers aan een stevige stud, balkenmuur of betonnen muur.

Bepaal eerst de juiste hoogte voor de ophanging. De fietsbanden moeten minstens 10 cm boven de grond zijn.

### WAARSCHUWING

De stalen rail moet horizontaal worden gemonteerd. Markeer vooraf de boorgaten en gebruik een waterpas of laser.

356 mm tot 457 mm tussen de gatenparen:




1. Boor gaten in de muur met een 5/16" (8 mm) boor.
2. Gebruik de pluggen (F) en draai de schroeven (E) volledig en veilig stevig vast.

## Stap 2: De plastic hoes bevestigen (B)


Schuif de plastic hoes er vanaf de zijkant op

Monteer het deksel door het op de stalen rail te schuiven:




In het geval er niet genoeg ruimte is om het zijwaarts te schuiven: bevestig de afdekking door deze op de rail te drukken zoals aangegeven op de volgende pagina.

### De hoes op de rail klikken



1. Lijn de sleuf aan de bovenkant van de hoes uit met de bovenrand van de rail.
2. Druk op de onderste rand van de deksel hoes tot deze vastklikt.




3. Begin aan één kant en werk naar de andere kant totdat de hele lengte van de hoes volledig in de rail zit.

### LET OP!

Gevaar voor verplettering. Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen.

### De eindkappen bevestigen




## Stap 3: Montage van de haken (C/D)

### LET OP!

Gevaar voor verplettering. Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen.

1. Bepaal de gewenste positie voor de fiets- (C) en accessoirehaken (D).
2. Bevestig de haken eerst met het bovenste deel in de rail. Druk vervolgens het onderste deel op de rail totdat deze vastklikt.
3. Om de fietshaak te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsclip aan de rechterkant van de fietshaak en trekt u er voorzichtig aan.



### WAARSCHUWING



Maximale belasting van de rail: 60 kg



Maximale belasting per fietshaak: (30 kg)

### WAARSCHUWING

Het maximale gewicht dat door de fietswandhouder kan worden gedragen wordt in deze gebruiksaanwijzing gespecificeerd en is afhankelijk van het montageoppervlak.

Overschrijd NOOIT het maximaal toegestane gewicht dat door de fietswandhouder kan worden gedragen.

Zorg ervoor dat de fiets op een horizontaal vlak wordt gemonteerd en dat het gewicht gelijkmatig en evenredig wordt verdeeld over de

contactpunten wanneer u de fietswandhouder gebruikt.

Wees voorzichtig wanneer u zich onder de beladen fietswandhouder bevindt om letsel te voorkomen.

### WAARSCHUWING

Het is belangrijk dat de fietswandhouder en de bijbehorende accessoires correct en stevig aan de muur worden bevestigd volgens de instructies en alleen voor het aangegeven doel worden gebruikt. Controleer voordat u een fiets ophangt of de fietshanger correct gemonteerd is. Als u niet controleert of de fietshanger correct is gemonteerd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de fiets.

De fietswandhouder en de bij-

behorende accessoires moeten maandelijks worden gecontroleerd op slijtage.

Als bij de montage van de wandhouder niet aan een van de bovenstaande eisen wordt voldaan, aanvaardt SaleLab GmbH geen aansprakelijkheid of andere verantwoordelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van een onjuiste of onjuiste montage van de fietswandhouder.

Neem contact met ons op als u vragen hebt:



support@salelab.de



+49(0) 751 95877024



www.forriders.de



borgen.for.riders

