


# FunLogy Lantern

LEDランタン



FunLogy

取扱説明書 **保証書付**

このたびはFunLogy製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書(保証書付)を必ずお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになったあとは大切に保管してください。



# 目次

---

安全上のご注意	1
---------	---

---

## 各部名称と働き

---

中身の確認	2
本体	3

## 基本的な使い方

---

点灯方法・消灯方法	4
明るさ調整(無段階)	5
色の調整(無段階)	6
充電方法	7

## その他

---

よくある質問	8
主な仕様	10
保証とアフターサービス	11
無料保証規程	12
保証書	14
お問い合わせ窓口	15

# 安全上のご注意

---

## 警告・安全上重要なお願い

FunLogy製品は安全に充分配慮して設計されていますが間違った使い方をされますと、火災や感電などにより人身事故になることがあります大変危険です。安全に正しくお使いいただくために次の注意事項をお守りください。

※記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

## 使用に関するご注意

---

- 製品を分解、修理、改造しないでください。
- 製品を加熱したり、火の中、電子レンジに入れしないでください。
- 製品に水などの液体を掛けしないでください。
- 以下のような場所では使用・充電・保管をしないでください。
  - ・水のかかる場所
  - ・湿気の多い場所
  - ・火気の近くや直射日光の当たる場所
  - ・暖房器具の近くなど温度が高くなりやすい場所
  - ・不安定や落下しやすい場所
  - ・乳幼児の手の届く場所
  - ・埃が多く、プラグやコネクタに埃が付着しやすい場所
- 製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。
- 充電には対応したケーブルをご使用ください。

## 万が一、異常が起きたら

---

万が一、異常な発熱、異音、異臭、煙の発生などの異常が起きたら、直ちに電源を切り、充電ケーブルを抜き、お買い上げ店またはFunLogy窓口にお問い合わせください。

# 各部名称と働き


---

## 中身の確認


---

ご使用前に付属品がすべて揃っていることを確認してください。  
万が一足りないものがございましたら、FunLogyお問い合わせ窓口 (15ページ)  
よりご連絡ください。

### 製品本体



### 付属品




USB Type A to C  
ケーブル



取扱説明書  
保証書付(本書)

## 本体



- |   |          |   |            |
|---|----------|---|------------|
| A | ハンドル     | D | 調整ダイヤル     |
| B | LEDシリンダー | E | 充電ケーブル差込口  |
| C | グローブ     | F | LEDインジケーター |


# 基本的な使い方

---

## 点灯方法・消灯方法

---

側面の調整ダイヤルを押すことで点灯・消灯の切り替えができます。




---

## 明るさ調整(無段階)

---

点灯時に調整ダイヤルを回すことで明るさの調整ができます。  
時計回りで明るく、反時計回りで暗くなります。






# 基本的な使い方

---

## 色の調整(無段階)

---


点灯時に調整ダイヤルを長押しすると暖色⇄白色に色が変化します。  
お好みの色になりましたら指を離してください。



## 充電方法


ランタンの充電がなくなった際は付属のUSB Type A to Cケーブルで給電してください。LEDインジケータは充電中は赤色に、充電が完了しましたら緑色に点灯します。

### 充電中



赤色に点灯

### 充電完了



緑色に点灯

## よくある質問

本機の調子がおかしいときは、お問い合わせいただく前にもう一度以下の項目を確認してください。それでも正常に動作しない場合は、販売店へお問い合わせください。

質問	回答
充電用ケーブルを紛失してしまいました。代用できるものはありますか？	端子部のタイプが同じであれば既製品のUSBケーブルで代用可能です。
乾電池対応していますか？	乾電池対応はしていません。
電源を切った際に、色や明るさは保持されますか？	電源をオンにした場合は前回オフにした時点の色と明るさが引き継がれます。
防水規格はありますか？	IPX4の生活防水規格に適合しております。ある程度の水の飛沫には耐えられますが、直接水はかからないようにしてください。
耐久性はどれくらいありますか？	本製品はポリカーボネート素材が使用されているため、ある程度の耐久性があります。しかしながら強い衝撃や圧力は故障や破損に繋がるためご注意ください。

## よくある質問

質問	回答
充電端子の形状は何ですか？	Type-Cになっています。
保証はどれくらいの期間つきますか？	お買い上げ日から一年間になります。
保護ケース等は付いていますか？	保護ケースは付属しておりません。
グローブ部分は交換できますか？	グローブは交換できません。グローブ部分に問題が起きた場合はお問い合わせください。
充電しながら点灯させることはできますか？	充電しながらご利用いただけます。
グローブ部分はガラス製ですか？	ポリカーボネート製となっています。
バッテリーは交換できますか？	バッテリーは交換できません。バッテリーに問題が起きた場合はお問い合わせください。

# 主な仕様

モデル	FunLogy Lantern
製品サイズ	W 106.7 mm × D 95 mm × H 190 mm(ハンドル含まず)
製品重量	500g
明るさ	220ルーメン(白色最大時)
色温度	2000K ~ 5,000K(暖色~白色)
材質	グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS、ハンドル:鉄
電源	DC 5 V 1.0 A
バッテリー容量	4,000 mAh
バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池
防水性能	IPX4
点灯時間	8時間(最大光量時)、50時間(最小光量時)
充電時間	3 ~ 4 時間
付属品	USB Type A to Cケーブル

# 保証とアフターサービス

---

## 保証書

---

この製品には本取扱説明書に保証書が添付されています。所定事項の記入及び記載事項内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

※保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

---

調子が悪いときはまず本書を参考にして故障かどうかを点検してください。それでも解決できないときは販売店の相談窓口へお問い合わせください。販売店の相談窓口へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

[製品名 / 故障の状態 / 購入年月日]

## 保証期間中の修理について

---

保証規約に基づいて修理させていただきます。詳しくは次項、「無料保証規定」を御覧ください。

## 保証期間経過後の修理について

---

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理をさせていただきます。但し故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

## 無料保証規定

---

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。送料につきましてはご購入後1ヶ月以内の不良（初期不良保証）の場合は当店が送料を負担いたします。ご購入後1ヶ月を経過した場合、1年以内の故障の場合は送料お客様負担となります。本書記載の修理対応の内容をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行いたしませんので大切に保管してください。）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口は(1)お買い上げの販売店、又は、(2)本書記載のお問い合わせ窓口になります。
2. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
  - (1) 本書のご提示がない場合
  - (2) 本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合
  - (3) お買い上げの年月日、販売店が確認できない場合
  - (4) 保証期間中に発生した故障について保証期間終了後に修理依頼された場合
  - (5) 使用上の誤り（取扱説明書の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷
  - (6) 他の機器から受けた障害、または不当な修理、改造による故障・損傷
  - (7) お買い上げ後の移設・輸送・落下などによる故障・損傷
  - (8) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷
  - (9) 業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
  - (10) 消耗・磨耗した部品の交換、汚損した部分の交換
3. 故障状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。

## 無料保証規定

---

5. 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
  6. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
  7. 本書は日本国内でのみ有効です。日本国外で発生した故障、事故、または日本国外で使用された場合につきましてはいかなる内容も保証いたしません。
- ※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証期間後の修理については取扱説明書をご覧ください。  
※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。



# 保証書

製品名	FunLogy Lantern LEDランタン
保証期間	ご購入日より <b>1</b> 年間
ご購入日	年 月 日
お客様情報	お名前・ご注文番号
	販売店・ご注文サイト

※本書はお買い上げの日から下記期間中に正しい使い方をして故障が発生した場合に、**無料修理を行うこと**をお約束するものです。**再発行いたしませんので大切に保管してください。**

※ご購入から1年が経過した商品については、有償対応となりますのでご了承ください。

※有償修理において部品の調達ができない場合は、修理不可となる場合もあります。

※お買い上げいただいた製品のレシート又は各種ショッピングサイトの注文番号と一緒に保存して下さい。

お問い合わせ窓口

[ 営業時間：平日 10:00~17:00 ]

電話 : 043-441-3887  
公式サイト : funlogy.jp  
メール : support@funlogy.jp  
公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。



FunLoggy