

YOUR GUIDE TO INCREDIBLE SEX



STEADY


Ready, STEADY, ohhh ...



Vor dem ersten Einsatz:
Zunächst das Vibrationsbullet
aus der Silikonhülle nehmen
und seitlich aufdrehen.



**Dann: Schutzfolie der
Batterie entfernen!**
So kannst du die Batterie auch
zukünftig wechseln
(Batterietyp: LR44; 1.5V).



Ideale Passform

Einfach eine runde Sache: Zwei sanfte Erhebungen an der Innenseite des Rings üben an genau den richtigen Stellen Druck aus – für den optimalen Sitz und eine (noch) länger anhaltende Erektion.


Mach mich an!

Zum Einschalten FUN-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Mit 3 Vibrationsstärken und Batterie-Power für min. 30 Minuten Spielzeit am Stück.



Mit Power- Vibrationen

Du stehst auf innere Werte?
Wir auch! STEADY punktet mit
den kraftvollen, flüsterleisen
Vibrationen des herausnehm-
baren Bullet-Vibrators. Perfekt
zur parallelen Stimulation von
dir und (!) deinem Gegenüber.




LUST AUF MEHR?

Entdecke aufregend
neue Spielideen und
inspirierende Toys mit
FUN-Garantie – auf

www.FUNFACTORY.com

MANTA

Verwandelt deinen
Penis beim Sex
in einen Vibrator.
Genial auch als
Blowjob-Upgrade!





BOOTIE S

Stimuliert die Prostata
oder kümmert sich um einen
erregenden Gegendruck
während der vaginalen
Penetration beim Sex zu zweit.




LAYA II

Ob Doggy Style oder
Löffelchen – beim
Sex mit STEADY
stimuliert LAYA II
Klitoris oder Perineum.

VOLTA

VOLTAs flexible
Doppelspitze ist wie
gemacht zum Verwöhnen
von Klitoris, Nippeln
und mehr...



DENK DRAN: Zustimmung ist nicht nur wichtig, sondern auch sexy! Vergewissere dich vor dem Sex, dass dein*e Partner*in mit den Spielregeln einverstanden ist – oder macht eure eigenen.

FEEDBACK?

BITTE HIER ENTLANG!




Du hast Fragen, Wünsche, Ideen oder Kritik? Dann schreib' uns an **info@FUNFACTORY.com** oder via Instagram **@FUNFACTORY**. Wir freuen uns, von dir zu hören!



#BEPLAYFUL

ENGLISH

Adult toy made of body-safe silicone and ABS plastic. Wash before and after every use, including the first. Use unscented soap or toy cleaner. Toy is 100% waterproof. Don't forget water-based lube!

To turn on, press  for 3 seconds. To turn off, press  for 3 seconds. Toy has 3 speeds. Keep clicking  to access higher speeds.

Toy takes 2 LR44 1.5V batteries. Batteries are included. The foil between the batteries must be removed before the first use.

GENERAL INFO

Your toy is unsafe for anal insertion. Please note that slight color deviations on the product or packaging are a normal result of production. This product is not for children and not a medical product. Provide for an environmentally suitable disposal of the packaging and please use the recycling options provided for it.

DON'TS

Do not open the toy using force. Do not use sharp objects on the toy. Do not throw toy into fire. Do not leave in direct sunlight. Do not operate or charge the toy if you notice unusual heat build-up, mechanical malfunctions or abnormalities (discoloration, unusual appearance, deformation). If toy catches fire, do not extinguish with water.

Do not use silicone-based lubricant, oils or lotions with the toy (including suntan lotion or sunscreen, lip care products, essential oils, coconut oil, and edible oils of all types). Those can cause irreversible damage to the toy that is not covered by warranty.




TECHNICAL INFO

Storage and operating temperature 0 °C – 40 °C. Max. surrounding temperature when operating is 40 °C. Variable surrounding temperatures (for example when traveling) could lead to light condensation under certain conditions. Please then wait a few hours until the toy has adapted to the surrounding temperature before operating.

Storing batteries separately can prolong the life of your toy.

DEUTSCH

Sextoy für Erwachsene aus körperfreundlichem Silikon und ABS-Kunststoff. Das Toy ist zu 100% wasserdicht. Vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen, auch vor dem ersten Mal. Verwende hierzu Wasser und unparfümierte Seife – oder einen speziellen Toy-CLEANER. Während des Gebrauchs auf die Verwendung von wasserbasiertem Gleitmittel achten!

Zum Einschalten des Toys  für 3 Sekunden gedrückt halten – dann loslassen. Zum Ausschalten  erneut für 3 Sekunden drücken. Das Toy verfügt über 3 Vibrationsgeschwindigkeiten. Klicke dich mit  durch die verschiedenen Einstellungen.

Das Toy benötigt 2 LR44 1,5V-Batterien. Die Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Wichtig: Vor dem Einsetzen bitte die Folie zwischen den Batterien entfernen.

INFOS

Dein STEADY ist nicht für anale Spiele sicher. Bitte beachte, dass leichte Farbabweichungen beim Toy oder der Verpackung eine normale Folge der Produktion sind. Dein Toy ist nicht für Kinder geeignet und kein Medizinprodukt. Bitte stelle eine

DON'TS

Versuche nicht das Sextoy gewaltsam zu öffnen und nutze keine scharfen Gegenstände in dessen Nähe. Wirf das Toy niemals ins Feuer und setze es nicht direktem Sonnenlicht aus. Nutze oder lade dein Toy nicht, wenn du eine ungewöhnliche Hitzeentwicklung, mechanische Fehlfunktionen oder Anomalien (Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen, Verformung) feststellst. Sollte das Toy Feuer fangen, bitte nicht mit Wasser löschen.

Verwende zusammen mit dem Toy keine Schmiermittel, Öle oder Lotionen auf Silikonbasis (einschließlich Sonnencreme oder Sonnenschutz, Lippenpflegeprodukte, ätherische Öle, Kokosnussöl und Speiseöle aller Art). Diese können irreversible Schäden bei deinem Toy verursachen, die nicht durch unsere Garantie abgedeckt sind.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aufbewahrungs- und Betriebstemperatur $0\text{ }^{\circ}\text{C} - 40\text{ }^{\circ}\text{C}$: Die Umgebungstemperatur während des Betriebs sollte $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ nicht überschreiten. Variable Umgebungstemperaturen (z. B. auf Reisen) können unter bestimmten Bedingungen zu einer leichten Kondensation führen. In diesem Fall: bitte vor dem Betrieb einige Stunden warten, bis sich das Toy sich an die jeweilige Umgebungstemperatur angepasst hat.

Hinweis: Die separate Lagerung der Batterien kann die Lebensdauer deines Toys verlängern.




Weitere Sprachen gibt es hier:
www.FUNFACTORY.com/manuals


...put a Ring on it!

Der flexible Ring aus samtigem Silikon lässt sich im Handumdrehen am Penis platziert werden – idealerweise am unteren Ende. Wir empfehlen Gleitgel. Dann: teste, wie und wo sich STEADY für dich am besten anfühlt.

How-to double the FUN

So einfach, so genial: Dein STEADY macht sogar schnelle Stellungswechsel problemlos mit und bereichert eure Spielideen mit elektrisierenden Vibrationen. Unser Tipp: beim Sex im Doggy Style das Vibrationsbullet unterhalb des Schaftes positionieren – für eine extra-intensive Stimulation von Klitoris oder Perineum.





V-UM-056_2311_703920

Made in
Germany

FUN FACTORY GmbH

Am Hohentorshafen 17-19

28197 Bremen · Germany

www.FUNFACTORY.com



LR4

UK
CA

CE