

To open using the combination:

NOTE: The lock is factory set to open with a combination of 0-0-0-0.

1. Set the combination wheels to the correct combination. (See illustration 1.)
2. Press down on the shackle, then pull to open.

To lock:

1. Turn one or more wheels to scramble the combination.
2. Press the shackle into the body until it locks.

To open with the control key:

1. Insert the control key into the cylinder. (See illustration 2.)
2. Turn the key one quarter turn to the right (clockwise).
3. Turn the control key one-quarter turn to the left, to the original position, and remove key.

To change the combination:

NOTE: The combination can only be changed when the lock is opened by dialing the combination.

1. Open the lock using the combination. (See instructions, above.)
2. Insert the combination change tool in the small hole in the side of the body. (See illustration 1.)
3. Push the tool against the spring force and turn one-quarter turn left or right.

NOTE: The combination change tool will be held in position by the spring force.

4. Set the combination wheels to the new combination.
5. Turn the combination change tool back one-quarter turn and remove.

IMPORTANT: The lock is now set to the new combination. Record the new combination and store in a safe place.

Ouverture du cadenas avec la combinaison :

REMARQUE: La combinaison préréglée à l'usine est de 0-0-0-0.

1. Régler les molettes à la bonne combinaison. (Voir illustration 1.)
2. Pousser sur l'arceau, puis tirer pour ouvrir.

Verrouillage :

1. Tourner une ou plusieurs molettes pour brouiller la combinaison.
2. Bien enfoncer l'arceau dans le corps du cadenas pour le verrouiller.

Ouverture du cadenas avec la clé de commande :

1. Insérer la clé de commande dans le cylindre. (Voir illustration 2.)
2. Tourner la clé d'un quart de tour vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).
3. Tourner de nouveau la clé d'un quart de tour, cette fois vers la gauche jusqu'à sa position initiale, puis retirer la clé.

Modification de la combinaison :

REMARQUE : La combinaison ne peut être modifiée si le cadenas a été ouvert avec la clé; il faut utiliser la combinaison.

1. Ouvrir le cadenas avec la combinaison. (Voir les instructions ci-dessus.)
2. Insérer l'outil de codage dans le petit trou sur le côté du corps du cadenas. (Voir illustration 1.)
3. Enfoncer l'outil contre le ressort (il y aura résistance) puis le tourner d'un quart de tour vers la gauche ou la droite.

REMARQUE : L'outil de codage sera maintenu en place grâce à la force du ressort.

4. Régler les molettes à la nouvelle combinaison.
5. Tourner de nouveau l'outil d'un quart de tour à sa position originale puis le retirer.

IMPORTANT : Le cadenas est maintenant réglé à la nouvelle combinaison. Inscrivez cette dernière et la garder en lieu sûr.


Master Lock.



Combination Reset Tool


Outil de codage

Llave para cambiar combinación



**Wheels
Molettes
Ruedas**

**Control Key
Clé de commande
Llave de control**



©2003

Master Lock Company

Milwaukee, Wisconsin U.S.A.

www.masterlock.com

Made to exclusive Master Lock specifications in China.

Marcas Registradas

0176-05800