



INSTALL BEER


## Protocolo cambio barril con Cellarbuoy

**-Cuando un barril se acabe, gradualmente dejará de salir cerveza por el grifo.**


**-Procederemos a hacer el cambio de barril. Observaremos dentro de la cámara frigorífica que el Cellarbuoy está totalmente vacío y con la bola en la parte inferior.**



**-Cambiamos el barril desacoplando el cabezal del barril vacío i acoplándolo al barril nuevo.**



**-Una vez pinchado el barril, presionaremos el pulsador superior del Cellarbuoy hasta observar que el depósito está totalmente lleno de cerveza.**



**-A continuación presionaremos la palanca inferior para liberar la bola y permitir el flujo de cerveza.**



**-Acto seguido tiraremos de la misma palanca para dejarlo listo para el siguiente barril.**

**-Ya podremos volver a servir con normalidad.**