

# V-Mouse

Mouse vertical ergonómico



PERFECT CHOICE.



**Guía de Usuario – PC-044895**

**Bienvenido al mundo Perfect Choice**, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

## **Instalación de la batería**

1. Retira la tapa que se encuentra en la parte inferior del mouse.
2. Saca el receptor USB de su compartimento
3. Inserta las baterías siguiendo la polaridad indicada en el compartimento y vuelve a cerrar la tapa.

## **Conexión**

1. Enciende tu V – Mouse con el interruptor que se encuentra en la parte inferior.
2. Conecta el receptor USB a un puerto USB de tu equipo (no es necesario instalar algún driver manualmente)
3. Automáticamente el sistema operativo detectará el mouse como dispositivo USB Plug & Play. Esto tardará unos segundos.
4. Enseguida tu mouse estará listo para usarse.
5. En caso de ser necesaria la instalación de un driver, el sistema operativo de tu equipo hará la instalación automáticamente.

## **Cambio de resolución**

Para cambiar la resolución del mouse entre 800, 1200, 1600 DPI, debes presionar el botón “DPI” situado en la parte superior del mouse.

## **Cuidados**

- Evita derramar líquidos sobre tu equipo, puede ocasionar mal funcionamiento e incluso invalidar la garantía.
- Evita los golpes fuertes.
- Mantén tu mouse alejados de tierra y polvo.
- Limpia el mouse ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Mouse

- Compatibilidad: Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Alimentación: 1.5 Vcc 20 mA (2 bat AAA)
- Sensor: Óptico
- Resolución: 800 / 1 200 / 1 600 DPI
- Método de transmisión: 2.4 GHz
- Alcance: 10 m

### Receptor

- Alimentación: 5 Vcc 50 mA
- Conector: USB

⚠ No expongas el dispositivo en temperaturas altas.

⚠ No uses este aparato cerca del agua o superficies húmedas.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

**DECLARATORIA NOM** “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

**SOPORTE TÉCNICO** [suporte@perfectchoice.me](mailto:suporte@perfectchoice.me)

CDMX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 01800 148 1828

## PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

#### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_ Sello: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_

Ciudad/Estado: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6