



# MULTI USB CAR CHARGER


## Vista del producto



## Conexión



1. Inserta el cargador frontal en el conector para encendedor (salida aux) de tu automóvil.




2. Coloca el cargador trasero en la parte posterior del asiento. El cargador estará listo para cargar dispositivos, el indicador luminoso encenderá tanto en los conectores frontales como en los traseros.

## Importante:

Verifica que el cargador quede insertado hasta el fondo del conector del encendedor para asegurar la correcta carga de tus dispositivos.


## GUÍA DE USUARIO ESPAÑOL Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía. PC-101451



3. Para colocar el cargador trasero puedes usar el clip que se encuentra en el montaje o puedes utilizar la calcomanía para fijarlo.

## Carga de dispositivos

Cada salida USB te brinda un voltaje de 5 Vcc con 2.4 A ideal para cargar tu Smartphone, cámara digital, tablet etc. Para esto solo debes de conectarlo a una de las salidas asegurándote que el conector USB quede insertado hasta el fondo.



## Cuidados

### Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:

- Manéjalo con cuidado, evita golpes a movimientos bruscos.
- No lo abras por ningún motivo puede causarte un daño e invalidar la garantía.
- No lo expongas al fuego o lugares con temperatura alta.
- No lo expongas al agua.
- Para limpiar utiliza un trapo.
- Para desconectar no tires de los cables, siempre desconecta tirando del conector
- Si no vas a utilizar el cargador desconéctalo del conector de encendedor.

## Especificaciones técnicas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Alimentación: .....          | 12 – 24 Vcc 12mA                       |
| Voltaje de salida USB: ..... | 5 Vcc 2.4 A x 4<br>(5 Vcc 9.6 A total) |
| Potencia de salida: .....    | 48 W                                   |
| No de Salidas USB: .....     | 4                                      |
| Longitud de cable: .....     | 1.7 m                                  |

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

## Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| PARA MÉXICO                   | PARA EL RESTO DEL MUNDO  |
| MX, GDL y MTY 4777 0853       | +52 33 3283 1500         |
| Resto del País 01800 148 1828 | +1 855 7373 246          |
| soporte@perfectchoice.me      | support@perfectchoice.me |

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01800 148 1828 soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

#### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Compra: \_\_\_\_\_ Sello: \_\_\_\_\_

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Colonia: \_\_\_\_\_ Ciudad / Estado: \_\_\_\_\_  
 C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me 01800 148 1828 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México. Tel (33) 32 83 15 00; 01800 148 1828