

Legato Pro




PERFECT CHOICE.

Barra de audio con
Subwoofer integrado

Guía de Usuario – PC-113041

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.




Panel lateral

1. Led indicador de estado
2. Botón de encendido y apagado
3. Selección de modo (BT, AUX, Óptico etc.)
4. Botones de ajuste de volumen +/-
5. Reset de unidad
6. Puerto AUX 3.5


Panel posterior

1. Conexión RCA
2. Puerto óptico
3. Alimentación


Conexión con TV



Puerto RCA



Puerto AUX 3.5




Puerto óptico



Instalación en pared

1. Extraiga los tornillos y taquetes del empaque.
2. Taladre 2 orificios a nivel en la pared, a la distancia que hay entre las bases colocadas en la parte trasera de la barra de audio. Asegúrese de usar una broca del tamaño adecuado para el taquete.
3. Fije firmemente un taquete en cada orificio de la pared. Inserte 1 tornillo en cada taquete, asegúrese de dejar un espacio de 5 mm entre la pared y la cabeza del tornillo.
4. Levante la unidad sobre los tornillos e inserte las bases en las cabezas de los tornillos, deslice hacia abajo para anclar.



⚠ La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado. Un ensamblaje incorrecto puede provocar graves lesiones personales y daños a la propiedad (si tiene la intención de instalar este producto usted mismo, debe verificar ubicación de cableado eléctrico y plomería que pueden estar enterradas dentro de la pared). Es la responsabilidad del instalador verificar que la pared soporte de manera segura la carga total de la barra de sonido.

📖 Se requieren herramientas adicionales (no incluidas) para la instalación.

No apriete demasiado los tornillos. Guarde este manual de instrucciones para futura referencia. Use un buscador de vigas electrónico para verificar el tipo de pared antes de taladrar y montar.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

AUX

- Utiliza el cable de audio estéreo de 3.5 mm (incluido) para conectar al jack AUX de tu Legato Pro.
- Después de la conexión, presiona el botón INPUT en el control remoto para encender tu Legato Pro.
- Presiona la tecla INPUT en la unidad repetidamente hasta seleccionar AUX para reproducir audio desde su dispositivo de entrada.

Bluetooth

- Enciende tu Legato Pro.
- Presiona la tecla INPUT en el control remoto y selecciona modo Bluetooth
- Activa el bluetooth de tu dispositivo o smartphone y busca “Legato Pro” en la lista de dispositivos BT, selecciona para sincronizar la reproducción BT.


PUERTO ÓPTICO (TOSLINK)

- Enciende tu Legato Pro.
- Presiona la tecla INPUT en el control remoto y selecciona óptico.
- Configura la salida de tu dispositivo en las opciones de sonido de tu TV o equipo de reproducción.

⚠ Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio digital desde la fuente de entrada. En este caso, la unidad se silenciará. Esto no es un defecto. Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) está configurado en PCM (consulte el manual del usuario del dispositivo fuente de entrada para conocer su configuración de audio).

CONTROL REMOTO

1. Botón de encendido / apagado
2. Botón de silencio
3. Ecualizador de bajos
4. Botón input
5. Botones de volumen + / -
6. Reproducir / pausar
7. Adelantar / regresar canción
8. Ecualizador agudos
9. Botón Bluetooth
10. Perfiles de ecualización



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión BT: _____ 4.0
Alcance: _____ 10 m
Alimentación: _____ 100–240 Vca, 50/60 Hz
Potencia: _____ 24W + 8W*2 = 40W
Frecuencia de respuesta: _____ 50 Hz a 16 kHz
Tamaño de drivers: _____ Bocinas 3"(7.62cm)×2
_____ Subwoofer 3" (7.62cm)
Conexiones: _____ Inalámbrica BT, RCA, AUX 3.5 mm, USB, Óptico
Modo DSP (Procesador Digital): _ Música / Películas / TV / Default
Incluye accesorios para montaje en pared

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (1 año) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de compra: _____ Sello:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____ Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: México, Guadalajara y Monterrey: 4777-0853 Resto del país: 01800-724-6423 soporte@perfectchoice.me. Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc CP. 06500 Ciudad de México R.F.C. MCH-920810-FE6 País de origen: China