

# Shine Beat

Bocina Inalámbrica  
LED y RGB



PERFECT CHOICE.

**Guía de Usuario.**  
PC-113072


**Bienvenido al mundo Perfect Choice,** antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

## **CONTENIDO:**

- 1 Bocina portátil
- 1 Cable USB de carga
- 1 Guía de usuario




Botón	Nombre	Función
A	Encendido	Mantener presionado para encender / apagar Presionar 1 vez para verificar nivel de carga
B	Modo / Menu	Presiona 1 vez para seleccionar método de Audio (microSD, Aux/ Radio/ Bluetooth) Mantener presionado (En modo BT) para entrar en modo de emparejamiento con otros dispositivos
C	Play/pausa/Scan	En modo micro SD presiona u1 vez para reproducir/pausar En modo Auxiliar presiona para MUTE En modo Radio, mantén presionado para búsqueda de estaciones En modo BT reproduce/pausa
D	Ant / CH- / Vol-	Presiona 1 vez para regresar Mantén presionado para disminuir volumen En modo radio, presiona 2 veces para búsqueda de anterior estación
E	Sig / CH+ / Vol +	Presiona 1 vez para avanzar Mantén presionado para aumentar volumen En modo radio, presiona 2 veces para búsqueda de siguiente estación
F	Selección de LED	Presiona 1 vez para seleccionar entre cada uno de los 6 diferentes modos de iluminación
G	TWS	Modo TWS (True Wireless Stereo) En modo BT presiona 1 vez para realizar la conexión con una segunda bocina del mismo modelo.
H	Llamada /Eq	En modo Micro SD y BT presionar 1 vez para cada uno de los 6 modos de ecualización En modo BT cuando se recibe llamada en teléfono, presiona una vez para aceptar / terminar una llamada, mantén presionado para rechazar llamada



## Enlazar en modo TWS

Para enlazar dos bocinas del mismo modelo en modo TWS, presiona en ambas el botón TWS, se escuchará un “beep” para indicar que se han emparejado, una de ellas tomara el mando, en ese momento presiona el botón TWS en la bocina principal para enlazar con el dispositivo/teléfono.

Para des enlazarlas del modo TWS, mantén presionado el botón TWS en cualquiera de ellas.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 5Vcc 1A

Conector de carga: USB Tipo-C

Transmisión: Bt 5.0 2.4GHz

Alcance: 20m

Batería interna: 2400 mAh

Tiempo de reproducción: hasta 6 horas

Tiempo de carga: 4 horas

Frecuencia de respuesta : 20Hz-20KHz

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico  
MX, GDL y MTY 4777 0853  
Resto del País 01800 148 1828  
soporte@perfectchoice.me

#### Declaratoria NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar este y otros productos en nuestra página web [www.perfectchoice.me](http://www.perfectchoice.me) Lo encontrarás en la sección de descargas.



**LOVE FOR STYLE**  
**PASSION FOR DETAILS**

## PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (solo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_

Sello: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_

Ciudad/Estado: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6