

Guía de Usuario | PC-113102

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

CONTENIDO

- 1 Bocina portátil
- 1 Guía de usuario
- 1Cable de carga



Descripción

Bocina resistente a salpicaduras de agua (no sumergible) con protección IPx5, reproduce música en formato Mp3 desde una memoria micro SD, cuenta con un Powerbank interna de 4000 mA para recarga de dispositivos, sorprendente sonido “deep bass”,puerto de carga con conector tipo C.

Emparejar modo Bluetooth

Para emparejar por Bluetooth con un dispositivo .

Al encender la bocina se escuchara el tono de encendido y el LED parpadeara en azul, indicando que esta en modo de emparejamiento, Puede tambien mantener presioando el botonde encendido para entrar en modo de emparejamiento BT

Habilite el Bluetooh en el dispositivo y seleccione el nombre de la bocina PC-113102 ,

Al emparejarse, se escuchara un tono y el LED permanecera encendido en color azul

Emparejar modo TWS (solo con bocinas del mismo modelo)

Para emparejar dos bocinas similares en modo TWS (True Wireless Stereo)

- Encienda ambas bocinas del mismo modelo (asegúrese que Esten desvinculadas del Bluetooth con algún dispositivo)
- Presione una vez el botón  en una bocina, se escuchara un tono “beep”
- Des pues que se conecten automáticamente, el LED indicador en una de las bocinas quedara parpadeando, y en espera de vinculación por bluetooth con el dispositivo de reproducción.

Funcionamiento

Mantén presionado para encender o apagar.

Presiona 1 vez para cambiar modo de selección. Mantén presionado para cambiar para audio "interior/exterior".

Presiona 1 vez para aumentar volumen. Mantén presionado para ir a la siguiente canción.

Presiona 1 vez para disminuir volumen. Mantén presionado para ir a la canción anterior.

Presiona 1 vez reproduce / pausa / contestar llamadas. Mantén presionado para llamada entrante.



Ranura para memoria micro SD. Si se inserta la memoria, se selecciona automáticamente su reproducción o presiona el botón M para cambiar.

Puerto USB para carga. Únicamente para cargar dispositivos externos (no reproduce música).

Entrada Auxiliar. Si se inserta el cable 3.5 mm se seleccionará automáticamente su reproducción, o presiona el botón M para cambiar.

Puerto para recarga de batería tipo C. Carga la batería completa antes de usar la bocina.

Botón de reset.



Luz Indicadora

Rojo

Modo de entrada auxiliar

Azul

Modo inalámbrico

Parpadea rápidamente: Está en modo de emparejamiento BT.


Siempre encendido: Emparejamiento exitoso y listo para reproducir.

Parpadeo lento: Reproduciendo música.

Violeta

Parpadea cuando está en modo tarjeta SD.

Luz LED



Cuidados y Precauciones

Para que puedas disfrutar de tu bocina durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

- No dejarla caer
- No sumergirla en agua
- Mantenerla en lugar seco

Especificaciones técnicas

Capacidad de batería:	4000 mAh
Tiempo en reproducción:	6 horas al 70% de volumen (tiempo puede variar)
Potencia de salida:	50W (25x2)
Dimensiones:	390x205x134 mm
Protección contra salpicaduras de agua:	IPX5
Puerto USB:	Solo para recarga de dispositivos
Reproducción a través de:	Lector micro SD, cable Auxiliar 3.5mm

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuviera alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico:

MX, GDL y MTY 55 4777 0853, 33 3283 1500

Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar nuestro catálogo de productos en nuestra página web
www.perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES 1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalupe, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ **Sello:** _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ **C.P.:** _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6