

# Audífonos On-ear

Inalámbricos BT



PERFECT CHOICE.

## Guía de Usuario

PC-116752 / PC-116769/ PC-116530 / PC-117018

**Bienvenido al mundo Perfect Choice,** antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

### CONTENIDO

- 1 Audífonos
- 1 Cable de carga
- 1 Cable auxiliar
- 1 Guía de usuario

**Antes de utilizar su producto se recomienda cargar de 2.5 a 3.5 horas**

**Nota:** Debido a la secuencia de emparejamiento con los diferentes dispositivos, el tiempo de duración de la batería en reproducción puede variar.

### Sincronizar tus audífonos


1. Coloca tus auriculares y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.
2. Para encender tus audífonos y entrar en modo sincronización, mantén presionado el botón ►|| hasta que la luz parpadee.
3. Sigue las instrucciones de tu equipo (Smartphone, Tablet, PC) para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión, Bluetooth, seleccionar la opción “buscar dispositivo”.
4. El dispositivo se visualizará como PC-116752 ó PC-116769 y preguntará “si desea establecer conexión”, pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización. En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así, introduce 0000.
5. Si la conexión es satisfactoria, la luz dejará de parpadear y podrás escucharlos.

La batería interna es recargable, debe estar completamente cargada antes de usarlos por primera vez. Conecte cuidadosamente el extremo del cable de carga micro USB a sus audífonos cuidando de conectarlos apropiadamente, y el otro extremo de USB-A a su dispositivo de carga. Encenderá la luz roja de carga.



## Funcionalidad de los botones de mando

1. Ranura para memoria TF
2. Botón MODO. Clic corto para seleccionar entre BT/TF/FM. Clic largo para escanear la estación de FM.
3. Clic corto para aumentar volumen. Clic largo para siguiente pista.
4. Clic corto para bajar volumen. Clic largo para retroceder pista.
5. Clic largo para encender/apagar. Clic corto para Play/Pausa. Cuando entre una llamada, clic corto para contestar llamada, clic largo para rechazar llamada, clic doble para remarcar última llamada.
6. Luz indicadora
7. Puerto de carga USB (verifica el lado de conexión a cable para evitar dañar el conector)
8. Entrada auxiliar de audio 3.5mm.
9. Micrófono.



## Modo Auxiliar

Para utilizar el modo auxiliar tus audífonos deben estar apagados, en este modo se encuentran desactivados los botones de mando, por lo que solo podrás manipular las funciones desde tu dispositivo. Ya que los audífonos se encuentran alimentados eléctricamente por tu dispositivo vía cable 3.5 mm. En este modo no funciona el micrófono interno, solamente se escuchará utilizando el micrófono externo.

## Modo de Carga

**Batería Baja:** La luz roja parpadea dos veces cada 12 segundos y tiene un tono de aviso cada 60 segundos

**Proceso de carga:** Al momento de cargar la luz roja esta siempre encendida

**Carga completada:** La luz roja esta apagada y cambia color azul

**Tiempo de carga:** 2.5 a 3 horas.

Este producto puede utilizarse en consolas, pero es necesario que revise las condiciones que solicita el fabricante de su consola para su adaptación, es probable que solicite un adaptador para conectar auxiliar 3.5 mm. Ese adaptador pertenece a la marca de su consola por lo que no viene incluido.

**Cuidados y precauciones.** Evita derramar líquidos sobre tu equipo, puede ocasionar mal funcionamiento e incluso invalidar la garantía. Evita los golpes fuertes, estiramientos de mas que puedan causar quebraduras este tipo de daños invalidan su garantía. Mantén tu diadema alejada de tierra y polvo. Limpia la diadema ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico. Asegúrate de conectar adecuadamente, tanto el conector para carga como el cable de 3.5mm, verificando su lado correcto de conexión, pues una mala conexión puede dañar los conectores causando falso contacto o desprendimiento y esto invalida su garantía.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Alimentación: 5 Vcc 500 mA

Diámetro del cono: 40mm

Transmisión: Class II – 2.4 GHz

Sensibilidad: – 85dB

Duración en reproducción: Hasta 8 horas

Tiempo de carga: 2.5 horas

Conector: USB micro

Versión BT: V5.0 + EDR

Alcance: 10m

Entrada auxiliar: 3.5mm

Batería: 300mAh

⚠ El tiempo máximo de carga es de 3.5 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo. No expongas los auriculares a temperaturas altas, no uses este aparato cerca del agua o superficies húmedas. No intervengas o manipules estos auriculares, podrían sufrir un daño irreparable e invalidar la garantía. La carga máxima depende de la frecuencia de uso, una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía. La pérdida de sus accesorios no entran dentro de su garantía.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

**DECLARATORIA NOM** “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

## **SOPORTE TÉCNICO**

soporte@perfectchoice.me  
CDMX, GDL y MTY 4777 0853  
Resto del País 01800 148 1828

## PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_ Sello: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_

Ciudad/Estado: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6