


SMART UNIVERSAL LAPTOP ADAPTER

Instalación /Conexión

GUÍA DE USUARIO
ESPAÑOL
Antes de comenzar a usar el producto
es importante que leas esta guía.
PC-240747



Selección de punta inteligente

1. Selecciona la punta que usa tu equipo, para esto debes de probar la punta (sin conectarla al cable) en la entrada de alimentación de tu laptop, la adecuada es la que se ajuste sin estar forzada o quedar chica.
2. Conecta el cable fijo del adaptador a la punta seleccionada ya instalada en tu equipo.
3. Conecta el cable de alimentación primero al adaptador y posteriormente a la toma de energía eléctrica.

⚠ Advertencia:

Antes de conectar tu adaptador, asegúrate de que la punta seleccionada es la correcta para el modelo de tu laptop. Si tienes dudas te recomendamos verificar que el voltaje de alimentación de tu equipo coincida con el voltaje marcado en la punta, o puedes ver la tabla de compatibilidad al final de esta guía (Apéndice A).

Master Choice no será responsable por daños a equipos causados por seleccionar una punta incorrecta, o el uso del adaptador de un modo distinto al descrito en el presente instructivo.

Puerto USB de carga

En uno de los extremos encontrarás el puerto USB, este ayudará a cargar baterías de aparatos que se cargan por medio de este puerto. La salida es de 5 Vcc 1 A, verifica que tus dispositivos requieran este voltaje y corriente

Cuidados y Precauciones

Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:

- Mantén tu equipo seco. Si se llegara a mojar (solo se fuese superficialmente), sécalo inmediatamente y espera a que la humedad se haya evaporado.
- Maneja tu equipo cuidadosamente.
- Aléjalo de tierra y polvo.
- Limpia el equipo ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo como nuevo.
- No abras por ningún motivo el adaptador de corriente esto puede causarte un daño e invalidar la garantía.
- Revisa que el cable de alimentación y el cable que va del adaptador a tu computadora no esté doblado ni trozado.
- Ten cuidado con el cable del adaptador para que no quede colgando y pueda causar algún accidente.
- Si notas algún mal estado en el adaptador o en el cable, no lo utilices ya que puede causarte una descarga eléctrica.
- Cuando desconectes el cable de la alimentación hazlo tomándolo de la clavija, no jales el cable.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 100-240 Vca 50-60 Hz 1.8 A

Salidas de voltaje: 16 / 18.5 / 19 / 19.5 Vcc

Potencia de salida: 65 W (max)

Número de puntas: 8

Voltaje puerto USB: 5 Vcc 1 A

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario,
estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

PARA MÉXICO PARA RESTO DEL MUNDO
MX, GDL y MTY 4777 0853 +52 33 3283 1500
Resto del País 01800 148 1828 +1 855 7373 246
soporte@perfectchoice.me support@perfectchoice.me

Apéndice A

"Compatibilidad de puntas"

Punta	Especificación (voltaje y diámetros)	Compatibilidad
M3	16V 6.5*4.4 mm pin 1.4	SONY , FUJITSU , SAMSUNG
M4	18.5V 4.8*1.7 mm	HP Asus
M5	19V 5.5*2.5 mm	ACER , COMPAQ , LENOVO , HP , FUJITSU , GATEWAY , TOSHIBA , IBM , ADVENT
M7	19V 5.5*1.7mm	Acer, Dell
M10	19V 3.0*1.0mm	Acer, Liteon, Samsung
M12	18.5V 7.4*5.0 mm pin 0.6 for HP	HP , COMPAQ
M28	19.5V 4.8*1.7 (10.5 length)	HP
M11	19V 4.0*1.35mm	Asus

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto.

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01800 148 1828 soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO	
Producto:	_____
Marca:	_____ Modelo: _____
Fecha de Compra:	_____ Sello: _____
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	
DATOS DEL DISTRIBUIDOR	
Nombre o Razón social:	_____
Dirección:	_____
Colonia:	_____ Ciudad / Estado: _____
C.P.:	_____

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.com 01800 148 1828 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México, Tel (33) 32 83 15 00; 01800 148 1828.