

【イラストレータープラグイン設定方法】

イラストレーターのプラグインを使用して直接データを Beam Studio に転送が可能です。

1. 下記アドレスからイラストレータープラグインを入れます。

Illustrator プラグイン :

<https://exchange.adobe.com/creativecloud.details.101006.beam-studio-connect.html#>

2. イラストレーター内、「ウインドウ」>「エクステンション」>「Beam Studio」を選択しチェックマークを入れます。
3. Beam Studio ウィンドウが表示されますので、「Send to Studio」をクリックするとイラストレーター側で選択した画像が Beam Studio に転送されます。

※イラストレーターのバージョンによっては転送できない場合があります。

※Beam Studio バージョン 1.8.3 は相性により、転送できません。

バージョン 1.9.5 をご使用下さい。

※Beam Studio ソフトウェアバージョンについては以下方法にて確認してください。

Windows の場合 : Beam Studio 内「ヘルプ」から「Beam Studio について」をクリック。

Mac の場合 : Beam Studio から「Beam Studio について」をクリック。