

Hola, soy Cuki^{ES}

Hi, I'm Cuki^{EN}

Oi eu sou Cuki^{PT}

Salut, je suis Cuki^{FR}

Ciao, sono Cuki^{IT}

Hallo, ich bin Cuki^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTT

- (ES) 34 cm de longitud (30 cm insertables), 5,5 cm de ancho, 2,5 cm de diámetro insertable y un peso de 70 gramos.
- (FR) 34 cm de longueur (30 cm insérable), 5,5 cm de largeur, 2,5 cm de diamètre insérable et un poids de 70 grammes.
- (EN) 34 cm long (30 cm insertable length), 5.5 cm wide, 2.5 cm insertable diameter, weighing 70 grams.
- (IT) 34 cm di lunghezza (30 cm inseribili), 5,5 cm di larghezza, 2,5 cm di diametro inseribile e un peso di 70 grammi.
- (PT) 34 cm de comprimento (30 cm inseríveis), 5,5 cm de largura, 2,5 cm de diâmetro inserível e pesa 70 gramas.
- (DE) 34 cm Länge (30 cm einführbar), 5,5 cm Breite, 2,5 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 70 Gramm.
-

(↑)

- (ES) Estimulación anal.
- (FR) Stimulation anale.
- (EN) Anal stimulation.
- (IT) Stimolazione anale.
- (PT) Estimulação anal.
- (DE) Anale Stimulation.
-

(•••)

- (ES) Es totalmente sumergible.
- (FR) Il est entièrement waterproof.
- (EN) It is fully submersible.
- (IT) È completamente sommergibile.
- (PT) É totalmente submersível.
- (DE) Absolut wasserdicht.
-

(∞)

- (ES) Muy flexible.
- (FR) Extrêmement flexible.
- (EN) Very flexible.
- (IT) Molto flessibile.
- (PT) Muito flexível.
- (DE) Sehr biegsam.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

La cadena anal Cuki es un juguete sexual para adultos que proporciona la estimulación anal gracias a sus 10 bolas de diferentes tamaños.

Instrucciones o indicaciones para su uso correcto:

- Para usar Cuki introduce las bolas poco a poco hasta alcanzar la profundidad deseada.
- Cuki tiene 10 bolas de distintos tamaños (de más pequeño a más grande) para experimentar un placer progresivo.
- Mantén siempre la anilla fuera del ano para una fácil extracción.
- Puedes dejar la cadena anal introducida mientras practicas otro tipo de relaciones.
- Es muy recomendable utilizar un lubricante con base de agua para que se introduzca con mayor facilidad, ya que el ano no lubrica de forma natural. También se puede aplicar un gel relajante anal.
- Para retirar Cuki, coloca los dedos en la base con forma de anilla que te facilitará la extracción. Tira poco a poco hasta retirar el juguete por completo.
- Se recomienda introducir el juguete durante los juegos preliminares y/o el coito y sacarlo justo en el mismo momento del orgasmo para maximizar el placer.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- No utilizar lubricantes con base de silicona u oleosa que pueden dañar o dejar la silicona del producto con tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, sin polvo y sin luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Mantener fuera del alcance de lxs niñxs.

Instructions^{EN}

Purpose of the product:

The Cuki anal beads is an adult sex toy that provides anal stimulation thanks to its 10 different sized balls.

Instructions or directions for correct use:

- To use Cuki, insert the balls little by little until you reach your desired depth.
- Cuki has 10 different sized balls (from smaller to larger) to experience progressive pleasure.
- Always keep the ring out of the anus for easy removal.
- You can leave the anal beads inserted while practicing other types of intercourse.
- We highly recommend using a water-based lubricant for easier insertion, as the anus does not lubricate naturally. A relaxing anal gel can also be applied.
- To remove Cuki, place your fingers on the ring-shaped base for easy removal. Pull slowly until the toy is completely removed.
- We recommend inserting the toy during foreplay and/or intercourse and removing it at the very moment of orgasm to maximize pleasure.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use, do not share it to avoid spreading infections.
- Do not use silicone or oil-based lubricants that may permanently damage or give the product's silicone a slimy feel.
- We recommend washing the product thoroughly with water and neutral soap or with a specialized product before and after each use.
- Do not use abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach to clean the product.
- For proper maintenance of the product, we recommend storing it in a humidity-free, dust-free place and out of direct sunlight.
- We recommend storing the product in an antibacterial bag.
- Keep out of reach of children.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

A corrente anal Cuki é um brinquedo sexual para adultos que proporciona estimulação anal graças às suas 10 bolas de diferentes tamanhos.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Para usar a Cuki, insira as bolinhas aos poucos até atingir a profundidade desejada.
- Cuki tem 10 bolas de tamanhos diferentes (do menor ao maior) para um prazer progressivo.
- Mantenha sempre o anel fora do ânus para fácil remoção.
- Pode deixar a corrente anal inserida enquanto pratica outro tipo de relações.
- É altamente recomendável utilizar um lubrificante à base de água para uma inserção mais fácil, uma vez que o ânus não se lubrifica naturalmente. Também pode aplicar um gel relaxante anal.
- Para retirar a Cuki, coloque os dedos sobre a base em forma de anel, que facilitará a remoção. Puxe aos poucos até que o brinquedo seja completamente retirado.
- Recomenda-se introduzir o brinquedo durante os preliminares e/ ou relações sexuais e retirá-lo no momento do orgasmo para maximizar o prazer.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto para utilização pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- Não utilize silicone ou lubrificantes à base de óleo que podem danificar ou deixar o silicone do produto permanentemente viscoso.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e após cada utilização.
- É importante que não sejam utilizados produtos abrasivos ou desinfetantes fortes que contenham substâncias à base de petróleo, óleo de malaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para a manutenção adequada do produto, recomenda-se armazená-lo em local sem humidade, pó e sem luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Manter fora do alcance das crianças.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Le chaîne anale Cuki est un sextoys pour adultes dédié à la stimulation anale grâce à ses 10 boules de différentes tailles.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Pour utiliser Cuki, introduisez les boules petit à petit jusqu'à la profondeur souhaitée.
- Cuki a 10 boules de différentes tailles (de plus petite à plus grande) pour expérimenter un plaisir progressif.
- Veillez à toujours placer l'anneau hors de l'anus pour faciliter son extraction.
- Vous pouvez garder la chaîne anal pendant que vous pratiquez d'autres types de relations.
- Il est vivement conseillé d'utiliser un lubrifiant à base d'eau pour faciliter la pénétration, car l'anus n'a pas de lubrification naturelle. Vous pouvez également appliquer un gel anal relaxant.
- Pour retirer Cuki, placez les doigts à la base en forme d'anneau pour faciliter l'extraction. Tirez délicatement jusqu'à extraire entièrement le sextoys.
- Il est conseillé d'introduire le sextoys pendant les préliminaires et/ou le coït et de le retirer juste au moment de l'orgasme pour augmenter le plaisir.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas afin d'éviter de propager des maladies.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile qui risqueraient soit d'endommager le produit soit de donner un toucher visqueux à la silicone à la surface de votre produit.
- Il est conseillé de bien nettoyer le produit à l'eau et au savon neutre ou avec un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Veillez à ne jamais utiliser de produits abrasifs ou désinfectants puissants qui pourraient contenir du pétrole, de l'huile d'arbre à thé, de l'alcool ou de l'eau de javel pour nettoyer votre produit.
- Pour conserver votre produit de manière appropriée, il est conseillé de le ranger dans un endroit sec, sans poussière et sans lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui antibactérien.
- Tenir hors de portée des enfants.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Le palline anali Cuki è un giocattolo sessuale per adulti che fornisce stimolazione anale grazie alle sue 10 palline di diverse dimensioni.

Istruzioni per un uso corretto:

- Per usare Cuki, inserire le palline poco a poco fino a raggiungere la profondità desiderata.
- Cuki ha 10 palline di diverse dimensioni (dalla più piccola alla più grande) per un piacere progressivo.
- Tenere sempre l'anello fuori dall'ano per una facile rimozione.
- Si può lasciare le palline all'interno dell'ano mentre si praticano altri tipi di rapporti.
- Si raccomanda vivamente di usare un lubrificante a base d'acqua per facilitarne l'inserimento, dato che l'ano non si lubrifica naturalmente. Si può anche applicare un gel rilassante anale.
- Per rimuovere Cuki, mettere le dita sulla base ad anello che faciliterà la rimozione. Tirare lentamente fino a quando il giocattolo è completamente rimosso.
- Si raccomanda di inserire il giocattolo durante i preliminari e/o il rapporto sessuale e di toglierlo al momento dell'orgasmo per massimizzare il piacere.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividerlo per evitare la diffusione di infezioni.
- Non utilizzare lubrificanti a base oleosa o siliconica che possono lasciare il silicone del prodotto viscido al tatto o danneggiarlo in modo permanente.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il giocattolo prima e dopo ogni uso con acqua e sapone neutro o con un prodotto specifico.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per la pulizia del prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità, polvere e luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in una bustina antibatterica.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck:

Der Analkette Cuki ist ein Sexspielzeug für Erwachsene, das dank seiner 10 Kugeln in verschiedenen Größen für Stimulation im Analbereich sorgt.

Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung:

- Bei der Verwendung von Cuki werden die Kugeln nach und nach eingeführt, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
- Cuki hat 10 Kugeln in verschiedenen Größen (beginnend mit der kleinsten bis hin zur größten) für progressives Lustempfinden.
- Achte darauf, dass der Ring immer außerhalb des Anus bleibt, damit er leicht entfernt werden kann.
- Der Analkette kann auch während anderen Liebespraktiken getragen werden.
- Es wird dringend empfohlen, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um das Einführen zu erleichtern, da der Anus keine natürliche Gleitfähigkeit besitzt. Es kann auch ein entspannendes Analgel verwendet werden.
- Um Cuki zu entfernen, stecke die Finger in die ringförmige Basis, um das Entfernen zu erleichtern. Ziehe das Spielzeug dann vorsichtig und langsam heraus.
- Es wird empfohlen, das Spielzeug während des Vorspiels und/oder des Geschlechtsverkehrs einzuführen und es genau im Moment des Orgasmus zu entfernen, um den absoluten Genuss zu spüren.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Diese Produkte sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollten nicht weitergegeben werden, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel verwenden, da sie das Produkt beschädigen oder dem Silikon des Produkts eine dauerhaft schmierige Haptik verleihen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung des Produkts Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Für eine angemessene Pflege des Produkts wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Ano^{FR} Anus^{EN} Ânus^{PT} Anus^{FR} Ano^{IT} Anus^{DE}



PLATANOMELÓN