

Hola, soy Lu^{ES}

Hi, I'm Lu^{EN}

Oi eu sou Lu^{PT}

Salut, je suis Lu^{FR}

Ciao, sono Lu^{IT}

Hallo, ich bin Lu^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTT

(ES) 19 cm de longitud (12 cm insertables), 3,5 cm de diámetro máximo y pesa 154,7 g.

(EN) 19 cm in length (12 cm insertable), 3.5 cm in maximum diameter and weighs 154.7 g.

(PT) 19 cm de comprimento (12 cm inseríveis), 3,5 cm de diâmetro máximo e pesa 154,7 g.

(FR) 19 cm de longueur (12 cm insérables), 3,5 cm de diamètre minimum et pèse 154,7 g.

(IT) 19 cm di lunghezza (12 cm inseribili), 3,5 cm di diametro massimo e pesa 154,7 g.

(DE) Länge von 19 cm (12 cm Einführlänge), mit maximalem Durchmesser von 3,5 cm und einem Gewicht von 154,7 Gramm.

TTTT

(ES) 3 velocidades y 7 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 7 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 7 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 7 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.

TTTT

(ES) Estimulación directa y precisa de la zona G.

(EN) Direct and precise stimulation of the G-spot.

(PT) Estimulação direta e precisa da zona G.

(FR) Stimulation directe et précise du point G.

(IT) Stimolazione diretta e precisa della zona G.

(DE) Direkte und präzise Stimulation des G-Punktes.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



- (ES)** Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 1 hora a máxima velocidad y 1,5 horas a mínima velocidad.
- (EN)** Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 1 hour at full power and 1.5 hours at minimum power
- (PT)** Batería interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 1 hora com velocidade de máxima e 1,5 horas com velocidade mínima.
- (FR)** Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 1 heure à puissance maximale et 1 heure et demi à puissance minimale.
- (IT)** Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 1 ora alla velocità massima e 1,5 ore alla velocità minima.
- (DE)** Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit eine Stunde und bei minimaler Geschwindigkeit 1,5 Stunden.



- (ES)** Es totalmente sumergible.
- (EN)** It is fully submersible.
- (PT)** É totalmente submersível.
- (FR)** Il est entièrement waterproof.
- (IT)** È completamente sommersibile.
- (DE)** Absolut wasserdicht.



- (ES)** Función de calor corporal, se calienta hasta los 39°C.
- (EN)** Body heat function, it heats up to 39°C.
- (PT)** Função de calor corporal, aquece-se até 39 °C.
- (FR)** Fonction chaleur corporelle, et peut atteindre la température de 39°C.
- (IT)** Funzione calore corporeo, si riscalda fino a 39° C.
- (DE)** Eine Wärmefunktion von bis zu 39 °C.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Lu es un vibrador vaginal especialmente diseñado para estimular la zona G gracias a la potencia de su motor, su forma ergonómica y flexibilidad, la variedad de modos de vibración y a su efecto calor hasta 39°C.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el juguete, cárgalo durante 4 horas.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador magnético en el imán que hay en la parte trasera del juguete y el otro extremo a un puerto USB durante 2 o 3 horas.
- La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Para encender el juguete, mantén presionado el botón central durante 3 segundos, hasta que se encienda una luz azul.
- Para activar las diferentes modalidades de vibración, pulsa brevemente el botón superior del juguete.
- Para subir y bajar la intensidad de la vibración, pulsa los dos botones de los extremos. Para aumentar la intensidad de vibración, pulsa el botón de la derecha. Y para disminuirla, el de la izquierda.
- Para activar el efecto calor, mantén presionado el botón inferior hasta que se encienda la luz roja. Para apagar la función calor, mantén presionado el mismo botón durante 3 segundos.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto se compone de una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 3,66 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 990 mA.
- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Lu is a vaginal vibrator specially designed to stimulate the G-spot thanks to its powerful motor, its ergonomic shape and flexibility, the variety of vibration modes and its up to 39°C heat effect.

Instructions or directions for correct use:

- Before using the product, charge it for 4 hours.
- To charge the toy, connect one end of the magnetic charger to the magnet on the back of the toy and the other end to a USB port for 2 to 3 hours.
- The blinking light indicates that the toy is charging and the fixed light indicates that it is fully charged and ready to use.
- To turn the toy on, press and hold the central button for 3 seconds until the light turns blue.
- To activate the different vibration modes, press the top button on the toy briefly and repeatedly.
- To increase and decrease the vibration intensity, press the two end buttons. To increase the vibration intensity, press the right button. And to decrease, press the left.
- To activate the heating effect, press and hold the lower button until the red light turns on. To turn the heating effect off, press and hold the same button for 3 seconds.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product is composed of a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum usage power of 3.66 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 990 mA.
- The charging voltage is 5 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Lu é um vibrador vaginal especialmente concebido para estimular a zona G graças à potência do seu motor, à sua forma ergonómica e flexibilidade, à variedade de modos de vibração e ao seu efeito de calor até 39°C.

Instruções ou indicações

para utilização correta:

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante 4 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador magnético no íman na parte traseira do brinquedo e a outra extremidade numa porta USB durante 2 a 3 horas.
- A luz vermelha intermitente indica que está a carregar e a luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar o brinquedo, pressione e segure o botão central durante 3 segundos, até que uma luz azul se acenda.
- Para ativar os diferentes modos de vibração, pressione rapidamente o botão superior do brinquedo.
- Para aumentar e diminuir a intensidade da vibração, pressione os dois botões nas extremidades. Para aumentar a intensidade da vibração, pressione o botão da direita. E para a diminuir, o da esquerda.
- Para ativar o efeito de calor, pressione e segure o botão inferior até que a luz vermelha se acenda. Para desligar a função de aquecimento, pressione e segure o mesmo botão durante 3 segundos.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto consiste numa bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência máxima de utilização de 3,66 Wh.
- A bateria tem uma corrente de carga máxima de 990 mA.
- A tensão de carga é de 5 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Lu est un vibromasseur vaginal spécialement conçu pour la stimulation du point G grâce à la puissance de son moteur, son design ergonomique et sa flexibilité, la variété de modes de vibration et sa fonction chaleur jusqu'à 39°C.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant la première utilisation, rechargez pendant 4 heures.
- Pour recharger le sextoy, reliez une extrémité du chargeur magnétique à l'aimant situé sur la partie arrière du sextoy et l'autre extrémité à un port USB pendant 2 ou 3 heures.
- La lumière clignotante indique que le produit est en charge et lorsque celle-ci reste fixe, que le produit est chargé et prêt à être utilisé.
- Pour allumer et éteindre le sextoy, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton central jusqu'à ce que la petite lumière bleue s'allume.
- Pour activer les différents modes de vibration à l'autre, appuyez brièvement sur le bouton supérieur du sextoy.
- Pour varier les intensités, à plus ou moins, appuyez sur les deux boutons situés aux extrémités. Pour augmenter l'intensité de la vibration, appuyez sur le bouton de droite. Et pour diminuer, celui de gauche.
- Pour activer la fonction chaleur, appuyez sur le bouton inférieur jusqu'à ce que la lumière rouge s'allume. Pour l'éteindre, appuyez sur le même bouton pendant 3 secondes.

Composition:

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit est prévu pour une puissance maximale de 3,66 Wh.
- Le courant maximal de charge de la batterie est 990 mA.
- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Lu è un vibratore vaginale appositamente progettato per stimolare la zona G grazie alla potenza del suo motore, la sua forma ergonomica e flessibilità, la varietà di modalità di vibrazione e il suo effetto calore fino a 39° C.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 4 ore.
- Per caricare il giocattolo, collegare un'estremità del caricatore magnetico al magnete sul retro del giocattolo e l'altra estremità a una porta USB per 2 o 3 ore.
- La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in carica e la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Per accendere il giocattolo, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi finché non si accende una luce blu.
- Per attivare le diverse modalità di vibrazione, premere brevemente il pulsante superiore del giocattolo.
- Per aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione, premere i due pulsanti agli estremi. Per aumentare l'intensità della vibrazione, premere il pulsante sulla destra. Per diminuire l'intensità della vibrazione, premere il pulsante sulla sinistra.
- Per attivare l'effetto calore, tenere premuto il pulsante inferiore finché la luce rossa si accende. Per spegnere la funzione calore, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 3,66 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 990 mA.
- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Lu ist ein Vaginalvibrator, der speziell für die Stimulation des G-Punkts entwickelt wurde. Durch seine Leistungsfähigkeit, seine ergonomische Form und Beweglichkeit, der verschiedenen Vibrationsvarianten und seiner Wärmefunktion von bis zu 39 °C ist er Genuss pur.

Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung:

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es 4 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, verbinde das magnetische Ladekabel mit der Rückseite des Spielzeugs, das andere Ende mit einem USB-Anschluss und lade es 2-3 Stunden lang auf.
- Das blinkende Licht zeigt an, dass das Spielzeug geladen wird, und das Dauerlicht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.
- Zum Einschalten halte die mittige Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht aufleuchtet.
- Um die verschiedenen Vibrationsvarianten zu aktivieren, drücke wiederholt kurz auf die obere Funktionstaste des Spielzeugs.
- Um die Intensität der Vibration zu erhöhen oder zu verringern, drücke auf die seitlichen Funktionstasten. Zum Erhöhen drücke auf die rechte Funktionstaste. Und zum Verringern auf die linke.
- Um die Wärmefunktion zu aktivieren, halte die untere Taste gedrückt, bis das rote Licht aufleuchtet. Zum Ausschalten der Wärmefunktion, halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Art und Material der Batterien:

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Lithium-Ionen-Batterie.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Leistung von 3,66 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 990 mA.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.
- Der Stromverbrauch liegt bei 2,96 Wh.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™ Vulva™



PLATANOMELÓN