

Hola, soy Ubo^{ES}

Hi, I'm Ubo^{EN}

Oi eu sou Ubo^{PT}

Salut, je suis Ubo^{FR}

Ciao, sono Ubo^{IT}

Hallo, ich bin Ubo^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTTT

(ES) 11,3 cm de longitud (10,3 cm insertables), 8,5 cm de ancho, 8,5 cm de altura, 3,5 cm de diámetro insertable y un peso de 361 gramos.

(EN) 11.3 cm long (10.3 cm insertable length), 8.5 cm wide, 8.5 cm high, 3.5 cm insertable diameter, weighing 361 grams.

(PT) 11,3 cm de comprimento (10,3 cm inseríveis), 8,5 cm de largura, 8,5 cm de altura, 3,5 cm de diâmetro inserível e pesa 361 gramas.

(FR) 11,3 cm de longueur (10,3 cm insérable), 8,5 cm de largeur, 8,5 cm de hauteur, 3,5 cm de diamètre insérable et un poids de 361 grammes.

(IT) 11,3 cm di lunghezza (10,3 cm inseribili), 8,5 cm di larghezza, 8,5 cm di altezza, 3,5 cm di diametro inseribile e un peso di 361 grammi.

(DE) 11,3 cm Länge (10,3 cm einführbar), 8,5 cm Breite, 8,5 cm Höhe, 3,5 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 361 Gramm.



(ES) 10 velocidades.

(EN) 10 speeds.

(PT) 10 velocidades.

(FR) 10 intensités.

(IT) 10 velocità.

(DE) 10 Geschwindigkeitsstufen.



(ES) Estimulación del tronco y el glande del pene.

(EN) Stimulation of the shaft and glans penis.

(PT) Estimulação do tronco e da glande do pénis.

(FR) Stimulation de la tige et du gland du pénis.

(IT) Stimolazione del tronco e del glande del pene.

(DE) Stimulation des Schafts und der Eichel.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 35 minutos a máxima velocidad.

(EN) Internal rechargeable battery with USB cable (included). Battery lasts 35 minutes at maximum speed.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 35 minutos na velocidade máxima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec un câble de chargement USB (inclus). La batterie a une autonomie de 35 minutes à la vitesse maximale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 35 minuti alla massima velocità.

(DE) Interner wiederaufladbarer Akku, mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 35 Minuten.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Resistente a salpicaduras.

(EN) Splash resistant.

(PT) Resistente a salpicos.

(FR) Résistant aux éclaboussures.

(IT) Resistente agli spruzzi.

(DE) Spritzwasserfest.



(ES) Abierto por los dos extremos.

(EN) Open on both ends.

(PT) Aberto em ambas as extremidades.

(FR) Ouvert aux deux extrémités.

(IT) Aperto alle due estremità.

(DE) Offen an beiden Endpunkten.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Ubo es un masturbador que estimula el glande y el tronco del pene gracias a la fricción generada por sus texturas interiores y a sus 10 velocidades de vibración.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, cargarlo durante aproximadamente 2 horas.
- Para cargar el juguete, conectar el extremo magnético del cable al imán de la parte delantera del juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para encender, pulsar el botón de la parte delantera durante 2 segundos.
- Para activar y descubrir las 10 modalidades de vibración, pulsar breve y repetidamente el botón.
- Para apagar el juguete, pulsar el botón de la parte delantera durante 2 segundos.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con TPE de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.

- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.

- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.

- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.

- Se recomienda guardar el producto en una bolsa antibacteriana.

- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 1,11 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 300 mA.
- La capacidad de la batería es de 300 mAh.
- La tensión de carga es de 3,7 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Ubo is a masturbator that stimulates the glans and the trunk of the penis thanks to the friction generated by its interior textures and its 10 vibration speeds.

Instructions for proper use:

- Before using the product, charge for around 2 hours.
- To charge the toy, connect the magnetic end of the cable to the magnet on the front of the toy and the other end to a USB port. A flashing light indicates that it is charging. When the light stops flashing, the toy is fully charged.
- To turn it on, press the button on the front for 2 seconds.
- To activate and discover the 10 vibration modes, press the button briefly and repeatedly.
- To turn off the toy, press the button on the front for 2 seconds.
- Recommended for use with a water-based lubricant.

Composition:

Made from high quality TPE, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.

- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.

- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.

- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.

- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.

- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.

- Keep out of reach of children.

Type of battery material:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and power consumption:

- The product has a maximum power of 1.11 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 300 mA.
- The battery capacity is 300 mAh.
- The charge voltage is 3.7 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Ubo é um masturbador que estimula a glande e o tronco do pênis graças à fricção gerada pelas suas texturas interiores e às suas 10 velocidades de vibração.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de usar o produto, carregue-o durante cerca de 2 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligar o extremo magnético do cabo ao ímã da parte dianteira do brinquedo e o outro extremo a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar, carregar no botão da parte dianteira durante 2 segundos.
- Para ativar e descobrir as 10 modalidades de vibração, carregar no botão de forma breve e repetida.
- Para desligar o brinquedo, carregar no botão da parte dianteira durante 2 segundos.
- Recomenda-se utilizá-lo com lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com TPE de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.

- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.

- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.

- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.

- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.

- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.

- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material das baterias:

O produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 1,11 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 300 mA.
- A capacidade da bateria é de 300 mAh.
- A tensão de carregamento é de 3,7 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Ubo est un masturbateur qui stimule le gland et la verge du pénis grâce à la friction générée par ses textures internes et ses 10 vitesses de vibration.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 2 heures.
- Pour charger le jouet, connectez l'extrémité magnétique du câble à l'aimant situé sur l'avant du jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour le mettre en marche, appuyez sur le bouton situé à l'avant pendant 2 secondes.
- Pour activer et découvrir les 10 modes de vibration, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le bouton.
- Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton situé sur l'avant du jouet pendant 2 secondes.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriqué en TPE haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.

- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.

- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau de la batterie :

Le produit contient une batterie au lithium-ion.

Puissance maximale, voltage et consommation électrique :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 1,11 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 300 mA.
- La capacité de la batterie est de 300 mAh.
- La tension de charge est de 3,7 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Ubo è un masturbatore che stimola il glande e il tronco del pene mediante una frizione generata dalle sue trame interne e dalle sue 10 velocità di vibrazione.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, caricarlo per circa 2 ore.
- Per caricare il giocattolo, collegare l'estremità magnetica del cavo al magnete sulla parte frontale del giocattolo e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per accenderlo, premere il pulsante sito nella parte anteriore per 2 secondi.
- Per attivare e scoprire le 10 modalità di vibrazione, premere brevemente e ripetutamente il pulsante.
- Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante sito nella parte anteriore per 2 secondi.
- Si raccomanda di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in TPE di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 1,11 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 300 mA.
- La capacità della batteria è di 300 mAh.
- La tensione di carica è di 3,7 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Ubo ist ein Masturbator, dessen innere Struktur eine Reibung erzeugt, welche die Eichel und den Penis stimuliert. Die Intensität kann mittels eines 10-stufigen Reglers beliebig eingestellt werden.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Lade das Produkt vor dem Gebrauch etwa 2 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, muss das magnetische Ende des Kabels mit dem Magneten an der Seite des Spielzeugs und das andere Ende mit einem USB-Anschluss verbunden werden. Das blinkende Licht bedeutet, dass ein Ladevorgang im Gange ist. Leuchtet das Licht dauerhaft, so heißt das, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Halte die Taste an der Rückseite 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Drücke mehrmals kurz auf die Taste, um die 10 Vibrationsmodi zu aktivieren und zu erkunden.
- Zum Ausschalten muss ebenfalls die Taste an der Rückseite 2 Sekunden lang gedrückt werden.
- Es wird empfohlen, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem TPE, e ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.

- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.

- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.

- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.

- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.

- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.

- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 1,11 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 300 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 300 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 3,7 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Pene^{ES} Penis^{EN} Pênis^{PT} Pénis^{FR} Pene^{IT} Penis^{DE}



PLATANOMELÓN