

Hola, soy Sensei^{ES}

Hi, I'm Sensei^{EN}

Oi eu sou Sensei^{PT}

Salut, je suis Sensei^{FR}

Ciao, sono Sensei^{IT}

Hallo, ich bin Sensei^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTT

(ES) 18,3 cm de longitud (11,8 cm insertables), 8 cm de ancho, 7 cm de altura, 3,1 cm de diámetro insertable y un peso de 453 gramos.

(EN) 18,3 cm long (11,8 cm insertable length), 8 cm wide, 7 cm high, 3,1 cm insertable diameter, weighing 453 grams.

(PT) 18,3 cm de comprimento (11,8 cm inseríveis), 8 cm de largura, 7 cm de altura, 3,1 cm de diâmetro inserível e pesa 453 gramas.

(FR) 18,3 cm de longueur (11,8 cm insérable), 8 cm de largeur, 7 cm de hauteur, 3,1 cm de diamètre insérable et un poids de 453 grammes.

(IT) 18,3 cm di lunghezza (11,8 cm inseribili), 8 cm di larghezza, 7 cm di altezza, 3,1 cm di diametro inseribile e un peso di 453 grammi.

(DE) 18,3 cm Länge (11,8 cm einführbar), 8 cm Breite, 7 cm Höhe, 3,1 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 453 Gramm.

(ES) 3 velocidades y 7 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 7 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 7 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 7 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.

(ES) Estimulación del tronco y el glande del pene.

(EN) Stimulation of the shaft and glans penis.

(PT) Estimulação do tronco e da glândula do pénis.

(FR) Stimulation de la tige et du gland du pénis.

(IT) Stimolazione del tronco e del glande del pene.

(DE) Stimulation des Schafts und der Eichel.

(U)

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



- (ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 60 minutos a máxima velocidad.
- (EN) Internal rechargeable battery with USB cable (included). Battery lasts 60 minutes at maximum speed.
- (PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 60 minutos na velocidade máxima.
- (FR) Batterie interne rechargeable avec un câble de chargement USB (inclus). La batterie a une autonomie de 60 minutes à la vitesse maximale.
- (IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 60 minuti alla massima velocità.
- (DE) Interner wiederaufladbarer Akku, mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 60 Minuten.



- (ES) Texturas en el interior para estimular el pene mediante fricción.
- (EN) Textures on the inside to stimulate the penis through friction.
- (PT) Texturas no interior para estimular o pénis através da fricção.
- (FR) Textures à l'intérieur pour stimuler le pénis par friction.
- (IT) Trame diverse nella parte interna per stimolare il pene attraverso la frizione.
- (DE) Die Texturen im Inneren, um den Penis mittels Reibung zu stimulieren.

Instrucciones ^{ES}

Finalidad del producto:

Sensei es un masturbador que estimula el glande y el tronco del pene gracias a sus 10 patrones de vibración, las texturas interiores y las lengüetas laterales que permiten ejercer presión en el pene. Un auténtico maestro de la masturbación.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, cargarlo durante aproximadamente 1 hora.
- Para cargar el juguete, conectar el extremo magnético del cable al imán de la base del juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para encender, pulsar el botón de la base durante 2 segundos. Volver a pulsarlo para descubrir los 10 patrones de vibración.
- Para apagar el juguete, pulsar el botón de la base durante 2 segundos.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con TPE de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.

- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.

- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.

- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.

- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.

- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 2,4 Wh.

- La batería tiene una corriente máxima de carga de 600 mA.

- La capacidad de la batería es de 300 mAh.

- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions ^{EN}

Product purpose:

Sensei is a masturbator that stimulates the glans and trunk of the penis thanks to its 10 vibration patterns, inner textures and lateral tongues that exert pressure on the penis. A real masturbation master.

Instructions for proper use:

- Before using the product, charge for around 1 hour.
- To charge the toy, connect the magnetic end of the cable to the magnet on the base of the toy and the other end to a USB port. A flashing light indicates that it is charging. When the light stops flashing, the toy is fully charged.
- To switch on, hold down the button on the base for 2 seconds. Press again to discover 10 different vibration patterns.
- To switch it off, hold down the button for 2 seconds.
- Recommended for use with a water-based lubricant.

Composition:

Made from high quality TPE, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in water, as this may damage its electronic components.

- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type of battery material:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 2.4 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 600 mA.
- The battery capacity is 300 mAh.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções ^{PT}

Finalidade do produto:

Sensei é um masturbador que estimula a glândula e o tronco do pênis graças aos seus 10 padrões de vibração, as texturas interiores e as linguetas laterais que permitem exercer pressão sobre o pênis. Um autêntico mestre da masturbação.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de usar o produto, carregue-o durante cerca de 1 hora.
 - Para carregar o brinquedo, ligar o extremo magnético na base ao ímã da parte dianteira do brinquedo e o outro extremo a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
 - Para ligar, pressione o botão na base durante 2 segundos. Pressione-o novamente para descobrir os 10 padrões de vibração.
 - Para desligar o brinquedo, manter o botão premido durante 2 segundos.
 - Recomenda-se utilizá-lo com lubrificante à base de água.
- ## **Composição:**
- Fabricado com TPE de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.
- ## **Possíveis riscos associados à sua utilização:**
- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
 - O produto não deve ser usado em água, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
 - Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
 - Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
 - É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
 - Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
 - Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
 - Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
 - Manter fora do alcance das crianças.
- ## **Tipo e material das baterias:**
- O produto contém uma bateria de íões de lítio.
- ## **Potência máxima, tensão e consumo elétrico:**
- O produto tem uma potência de utilização máxima de 2,4 Wh.
 - A bateria tem uma corrente máxima de carga de 600 mA.
 - A capacidade da bateria é de 300 mAh.
 - A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions ^{FR}

Finalité du produit :

Sensei est un masturbateur qui stimule le gland et la verge du pénis grâce à ses 10 modes de vibrations, ses textures internes et ses languettes latérales qui permettent d'exercer une pression sur le pénis. Un véritable maître en matière de masturbation.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 1 heure.
- Pour charger le jouet, connectez l'extrémité magnétique du câble à l'aimant situé sur la base du jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour mettre en marche, appuyez sur le bouton de la base pendant 2 secondes. Appuyez à nouveau sur cette touche pour faire apparaître les 10 modes de vibration.
- Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriqué en TPE haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.

- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.

- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil

- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.

- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau de la batterie :

Le produit contient une batterie au lithium-ion.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 2,4 Wh.

- La batterie a un courant de charge maximal de 600 mA.

- La capacité de la batterie est de 300 mAh.

- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni ^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Sensei è un masturbatore che stimola il glande e il tronco del pene grazie ai suoi 10 schemi di vibrazione, alle finiture interne e alle linguette laterali che consentono di esercitare una pressione sul pene. Un autentico maestro della masturbazione.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, caricarlo per circa 1 ora.
- Per caricare il giocattolo, collegare l'estremità magnetica dalla base al magnete sulla parte frontale del giocattolo e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per accenderlo, premere il pulsante alla base per 2 secondi. Premerlo nuovamente per conoscere i 10 modelli di vibrazione.
- Per spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante per 2 secondi.
- Si raccomanda di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in TPE di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.

- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 2,4 Wh.

- La batteria ha una corrente di carica massima di 600 mA.

- La capacità della batteria è di 300 mAh.

- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung ^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Sensei ist ein Masturbator, der die Eichel und den Penis dank seiner 10 Vibrationsmodi, der inneren Texturen und der seitlichen Laschen, mit denen Druck auf den Penis ausgeübt werden kann, stimuliert. Ein wahrer Meister der Selbstbefriedigung.

Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung:

- Lade das Produkt vor dem Gebrauch etwa 1 Stunde lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, muss das magnetische Ende des Kabels mit dem Magneten an der Unterseite des Spielzeugs und das andere Ende mit einem USB-Anschluss verbunden werden. Das blinkende Licht bedeutet, dass ein Ladevorgang im Gange ist. Leuchtet das Licht dauerhaft, so heißt das, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Zum Einschalten drückst du den Knopf an der Unterseite von Sensei für 2 Sekunden. Drücke erneut, um das nächste der 10 Vibrationsmuster auszuprobieren.
- Um das Spielzeug auszuschalten, hältst du die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
- Es wird empfohlen, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem TPE, e ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Wasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.


- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 2,4 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 600 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 300 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.



PLATANOMELÓN