

Hola, soy Coco^{ES}

Hi, I'm Coco^{EN}

Oi eu sou Coco^{PT}

Salut, je suis Coco^{FR}

Ciao, sono Coco^{IT}

Hallo, ich bin Coco^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

TTTT

(ES) 9,4 cm de longitud, 8,1 cm de ancho y un peso de 75 gramos.

(EN) 9,4 cm long, 8,1 cm wide, weighing 75 grams.

(PT) 9,4 cm de comprimento, 8,1 cm de largura e pesa 75 gramas.

(FR) 9,4 cm de longueur, 8,1 cm de largeur et un poids de 75 grammes.

(IT) 9,4 cm di lunghezza, 8,1 di larghezza e un peso di 75 grammi.

(DE) 9,4 cm Länge, 8,1 cm Breite und ein Gewicht von 75 g.



(ES) 3 velocidades y 6 modos de vibración.

(EN)

(PT) 3 speeds and 6 vibration modes.

3 velocidades e 6 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 6 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 6 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 6 Vibrationsvarianten.



(ES) Estimulación directa y precisa del clitoris.

(EN) Direct and precise stimulation of the clitoris.

(PT) Estimulação direta e precisa do clitoris.

(FR) Stimulation directe et précise du clitoris.

(IT) Stimolazione diretta e precisa del clitoride.

(DE) Direkte und präzise Stimulation der Klitoris.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 60 minutos a máxima velocidad y 80 minutos a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 60 minutes at full power and 80 minutes at minimum power.

(PT) Batería interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 60 minutos com velocidade de máxima e 80 minutos com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 60 minutes à puissance maximale et 80 minutes et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 60 minuti alla velocità massima e 80 minuti alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 60 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 80 Minuten.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) Entièrement waterproof.

(IT) Completamente sommergibile.

(DE) Absolut wasserdicht.



(ES) Lengua con movimientos que simulan el sexo oral.

(EN) The tongue movement simulates oral sex.

(PT) Lengua com movimentos que simulam sexo oral.

(FR) Langues rotatives qui simulent le sexe oral.

(IT) Lingua con movimenti che simulano il sesso orale.

(DE) Lengua mit Bewegungen, die den Oralsex simulieren.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Coco es un simulador de sexo oral que ofrece la estimulación completa y precisa del clítoris. Tiene 9 modos de vibración y 9 patrones de movimiento de la lengua.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el juguete, cárgalo durante 1,5 horas.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador magnético en el juguete y el otro extremo a un puerto USB. Déjalo cargando durante unas 1,5 horas.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón durante 3 segundos.
- Para activar y cambiar el movimiento de la lengua, pulsa breve y repetidamente el mismo botón.
- Para activar y cambiar los modos de vibración del juguete, pulsa breve y repetidamente el botón.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.

- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.

- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.

- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.

- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.

- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 0,55 Wh.

- La batería tiene una corriente máxima de carga de 150 mA.

- La tensión de carga es de 3,7 V.

Instructions^{EN}

Purpose of the product:

Coco is an oral sex simulator that offers complete and precise clitoral stimulation. It has 9 vibration modes and 9 tongue movement patterns.

Instructions for proper use:

- Before using the product, charge it for 1.5 hours.
- To charge the toy, plug one end of the magnetic charger into the toy and the other end into a USB port. Leave it to charge 1.5 hours.
- To turn the toy on and off, press and hold the button for 3 seconds.
- To activate and change the tongue movement, press the same button briefly and repeatedly.
- To activate and change the toy's vibration modes, press the button briefly and repeatedly.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.

- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.

- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.

- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.

- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.

- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.

- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.

- Keep out of reach of children.

Type of battery material:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 0.555 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 150 mA.
- The charge voltage is 3.7 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Coco é um simulador de sexo oral que proporciona uma estimulação completa e precisa do clítoris. Possui 9 modos de vibração e 9 padrões de movimento da língua.

Instruções ou indicações

para utilização correta:

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante 1,5 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador magnético ao brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. Deixe-o a carregar durante cerca de 1,5 horas.
- Para ligar/desligar o brinquedo, pressione e segure o botão durante 3 segundos.
- Para ativar e alterar o movimento da língua, pressione o mesmo botão rápida e repetidamente.
- Para ativar os modos de vibração do brinquedo, pressione rápida e repetidamente o botão.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.

- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 0,555 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 150 mA.
- A tensão de carregamento é de 3,7 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Coco est un simulateur de sexe oral dédié à la stimulation entière et concrète du clitoris. Découvrez 9 modes de vibration et 9 programmes de mouvements de la langue.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant la première utilisation, rechargez le sextoxy pendant 1,5 heures.
- Pour recharger le sextoxy, reliez une extrémité du chargeur magnétique au sextoxy et l'autre extrémité à un port USB. Laissez charger pendant environ 1 heure et demi.
- Pour allumer et éteindre le sextoxy, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes.
- Pour activer et varier les mouvements de la langue, appuyez rapidement et plusieurs fois sur le même bouton.
- Pour activer et varier les modes de vibration du sextoxy, appuyez rapidement et plusieurs fois sur le bouton.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.

- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.

- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.

- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.

- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau de la batterie :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 0,555 Wh.

- La batterie a un courant de charge maximal de 150 mA.

- La tension de charge est de 3,7 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Coco è un simulatore di sesso orale che provoca una stimolazione clitoridea completa e precisa. Ha 9 modalità di vibrazione e 9 diversi modelli di movimento della lingua.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 1,5 ore.
- Per caricare il giocattolo, collegare un'estremità del caricatore magnetico al giocattolo e l'altra estremità a una porta USB. Lasciare in carica per 1,5 ore.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante per 3 secondi.
- Per attivare e cambiare il movimento della lingua, premere brevemente e ripetutamente lo stesso pulsante.
- Per attivare e cambiare le modalità di vibrazione del giocattolo, premere brevemente e ripetutamente il pulsante.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.

- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 0,555 Wh.

- La batteria ha una corrente di carica massima di 150 mA.

- La tensione di carica è di 3,7 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Coco simuliert den Oralsex und bietet eine vollständige und punktgenaue Stimulation der Klitoris. Mit 9 Vibrationsvarianten und 9 Varianten der Zungenbewegung.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es 1,5 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, schließe ein Ende des magnetischen Ladekabels an das Spielzeug und das andere Ende an einen USB-Anschluss an. Lass es ungefähr für 1,5 Stunden laden.
- Zum Ein- und Ausschalten des Spielzeugs halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um die Bewegungen von Lengua zu aktivieren und zu entdecken, drücke wiederholt kurz auf dieselbe Funktionstaste.
- Um die verschiedenen Vibrationsvarianten des Spielzeugs zu aktivieren und zu entdecken, drücke wiederholt kurz auf die Funktionstaste.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.

- Verwende keine silikon- oder ölasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 0,555 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 150 mA.
- Die Ladespannung beträgt 3,7 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Vulva™ Vulva™ Vulve™ Vulva™ Vulva™ Vulva™



PLATANOMELÓN