

Hola, soy Tito^{ES}

Hi, I'm Tito^{EN}

Oi eu sou Tito^{PT}

Salut, je suis Tito^{FR}

Ciao, sono Tito^{IT}

Hallo, ich bin Tito^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) 4,1 cm de longitud, 4,6 cm de ancho y un peso de 16 gramos.

(EN) 4.1 cm long, 4.6 cm wide, weighing 16 grams.

(PT) 4,1 cm de comprimento, 4,6 cm de largura e pesa 16 gramas.

(FR) 4,1 cm de longueur, 4,6 cm de largeur et un poids de 16 grammes.

(IT) 4,1 cm di lunghezza, 4,6 di larghezza e un peso di 16 grammi.

(DE) 4,1 cm Länge, 4,6 cm Breite und ein Gewicht von 16 g.



(ES) 3 velocidades y 8 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 8 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 8 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 8 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 8 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 8 Vibrationsvarianten.



(ES) Estimula diferentes zonas erógenas externas.

(EN) Stimulates different external erogenous zones.

(PT) Estimula diferentes zonas erógenas externas.

(FR) Stimule différentes zones érogènes externes.

(IT) Stimola diverse zone erogene esterne.

(DE) Stimuliert verschiedene externe erogene Zonen.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 40 minutos a máxima velocidad y 65 minutos a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 40 minutes at full power and 65 minutes at minimum power.

(PT) Batería interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 40 minutos com velocidade de máxima e 65 minutos com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 40 minutes à puissance maximale et 65 minutes et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 40 minuti alla velocità massima e 65 minuti alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 40 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 65 Minuten.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Resistente al agua.

(EN) Waterproof.

(PT) Resistente à água.

(FR) Résistant aux éclaboussures.

(IT) Impermeabile.

(DE) Spritzwasserfest.



(ES) Es un juguete muy versátil, apto para jugar en pareja.

(EN) Versatile toy, suitable for playing with a partner.

(PT) Muito versátil, adequado para brincar com um parceiro.

(FR) Grande versatilité, idéal pour jouer en couple.

(IT) Molto versatile, adatto ai giochi di coppia.

(DE) Vielseitiges Spielzeug, geeignet für Paarspiele.



(ES) Fácil uso. Ideal como primer juguete.

(EN) Easy to use. The perfect first toy.

(PT) Fácil de utilizar. Ideal como primeiro brinquedo.

(FR) Facile à utiliser. Idéal comme premier jouet.

(IT) Facile da usare. Ideale come primo giocattolo.

(DE) Einfache Verwendung. Ideal als erstes Spielzeug.

Instrucciones ^{ES}

Finalidad del producto:

Tito es un vibrador de dedo muy versátil, diseñado para estimular diferentes zonas erógenas tanto de personas con vulva como de personas con pene. Gracias a su banda de silicona adaptable, se ajustará a todo tipo de dedo para dejar volar vuestra imaginación. Su versatilidad, su tamaño y su fácil uso, harán que se convierta en tu juguete para parejas favorito.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 30 minutos.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador a la parte trasera del juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón durante 2 segundos.
- Para descubrir los diferentes modos de vibración, pulsa breve y repetidamente el mismo botón.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 0,296 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 2000 mA.
- La capacidad de la batería es de 55 mAh.
- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions ^{EN}

Product purpose:

Tito is a very versatile finger vibrator, designed to stimulate different erogenous zones of both people with vulva and people with penis. Thanks to its adaptable silicone band, it fits all types of fingers. Its versatility, size and ease of use will make it your favorite toy to play with your partner.

Instructions for proper use:

- Charge the product for approximately 30 minutes before use.
- To charge the toy, connect one end of the charger to the back of the toy and the other end to a USB port. A flashing light signifies that it is charging. A solid light signifies that the toy is fully charged.
- To switch the toy on and off, hold the button down for 2 seconds.
- To find out more about the different vibrating modes, press the same button down briefly and repeatedly.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 0.296 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 2000 mA.
- The battery capacity is 55 mAh.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções ^{PT}

Finalidade do produto:

Tito é um vibrador de dedo muito versátil, concebido para estimular diferentes zonas erógenas, tanto de pessoas com vulva como de pessoas com pénis. Graças à sua banda de silicone adaptável, ajusta-se a todo o tipo de dedos. A sua versatilidade, o seu tamanho e a sua utilização fácil farão com que se transforme no vosso brinquedo para casais preferido.

Instruções ou indicações

para utilização correta:

- Antes de utilizar o produto, deve carregá-lo durante cerca de 30 minutos.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador à parte traseira do brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o brinquedo, pressione o botão durante 2 segundos.
- Para descobrir os diferentes modos de vibração, pressione breve e repetidamente o mesmo botão.
- Recomenda-se utilizá-lo com um lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 0,296 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 2000 mA.
- A capacidade da bateria é de 55 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions ^{FR}

Finalité du produit :

Très polyvalent, Tito est un doigt vibrant conçu pour stimuler les différentes zones érogènes des personnes à pénis comme à vulve. Grâce à sa bande en silicone adaptable, il s'ajuste à tout type de doigts. Son potentiel illimité, sa taille et sa facilité d'utilisation en feront votre sextoy de couple préféré.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 30 minutes.
- Pour charger le jouet, connectez une extrémité du chargeur à l'arrière du jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Pour découvrir les différents modes de vibration, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le même bouton.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 0,296 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 2000 mA.
- La capacité de la batterie est de 55 mAh.
- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni ^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Tito è un vibratore da dito molto versatile, progettato per stimolare diverse zone erogene sia di persone con vulva sia di persone con pene. Grazie alla fascia in silicone adattabile, si adatta a tutti i tipi di dita. La sua versatilità, le dimensioni e la facilità d'uso lo renderanno il vostro giocattolo di coppia preferito.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricarlo per circa 30 minuti.
- Per caricarlo, collega un'estremità del caricatore alla parte posteriore del sex toy e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tieni premuto il pulsante per 2 secondi.
- Per scoprire le diverse modalità di vibrazione, premi brevemente e in modo ripetuto lo stesso pulsante.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.

- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 0,296 Wh.

- La batteria ha una corrente di carica massima di 2000 mA.

- La capacità della batteria è di 55 mAh.

- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung ^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Tito ist ein sehr vielseitiger Fingervibrator, der entwickelt wurde, um die verschiedenen erogenen Zonen sowohl von Menschen mit Vulva als auch mit Penis zu stimulieren. Dank seiner anpassungsfähigen Silikonschleife passt er auf jeden Finger. Seine Vielseitigkeit, seine Größe und seine einfache Handhabung machen ihn zum Lieblingsspielzeug für Paare.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 30 Minuten lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des Ladegeräts mit der Rückseite des Spielzeugs und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Halte die Taste des Spielzeugs 2 Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.
- Betätige die Taste kurz, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln und diese zu erkunden.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.


- Verwende keine silikon- oder ölbasieren Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 0,296 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 2000 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 55 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.



PLATANOMELÓN