

Hola, soy Oli^{ES}

Hi, I'm Oli^{EN}

Oi eu sou Oli^{PT}

Salut, je suis Oli^{FR}

Ciao, sono Oli^{IT}

Hallo, ich bin Oli^{DE}


Instrucciones de uso. Instructions of use.


Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.


Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.


PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

-  **(ES)** 18,5 cm de longitud, 3,3 cm de ancho y un peso de 75 gramos.
- (FR)** 18,5 cm de longueur, 3,3 cm de largeur et un poids de 75 grammes.
- (EN)** 18.5 cm long, 3.3 cm wide, weighing 75 grams.
- (IT)** 18,5 cm di lunghezza, 3,3 di larghezza e un peso di 75 grammi.
- (PT)** 18,5 cm de comprimento, 3,3 cm de largura e pesa 75 gramas.
- (DE)** 18,5 cm Länge, 3,3 cm Breite und ein Gewicht von 75 g.
-

-  **(ES)** 5 velocidades y 7 modos de vibración.
- (FR)** 5 intensités et 7 modes de vibration.
- (EN)** 5 speeds and 7 vibration modes.
- (IT)** 5 velocità e 7 modalità di vibrazione.
- (PT)** 5 velocidades e 7 modos de vibração.
- (DE)** 5 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.
-

-  **(ES)** Estimulación directa y precisa del clítoris.
- (FR)** Stimulation directe et précise du clitoris.
- (EN)** Direct and precise stimulation of the clitoris.
- (IT)** Stimolazione diretta e precisa del clitoride.
- (PT)** Estimulação direta e precisa do clítoris.
- (DE)** Direkte und präzise Stimulation der Klitoris.
-

-  **(ES)** Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 30 minutos a máxima velocidad y 60 minutos a mínima velocidad.
- (FR)** Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 30 minutes à puissance maximale et 60 minutes et demi à puissance minimale.
- (EN)** Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 30 minutes at full power and 60 minutes at minimum power.
- (IT)** Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 30 minuti alla velocità massima e 60 minuti alla velocità minima.
- (PT)** Batería interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 30 minutos com velocidade de máxima e 60 minutos com velocidade mínima.
- (DE)** Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 30 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 60 Minuten.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



- (ES) Totalmente sumergible.
- (EN) Fully submersible.
- (PT) Totalmente submersível.

- (FR) Entièrement waterproof.
 - (IT) Completamente sommergibile.
 - (DE) Absolut wasserdicht.
-



- (ES) Súper potente.
- (EN) Super powerful.
- (PT) Super potente.

- (FR) Super puissant.
 - (IT) Molto potente.
 - (DE) Äußerst leistungsstark.
-



- (ES) Incluye 2 cabezales intercambiables y opcionales de diferente forma para encontrar la que más se adapte a tus gustos.
- (EN) It includes 2 interchangeable and optional heads of different shapes to find the one that best suits your preference.
- (PT) Inclui 2 cabeças substituíveis e opcionais de diferentes formas para encontrar a que melhor se adapta aos seus gostos.

- (FR) Comprend 2 têtes interchangeables et optionnelles de différentes formes pour trouver celle qui vous convient le mieux.
- (IT) Include 2 testine intercambiabili e opzionali di diverse forme affinché tu possa trovare quella che meglio si adatta ai tuoi gusti.
- (DE) Mit dem Produkt werden 2 austauschbare und optional verwendbare Köpfe in verschiedenen Formen mitgeliefert, um das Setting zu finden, das dir am besten gefällt.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

Oli es un vibrador clitoral diseñado para la estimulación del clitoris de forma localizada, precisa e intensa. Con sus velocidades, su fino extremo y sus 2 cabezales intercambiables podrás estimular como nunca antes lo habías hecho las más de 8.000 terminaciones nerviosas que se encuentran en el clitoris.

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 1 hora.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador al juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para encender y apagar el juguete, presiona el botón de encendido durante 3 segundos.
- Para activar y descubrir los diferentes modos de vibración, pulsa breve y repetidamente el mismo botón.
- Para cambiar la intensidad de la vibración del juguete, pulsar el botón superior para aumentarla y el botón inferior para disminuirla.
- Se recomienda utilizarlo con lubricante a base de agua.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 1,18 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 230 mA.
- La capacidad de la batería es de 320 mAh.
- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions^{EN}

Product purpose:

Oli is a clitoral vibrator designed for the stimulation of the clitoris in a localised, precise and intense way. With its speeds, a thin tip and 2 interchangeable heads you can stimulate the more than 8,000 nerve endings in the clitoris like never before.

Instructions for proper use:

- Charge the product for approximately 1 hour before use.
- To charge the toy, connect one end of the charger to the toy and the other end to a USB port. A flashing light signifies that it is charging. A solid light signifies that the toy is fully charged.
- To switch the toy on and off, hold the power button down for 3 seconds.
- To active and discover the 7 vibrating modes, press the same button quickly and repeatedly.
- Press the top button to increase the toy's vibration intensity and the bottom button to decrease it.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum power of 1.18 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 230 mA.
- The battery capacity is 320 mAh.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

Oli é um vibrador clitoriano concebido para estimulação localizada, precisa e intensa do clitoris. Com as suas velocidades, ponta fina e 2 cabeças intercambiáveis, poderá estimular como nunca antes as mais de 8000 terminações nervosas que se encontram no clitoris.

Instruções ou indicações

para utilização correta:

- Antes de utilizar o produto, deve carregá-lo durante cerca de 1 hora.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador do brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o brinquedo, carregue no botão de ligar/desligar durante 3 segundos.
- Para ativar e descobrir os modos de vibração, carregue breve e repetidamente no mesmo botão.
- Para alterar a intensidade da vibração do brinquedo, carregue no botão superior para a aumentar e no botão inferior para a diminuir.
- Recomenda-se utilizar com um lubrificante à base de água.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 1,18 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 230 mA.
- A capacidade da bateria é de 320 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

Oli est un vibromasseur clitoridien conçu pour une stimulation localisée, précise et intense. Avec ses vitesses, son embout fin et ses 2 têtes interchangeable, stimulez les plus de 8000 terminaisons nerveuses du clitoris comme jamais auparavant.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 1 heure.
- Pour charger le jouet, connectez une extrémité du chargeur au jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
- Pour activer et découvrir les modes de vibration, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le même bouton.
- Modifiez à volonté l'intensité de la vibration du sex-toy en appuyant sur le bouton supérieur pour l'augmenter et sur le bouton inférieur pour la diminuer.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS haute résistance.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 1,18 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 230 mA.
- La capacité de la batterie est de 320 mAh.
- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

Oli è un vibratore clitorideo studiato per una stimolazione localizzata, precisa e intensa della clitoride. Grazie alle sue 6 velocità, l'estremità sottile e le 2 testine intercambiabili sarai in grado di stimolare le oltre 8.000 terminazioni nervose presenti nella clitoride come mai prima d'ora.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario caricarlo per circa 1 ora.
- Per caricarlo, collega un'estremità del caricatore al sex toy e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per accendere e spegnere il sex toy, premi il pulsante di accensione per 3 secondi.
- Per attivare e scoprire le modalità di vibrazione, premi brevemente e in modo ripetuto lo stesso pulsante.
- Per modificare l'intensità della vibrazione del giocattolo, premi il pulsante superiore per aumentarla e il pulsante inferiore per diminuirla.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione:

prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i

componenti elettronici.

- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 1,18 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 230 mA.
- La capacità della batteria è di 320 mAh.
- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Oli ist ein Klitoris-Vibrator, der für eine gezielte, präzise und intensive Stimulation der Klitoris entwickelt wurde. Mit seinen Geschwindigkeiten, der feinen Spitze und den 2 austauschbaren Köpfen können Sie die mehr als 8.000 Nervenenden der Klitoris wie nie zuvor stimulieren.

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 1 Stunde lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des Ladegeräts mit dem Spielzeug und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Halte die Taste des Spielzeugs 3 Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.
- Drücke mehrmals kurz auf die Taste, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln und diese auszuprobieren.
- Um die Intensität der Vibration des Spielzeugs zu erhöhen, drücken Sie den oberen Knopf. Mit dem unteren Knopf können Sie die Intensität reduzieren.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.

- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 1,18 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 230 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 320 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Vulva^{ES} Vulva^{EN} Vulve^{PT} Vulva^{FR} Vulva^{IT} Vulva^{ES}



Parejas^{ES} Couples^{EN} Casais^{PT} Couples^{FR} Coppie^{IT} Paare^{ES}



Zonas erógenas^{ES} Erogenous zones^{EN} Zonas erogenadas^{PT}

Zones érogènes^{FR} Zone erotiche^{IT} Erogene Zonen^{ES}



PLATANOMELÓN