

06 / Zertifizierungen

FCC-Anweisungen

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass keine Störungen auftreten in einer bestimmten Installation. Wenn das Produkt schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an der der Empfänger angeschlossen war.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts aufheben. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition:

Das Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in unkontrollierter Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F) , (nur in Innenräumen)

Pettadore erklärt, dass dieses Nutri(FDW020), mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkgeräterichtlinie (2014/53/ EU) konform ist.

Umweltfreundliche Entsorgung

Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!

Bitte denken Sie daran, Ihre örtlichen Vorschriften zu beachten: Entsorgen Sie nicht mehr funktionierende elektrische Geräte bei einer entsprechenden Entsorgungsstelle.



Pettadore

Rijshoutstraat 4, 3361 EV, Sliedrecht, Die Niederlande

Lesen Sie alle Anweisungen

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Griffe.
2. Zum Schutz vor elektrischem Schlag das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
3. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
4. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile aufsetzen oder abnehmen, und bevor Sie es reinigen.

5. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.
6. Die Verwendung der Zubehöraufsätze wird vom Gerätehersteller nicht empfohlen, da sie zu Verletzungen führen kann.
7. Nicht im Freien verwenden.
8. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
9. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.
10. Bringen Sie immer zuerst den Stecker am Gerät an und stecken Sie dann das Kabel in die Steckdose.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke..
12. WARNUNG : Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
13. Warnung: Halten Sie das Netzkabel während des Gebrauchs von der Heizspitze und dem Metallgehäuse fern.
14. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
15. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
16. Wenn das STROMVERSORGUNGSKABEL beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
17. WARNUNG : Dieses Werkzeug muss auf seinem Ständer abgestellt werden, wenn es nicht benutzt wird.

SPEICHERN SIE DIESE ANLEITUNG.

Verwenden Sie für die Versorgung über den Adapter nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Gerät geliefert wird:

Hersteller: SHENZHEN XINSPower TECHNOLOGY CO., L TD.
Eingang: 100-240V , 50/60Hz, 0.4A
Ausgang: DC 5V 2A

07 / Gewährleistungsbedingungen

Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit ohne Verschulden des Benutzers ausfällt, wird es auf Kosten von Pettadore repariert. Die Garantie deckt keine Produktausfälle in den folgenden Beispielen ab:

- 1) Vorsätzliche Beschädigung des Produkts durch den Benutzer oder durch Dritte.
- 2) Wenn Sie das Produkt nicht gemäß den Anweisungen in der Schnellinstallationsanleitung (QIG) betreiben oder warten.
- 3) Versagen durch natürlichen Verschleiß, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Korrosion, Oxidation und Rostbildung.
- 4) Ausfall durch nicht autorisierte Reparatur des Produkts, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eigene oder fremde Reparaturversuche oder Modifikationen.



! **For other languages see pettadore.com/pages/manuals** !

*Alle im Handbuch gezeigten Bilder dienen nur der Illustration.
Tatsächliche Produkte können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.*





Benutzerhandbuch
Nutri
View


For other languages see pettadore.com/pages/manuals

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

01 / Treffen Sie Ihren Nutri View



02 / Betrieb



7) Verbinden Sie den Feeder mit Ihrem Telefon und planen Sie Ihre Fütterung. Laden Sie die Pettadore App herunter und verbinden Sie den Futtermat mit Ihrem WLAN, um die Fütterung zu planen.



03 / Schnelleinstellung

8) Klicken Sie auf die VIDEO-Taste für die Kameraoberfläche. Die FEED-Taste auf der Schnittstelle ist für die Express-Fütterung!

- Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite und laden Sie die Pettadore App herunter, die im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Klicken Sie auf "Anmelden", um Ihr Pettadore-Konto zu erstellen.
- Schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi-Anzeige-LED schnell blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Verbindung mit dem WLAN ist. Öffnen Sie die Pettadore App und klicken Sie auf die "+"-Schaltfläche und lassen Sie sich durch die SET-UP-Schritte führen.

Hinweis: 1. Der Feeder unterstützt kein 5GHz-Wi-Fi, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Wi-Fi 2.4G ist.
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige nach dem Einschalten nicht schnell blinkt, halten Sie bitte die Taste lange gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt.

04 / LED-Status

Statuts des LED		Specifications
Aus	Das Essen ist mehr als 20%	Modell: PF002 Stromeingang: 5V 2A Kapazität: 3.7 L (1.5 kg) Größe: 230x246x352 mm (9.05x9.68x13.86 Zoll) Kommunikation: Wi-Fi (2.4 GHz) Auflösung: 720P Reichweite: 30 m (98.5 Fuß) Nettogewicht: 2.2 kg Garantie: 1 Jahr
Schnell blinkend rot	Das Essen ist weniger als 20%	
Dauerhaft rot	Keine Nahrung mehr	



05 / Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte verwenden Sie es in der Innenraumumgebung;
 - Füllen Sie keine anderen Gegenstände als Trockenfutter in den Futtertrichter. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder einer falschen Fütterung;
 - Um zu verhindern, dass der Feeder von Haustieren angefahren wird, empfiehlt es sich, den Feeder in der Ecke oder an der Wand zu platzieren;
 - Bitte schirmen Sie das Netzkabel gut ab oder ordnen Sie es gut, um zu verhindern, dass das Haustier in das Kabel beißt und gefährliche Situationen wie einen Stromschlag verursacht;
 - Demontieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst;
 - Dieses Produkt ist nur für TROCKENE LEBENSMITTEL geeignet, NASSES LEBEN ist verboten;
 - Dieser Futtermat ist für Katzen oder kleine und mittelgroße Hunde geeignet;
 - Die Form und Dichte der Tiernahrung führt zu gewissen Abweichungen von der Kapazität des Futterbehälters und der Menge der Fütterungseinheit;
 - Nach jeder Befüllung des Trichters kann es zu einer Abweichung von zwei Portionen zum Zeitpunkt der Erstbefüllung kommen.
- Es wird empfohlen, manuell zu kalibrieren. (Klicken Sie auf die Schaltfläche für die manuelle Fütterung, bis Nahrung zugeführt wird)

