

# Doubletap

## Double Headset

**VORTRED**  
[ VICTORY ATTITUDE ]

V-930150

- 1 Subir Volúmen / Adelantar
- 2 Bajar Volúmen / Atrasar
- 3 Reproducir / Pausar música  
Contestar llamadas (multifunción)
- 4 Encendido/ Apagado

Micrófono desmontable



Cable auxiliar

Bienvenido al mundo Vortred, antes de comenzar a usar tus audífonos es importante leer esta guía.

## **Sincronización**

+Coloca tu Diadema inalámbrica y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia.

+Pon la Diadema Inalámbrica en modo de sincronización (Estando apagado, mantén presionado el botón ON/OFF hasta que los indicadores rojo y azul parpadeen alternativamente) escucharas que se encuentran en modo BT.

+Sigue las instrucciones de tu equipo (Smartphone, Tablet, PC) para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión Bluetooth de tu equipo o Smartphone, seleccionar la opción "buscar dispositivo".

+El dispositivo se visualizara como V-0009 o con el nombre del producto, se debe seleccionar y este preguntara "si desea establecer conexión", pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización.

+En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así introduce 0000.

+Si la conexión es satisfactoria, su Led dejara de parpadear y ya podrá comenzar a escucharlos.

## **Modo Auxiliar**

Para utilizar el modo auxiliar sus audífonos deben estar apagados, en este modo se encuentran desactivados los botones de mando, por lo que solo podrá manipular las funciones de llamadas, volumen, reproducción desde su dispositivo ya que los audífonos se encuentran alimentados eléctricamente por su dispositivo via cable 3.5 mm.

En este modo no funciona el micrófono interno, solamente se escuchara utilizando el micrófono externo.

## **Modo de Carga**

+Batería Baja: La luz roja parpadea dos veces cada 12 segundos y tiene un tono de aviso cada 60 segundos

+ Proceso de carga: Al momento de cargar la luz roja esta siempre encendida

+ Carga completada: La luz roja esta apagada y cambia color azul

+Tiempo de carga: 2.5 a 3 horas.

Este producto puede utilizarse en consolas, pero es necesario que revise las condiciones que solicita el fabricante de su consola para su adaptación, es probable que solicite un adaptador para conectar auxiliar 3.5 mm. Ese adaptador pertenece a la marca de su consola por lo que no viene incluido.

## **Funcionalidad de los botones de mando**

### **Encendido**

-Mantenga presionado el botón ON/OFF, durante aproximadamente 5 segundos, el auricular se enciende con tono rápido y la luz azul parpadea rápidamente.

### **Apagado**

-Mantenga presionado el Botón ON/OFF durante aproximadamente 5 segundos, la luz roja parpadeará rápidamente con tono rápido.

### **Responder Llamadas**

-Al entrar una llamada, presione brevemente el botón para responder.

### **Colgar Llamadas**

-Durante una llamada telefónica, presione brevemente el Botón para colgar el teléfono.

### **Rechazar Llamadas**

-Cuando entre una llamada, mantenga presionado el Botón durante aproximadamente 3 segundos para rechazar la llamada telefónica.

## **Cuidados**

+Evita derramar líquidos sobre tu equipo, puede ocasionar mal funcionamiento e incluso invalidar la garantía.

+ Evita los golpes fuertes, estiramientos de mas que puedan causar quebraduras este tipo de daños invalidan su garantía.

+ Mantén tu diadema alejada de tierra y polvo.

+Limpia la diadema ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico.

+ Asegúrate de conectar adecuadamente, tanto el conector para carga como el cable de 3,5mm, verificando su lado correcto de conexión, pues una mala conexión puede dañar los conectores causando falso o desprendimiento y esto invalida su garantía.

### **Remarcación**

- Para remarcar el ultimo numero de llamada, presione 2 veces el botón multifunción.

### **Botón Subir Volumen / Adelantar**

Mantener pulsado el botón para subir el volumen

Presione brevemente el botón aproximadamente 1,5 s para reproducir la siguiente canción.

### **Botón Bajar Volumen / Atrasar**

Mantenga presionado el botón para bajar el volumen

Presione brevemente el botón aproximadamente 1,5 s para reproducir la canción anterior

### **Reproducir / Pausar Música**

Presione brevemente el Botón para reproducir / pausar la música.

El tiempo máximo de carga es de 3.5 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo.

No exponga la diadema inalámbrica a temperaturas altas, no use este aparato cerca del agua o superficies húmedas.

No intervenga o manipule esta Diadema inalámbrica, podrían sufrir un daño irreparable e invalidar la garantía

La carga máxima depende de la frecuencia de uso, una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.

La pérdida de sus Accesorios no entran dentro de su garantía.

## Especificaciones técnicas

Alimentación:	5Vcc 2A
Batería:	400mAh
Conector de carga:	Micro Usb
Tiempo de carga:	2.5 Hrs
Tiempo de reproducción / Uso:	hasta 10 horas
Tiempo modo espera:	200 hrs
Driver:	50 mm
Impedancia:	20 ohms
Respuesta de frecuencia:	20 Hz - 20KHz
Sensibilidad:	110dB+/- 3dB
Dimensiones Mic:	4*1.5 mm microfono interno
Dimensiones Mic:	6*5 mm microfono Externo
Impedancia Mic:	2.2 Kohms
Sensibilidad Mic:	- 40dB +/- 3dB
Respuesta de frecuencia Mic:	50Hz-8KHz
Transmision:	Bluetooth / Aux 3.5 mm
Distancia máxima Bluetooth:	10 mts
Perfiles BT:	A2DP, AVCRP, HFP, HSP.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico  
MX, GDL y MTY 4777 0853  
Resto del País 01800 148 1828  
soporte@perfectchoice.me

### **Declaratoria NOM**

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada. Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web [www.perfectchoice.me](http://www.perfectchoice.me) Lo encontrarás en la sección de descargas.

**VORTRED®**  
[ V I C T O R Y   A T T I T U D E ]

**PÓLIZA DE GARANTÍA (México):** La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Vortred®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

**CONDICIONES:** 1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@vortred.com para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Vortred® sin ningún cargo para el consumidor. 3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

**ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:** 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

#### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

Sello

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_ Ciudad / Estado: \_\_\_\_\_

C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@vortred.com, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México, R.F.C. MCH-920810-FE6