

# Holder

**VORTRED**  
[ VICTORY ATTITUDE ]

Teclado Alámbrico Programable RGB

V-930617

Antes de comenzar a usar tu teclado es importante leer esta guía.

## Contenido del empaque

- 1 Teclado alámbrico
- 1 Descansa muñecas
- 1 Guía de usuario



## Conexión

- + Conecta tu teclado a un puerto USB de tu equipo (no es necesario apagar el equipo o instalar algún driver)
- + Automáticamente el sistema operativo detectará el teclado como dispositivo USB Plug & Play. Esto tardará unos segundos, enseguida tu teclado estará listo para usarse.
- + En caso de ser necesaria la instalación de un driver, el sistema operativo de tu equipo hará la instalación automáticamente.

## Cuidados

- + Evita tirar líquidos en tu equipo, puede causar mal funcionamiento e invalidar la garantía.
- + Evita los golpes fuertes.
- + Mantén tu equipo alejado de tierra y polvo.
- + Limpia el equipo ocasionalmente con un trapo suave y algún limpiador de equipo electrónico.


## Funciones Especiales

Combinación de tecla Fn +	Función
F1	Multimedia
F2	Volumen -
F3	Volumen +
F4	Mute
F5	Para reproducción
F6	Pista anterior
F7	Play/Pause
F8	Siguiente pista
F9	Abre correo
F10	Abre navegador
F11	Abre Mi PC
F12	Abre calculadora

-WASD y ↑, ↓, ←, → presionando Fn +W

-Activar /desactiva tecla WIN Fn+win

-Soporte 19 teclas antighost (Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,E,D,C,B, espaciadora, ↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl\_L/F, Shift\_L).

-Presiona la tecla  para prender/apagar la iluminación

-Presiona en combinación de la tecla Fn+ la siguiente tabla

Combinación de tecla Fn +	Función
1!	7 colores secuenciales
2@	7 colores continuos
3#	7 colores difuminados
4\$	Encendido 7 colores
5%	7 colores latentes
6^	ciclo secuencial
7&	Caleidoscopio

Combinación de tecla Fn +	Función
8*	Apagado de iluminación
Pageup	Aumenta intensidad
Pagedown	Disminuye intensidad
-	Disminuye la velocidad de barrido
=+	Aumenta la velocidad de barrido
Left (←)	Secuencia hacia la izquierda
Right (→)	Secuencia hacia la derecha
Up (↑)	Cambia al siguiente modo de iluminación
Down (↓)	Cambia el anterior modo de iluminación

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- +Alimentación 5Vcc 1A
- +Conector: USB
- +Número de teclas: 104
- +Mecanismo: Membrana
- +Iluminación: 18 modos de Luz



No exponga el dispositivo en temperaturas altas.  
No use este aparato cerca del agua o superficies húmedas.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuviera alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico  
MX, GDL y MTY 55 4777 0853, 33 3285 1500  
Resto del País 800 148 1828  
800 PCHOICE  
soporte@perfectchoice.me

### Declaratoria NDM

\*La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**PÓLIZA DE GARANTÍA (México):** La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Vortred®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

**CONDICIONES:** 1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@vortred.com para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Vortred® sin ningún cargo para el consumidor. 3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

**ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:** 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

**DATOS DEL PRODUCTO**

**Producto:** \_\_\_\_\_ **Sello:** \_\_\_\_\_

**Marca:** \_\_\_\_\_

**Modelo:** \_\_\_\_\_

**Fecha de compra:** \_\_\_\_\_

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

**Nombre o Razón Social:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Colonia:** \_\_\_\_\_

**Ciudad/Estado:** \_\_\_\_\_ **C.P.** \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@vortred.com, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6