

Contact us

Sweet Ocoopa Customers

Model: U5s

The Ocoopa team offers 24 / 7 service!

Customer Services Email: support@ocoopa.com

For more information, please

visit: www.ocoopa.com/pages/contact-ocoopa



eVatmaster Consulting GmbH
Bettinast.30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7DR
contact@evatmaster.com



Utilisation de la fonction chauffe-mains

* Ne fonctionne que si le noyau de l'Union (noyau de la batterie) est correctement installé dans le boîtier de l'Union (boîtier de chauffage).

Appui long on/off

Une seule pression pour changer de niveau de chauffage

Afficher le(s) feu(x) ROUGE(s)



Afficher la lumière rouge
Long sur marche/arrêt
Appuyez sur Appuyez
une fois pour changer le
niveau de chauffage

Température et durée de fonctionnement:

Indicateurs LED	1 LED rouge	2 LEDs rouges	3 LEDs rouges	4 LEDs rouges
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Réglage de	Bas	Moyen	Haut	MAX
Température de chauffage	40-46°C	46-52°C	52-58°C	56-63°C
	Environ 15 heures	Environ 11 heures	Environ 8 heures	Environ 6 heures

* La durée de fonctionnement varie en fonction de la température ambiante.

Notes:

1. Vous pouvez prolonger le temps de travail en remplaçant le noyau de l'Union.
2. Le produit est doté de la fonction de mémorisation de la température, ce qui fait qu'il se met en marche avec le réglage de la température avant le dernier arrêt.
3. Si vous déconnectez Union Core et Union Case lorsque le produit est en train de chauffer, la fonction de chauffage sera désactivée et le(s) voyant(s) rouge(s) clignotera(ont) 6 fois.

Vérification de la batterie


Cliquez deux fois pour vérifier la batterie

Afficher la ou les lumières BLEUES


Indicateurs LED	1 LED Bleu	2 LEDs Bleu	3 LEDs Bleu	4 LEDs Bleu
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Niveau de la batterie	5%-35%	36%-70%	71%-99%	100%

* Une lumière bleue clignotante indique que la batterie est à moins de 5%.


Double-cliquez pour vérifier le niveau de la batterie



Recharge et méthodes de chargement




Notes pour la recharge:



1. Le chauffe-mains DOIT être entièrement chargé avant d'être utilisé pour la première fois.

2. Il est recommandé d'utiliser le câble de chargement fourni dans la boîte et un chargeur USB 5V2A. Le chargeur USB Ocoopa est votre meilleur choix.
3. Évitez d'utiliser un chargeur USB de plus de 5 volts pour le modèle U5.
4. Évitez d'utiliser la fonction de chauffage pendant la recharge.
5. Le ou les indicateurs bleus clignotent pour indiquer le niveau de la batterie pendant la charge. Le chauffe-mains est complètement chargé lorsque les 4 indicateurs bleus restent allumés.

Notes pour le chargement:



1. Union Core peut fonctionner comme une banque d'énergie de 10 000 mAh avec ou sans Union Case connecté.
2. Pendant la charge d'un appareil mobile, les fonctions de chauffage sont désactivées pour éviter toute surchauffe. Débranchez l'appareil pour permettre à la fonction de chauffage de reprendre.
3. Lorsque vous chargez un appareil mobile, double-cliquez sur le bouton pour désactiver la fonction de charge.

⚠️ Avertissements

Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser ce produit.

- Ne stockez pas le réchauffeur dans un environnement à haute température.
- Ne démontez pas la chauffe-ette et ne tentez pas de la réparer ou de la modifier de quelque manière que ce soit.
- Gardez la batterie sèche à tout moment.
- Surveillez de près son utilisation par des mineurs. Si l'acheteur souhaite que cette chauffe-ette soit utilisée par un mineur, l'adulte acheteur accepte de fournir des instructions et des avertissements détaillés à tout mineur avant l'utilisation.

Garantie limitée d'un an

Nous promettons un remboursement ou un remplacement sans condition si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat.

Élimination sûre des piles


- Toutes les batteries rechargeables se dégradent au fil du temps et finissent par limiter leur capacité à conserver une charge. Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion, qui doit être mise au rebut de manière appropriée lorsqu'elle ne conserve plus sa charge.
- Ne jetez jamais les piles à la poubelle. Dans certains pays, il est interdit de jeter les piles à la poubelle. Veuillez les collecter séparément et les recycler correctement conformément aux réglementations locales.

Italian-IT

Stacca e installa Union Core



- Metodo di distacco:
1. Premere il pulsante di smontaggio finché non è inclinato per sbloccarlo.
 2. Premere la parte superiore di Union Core tenendone la parte inferiore con l'altra mano per evitare cadute accidentali.
 3. Cattura il nucleo dell'Union. Potrebbe scivolare fuori da Union Case. Stai attento.



Metodo di installazione:

1. Punta la parte gialla su Union Core verso la parte gialla su Union Case.
2. Premi la parte inferiore di Union Core. Sono collegati quando c'è un "Clic" suono e il pulsante di smontaggio si ripristina.

Utilizzo della funzione scaldamani

* Funziona solo se si installa correttamente l'Union Core (nucleo della batteria) nell'Union Case (alloggiamento del riscaldamento).

Premere a lungo on/off

Premere una volta per cambiare il livello di riscaldamento

Mostra luce/ROSSA



Temperatura e tempo di funzionamento:

Indicateurs LED	1 LED rosso	2 LEDs rossi	3 LEDs rossi	4 LEDs rossi
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Ambientazione	Basso	medio	Alto	MAXIMO
Tempo Massimo	40-46°C	46-52°C	52-58°C	56-63°C
Tempo di funzionamento	ca15ore	ca11ore	ca8ore	ca6ore

* Il tempo di funzionamento cambierà a seconda della temperatura circostante.

Appunti:

1. È possibile estendere l'orario di lavoro sostituendo l'Union Core.
2. Il prodotto ha la funzione di memoria della temperatura, facendolo accendere con l'impostazione della temperatura prima dell'ultimo spegnimento.
3. Se si scollegano Union Core e Union Case quando il prodotto si sta riscaldando, la funzione di riscaldamento verrà disabilitata mentre la luce rossa lampeggia 6 volte.

Controllo della batteria

Fare doppio clic per controllare la batteria

Mostra luci BLU

Indicatori LED	1 LED Blu	2 LEDs Blu	3 LEDs Blu	4 LEDs Blu
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Livello della batteria	5%-35%	36%-70%	71%-99%	100%


* Una luce blu lampeggiante indica che la batteria è inferiore al 5%.

Fare doppio clic per controllare la batteria

Mostra le luci BLU




Ricarica e metodi di ricarica




Ingresso USB-C
(Per caricare lo scaldamani Uscita.)

USB-A
(Per caricare il telefono.)

Note per la ricarica:



Note per la ricarica:



1. Union Core può funzionare come un power bank da 10.000 mAh con o senza una custodia Union collegata.
2. Durante la ricarica di un dispositivo mobile, la funzione di riscaldamento è disabilitata per evitare il surriscaldamento. Scollegare il dispositivo per consentire il ripristino della funzione di riscaldamento.
3. Durante la ricarica di un dispositivo mobile, fare doppio clic sul pulsante per disattivare la funzione di ricarica.

⚠️ Avvertenze

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare questo prodotto.



- Non conservare lo scaldamani in un ambiente caldo, come sotto una luce solare intensa.
- Non smontare lo scaldamani o tentare di ripararlo o di modificarlo in qualsiasi modo.
- Tenere sempre le batterie asciutte.
- Supervisionare i minorenni che usano lo scaldamani. Se l'acquirente intende far usare questo scaldamani da un minorenne, l'adulto acquirente accetta di fornire al minorenne istruzioni e avvertenze dettagliate prima dell'uso.

Garanzia limitata di un anno

Promettiamo un rimborso incondizionato o una sostituzione se il prodotto risulta difettoso a causa di materiali o manodopera difettosi entro un anno dalla data di acquisto.

Smaltimento sicuro della batteria

- Tutte le batterie ricaricabili si degraderanno nel tempo, limitando alla fine la capacità di mantenere la carica. Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio, che deve essere smaltita correttamente quando non manterrà più la carica.
- Non gettare mai le batterie nella spazzatura. Lo smaltimento delle batterie nella spazzatura è illegale in alcuni paesi. Si prega di buttarle separatamente e di riciclarle adeguatamente secondo le normative locali.



Union Series - Union 5s

User manual

Rechargeable Hand Warmers Loved By 1 Million+ Users
Deutsch / Español / Français / Italiano

Packing List


- 1 X Union Core
- 1 X Union Case
- 1 X Portable pouch
- 1 X User manual
- 1 X USB-A to USB-C cable
- 1 X Lanyard

Specifications

Model	U5s
Battery Capacity	10000mAh
Recommend Charger	5V2A
Working Time	6-15H
Charging Time	5-6H
Input	5V2A
Output	5V2A
Dimensions(cm)	10.2x6x3.4
Weight	240g


Deutsch - DE

Trennen und Installieren von Union Core



Methode zum Ablösen:

- Drücken Sie die Demontagetaste, bis sie zum Entriegeln gekippt wird.
- Drücken Sie die Oberseite des Union Core, während Sie die Unterseite mit der anderen Hand festhalten, um ein versehentliches Fallenlassen zu verhindern.
- Fangen Sie den Unionskern auf. Er kann aus dem Union Case herausrutschen. Seien Sie vorsichtig!




Methode installieren:

- Richten Sie den gelben Teil am Union Core auf den gelben Teil am Union Case.
- Drücken Sie auf die Unterseite des Union Core. Sie sind verbunden, wenn ein "Klick"-Geräusch zu hören ist und die Demontagetaste zurückgesetzt wird.

Verwenden der Handwärmer-Funktion

* Funktioniert nur, wenn Sie den Union Core (Batteriekerne) ordnungsgemäß in das Union Case (Heizgehäuse) einsetzen.

Langes Drücken ein/aus
Einmaliges Drücken zum Umschalten der Heizstufe
Rote(s) Licht(er) anzeigen



Temperatur und Betriebsdauer:

LED-Anzeigen	1 Rote LED	2 Rote LEDs	3 Rote LEDs	4 Rote LEDs
••••	••••	••••	••••	••••
Einstellung	Niedrig	Mittel	Hoch	MAX
Max. Erwärmungstemperatur	40-46°C	46-52°C	52-58°C	56-63°C
Betriebszeit	Ca. 15 Stunden	Ca. 11 Stunden	Ca. 8 Stunden	Ca. 6 Stunden

* Die Betriebszeit hängt von der Umgebungstemperatur ab.
Anmerkungen:


- Sie können die Betriebszeit verlängern, indem Sie den Unionskern austauschen.
- Das Gerät verfügt über eine Temperaturspeicherfunktion, so dass es sich mit der Temperatur einschalten lässt, die vor dem letzten Ausschalten eingestellt war.
- Wenn Sie Union Core und Union Case trennen, während das Gerät heizt, wird die Heizfunktion deaktiviert und die rote(n) Lampe(n) blinken 6 Mal.

Batterie prüfen


Doppelklick zum Prüfen der Batterie

LED-Anzeigen	1 Blau LED	2 Blau LEDs	3 Blau LEDs	4 Blau LEDs
••••	••••	••••	••••	••••
Batteriestand	5%-35%	36%-70%	71%-99%	100%


* Ein blinkendes blaues Licht zeigt an, dass die Batterie weniger als 5% geladen ist.



Aufladen und Auflademethoden



Hinweise zum Aufladen:



Ein Jahr beschränkte Garantie

Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt ist.


Sichere Batterieentsorgung

- Alle wiederaufladbaren Akkus lassen sich mit der Zeit nach, so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht mehr aufrechterhalten kann.
- Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.



Hinweise zum Aufladen:



Ein Jahr beschränkte Garantie

Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt ist.

Sichere Batterieentsorgung

- Alle wiederaufladbaren Akkus lassen sich mit der Zeit nach, so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht mehr aufrechterhalten kann.
- Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.

Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Lagern Sie das Wärmegerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, einschließlich intensiver Sonneneinstrahlung.
- Zerlegen Sie das Wärmegerät nicht und versuchen Sie nicht, es in irgendeiner Weise zu reparieren oder zu modifizieren.
- Halten Sie den Akku stets trocken.
- Beaufsichtigen Sie den Gebrauch durch Minderjährige. Wenn der Käufer beabsichtigt, dass dieses Heizgerät von einem Minderjährigen benutzt wird, erklärt sich der kaufende Erwachsene damit einverstanden, dem Minderjährigen vor der Benutzung detaillierte Anweisungen und Warnungen zu geben.

Ein Jahr beschränkte Garantie

Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt ist.


Sichere Batterieentsorgung

- Alle wiederaufladbaren Akkus lassen sich mit der Zeit nach, so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht mehr aufrechterhalten kann.
- Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.


Español-ES

Separar e instalar el Union Core



Método separación:

- Presione el botón de desmontaje hasta que se incline para desbloquearlo.
- Presione la parte superior del núcleo mientras sostiene la parte inferior con la otra mano para evitar caídas accidentales.
- Coja el Union Core. Puede salirse de la Union Case. Tenga cuidado.



Método de instalación:

- Apunte la parte amarilla en el Union Core a la parte amarilla en la Union Case.
- Presione la parte inferior del Union Core. Estará conectado cuando escuche un "click" y el botón de desmontaje se reinicie.

Uso del calentador de manos

* Solo funciona cuando el Union Core (núcleo de la batería) se instala correctamente en la Union Case (carcasa de calefacción).

Presione encendido / apagado varios segundos
Presione una vez para cambiar el nivel de calefacción
Mostrar luz/luces ROJAS(S)



Hinweise zum Aufladen:



Ein Jahr beschränkte Garantie

Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt ist.

Sichere Batterieentsorgung

- Alle wiederaufladbaren Akkus lassen sich mit der Zeit nach, so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht mehr aufrechterhalten kann.
- Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.

Temperatura y tiempo de funcionamiento:

Indicadores LED	1 LED rojo	2 LED rojos	3 LED rojos	4 LED rojos
••••	••••	••••	••••	••••
Configuración	Bajo	Mediano	Alto	MAX
Max Warming temp	40-46°C	46-52°C	52-58°C	56-63°C
Tiempo de trabajo	Aprox. 15 horas	Aprox. 11 horas	Aprox. 8 horas	Aprox. 6 horas

* El tiempo de funcionamiento cambiará dependiendo de la temperatura circundante.


- Puede extender el tiempo de trabajo reemplazando el Union Core.
- El producto tiene la función de memoria de temperatura, por lo que se enciende con la configuración de temperatura antes del último apagado.
- Si desconecta el Union Core y la Union Case cuando el producto se está calentando, la función de calor se desactivará mientras las luces rojas parpadean seis veces.

Comprobación de la batería


Haga doble clic para comprobar la batería

Indicadores LED	1 LED azul	2 LED azules	3 LED azules	4 LED azules
••••	••••	••••	••••	••••
Nivel de batería	5%-35%	36%-70%	71%-99%	100%

* Una luz azul parpadearante indica que la batería está a menos del 5%.



Hinweise zum Aufladen:



Ein Jahr beschränkte Garantie


Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt ist.

Sichere Batterieentsorgung

- Alle wiederaufladbaren Akkus lassen sich mit der Zeit nach, so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht mehr aufrechterhalten kann.
- Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.



Hinweise zum Aufladen:



Ein Jahr beschränkte Garantie


Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt ist.


Sichere Batterieentsorgung

- Alle wiederaufladbaren Akkus lassen sich mit der Zeit nach, so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht mehr aufrechterhalten kann.
- Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.



Hinweise zum Aufladen:



Ein Jahr beschränkte Garantie

Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt ist.

Sichere Batterieentsorgung

- Alle wiederaufladbaren Akkus lassen sich mit der Zeit nach, so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht mehr aufrechterhalten kann.
- Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.



Hinweise zum Aufladen:



Ein Jahr beschränkte Garantie

Sichere Batterieentsorgung

Wir versprechen eine bedingungslose Rückerstattung oder Ersatz, wenn sich herausstellt, dass das Produkt innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern defekt ist.


Sichere Batterieentsorgung

- Alle wiederaufladbaren Akkus lassen sich mit der Zeit nach, so dass die Ladefähigkeit mit der Zeit geringer wird. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss, wenn er seine Ladung nicht mehr aufrechterhalten kann.
- Werfen Sie Akkus niemals in den Restmüll. Die Entsorgung von Batterien im Restmüll ist in einigen Ländern nicht zulässig. Bitte sammeln Sie Batterien getrennt und recyceln Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.

Français-FR

Détacher et installer le noyau de l'Union



Méthode de détection:

- Appuyez sur le bouton de démontage jusqu'à ce qu'il soit incliné pour le déverrouiller.
- Appuyez sur le haut de l'Union Core tout en tenant son bas avec l'autre main pour éviter toute chute accidentelle.
- attraper le noyau de l'Union. Il peut glisser hors du boîtier de l'Union. Faites attention.



Méthode d'installation:

- Vissez la partie jaune de Union Core sur la partie jaunie de Union Case.
- Appuyez sur le bas de l'Union Core. Ils sont connectés lorsqu'il y a un son "Click" et que le bouton de désassemblage se réinitialise.

Sichere Batterieentsorgung

- Todas las baterías recargables se degradarán con el tiempo, lo que eventualmente limitará la capacidad de retener una carga. Este producto contiene un paquete de baterías recargables de iones de litio, que debe desecharse adecuadamente cuando ya no retenga una carga.
- Nunca deseche las pilas en la basura. La eliminación de baterías en la basura es ilegal en algunos países. Recójalos por separado y recícelos adecuadamente de acuerdo con las regulaciones locales.

- Union Core kann als 10.000mAh Powerbank mit oder ohne angeschlossenes Union Case funktionieren.
- Während des Aufladens eines mobilen Geräts sind die Wärmeleistungen deaktiviert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, damit die Wärmefunktion wieder aktiviert wird.
- Wenn Sie ein mobiles Gerät aufladen, doppelklicken Sie auf die Taste, um die Ladefunktion zu deaktivieren.