

STARTER KIT

Livinglight ^{WITH} Netatmo

bticino

Art. N1000KIT

ALCANCES DE FUNCIONAMIENTO

- Gateway:** Solo es necesario 1 por vivienda y permite el control de hasta 100 productos Bticino conectado with Netatmo.
- Dimmer:** Permite la dimerización de lámparas resistivas Led que tengan esta capacidad. A través de la APP es posible seleccionar el modo de funcionamiento: On/Off o dimmer.
- Enchufe:** Permite el control de hasta 16A o 3460W y través de la APP es posible visualizar la medición el consumo eléctrico. No incluido en Starter Kit.

1. DIAGRAMAS DE MONTAJE Y CONEXIÓN – GATEWAY

Gateway empotrado N4500C

Gateway N4500C

Nota: Se suministra enchufe para, en caso de reemplazar un enchufe existente he instalar Gateway, no perder ésta funcionalidad. Enchufe no es controlado por el sistema.

2. DIAGRAMAS DE MONTAJE MANDO DE ESCENARIOS MASTER ENTRAR-SALIR

A muro con tarugos

Con adhesivo reposicionable

MANDO DE ESCENARIOS MASTER ENTRAR - SALIR
Control inalámbrico

3. DIAGRAMA DE CONEXIÓN DIMMER CONECTADO

Dimmer, N4411CM2

Compensador, instalación obligatoria

Instalación de compensador, art 040149, en luminaria es obligatorio. Para utilizar función Dimmer, luminaria (led u otra) debe tener esta funcionalidad.

4. TABLA DE CARGA ELÉCTRICA

		R		L		
			LED 			
240 V~	Max.	300 W	60 W o 10 lámparas	60 W	300 VA	300 VA
	Min.	7 W	5 W	9 W	10 VA	35 VA

(*) Para una iluminación cómoda, recomendamos usar ampolletas del mismo tipo y marca.

CONFIGURACIÓN:

Para efectuar la primera instalación, la sustitución y/o el desmontaje de un equipo y para otra información, puede consultar la APP o dirigirse a la guía técnica del sistema Livinglight with Netatmo desde www.bticino.cl sección "Artículos para profesionales" subsección "Guías Técnicas"



Revise la Guía Técnica en el siguiente QR:



Nota:
Starter kit permite, a través del Gateway, el funcionamiento de todos los productos conectados Livinglight with Netatmo a través de una APP, en caso de corte del suministro de internet, los equipos seguirán funcionando de manera local, perdiendo el control a través de la APP hasta que éste se reestablezca.