


INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Ce ventilateur ne doit pas être utilisé dans des pièces avec l'une des conditions suivantes :

- *Atmosphère potentiellement explosive*
- *Atmosphères agressives*
- *Avec une forte concentration de solvants*
- *Un taux de poussière extrêmement élevé*



Garder hors de portée des enfants : ne laissez pas les enfants jouer avec ou autour de cet appareil, ce qui pourrait entraîner des blessures. Assurez-vous que l'appareil est inaccessible aux enfants en absence de surveillance. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Manipuler avec soin : ne laissez pas tomber, ne jetez pas ou n'écrasez pas le ventilateur. Un traitement brutal peut endommager les composants ou le câblage et créer une situation dangereuse.

Faire fonctionner sur une surface stable : faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface stable et à niveau, par exemple sur le sol ou un comptoir solide, afin que le ventilateur ne puisse pas tomber et provoquer des blessures.

Protéger de l'eau : ne faites jamais fonctionner l'appareil dans une nappe d'eau ou stagnante, car cela peut créer un risque de blessure par choc électrique. Ne pas stocker ni utiliser à l'extérieur. Si le câblage électrique ou des composants sont mouillés, séchez-les soigneusement avant d'utiliser le ventilateur et consultez un électricien qualifié ou un technicien agréé Meaco.

Maintenir les entrées d'air dépourvues d'obstruction : n'obstruez pas ou ne bloquez pas les entrées d'air en plaçant le ventilateur trop près des rideaux, des murs ou de tout ce qui pourrait restreindre l'entrée d'air. Cela peut provoquer une surchauffe de l'appareil et provoquer un incendie ou un danger électrique.


Maintenir les composants électriques au sec : ne laissez jamais d'eau à l'intérieur au contact des composants électriques du ventilateur. Si ces éléments deviennent humides pour une raison quelconque, séchez-les soigneusement avant d'utiliser le ventilateur. En cas de doute, n'utilisez pas le ventilateur et consultez un électricien qualifié ou un technicien agréé Meaco.

L'opérateur doit mettre le mode d'emploi à la disposition de l'utilisateur et s'assurer que l'utilisateur comprend les instructions indiquées dans le mode d'emploi.

CONSEILS GÉNÉRAUX

- Avant de mettre votre ventilateur en service pour la première fois, le mode d'emploi doit être étudié attentivement.
- Après réception du ventilateur, vous devriez vérifier votre appareil pour tout dommage pendant le transport. En cas de dommage, vous devez informer immédiatement l'expéditeur.
- Conservez la boîte et l'emballage du ventilateur dans un endroit sûr. Cela peut s'avérer nécessaire s'il nécessite une opération de maintenance. Afin de gagner de l'espace, vous pouvez simplement couper le ruban adhésif à l'aide d'un couteau et replier la boîte en carton.

IDENTIFICATION DU PRODUIT



Ce produit est livré avec un câble de chargement USB de 1,2 m de long (type C). Nous recommandons l'utilisation d'un chargeur 5 V / 1 A ou 5 V / 2 A.

RÉGLAGES DU VENTILATEUR

1. Pour activer le ventilateur, appuyez une fois sur le bouton de commande.
2. Pour allumer la veilleuse à la base du ventilateur, maintenez enfoncé le bouton de commande pendant deux secondes.
3. Il y a quatre vitesses de ventilation. Pour parcourir les vitesses du ventilateur, appuyez sur le bouton de commande. La LED changera pour indiquer un changement de vitesse du ventilateur.
4. Pour éteindre la veilleuse à la base du ventilateur, maintenez enfoncé le bouton de commande pendant deux secondes.
5. Pour désactiver le ventilateur, appuyez sur le bouton de commande jusqu'à ce que les quatre vitesses de ventilation aient été parcourues.

DURÉE DE CHARGE ET D'UTILISATION

- Afin de charger le ventilateur, connectez le câble USB fourni. Nous recommandons l'utilisation d'un chargeur 5 V / 1 A ou 5 V / 2 A. Ne forcez pas le câble dans le ventilateur car cela pourrait endommager la connexion.
- Pendant la charge, la LED orange clignote. La taille de la LED orange augmentera en fonction du pourcentage de charge : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %. Il faudra environ 6 heures pour recharger le ventilateur à 100 %.
- Le ventilateur peut être utilisé normalement pendant la charge. Si le ventilateur est utilisé sur la troisième ou la quatrième vitesse du ventilateur pendant la charge, le temps de charge est doublé. Une fois le ventilateur complètement rechargé, retirez le câble USB.
- Ne chargez pas le ventilateur sur un tapis épais. Ne recouvrez le ventilateur à aucun moment, en particulier pendant la charge.
- Le ventilateur peut être chargé jusqu'à 300 fois avant que la batterie arrive en fin de vie.

Réglage	* Durée approximative d'utilisation
Vitesse de ventilation 1	14 heures
Vitesse de ventilation 2	10,5 heures
Vitesse de ventilation 3	5,5 heures
Vitesse de ventilation 4	4 heures
Veilleuse seule	25 heures

**Veuillez noter que l'utilisation du ventilateur sur la vitesse de ventilation 1, 2, 3 ou 4 avec la veilleuse réduira la durée d'utilisation.*

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

Ce ventilateur a été conçu pour être chargé à l'aide d'un chargeur 5V / 1A ou 5V / 2A. Assurez-vous que toutes les précautions de sécurité sont prises. Ce ventilateur peut fonctionner dans une plage de température ambiante de + 5°C à + 40°C et avec une humidité relative sans condensation.

SPÉCIFICATIONS

Conditions d'utilisation	+5°C à +40°C
Taux d'humidité	Pas de condensation
Type de moteur du ventilateur	Moteur sans balais DC
Débit d'air maximal	260 m ³ /h
* Vitesse maximale de l'air (c)	2,7 m/sec
* Tension et fréquence nominales	5V 1A / 5V 2A
Consommation	1 à 4,5 W
* Consommation électrique en veille	0,0001 W
Angles d'oscillation verticale	65° vers le haut et 10° vers le bas
* Niveau sonore du ventilateur	< 30 dB(A)
* Valeur du service	0 ,42 (m ³ /min)/W
* Puissance du ventilateur	4 W
* Débit d'air maximal du ventilateur	3 m ³ /min
Dimensions (H x l x P)	268,5 x 166 x 139,6 mm
Poids net	490 g


**Norme de mesure de la valeur de service (tous les éléments avec une *) : EN 50564:2011*

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


Éteignez toujours le ventilateur et débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les parties externes et internes du ventilateur. Ne laissez pas le ventilateur être mouillé.


1. Retirez la grille du ventilateur en tenant l'arrière du ventilateur et en tournant la grille avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Réglez la tête du ventilateur, en le poussant vers l'arrière, à la hauteur maximale.
3. Tenez l'arrière du ventilateur et retirez les pales du ventilateur.



4. Nettoyez les composants séparés du ventilateur à l'aide d'un chiffon doux et sec.



5. Une fois propre, inversez le processus pour le remontage du ventilateur.

STOCKAGE

- Avant de stocker le ventilateur pendant une longue période, assurez-vous que le ventilateur dispose d'au moins la moitié de sa puissance de charge.
- Nous vous recommandons de ranger le ventilateur dans son emballage en plastique ou sa boîte d'origine afin de protéger le circulateur d'air de la poussière.
- N'oubliez pas que le ventilateur peut également être utilisé en hiver afin de contribuer à répartir l'air chaud plus efficacement dans une pièce.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Niveau de bruit accru	Les pales du ventilateur sont sales	Nettoyer les pales du ventilateur (voir page 6)
	Il y a un problème avec le moteur du ventilateur	Veillez contacter Meaco
Le ventilateur devient chaud pendant la charge	Il est normal que le ventilateur chauffe pendant la charge	Si le ventilateur devient trop chaud, débranchez le câble de charge

GARANTIE ET SERVICE CLIENT

Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant de deux ans sur votre ventilateur à partir de la date d'achat. Veuillez enregistrer votre achat sur le site Web <https://meaco.com/warranty-register>. Pour vous remercier, vous serez inscrit à notre tirage mensuel gratuit afin de contribuer à soutenir la David Shepard Wildlife Foundation. L'inscription nous permet également de vous tenir informé de tout développement important concernant votre produit.

Dans le cadre de la garantie du fabricant de deux ans, tous les défauts de fabrication seront réparés gratuitement.

Il sera appliqué ce qui suit :

1. Toute réparation ou remplacement de composants pendant la période de garantie n'entraînera pas une prolongation de la période de garantie.
2. La garantie expirera si des modifications ont été apportées, si des composants qui ne sont pas d'origine ont été installés ou si le ventilateur a été réparé par un tiers.
3. Les composants soumis à une usure normale ne sont pas couverts par la garantie.
4. La garantie n'est valable que sur présentation de la facture d'achat originale, non modifiée et datée.
5. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des actions qui s'écartent de celles décrites dans le mode d'emploi ou par négligence.
6. La garantie ne couvre pas les défauts causés par la saleté ou par des produits tiers.
7. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels.
8. Toutes les demandes d'indemnisation, y compris les dommages indirects, ne seront pas acceptées.
9. L'utilisation d'un dispositif de commutation tiers qui allume ou éteint le ventilateur via le secteur annulera la garantie.

Pour la liste complète des conditions de garantie, veuillez visiter : www.meaco.com/warranty-terms

Pour éviter des dépenses inutiles, nous vous recommandons de toujours lire attentivement le mode d'emploi. Si cela ne fournit pas de solution, veuillez appeler Meaco et nous serons heureux de vous aider.

Ce ventilateur a été importé au Royaume-Uni et en UE par :

*Meaco (UK) Limited
Meaco House Parklands
Railton Road
Guildford GU2 9JX
Royaume-Uni*

*E-mail : service@meaco.com
Site Web : www.meaco.com*

Veuillez enregistrer, pour référence future, votre date d'achat et le lieu où vous avez acheté le ventilateur.

Date d'achat :

Acheté sur le site Web www.meaco.com (sinon, veuillez enregistrer le nom du fournisseur ci-dessous).

Nom du fournisseur :

Si votre ventilateur présente un problème à tout moment, veuillez nous contacter et nous essaierons toujours de vous aider du mieux que nous pouvons. Veuillez conserver la boîte d'origine et l'emballage de votre appareil livré au cas où nous aurions besoin de récupérer le ventilateur pour une réparation / une opération de maintenance à l'avenir.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE et au Royaume-Uni. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ce produit pourra être pris en charge pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

