



Manuale d'istruzioni Circolatore d'aria senza fili MeacoFan 260C



Circolatore d'aria senza fili MeacoFan 260C

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il circolatore d'aria senza fili e di conservarlo per riferimenti futuri.

Grazie per aver scelto Meaco, lo apprezziamo molto.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Questo ventilatore non deve essere usato nelle seguenti circostanze:

- Ambienti con atmosfera a rischio di esplosione
- Ambienti con presenza di sostanze volatili aggressive
- Presenza di un'elevata concentrazione di solventi
- Ambienti con elevata presenza di polveri



Tenere lontano dalla portata dei bambini: Non permettere ai bambini di giocare con o intorno a questo apparecchio, poiché ciò potrebbe causare lesioni. Assicurarsi che l'unità sia inaccessibile ai bambini quando non viene utilizzata. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Maneggiare con cura: Non far cadere, lanciare o far sbattere il ventilatore. Un trattamento brusco può danneggiare i componenti o il cablaggio e creare una situazione di pericolo.

Operare su una superficie stabile: Far funzionare l'unità sempre su una superficie stabile e piana, ad esempio il pavimento o un bancone stabile, in modo che l'unità non possa cadere e causare lesioni.

Tenere lontano dall'acqua: Non mettere mai in funzione l'apparecchio in acqua stagnante o in piscina, poiché ciò potrebbe creare un rischio di lesioni da scosse elettriche. Non conservare o operare all'aperto. Se i cavi elettrici o i componenti si bagnano, asciugarli accuratamente prima di utilizzare l'unità. In caso di dubbio non utilizzare l'unità e consultare un elettricista qualificato o un ingegnere autorizzato Meaco.

Mantenere libere le prese d'aria: Non ostruire o bloccare le prese d'aria posizionando il ventilatore troppo vicino a tende, pareti o qualsiasi altro elemento che possa limitare l'ingresso dell'aria. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'unità e provocare un incendio o un pericolo elettrico.


Mantenere asciutti i componenti elettrici: Non permettere mai l'ingresso di acqua all'interno dei componenti elettrici del ventilatore. Se queste aree si bagnano per qualsiasi motivo, asciugarle accuratamente prima di utilizzare l'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare il ventilatore e consultare un elettricista qualificato o un ingegnere autorizzato Meaco.

L'operatore deve mettere a disposizione dell'utente le istruzioni per l'uso e assicurarsi che l'utente comprenda il manuale.

SUGGERIMENTI GENERALI

- Prima di mettere in funzione il ventilatore per la prima volta, è necessario studiare attentamente il manuale di istruzioni.
- Dopo aver ricevuto il ventilatore, controllare che l'apparecchio non abbia subito danni dovuti al trasporto. In caso di danni, informare immediatamente il mittente.
- Conservare l'imballaggio del ventilatore per poterlo spedire in modo sicuro in caso di necessità. Per risparmiare spazio, è sufficiente tagliare il nastro adesivo con una lama e piegare la scatola di cartone.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO



Questo prodotto ha un cavo USB da 1.2m USB (di tipo C) in dotazione. Raccomandiamo l'uso di un caricatore 5V/1A o 5V/2A.

INSTALLAZIONE DEL VENTILATORE

1. Per accendere il ventilatore premere una volta il pulsante di controllo.
2. Per accendere la luce alla base del ventilatore quando è in funzione , tenere premuto il pulsante di controllo per due secondi.
3. Il ventilatore ha quattro velocità della ventola . Per muoversi attraverso le diverse velocità, premere il pulsante di controllo. La luce a LED cambierà per indicare il cambiamento della velocità della ventola.
4. Per accendere la luce alla base del ventilatore quando è spento, tenere premuto il pulsante di controllo per due secondi.
5. Per spegnere il ventilatore premere il pulsante di controllo fino a quando non attraversa tutte e quattro le velocità.

RICARICA E TEMPI DI UTILIZZO

- Per ricaricare il ventilatore, connettere il cavo USB in dotazione. Raccomandiamo l'uso di un caricatore 5V/1A o 5V/2A. Non forzare il cavo nel ventilatore o si rischia di danneggiare il connettore.
- Durante la ricarica la luce a LED arancione lampeggia. L'estensione della luce a LED arancione aumenterà a seconda della percentuale di ricarica: 25%, 50%, 75% o 100%. Ci vorranno circa 6 ore per completare la ricarica del ventilatore al 100%.
- Il ventilatore può essere utilizzato normalmente durante la ricarica. Se il ventilatore viene utilizzato sulla terza o quarta velocità della ventola mentre viene ricaricato, i tempi di ricarica raddoppiano. Una volta che il ventilatore è carico, rimuovere il cavo USB.
- Non ricaricare il ventilatore sopra un tappeto o sulla moquette. Non coprire mai il ventilatore quando è in uso, specialmente mentre è in ricarica.
- Il ventilatore può essere ricaricato 300 volte prima che la batteria si esaurisca.

Impostazioni	*Durata approssimativa di utilizzo
Velocità Ventola 1	14 ore
Velocità Ventola 2	10.5 ore
Velocità Ventola 3	5.5 ore
Velocità Ventola 4	4 ore
Solo luce notturna	25 ore

**Si prega di notare, che utilizzando il ventilatore alle velocità 1, 2, 3 o 4 e la luce notturna si riducono i tempi di utilizzo.*

COLLEGAMENTI ELETTRICI E CONDIZIONI OPERATIVE

Il ventilatore è stato progettato per essere caricato usando il caricatore da 5V/1A o 5V/2A. Assicurarsi che siano state osservate tutte le precauzioni di sicurezza. Questo ventilatore può essere utilizzato in un ambiente con temperature che possono variare tra +5°C e +40°C e con un'umidità relativa che non tenda alla condensa.

CARATTERISTICHE

Condizioni operative	+5°C a +40°C
Condizioni operative umidità	In assenza di condensa
Tipo di motore	Motore DC a corrente continua
Flusso d'aria massimo	260 metri cubi in un ora
*Velocità massima (c)	2.7m/sec
*Tensione nominale e frequenza	5V 1A / 5V 2A
Consumo di energia	Da 1 a 4.5 watt
* Consumo di energia in standby (PSB)	0.0001 watt
Angoli di oscillazione	65° verso l'alto e 10° verso il basso
*Livello di suono del ventilatore (LWA)	<30dB(A)
*Servizio qualità/prezzo (SV)	0.42 (m ³ /min)/watt
*Potenza assorbita dalla ventola (P)	4 watt
*Portata massima del ventilatore (F)	3m ³ /min
Dimensioni (HLP)	268.5 x 166 x 139.6mm
Peso netto	490g


Standard di Misurazione per il Valore del Servizio(tutti gli articoli): EN 50564:2011

PULIZIA E MANUTENZIONE


Spegnere sempre il ventilatore e scollegarlo dalla presa di corrente prima di pulirlo.

Usare un panno morbido e asciutto per pulire le parti esterne ed interne del ventilatore. Evitare che il ventilatore si bagni.


1. Rimuovere la parte frontale del ventilatore mantenendo ferma la parte posteriore e girando il pannello anteriore in senso anti-orario.



2. Regolare la sommità del ventilatore, tirandolo all'indietro al massimo dell'angolazione verso l'alto.
3. Mantenere in modo fermo la parte posteriore del ventilatore ed estrarre le pale della ventola.



4. Pulire i componenti del ventilatore separatamente usando un panno morbido ed asciutto.



5. Una volta puliti procedere con l'operazione inversa per ricomporre il ventilatore.

CONSERVAZIONE

- Prima di conservare il ventilatore per un lungo periodo assicurarsi che abbia almeno il 50% della carica.
- Consigliamo di conservare il ventilatore in una busta di plastica o nella sua scatola originale per proteggerlo dalla polvere.
- Ricordiamo inoltre che il ventilatore può essere usato durante l'inverno per aiutare a distribuire meglio l'aria calda nell'ambiente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Aumento del livello di rumorosità	Le pale del ventilatore sono sporche	Pulire le pale del ventilatore (vedi pagina 6)
	Il motore del ventilatore è difettoso	Contattare Meaco
Il ventilatore si surriscalda mentre è in carica	È normale che il ventilatore si surriscaldi mentre è in carica	Se il ventilatore si surriscalda troppo, scollegare il cavo USB.

GARANZIA E ASSISTENZA

È prevista una garanzia del produttore di due anni sul ventilatore a partire dalla data di acquisto. Si prega di registrare la vostra garanzia su <https://meaco.com/warranty-register> - come ringraziamento, parteciperete gratuitamente al nostro concorso mensile a premi per sostenere la David Shepherd Wildlife Foundation. La registrazione ci consente inoltre di tenervi aggiornati su eventuali importanti sviluppi riguardanti il prodotto da voi acquistato.

Nei due anni di garanzia del produttore ogni difetto di fabbricazione sarà riparato gratuitamente nel periodo di durata della garanzia.

Si applicano le seguenti condizioni:

1. Eventuali riparazioni o sostituzioni di componenti durante il periodo di garanzia non comportano alcuna estensione del periodo di garanzia.
2. La garanzia scade in caso di modifiche, di montaggio di componenti non originali o se il ventilatore è stato riparato da terze parti.
3. I componenti soggetti a normale usura non sono coperti da garanzia.
4. La garanzia è valida solo su presentazione di un valido documento fiscale di acquisto, originale e non alterato e riportante la data di acquisto.
5. La garanzia non copre i danni causati da azioni diverse da quelle descritte nel manuale d'uso o da negligenza.
6. La garanzia non copre guasti causati da sporcizia o prodotti di terze parti.
7. La garanzia non copre i danni accidentali.
8. Tutte le richieste di risarcimento, compresi i danni consequenziali, non saranno prese in considerazione.
9. L'uso di un dispositivo di commutazione di terze parti che attiva o disattiva il ventilatore attraverso la rete di alimentazione invalida la garanzia.

L'elenco completo di termini e condizioni di garanzia è disponibile all'indirizzo: www.meaco.com/warranty-terms.

Per evitare inutili spese, è consigliabile leggere sempre con molta attenzione il manuale d'uso. Se questo non fornisce una soluzione, chiamate Meaco e saremo felici di aiutarvi.

Questo ventilatore è stato importato nel Regno Unito e in Europa da:

*Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX*

*Email: service@meaco.com
Website: www.meaco.com*

Registra, per riferimenti futuri, la data di acquisto e dove hai comprato il deumidificatore.

Data di acquisto:

Acquistato da www.meaco.com (in caso diverso, registra il nome del rivenditore qui sotto).

Nome rivenditore:

Se il ventilatore presenta un difetto in qualsiasi momento, contattateci e vi assisteremo nel miglior modo possibile. Conservate la confezione originale e l'imballaggio nel quale è arrivato il deumidificatore nel caso dovessimo ritirarlo presso di voi per una riparazione o un servizio di assistenza.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in UK e in tutta l'UE. Per evitare possibili danni ad ambiente o salute umana dovuti a smaltimento incontrollato di rifiuti, riciclare responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse. Per eliminare il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o di rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Questi può ritirare questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

