



GRAN BOARD *dash*




Download PDF

各部の名称

GRANBOARD 正面



GRANBOARD 背面



付属品



×6

ダーツ



×30

予備ティップ



設置
ガイド



×3

壁設置用
アンカー



×3

壁設置用
ネジ



×4

ブラケット用
ネジ

用意するもの



単三電池2本



プラス
ドライバー


目次

初めてのGRANBOARD 簡単5STEP!

- STEP 1 アプリをインストールしよう 42
- STEP 2 アプリでサインアップしよう 42
- STEP 3 ボードを設置しよう 43
- STEP 4 ボードの電源をONにしよう 44
- STEP 5 ボードとデバイスを接続しよう..... 45

インフォメーションとよくある質問

- 長く快適に遊ぶために 46
- GRANBOARDをもっと楽しむために 46
- FAQ 47
- 保証ポリシー 49



1. アプリをインストールしよう



GranBoard

ご自身のスマートフォンや
タブレットにGranBoardアプリを
インストールして下さい。



iOS



Android


2. アプリでサインアップしよう

アカウントの作成

STEP1

- 国と言語の選択
- [新規登録] を選択
- 利用規約とプライバシーポリシー
- メールアドレスの登録とパスワードの設定
- Eメール認証

ご登録のメールアドレスに届いた認証コードを入力して下さい。



プレイヤーの作成

STEP2


- プレイヤー情報の入力
ニックネームは後から変更ができます。
GRAN IDは変更できません。
- プロフィールアイコンの設定
写真フォルダからお好みの画像を設定します。



ボードの認証

STEP3


カメラのアクセス権限を許可して下さい。カメラが起動したら、GRANBOARDの背面のQRコードを読み取ります。




GRANBOARD QR認証とは？

オンライン対戦をご利用いただくために必要なボード情報をアカウントに登録します。
サポートを受ける際にも、ボード情報の登録があるとスムーズに対応することができます。

3. ボードを設置しよう




付属のネジで 設置する際の注意点




❗ 壁面が石膏ボードの場合、
落下の恐れがありますので
ご注意ください。

❗ 必ず間柱部分に
ネジを取り付けてください。

GRANBOARD BRACKET U-Typeで 設置する（別売り）



ブラケットを使用すると複数のボードを
簡単に掛け替えることができます。




❗ ブラケット取り付けには必ず
専用のネジを使ってください。


壁に直接取り付ける以外にも、GRANBOARDは様々な設置方法に対応しています。

（スタンド・ダーツベルトは別売り）


GRAN POLE STAND



GRAN TRIPOD STAND



GRAN DARTS BELT




4. ボードの電源をONにしよう

■ USB-C を使って遊ぶ

GRANBOARD
3s

GRANBOARD
132



- 1 USB-Cケーブルを差し込む
- 2 電源ボタンをONにする
- 3 電源ランプが赤色に点灯するのを確認する

⚠ USBアダプターについての重要な注意事項

USBアダプターは
必ず 5V=1.5A をご用意ください。




5V以上

LEDの故障

基板の故障

1.5A未満

不安定な
Bluetooth
接続



出力= **5.0V** -2000mA
出力= **5.0V** -2.5A




出力= **9.0V** -1.67A or
5.0V -2.0A
出力= **5.0V** -2.0A or
9.0V -2.0A or
12.0V -1.5A

■ 単三電池2本 を使って遊ぶ

GRANBOARD
3s

GRANBOARD
dash



- 1 裏面の電池ボックスに電池をセットする
- 2 電源ボタンをONにする
- 3 電源ランプが赤色に点灯するのを確認する



電池の ⊕ ⊖ の向きにご注意ください。



1ヶ月以上使わない場合は電池を外して下さい。

i 電源ランプについて

赤点滅	Bluetooth接続待機中
緑点灯	Bluetooth接続完了
黄色点灯	ファームウェアアップデートモード




**GRANBOARD3sを
お使いのお客様へ**

電池で稼働時は7色のLED演出はありません。
USB-C電源との併用はしないでください。

5. ボードとデバイスを接続しよう

GRANBOARD はスマートフォンやタブレットに接続することで、ローカルプレイ・オンラインプレイを楽しむことができます。

Bluetooth接続



アプリのアクセス権限をすべて許可してください。

GRANBOARDはアプリを起動すると自動で接続します。

接続完了

- ☒ ボードの電源ランプが緑色に点灯
- ☒ アプリのボードアイコンが緑色に点灯

■ トラブルシュート

GRANBOARDと
アプリが繋がらない

「アクセス権限」がOFFになっていませんか？
全ての権限の許可をしてください。

＊Android OS11以下の場合、Bluetooth自動接続のために「端末の位置情報」をONにする必要があります。

デバイスとGRANBOARDの
ペアリングができない

GRANBOARDはアプリを起動すると
自動でペアリングします。

自動接続しない場合はアプリ右上のアイコンから
接続操作を行なってください。


ゲーム中に切れたり
繋がったりを繰り返す。接続が不安定

ご使用中の電源をご確認ください。
Bluetooth接続に関するFAQは本冊子の 47P
または、WEBでご確認いただけます。


GRANBOARDで遊ぶための準備が整いました！ 次ページ以降は
GRANBOARDを快適に長く使っていただくためのアドバイスとFAQです。

⚠ 長く快適に遊ぶため

センサーシートについて




重量のあるダーツはセグメントやセンサーシートの消耗が比較的早くなりますのでご注意ください。
推奨ダーツ重量：18g



セグメントを乱暴に押し込むとセンサーシート破損の原因になります。優しく取扱いましょう。

センサーシート
が破損すると...

「投げていないのに連続してスコアが反応してしまう」
「正しいスコアが反映されない」



破損した場合、新しいパーツに交換する必要があります。(パーツは全て個別に購入可能です)

お困りの際はカスタマーサポートに
お問い合わせください。



GRANBOARDをもっと楽しむため



GranPlayer

GRANBOARDが
もっと楽しくなるアプリ




iOS



Android

分析データ



カスタマイズ



対戦ヒストリー

WINNER		VS		Round Result	
SB	S5	S20	R1	S15	DB S12
SB	DB	S3	R2	SB	SB S8
S18	S11	S19	R3	DB	S19 S6

自己分析で上達のカギを見つけよう！

自分だけのセットアップを楽しもう！

盛り上がった試合を振り返ろう！

Q GRANBOARDとアプリが繋がらない。

A 全てのアクセス権限を許可をしてください。

Android

- ① デバイスの設定を開きます。
- ② [アプリ] をタップします。
- ③ GranBoardをタップします。
- ④ [権限] をタップします。
- ⑤ アクセス権限を全て許可します。

iOS

- ① デバイスの設定を開きます。
- ② GranBoardをタップします。
- ③ アクセス権限を全て許可します。

Q アクセス権限を全て許可しているのに繋がらない。

A ご利用のデバイスがAndroid OS11以下の場合、
「端末の位置情報」をONにしてください。

- ① デバイスの設定を開きます。
- ② [セキュリティと現在地情報] → [位置情報] をタップします。
- ③ 位置情報をオンにします。


* 位置情報はBluetooth自動接続のために許可にする必要があります。

Q デバイスとGRANBOARDのペアリングができない。

A GRANBOARDはアプリ経由で
自動ペアリングします。

自動で接続しない場合はアプリ右上のアイコンから
操作を行なってください。

! デバイスのBluetooth設定からは、
GRANBOARDのペアリングができません。




Q 接続が不安定で、 切れたり繋がったりする。

A ご使用中の電源をご確認ください。

USBアダプタは5V専用、1.5A以上のUSBアダプタを
ご使用ください。

! 5V/9V/12Vのように複数出力のUSBアダプタをご使用の
場合はご注意ください。出力が強すぎてGRANBOARDが
正常に動作しない場合があります。

! USB-Cと単三電池を同時に使用しないでください。
動作が不安定になる場合があります。



FAQ

LED

Q LEDが光らない。または、ゲーム中もLEDがレインボーに光っている。

A ご使用中の電源をご確認ください。



USBアダプタは5V専用、1.5A以上のUSBアダプタをご使用ください。



5V/9V/12Vのように複数出力のUSBアダプタをご使用の場合はご注意ください。出力が強すぎてGRANBOARDが正常に動作しない場合があります。




USB-Cと単三電池を同時に使用しないでください。動作が不安定になる場合があります。



Q 正しい電源を使っているのに、LEDが正常に点灯しなくなった。

A LEDが破損している可能性があります。カスタマーサポートまでお問い合わせください。




FAQ

ヒットエラー

Q ダーツを投げてスコアが認識されないことがある。

A 設定「ボード反応間隔」の調整をお試しください。

- ① アプリの設定をタップ
- ② 「ボード」タブに切り替える
- ③ ボード反応間隔を最大の12にセット
- ④ ボード反応間隔を1〜4で調整



Q 投げていないのにスコアが入力される
反応間隔を調整してもスコアが認識されない。

A センサーシートの故障の可能性があります。カスタマーサポートまでお問い合わせください。

Q アプリストアで「お使いのデバイスはこのバージョンに対応していません」と表示される。

A ご利用のデバイスがインストール要件を満たしているかご確認ください。

Android

- ・Android OS 8以降を搭載した端末
- ・メインメモリー 4GB以上
- ・HIDプロファイル対応の
- ・Bluetooth4.0以降対応の機種

iOS

- ・iOS 12以降のOSを搭載した端末



一部の機能を快適にご利用いただくには十分なスペックを搭載した端末をご用意いただくことを推奨します。

Q テレビやモニターに映して、大きな画面でプレイしたい。

A ご利用デバイスのミラーリング機能や外部出力機能をご利用ください。

ミラーリングや外部出力で、テレビやモニターにアプリの画面を映すことができます。

ご利用方法、必要な機器などの詳細については、ご利用デバイスのメーカーにお問い合わせください。

Q Android Boxでアプリは使えますか？

A 一部の推奨機種のみでお使いいただけます。

推奨機種：Ugoos AM6 Plus または同程度以上のスペックの端末

その他の機種に関しては、動作保証致しかねますことをご了承ください。

保証ポリシー

GRANBOARD シリーズの保証期間はご購入日より3ヶ月間です。
動作不良や故障に関してましては、原則、交換パーツの提供となります。

保証を受ける際に必要な情報

- 購入時のレシートなどの購入証明書
- 動作不良や故障の箇所と症状

保証とサポートの対象外


- 購入証明書および保証期間の確認ができない場合
- 配送トラブルによる破損、故障
- 個人による不適切な取り付けおよび使用方法に起因する故障または破損
- 個人による改造に起因する故障または破損
- 不可抗力（火災・地震・落雷・水害など）に起因する故障または破損
- 不良や故障原因特定のための情報提供にご協力いただけない場合

Q フリーゲストに名前とアイコンを設定したい。

A 下記の手順でフリーゲストの名前を設定可能です。
アイコンは変更ができません。

- ① アプリの設定をタップ
- ② 「ゲーム」タブの2ページ目に移動
- ③ Free Guest編集 [名前変更] をタップ
- ④ お好みの名前を入力してSAVEをタップ

*フリーゲストのプレイデータは記録されません。
ゲストがプレイデータを記録したい場合は
GranPlayerアプリでアカウント登録を行い、
ゲストエントリー機能をご利用ください。



Q 一緒に遊ぶ友人・家族も、プレイデータを記録したい。

A ゲストエントリー機能をご利用下さい。
アカウントを持っているゲストは、“ゲストプレイヤー”として
エントリーすることで、一緒にプレイすることができます。一緒に
遊んだプレイデータは記録され、スタッツにも反映されます。

ゲストエントリーの
手順詳細はこちら



カスタマーサポートについて

お問い合わせはメーカー GRAN DARTS に直接お問い合わせください。
販売店へのお問い合わせはご対応までにお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

お問い合わせはこちら

[https://gran-darts.com/
pages/contact-us](https://gran-darts.com/pages/contact-us)



〈保証期間を過ぎてから故障してしまった場合〉

- GRANBOARD3s と GRANBOARD132 は全パーツが個別にお買い求めいただけます。
「センサーシートが破損してスコアが正しく反応しない」「セグメントが割れてしまった」
お困りの要件に応じてパーツをご購入・交換するだけで、長くお楽しみいただくことができます。
- 「故障してしまったけど、どのパーツを購入すればいいかわからない」などでお困りの場合はカスタマーサポートにお問い合わせください。お問い合わせの際は、お困りの症状や故障箇所の写真をご用意いただくとスムーズなご対応ができます。
- GRANBOARD dash は個別のパーツ販売のご用意がございませんのでご了承ください。
- メーカーお預かり修理は日本国内に限りご対応可能です。サポートにお問い合わせ下さい。