



Anleitung / Instructions Adapter Cuisine

Wie Sie einen AquaClic anbringen an eine Küchenbrause ohne Gewinde anbringen.

Comment attacher un AquaClic à une douchette cuisine



Öffnen Sie Ihren Brausekopf, indem sie entweder allfällige Schrauben entfernen oder den Bajonettverschluss aufschrauben.

Ouvrez la douchette: ou en enlevant des vices ou en ouvrant la fermeture à baïonnette



Entfernen Sie das Sieb
Retirez le filtre



Drücken Sie **1** mit der kleineren Öffnung nach oben in die Brause
Enfoncez 1 – l'ouverture petite vers le haut – dans la douchette.



Schrauben Sie **2** in das so entstandene neue Innengewinde.
Vissez 2 dans ce nouvel filetage interne.



Schrauben Sie den schwarzen Adapter vom AquaClic ab
Enlevez l'adaptateur noir du AquaClic



Schrauben Sie – mit einer 2-Franken oder 2-Euro-Münze den AquaClic an das neue Aussengewinde.

Vissez l'AquaClic au nouvel filetage externe à l'aide d'une pièce de 2 CHF ou €



Legen Sie die Gummidichtung, die vorher auf dem Sieb war wieder hinein.
Remplacez le joint en caoutchouc qui se trouvait avant sur le filtre.

