





Model/Modèle: SW2248/SW2349 Series

SELF-WATERING ELEVATED CEDAR PLANTER JARDINIÈRE SURÉLEVÉE AUTO-ARROSANTE EN CÈDRE



Planting area: 19.5" x 45.7" x 7.6"D. | Soil capacity: 4.0 Cu.Ft.
Zone de plantation: 49,6 x 116,1 x 19,4 D CM. | Capacité du sol: 4,0 pi³.




www.cedarcraft.com

✉: service@cedarcraft.com

☎: 1-888-260-3031

PARTS LIST


LISTE DES PIÈCES




1 Long Panel with Cleat
Panneau long avec barre
de support
(x2)

2 Short Panel with Cleat
Panneau court avec barre
de support
(x2)


3 **10003**
Square Elevated Leg
Patte carrée surélevée
(x4)



4 **SW-RB1945M4**
Reservoir Base
Base du réservoir
(x1)



5 **SW-RG1945SM4**
Reservoir Grid
Grille du réservoir
(x1)



6 **Cap-P25**
Square Plastic Cap
Capuchon en plastique
carré (x4)



7 **22019**
Funnel
Entonnoir
(x1)

NEED
HELP?


Need help, missing or broken piece? We can help!
Service Hours: 8:30am-3:30pm M-F (Pacific Time)
1-888-260-3031 • service@cedarcraft.com • www.cedarcraft.com

ASSEMBLY STEPS


ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

1

- Gently ease panels into legs.
- Insérez doucement les planches dans les fentes sur les pattes.



2



3



**BESOIN
D'AIDE?**

Besoin d'aide; pièce manquante ou cassée? Nous pouvons vous aider!
Heures de service : de 8 h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi (heure normale du Pacifique)
1-888-260-3031 • service@cedarcraft.com • www.cedarcraft.com



ASSEMBLY STEPS

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

3



4



- Push down on all four corners to ensure Reservoir Base is sitting flush on the cleats.
- Appuyez sur chaque coin pour vous assurer que la base du réservoir est bien appuyée sur les barres de support.

NEED
HELP?


Need help, missing or broken piece? We can help!
Service Hours: 8:30am-3:30pm M-F (Pacific Time)
1-888-260-3031 • service@cedarcraft.com • www.cedarcraft.com

4



ASSEMBLY STEPS

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE



5



4x



6



- Before filling the planter with soil, test the reservoir by adding water to ensure there are no leaks.
- Avant de remplir la jardinière de terre, testez le réservoir en ajoutant de l'eau pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.


BESOIN
D'AIDE?

Besoin d'aide; pièce manquante ou cassée? Nous pouvons vous aider!
Heures de service : de 8 h 30 à 15 h 30 du lundi au vendredi (heure normale du Pacifique)
1-888-260-3031 • service@cedarcraft.com • www.cedarcraft.com

5

FILLING RESERVOIR

REPLISSAGE DU RÉSERVOIR



Level Planter

Soil:

Use lightweight soil designed for elevated garden planters. As you add soil, wet and mix to ensure soil is evenly moist before planting. Planter holds 4.0 Cu.Ft. (113 Liters) of soil. Maximum soil depth 7.6" (19.4 cm). Do not allow soil to enter the Funnel. Planters are not designed to hold heavy topsoil, sand, clay, or rocks.

Funnel:

Add water into the Funnel until the "flower" bobber nears the "max" line. Do not remove the funnel after you have filled the planter with soil.

Watering:

DO NOT OVERFILL RESERVOIR as excess water will drain from the reservoir's four overflow ports.

In extreme heat and sun, check the reservoir frequently to maintain water in the reservoir. Occasionally watering the top of the soil guarantees even moisture throughout the planter.

Mettez la jardinière de niveau

Terre :

Utilisez de la terre légère conçue pour les jardinières surélevées. Lorsque vous ajoutez de la terre, mouillez-la et brassez-la pour que la terre soit uniformément humide avant la plantation. La jardinière contient 0,11 m³ (113 litres) de terre. Profondeur maximale de la terre: 19,4 cm. Ne laissez pas de terre pénétrer dans l'entonnoir. Les jardinières ne sont pas conçues pour contenir de la terre végétale lourde, du sable, de l'argile ou des roches.

Entonnoir:

Ajoutez de l'eau dans l'entonnoir jusqu'à ce que le flotteur en forme de fleur s'approche de la ligne << max >>. Ne retirez pas l'entonnoir après avoir rempli la jardinière de terre.

Arrosage:

NE REMPLISSEZ PAS EXCESSIVEMENT LE RÉSERVOIR, car l'excès d'eau s'écoulera par les quatre orifices de trop-plein du réservoir.

En cas de chaleur extrême ou en plein soleil, vérifiez fréquemment le réservoir pour vous assurer qu'il y a toujours de l'eau dedans. Arrosez occasionnellement la surface de la terre pour garantir une humidité uniforme dans toute la jardinière.

NEED
HELP?

Need help, missing or broken piece? We can help!
Service Hours: 8:30am-3:30pm M-F (Pacific Time)
1-888-260-3031 • service@cedarcraft.com • www.cedarcraft.com

Important information:

Need a replacement panel? Please identify which planter series you have before contacting customer service. Thank you.

Information importante:

Besoin d'un panneau de remplacement? Veuillez déterminer le numéro de série de votre jardinière avant de contacter le service à la clientèle. Merci.



SW2349 Series
Finger Joint Cedar Panel

Série SW2349
Panneau de cèdre jointé



SW2248 Series
Solid Cedar Panel

Série SW2248
Panneau de cèdre massif

IMPORTANT INFORMATION



Customer Service

Visit our helpful Frequently Asked Questions (FAQs) section at CedarCraft.com to address commonly asked questions.

Missing or broken piece? Need help with assembly? Please call or email before returning the planter. We can help!

**Email: service@cedarcraft.com or
Phone: 1-888-260-3031, 8:30am-3:30pm
Pacific Time (Monday - Friday).**



Care Instructions

Inspect wood parts monthly. Wood is a living material that continues to respond to climate conditions. During normal weathering, wood may exhibit minor cracking due to changes in humidity. This does not affect the structural integrity of the planter.



Purchase greenhouse covers at **cedarcraft.com** to start your garden early and to protect your plants from inclement weather and destructive pests.



CedarCraft Limited Warranty

CedarCraft guarantees that our planters will be free from substantial defects for three years from the purchase date. To register your product, go to <https://cedarcraft.com/pages/warranty-registration>.

If anything goes wrong, we'll make it right.

Join us at:



@cedarcraftproducts



@Cedar_Craft



www.pinterest.com/cedarcraft/



@cedarcraft

INFORMATION IMPORTANTE



Service à la clientèle

Consultez notre foire aux questions (FAQ) utile sur CedarCraft.com pour obtenir des réponses à des questions fréquemment posées.

Pièce manquante ou cassée? Besoin d'aide pour l'assemblage? Veuillez appeler ou envoyer un courriel avant de retourner la jardinière. Nous pouvons vous aider!

**Courriel: service@cedarcraft.com ou
Téléphone : 1-888-260-3031, de 8 h 30 à 15 h
30 HNP (du lundi au vendredi).**



Instructions d'entretien

Inspectez les pièces en bois une fois par mois. Le bois est un matériau vivant qui continue de réagir aux conditions climatiques. Lors d'un vieillissement climatique normal, le bois peut présenter des fissures mineures en raison des changements d'humidité. Cela ne nuit pas à l'intégrité structurelle de la jardinière.



Achetez des housses de serre sur **cedarcraft.com** pour commencer votre jardin plus tôt et protéger vos végétaux des intempéries et des ravageurs destructeurs.



Garantie limitée CedarCraft

CedarCraft garantit que ses jardinières seront exemptes de défauts substantiels pendant trois ans à compter de la date d'achat. Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur <https://cedarcraft.com/pages/warranty-registration>.

Si un problème survient, nous le corrigerons.

Communiquez avec nous:



cedarcraft

SAN DIEGO, CA

✉: service@cedarcraft.com

☎: 1-888-260-3031

www.cedarcraft.com

NEED
HELP?

Need help, missing or broken piece? We can help!
Service Hours: 8:30am-3:30pm M-F (Pacific Time)
1-888-260-3031 • service@cedarcraft.com • www.cedarcraft.com