


a-Six Wireless

User Manual



Important safety instructions

1. Read, follow and keep these instructions.
2. For the best possible experience, always use the product as described by the manufacturer.
3. Always handle your earphones with care and protect them from external damage.
4. Clean your earphones using a soft dry cloth. Never use water, cleaning detergent, leather polish or other substances as they may damage your earphones permanently.
5. Avoid exposure to extreme conditions such as very cold or hot temperatures, magnetic fields or damp environments.
6. Listening to music at high volume for prolonged periods of time can cause permanent damage to your hearing.
7. Contains small parts and are not suitable for children age three (3) and below.
8. The earphones contain magnetic material.
9. The earphones contain a Lithium battery. If misused or damaged it can become a hazard and is at risk of explosion.
10. Should a battery cell leak, do not allow the liquid to come in contact with skin or eyes.
11. The earphones must not be disposed of with regular household waste. Please dispose of in accordance with local regulations.
12. Do not use your earphones in the immediate proximity (10 cm) of a pacemaker.
13. Do not subject the earphones and included accessories to abnormal wear and tear.
14. Do not expose the earphones to temperatures below -20°C or above $+45^{\circ}\text{C}$.
15. Do not charge the earphones in temperatures below 0°C or above $+45^{\circ}\text{C}$.
16. Do not attempt to burn the earphones. The battery could explode causing injury and death.
17. Do not attempt to open, modify, disassemble, repair or in other way access the internal structure of the earphones. They are not user serviceable.
18. Do not use or store the earphones near to a vehicle airbag due to risk of injury.
19. Do not use earphones while driving, jogging or walking through traffic areas.
20. Earphones effectively isolate external sound and noise which means that when in use, you might not be able to hear your surroundings.
21. Do not drop, sit on or cause other unusual impact to the earphones.
22. Do not expose to fire, water or high voltage equipment.
23. Do not expose the earphones to rain or moisture.
24. Do not use the earphones near water, bathtubs, sinks, saunas, pools, other liquids or moist areas.

Statements

EU Declaration of conformity

Hereby Northbaze Group AB declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at www.jaysheadphones.com.



Caution

Risk of explosions if battery box is damaged or opened. Dispose of used battery according to your local waste disposal authority.

US Compliance Information

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

US FCC radiation exposure statement

FCC ID: 2AJ00-A6W01. The product comply with the US portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Complies with
IMDA Standards
DA106614



Model name: A6W01

EN Getting started

Power on/off and pairing

To power on, press and hold the center button for 3s. A voice assistant will tell you the current battery status. Pairing mode will automatically be initiated, indicated by the LED blinking slowly. Go to Bluetooth® settings on your device and select "JAYS a-Six Wireless". The blinking LED will turn off upon a successful connection followed by a short audio beep.

To power off, press and hold the center button for 3s.

Reconnecting and additional pairing

Next time you power on, the earphones will automatically try to reconnect to the most recently used device. If not found, or if you manually disconnect through your device, pairing mode will automatically be initiated again. To force pairing mode, press center button for 5s from off state.

Battery status and charging

When on, press and hold the down-button 2s for voice assistant battery status.

Battery high: 70-100%

Battery medium: 30-70%

Battery low: 0-30%

When battery is below 3%, "Battery low" will be announced automatically.

Charge using a USB cable and connect it to any certified USB power output. Charging is indicated by a solid red light, and a full charge is indicated by a solid white light.

Troubleshooting

Problem pairing and connecting

- Make sure the earphones are not connected to another device.
- Disable and enable Bluetooth® on your device.
- Move the earphones closer to the device or alter their positions to avoid Bluetooth® interference.
- Verify no other wireless equipment interfere with your earphones Bluetooth® signal.

Problem with sound transmission

Move the streaming device to another position. Your body, distance, different materials and other wireless equipment can interfere with the wireless signal between your device and earphone.

FAQ and quickstart guide

Visit jaysheadphones.com for more instructions and help on this product.

Legal & Warranty

Environmental information

This product complies with international directives, including but not limited to WEEE Directive (2012/19/EU). Do not dispose with normal household waste. Please consult your local waste disposal authority for guidance on how to properly recycle or dispose of this product.



Manufacturer's limited warranty

Your original Northbaze Group AB product is covered by a warranty of twelve (12) months from the date of purchase of a brand new, unused Northbaze Group AB product by the original purchaser. Northbaze Group AB guarantees that the product is free from faults in the materials, design and workmanship when it was sold to the purchaser. If you are not able to submit the receipt when making a warranty claim you may be obliged to pay for any repairs carried out. Proof of purchase must clearly state the date of purchase, name of the product and authorized resellers' details.

The Warranty Period cannot be extended or renewed due to subsequent resale or replacement of the product. This Limited Warranty does not affect your legal rights under your applicable national laws relating to the sale of consumer electronic products. Defective parts replaced within the Limited Warranty Claim shall become the property of Northbaze Group AB.

What is not covered by the limited warranty?

- Faults caused by wear and tear, age-related battery capacity loss, accidents, dropping, mechanical damage, moisture, chemical products, abnormal impact damage or force majeure.
- Modifications or repairs performed by yourself or third party without Northbaze Group AB approval.

How to get warranty service

If you wish to make a Warranty Claim within the Limited Warranty Period, please contact the reseller of your product for further help. You will need to provide the proof of purchase and the affected part. Any defective parts covered by the Limited Warranty will be repaired or replaced free of charge. Replaced or repaired parts provided during the Warranty Period will be warranted for the remainder of the original Warranty Period or for sixty (60) days from the date of repair or replacement, whichever is longer. For FAQ please visit www.jaysheadphones.com.

SE Komma igång

Starta, stänga av samt parkoppling

Tryck och håll nere mittenknappen i 3s för att starta hörlurarna. En röst kommer ge information om aktuell batterinivå. Parkoppling aktiveras automatiskt och detta indikeras genom att lysdioden blinkar långsamt. Gå till Bluetooth® inställningar på din enhet och välj "JAYS a-Six Wireless". När parkopplingen är slutförd slocknar lysdioden och efterföljs av en kort ljudton. Håll nere mittenknappen 3s för att stänga av hörlurarna.

Återanslutning och ytterligare parkoppling

Hörlurarna kommer automatiskt att återansluta till den senast använda enheten. Hörlurarna kommer automatiskt att söka efter en ny enhet om den parkopplade enheten inte hittas eller om du manuellt fränkopplar hörlurarna. Håll nere mittenknappen i 5s för att manuellt aktivera parkopplingsläget.

Batteristatus samt laddning

Håll nere nerknappen 2s för att röstassistenten ska ange nuvarande batterinivå.

Battery high: 70-100%

Battery medium: 30-70%

Battery low: 0-30%

"Battery low" kommer automatiskt att höras när batterinivån är under 3%.

Ladda med en USB-kabel ansluten till en certifierad och godkänd USB-port.

Pågående laddning indikeras av lysdioden med ett fast rött sken och full

laddning indikeras med ett fast vitt sken.

Felsökning

Problem med att parkoppling

- Säkerställ att hörlurarna inte är anslutna till en annan enhet.
- Inaktivera och aktivera Bluetooth på din enhet.
- Flytta hörlurarna närmare enheten eller ändra bådass position för att undvika störningar eller hinder.
- Säkerställ att inga andra trådlösa produkter stör dina hörlurars Bluetoothsignal.

Problem med ljudöverföring

Flytta den spelande enheten till en annan position. Din kropp, avståndet, olika material samt annan trådlös utrustning kan påverka signalen mellan din enhet och dina hörlurar.

FAQ och quickstart-guide

Besök jaysheadphones.com för mer instruktioner och hjälp för denna produkt.

Vilkor & Garanti

Miljöinformation

Den här produkten följer internationella direktiv inklusive men inte begränsat till WEEE Directive (2012/19/EU). Får ej slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta dina lokala myndigheter för råd om hur du lämpligen återvinner eller slänger produkten.



Tillverkarens begränsade garantivillkor

Din Northbaze Group AB-produkt täcks av en 12-månadersgaranti som gäller från och med inköpsdatumet av en ny, oanvänd Jays-produkt, inköpt via en auktoriserad Northbaze Group AB återförsäljare. Northbaze Group AB garanterar att produkten är fri från defekter vid tidpunkten för ditt inköp. Om du inte kan styrka ditt inköp med ett kvitto så kan du bli ombedd att betala för eventuell reparation. Ett kvitto måste tydligt visa datum för inköp, namn på produkt samt återförsäljarens uppgifter.

Garantiperioden kan inte förlängas eller förnyas genom att på nytt säljas vidare eller bli utbytt. Den begränsade garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i landet för ditt inköp. Utbytta produkter och tillbehör inom den begränsade garantiperioden tillhör Northbaze Group AB.

Vad täcks inte av garantin?

- Fel orsakade av slitage, minskad batterikapacitet p.g.a ålder, olyckor, fall, mekanisk skada, fukt, oaksam hantering, kemiska vätskor samt okontrollerbara händelser.
- Modifiering eller reparation utförd av dig eller annan part utan godkännande av Northbaze Group AB

Hur garantin hanteras

Kontakta i första hand inköpsstället om du önskar reklamera din produkt inom den begränsade garantiperioden. Du måste kunna uppvisa ett giltigt kvitto samt produkten du önskar reklamera. Produkten och de delar som innefattas av garantin kommer att bytas ut eller repareras. Produkt eller tillbehör som byts ut eller repareras under garantiperioden täcks av kvarvarande garantiperioden eller 60 dagar från och med utbytes- eller reparationsdatumet beroende av vilket som är längst. För FAQ vänligen besök www.jaysheadphones.com.

FR Mise en marche

Mise en marche/arrêt et appariement

Pour mettre les écouteurs en marche, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Un assistant vocal vous informera de l'état actuel de la batterie. Le mode d'appariement sera lancé automatiquement, indiqué par un clignotement lent de la LED. Consultez les réglages Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez « JAYS a-Six Wireless ». La LED s'arrêtera de clignoter une fois la connexion effectuée, et vous entendrez un court bip sonore.

Pour mettre les écouteurs à l'arrêt, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Reconnexion et appariement supplémentaire

La prochaine fois que vous les mettez en marche, les écouteurs essayeront automatiquement de se reconnecter à l'appareil utilisé le plus récemment. S'ils ne le trouvent pas, ou si vous les déconnectez manuellement par le biais de votre appareil, le mode d'appariement sera relancé automatiquement. Pour forcer le mode d'appariement, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton central, écouteurs éteints.

État de la batterie et charge

Les écouteurs en marche, appuyez sur le bouton du bas et maintenez-le pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'assistant vocal indiquer l'état de la batterie.

Charge de batterie élevée (Battery high) : 70-100 %

Charge de batterie moyenne (Battery medium) : 30-70 %

Charge de batterie faible (Battery low) : 0-30 %

Lorsque la batterie a une charge inférieure à 3 %, « Charge faible (Battery low) » est annoncé automatiquement.

Chargez la batterie à l'aide d'un câble USB connecté à n'importe quelle prise USB certifiée. Le chargement est indiqué par un témoin lumineux rouge continu et la pleine charge est indiquée par un témoin lumineux blanc continu.

Détection de pannes

Problème d'appariement ou de connexion

- Vérifiez que les écouteurs ne sont pas connectés à un autre appareil
- Désactivez et activez le Bluetooth sur votre appareil
- Rapprochez les écouteurs de l'appareil ou changez leur emplacement pour éviter le brouillage du Bluetooth.
- Veillez à ce qu'aucun autre équipement sans fil ne brouille le signal Bluetooth de vos écouteurs.

Problème de transmission sonore

Changez l'appareil source de place. Votre corps, la distance, différents matériaux et autres équipements sans fil peuvent brouiller le signal sans fil entre votre appareil et vos écouteurs.

FAQ et guide de démarrage rapide

Rendez-vous sur jaysheadphones.com pour obtenir davantage d'instructions et de l'aide sur ce produit.

Avis juridique et garantie

Informations environnementales

Le présent produit respecte les directives internationales, y compris, mais sans s'y limiter, la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ne pas éliminer avec les déchets ménagers ordinaires. Veuillez consulter les autorités locales en charge de l'élimination des déchets pour savoir comment recycler ou éliminer ce produit.



Garantie limitée du fabricant

Votre produit d'origine Northbaze Group AB est couvert par une garantie de douze (12) mois à partir de la date d'achat d'un produit Northbaze Group AB neuf, non utilisé par l'acheteur d'origine. Northbaze Group AB garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux, de conception et de fabrication lors de la vente à l'acheteur. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de présenter le reçu lors de votre demande de garantie, vous serez peut-être obligé(e) de payer les réparations effectuées. La preuve d'achat doit clairement indiquer la date d'achat, le nom du produit et les détails du revendeur agréé.

La période de garantie ne peut pas être prolongée ou renouvelée en raison d'une revente ou d'un remplacement ultérieur(e) du produit. La garantie limitée n'affecte pas vos droits légaux en vertu de vos lois nationales en vigueur relatives à la vente de produits électroniques grand public. Les pièces défectueuses remplacées dans le cadre de la réclamation au titre de la garantie limitée deviennent la propriété de Northbaze Group AB.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée?

- Les défauts causés par l'usure, la perte de capacité de la batterie liée à l'âge, les accidents, les chutes, les dommages mécaniques, l'humidité, les produits chimiques, les dommages dus à un impact anormal ou à une force majeure.
- Les modifications ou les réparations effectuées par vous-même ou par un tiers sans l'approbation de Northbaze Group AB.

Comment bénéficier du service de garantie

Si vous souhaitez faire une réclamation au titre de la garantie dans le cadre de la période de garantie limitée, veuillez contacter le revendeur de votre produit pour obtenir de l'aide supplémentaire. Il vous faudra fournir la preuve de l'achat et la pièce en question. Toutes les pièces défectueuses couvertes par la garantie limitée seront réparées ou remplacées gratuitement. Les pièces remplacées ou réparées fournies lors de la période de garantie seront garanties pour le reste de la période de garantie d'origine ou pendant soixante (60) jours à partir de la date de réparation ou de la date de remplacement, la date la plus longue étant celle retenue. Pour la FAQ, rendez-vous sur www.jaysheadphones.com.



Erste Schritte

Ein-/ausschalten [ON/OFF] und koppeln

Zum Einschalten halten Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Eine Sprachansage gibt den aktuellen Batterieladestatus an. Der Koppelmodus wird automatisch aktiviert. Dies wird durch die langsam blinkende LED angezeigt. Gehen Sie in die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie „JAYS a-Six Wireless“. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hört die LED auf zu blinken und es ertönt ein kurzer Signalton.

Zum Abschalten halten Sie die mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Erneut verbinden und zusätzliche Kopplungen herstellen

Beim nächsten Einschalten werden die Kopfhörer automatisch versuchen, die Verbindung mit dem zuletzt benutzten Gerät wiederherzustellen. Falls dieses nicht gefunden wird oder Sie die Verbindung manuell durch Ihr Gerät unterbrochen haben, wird der Koppelmodus automatisch reaktiviert. Um den Koppelmodus zu erzwingen, halten Sie im ausgeschalteten Zustand die mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Batteriestatus und Aufladen

Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, halten Sie die Abwärtstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um eine Sprachansage des Batterieladestatus zu hören.

Batterieladestatus hoch (Battery high): 70 - 100 %

Batterieladestatus mittel (Battery medium): 30 - 70 %

Batterieladestatus niedrig (Battery low): 0 - 30 %

Wenn der Ladestatus unter 3 % liegt, wird „Battery low“ [Batterieladestatus niedrig] automatisch gemeldet.

Laden Sie die Batterie mit einem USB-Kabel auf, indem Sie dieses an einen zertifizierten USB-Ausgang anschließen. Der laufende Ladevorgang wird durch eine kontinuierlich leuchtende rote LED und der abgeschlossene Ladevorgang durch eine leuchtende weiße LED angezeigt.

Problembhebung

Probleme beim Koppeln oder Verbinden

- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer nicht mit einem anderen Gerät verbunden sind.
- Deaktivieren und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Bringen Sie die Kopfhörer näher an das Gerät heran oder verändern Sie deren Position, um Bluetooth-Störungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass keine anderen kabellosen Geräte das Bluetooth-Signal Ihrer Kopfhörer stören.

Probleme mit der Tonübertragung

Verändern Sie den Standort des Streaming-Geräts. Ihr Körper, die Entfernung, unterschiedliche Materialien und andere kabellose Geräte können die Signalübertragung zwischen Ihrem Gerät und Ihren Kopfhörern stören.

FAQ und Kurzanleitung

Weitere Anleitungen und Hilfe zu diesem Produkt finden Sie unter www.jaysheadphones.com.

Gesetzliche Bestimmungen und Garantieleistung

Gesetzliche Bestimmungen und Garantieleistung

Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die WEEE-Richtlinie (2012/19/EU).

Nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgen. Bitte nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Abfallentsorgungsbehörde vor Ort auf, um Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling oder Entsorgen dieses Produkts zu erhalten.



Beschränkte Herstellergarantie

Sie erhalten auf Ihr Originalprodukt der Northbaze Group AB eine zwölf-(12-) monatige Garantie ab dem Datum des Kaufs eines brandneuen, ungebrauchten Produkts der Northbaze Group AB durch den Erstkäufer. Northbaze Group AB garantiert, dass das Produkt beim Verkauf an den Vertriebspartner keinerlei Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsfehler aufwies. Falls Sie beim Erheben eines Garantieanspruchs keinen Kaufbeleg vorlegen können, sind Sie gegebenenfalls verpflichtet, selbst für die anfallenden Reparaturkosten aufzukommen. Aus dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum, der Produktname und Informationen zum autorisierten Wiederverkäufer deutlich hervorgehen. Die Garantiefrist kann nicht aufgrund eines Weiterverkaufs oder eines Produktumtauschs verlängert oder erneuert werden. Diese beschränkte Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre Rechtsansprüche nach dem in Ihrem Land geltenden Recht bezüglich des Verkaufs von elektronischen Konsumgütern. Im Rahmen eines beschränkten Garantieanspruchs ausgetauschte, defekte Teile gehen in das Eigentum der Northbaze Group AB über.

Was ist nicht durch die beschränkte Garantie abgedeckt?

- Defekte, die durch Verschleiß, altersbedingten Kapazitätsverlust der Batterie, Unfälle, Fallenlassen, mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, chemische Produkte, Beschädigungen durch ungewöhnliche Krafteinwirkung oder höhere Gewalt verursacht wurden.
- Änderungen oder Reparaturen, die von Ihnen selbst oder einem Dritten ohne vorherige Genehmigung durch Northbaze Group AB durchgeführt wurden.

Wie Sie Garantieleistungen erhalten

Um innerhalb der Laufzeit der beschränkten Garantie einen Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte für weiterführende Hilfe an den Wiederverkäufer, von dem Sie das Produkt erworben haben. Dazu müssen Sie Ihren Kaufbeleg und das defekte Teil vorlegen. Alle defekten Teile, die durch die beschränkte Garantie abgedeckt sind, werden kostenlos repariert oder ausgetauscht.

Teile, die innerhalb der Garantiefrist ersetzt oder repariert wurden, sind für den Rest der Garantiefrist oder sechzig (60) Tage vom Datum der Reparatur bzw. des Austauschs an, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, von der beschränkten Garantie abgedeckt. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter www.jaysheadphones.com.

Encendido, apagado y emparejamiento

Para encender los auriculares, mantenga presionado el botón central durante 3 segundos. Un asistente de voz le notificará sobre el nivel de la batería, mientras que el modo de emparejamiento se activará de forma automática con la luz LED parpadeando lentamente. Acceda a la configuración Bluetooth® de su dispositivo y seleccione "JAYS a-Six Wireless". Cuando el dispositivo se conecte, la luz LED se apagará y los auriculares emitirán un pitido breve.

Para apagar los auriculares, mantenga presionado el botón central durante 3 segundos.

Volver a conectar y emparejar otros dispositivos

La próxima vez que encienda los auriculares, se intentarán conectar al dispositivo que se haya utilizado recientemente. En caso de que no lo encuentre, o si lo desconecta de forma manual a través de su dispositivo, el modo de emparejamiento se activará de nuevo. Para acceder directamente al modo de emparejamiento, presione el botón central durante 5 segundos cuando los auriculares estén apagados.

Estado y carga de la batería

Con los auriculares encendidos, mantenga presionado el botón hacia abajo durante 2 segundos para escuchar el nivel de batería a través del asistente de voz.

Batería alta (Battery high): 70-100 %

Batería media (Battery medium): 30-70 %

Batería baja (Battery low): 0-30 %

Cuando la batería esté por debajo del 3 %, el asistente de voz anunciará "Battery low" (batería baja) de forma automática.

Cargue la batería mediante un cable USB conectado a una fuente de alimentación USB certificada. La luz roja indica que la batería se está cargando, mientras que la luz blanca se enciende cuando se haya cargado por completo.

Resolución de problemas

Problemas al emparejar o conectarse

- Asegúrese de que los auriculares no estén conectados a otro dispositivo.
- Active y desactive la opción Bluetooth en su dispositivo.
- Acerque los auriculares al dispositivo o cambie su posición para evitar que haya interferencias con el Bluetooth.
- Compruebe que ningún otro dispositivo inalámbrico interfiere con la señal del Bluetooth de tus auriculares.

Problemas con la transmisión del sonido

Mueva el dispositivo a una posición diferente. El cuerpo, la distancia, los materiales y cualquier otro equipo inalámbrico pueden afectar a la señal de su dispositivo y los auriculares.

Preguntas frecuentes y guía de inicio rápido

Visite jaysheadphones.com para conocer más instrucciones y obtener ayuda sobre este producto.

Información legal y garantía

Aviso legal y garantía

Información ambiental

Este producto cumple las directivas internacionales, incluida, entre otras, La Directiva RAEE (2012/19/UE). No debe desecharse junto con la basura doméstica normal. Consulte a su autoridad local de residuos para saber cómo reciclar o desechar correctamente este producto.



Garantía limitada del fabricante

Su producto original de Northbaze Group AB está cubierto por una garantía de doce (12) meses a partir de la fecha de compra de un producto Northbaze Group AB nuevo y sin utilizar para el comprador original. Northbaze Group AB garantiza que el producto carece de defectos de material, diseño y mano de obra en el momento de su venta al comprador. Si no puede presentar el recibo al realizar una reclamación de la garantía, puede estar obligado a correr con los gastos de las reparaciones efectuadas. El comprobante de compra debe indicar claramente la fecha de compra, el nombre del producto y los datos del distribuidor autorizado.

El periodo de la garantía no puede ampliarse ni renovarse con motivo de una reventa o sustitución posterior del producto. Esta garantía limitada no afecta a sus derechos legales en virtud de sus leyes nacionales de aplicación en relación con la venta de productos de electrónica de consumo. La propiedad de las piezas defectuosas sustituidas en el marco de la reclamación de la garantía limitada pasará a ser de Northbaze Group AB.

Lo que no cubre la garantía limitada

- Fallos provocados por el uso y el desgaste, la pérdida de capacidad de la batería debido a su antigüedad, los accidentes las caídas, los daños mecánicos, la humedad, los productos químicos, daños por impactos poco habituales o los casos de fuerza mayor.
- Modificaciones o reparaciones efectuadas por usted mismo o terceros sin la aprobación de Northbaze Group AB.

Forma de obtención de la reparación de la garantía

Si desea realizar una reclamación de la garantía dentro del periodo limitado de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor de su producto para obtener más ayuda. Deberá aportar el comprobante de compra y la parte afectada. Cualquier parte defectuosa cubierta por la garantía limitada se reparará o sustituirá sin coste alguno. Las partes sustituidas o reparadas proporcionadas durante el periodo de la garantía tendrán garantía durante el resto del periodo de la garantía original o durante sesenta (60) días a partir de la fecha de la reparación o sustitución, el periodo que sea mayor. Si desea conocer las preguntas frecuentes, visite www.jaysheadphones.com.

IT Guida introduttiva

Accensione/spegnimento e abbinamento

Per l'accensione, tenere premuto il pulsante per 3 secondi. Un'assistente vocale indicherà l'attuale stato della batteria. La modalità di abbinamento si avvierà automaticamente. Questa è indicata dall'indicatore LED che lampeggerà lentamente. Andare su impostazioni Bluetooth® del propriodispositivo e selezionare "JAYS a-Six Wireless". L'indicatore LED si spegnerà dopo la connessione, a seguito di un breve segnale acustico.

Per lo spegnimento, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi.

Ricollegamento e abbinamento aggiuntivo

La volta successiva che si procede all'accensione, le cuffie tenteranno automaticamente di ricollegarsi al dispositivo usato più di recente. Se non lo trovano o in caso il dispositivo sia stato scollegato manualmente, la modalità di abbinamento si avvierà di nuovo in modo automatico. Per forzare la modalità di abbinamento, premere il pulsante centrale per 5 secondi dallo stato di spegnimento.

Stato e carica della batteria

A dispositivo acceso, tenere premuto il pulsante per 2 secondi fino a sentire lo stato della batteria da parte dell'assistente vocale.

Batteria alta (Battery high): 70-100%

Batteria media (Battery medium): 30-70%

Batteria bassa (Battery low): 0-30%

Quando la batteria è inferiore al 3%, in automatico sarà annunciata la frase "Battery low".

Ricaricare con un cavo USB collegandolo a qualsiasi presa di alimentazione USB certificata. La carica è indicata da un indicatore luminoso rosso continuo e una carica piena è indicata da un indicatore luminoso bianco continuo.

Risoluzione dei problemi

Problemi durante l'abbinamento o la connessione

- Assicurarsi che le cuffie non siano connesse a un altro dispositivo
- Disattivare e riattivare il Bluetooth sul dispositivo
- Avvicinare le cuffie il più possibile al dispositivo o cambiarne la posizione per evitare l'interferenza Bluetooth.
- Assicurarsi che nessun altro apparecchio senza fili interferisca con il segnale delle proprie cuffie Bluetooth.

Problema con la trasmissione del suono

Spostare il dispositivo di streaming in una posizione diversa. Il proprio corpo, la distanza, i materiali diversi o altri apparecchi senza fili possono interferire con il segnale wireless tra il dispositivo e le cuffie.

Domande frequenti e guida rapida

Ulteriori informazioni e assistenza sul presente prodotto sono disponibili accedendo al sito Web.jaysheadphones.com.

Note legali e garanzia

Informazioni sul rispetto ambientale

Questo prodotto è conforme a varie direttive internazionali, tra cui, la direttiva RAEE (2012/19/UE). Non smaltire con rifiuti domestici normali. Consultare l'autorità locale incaricata dello smaltimento dei rifiuti per indicazioni su come riciclare o smaltire correttamente questo prodotto.



Garanzia limitata del produttore

Il prodotto originale Northbaze Group AB è coperto da una garanzia di dodici (12) mesi dalla data di acquisto di un prodotto Northbaze Group AB nuovo e mai utilizzato dall'acquirente originale. Northbaze Group AB garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali, nel design e nella lavorazione al momento della vendita all'acquirente. Se non si è in grado di inviare la ricevuta quando si effettua una richiesta di assistenza in garanzia l'utente potrebbe essere obbligato a pagare per eventuali riparazioni effettuate. La prova di acquisto deve indicare chiaramente la data di acquisto, il nome del prodotto e i dettagli del rivenditore autorizzato.

Il periodo di garanzia non può essere esteso o rinnovato a causa della successiva rivendita o sostituzione del prodotto. Questa garanzia limitata non influisce sui diritti legali dell'utente ai sensi delle leggi nazionali applicabili relative alla vendita di prodotti di elettronica di consumo. Le parti difettose sostituite nell'ambito del reclamo sotto copertura della garanzia limitata diventano di proprietà di Northbaze Group AB.

Cosa non copre la garanzia?

- Guasti causati da usura, perdita di capacità della batteria legata alla durata d'uso, incidenti, cadute, danni meccanici, umidità, prodotti chimici, danni da impatto anormale o cause di forza maggiore.
- Modifiche o riparazioni eseguite dall'utente o da terzi senza l'approvazione di Northbaze Group AB.

Come ottenere assistenza in garanzia

Se l'utente desidera presentare un reclamo in garanzia entro il periodo di copertura della garanzia limitata, è invitato a contattare il rivenditore del prodotto per ulteriore assistenza. L'utente dovrà fornire la prova di acquisto e la parte interessata. Qualsiasi parte difettosa coperta dalla garanzia limitata sarà riparata o sostituita gratuitamente. Le parti sostituite o riparate fornite durante il periodo di garanzia saranno garantite per il resto del periodo di garanzia originale o per sessanta (60) giorni dalla data di riparazione o sostituzione, a seconda di quale periodo sia il più lungo. Per le domande frequenti visitare l'indirizzo www.jaysheadphones.com.

電源のオン/オフおよびペアリング

電源をオンにするには、中央のボタンを3秒間押し続けてください。音声アシスタントが現在のバッテリー状態を案内します。ペアリングモードが自動的に開始します。これはLEDが低速で点滅することで判ります。お使いのデバイス上のBluetooth®設定を表示し、「JAYS a-Six ワイヤレス」を選択してください。接続が正常に完了すればLEDの点滅が消え、続いて短いオーディオ信号音が聞こえます。

電源をオフにするには、中央のボタンを3秒間押し続けてください。

再接続および追加ペアリング

次回電源をオンにすると、イヤホンが自動的に最も直近に使用されたデバイスへ再接続を試みます。デバイスが見つからない場合、またはデバイスの接続を手動でお切りになった場合、ペアリングモードは再度自動的に開始されます。ペアリングモードを強制実行するには、オフの状態から中央のボタンを5秒間押し続けてください。

バッテリーの状態および充電

電源をオンにし、音声アシスタントがバッテリー状態を案内するのが聞こえるまで2秒間ボタンを押し続けてください。

バッテリー残量が高い：70-100%

バッテリー残量が中程度：30-70%

バッテリー残量が低い：0-30%

バッテリー残量が3%未満である場合、「バッテリー残量が低い」が自動的に案内されます。

USBケーブルを使用して充電し、認定USB電力出力へ接続してください。

充電状態は連続点灯する

トラブルシューティング

ペアリングまたは接続時の問題

- ・イヤホンが別のデバイスに接続されないことを確認してください
- ・お使いのデバイスのBluetoothを無効後に有効にしてください
- ・イヤホンをデバイス近くへ移動させるか、あるいはBluetoothの妨害を回避するためにそれらの位置を変更してください。
- ・他のワイヤレス機器がお使いのイヤホンのBluetooth信号を妨害していないことを確認してください。

サウンド送信の問題

ストリーミングデバイスを別の位置へ移動してください。お客様の体、距離、異質の材料および他のワイヤレス機器はお使いのデバイスとイヤホンの間のワイヤレス信号を妨害する可能性があります。

よくある質問とクイックスタートガイド

本製品の詳細な使用説明とヘルプは、jaysheadphones.comをご覧ください。

関連法および保証

法律および保証

環境情報

本製品は、WEEE指令 (2012/19/ EU) を含む国際指令に準拠します。通常の家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。本製品を適切にリサイクルまたは廃棄する方法については、お住まいの地域の廃棄物処理機関にお問い合わせください。



メーカーの限定保証

新品でご購入いただいたNorthbaze Group AB製品には、購入日より12ヶ月間の保証が付いています。購入日とは、新品かつ未使用のNorthbaze Group AB製品を購入された日付です。Northbaze Group ABは、本製品が購入者に販売された時点で、製品が材料、設計、および製造上の欠陥がないことを保証します。保証請求の際に領収書を提出できない場合、修理費用を請求させていただく場合があります。購入証明書には、購入日、製品名、および正規販売代理店の詳細が明記されている必要があります。

本製品の保証期間は、製品の再販または交換により延長または更新されません。この限定保証は、消費者用電子製品の販売に関して適用される国内法の下でのお客様の法的権利には影響を与えません。限定保証請求により交換された欠陥部品は、Northbaze Group ABの所有物となります。

限定保証が適用されない場合

- ・ 磨耗、経年劣化によるバッテリー容量の低下、事故、落下、機械的損傷、湿気、化学製品、異常な衝撃による損傷または不可抗力に起因する故障。
- ・ Northbaze Group ABの承認なくご自身または第三者が変更または修理を行った場合。

保証サービスを受けるには

限定保証期間中に保証請求を行う場合は、お使いの製品の販売代理店にお問い合わせの上、サポートを依頼してください。購入証明書および保証請求に該当する部品を提供してください。限定保証の対象となる欠陥部品は、無償で修理または交換されます。保証期間中に提供され、交換または修理された部品には、元の保証期間の残りの期間、または修理または交換された日から60日間のうちいずれか長い方の保証期間が適用されます。よくある質問は www.jaysheadphones.com をご覧ください。

CH 入門指南

通電/斷電與配對

要開啟電源，請按住中央按鈕3秒鐘。語音助手將通報當前的電池狀態。隨後將自動啟動配對模式。LED燈會緩慢閃爍指示。請轉到設備上的藍牙®設置，然後選擇“JAYS a-Six Wireless”。閃爍的LED在成功連接後將關閉，然後響起短暫的蜂鳴聲。

要斷開電源，請按住中央按鈕3秒鐘。

重新連接和再次配對

您下次開啟電源時，耳機將自動嘗試重新連接到最近使用過的設備。如果未找到，請嘗試手動斷開與設備的連接，配對模式將自動重新開啟。要強制啟動配對模式，請在關閉狀態下按住中央按鈕5秒鐘。

電池狀態與充電

開啟時，按住向下按鈕2秒鐘，直到聽見語音助手通報電池狀態。

電池高電量：70-100%

電池中電量：30-70%

電池低電量：0-30%

電池電量低於3%時，將自動顯示“電池電量低”。

使用USB線充電，並將其連接到任何獲認證的USB電源輸出端。紅燈連續亮着，表示正在充電；白燈連續亮着，表示電量充滿。

故障排除

配對或連接時出現問題

- 要確保耳機未連接到其他設備
- 禁用並啟用您設備上的藍牙
- 將耳機移至靠近設備，或改變其位置以避免藍牙受干擾
- 要確保無其他無線設備干擾您的耳機藍牙訊號

聲音傳播問題

將流媒體設備移至另一個位置。您身體與設備的距離、不同的材料和其他無線設備，都可能干擾您的設備與耳機之間的無線訊號。

常見問題及快速入門指南

請瀏覽 jaysheadphones.com，查閱有關此產品之詳細指示並尋求幫助。

法律與保修

法律資訊及保養

環境資訊

此產品符合國際指令，包括但不限於《廢棄電器及電子設備指令》(WEEE Directive) (2012/19/EU)。請勿與普通家居廢物共同棄置。請諮詢您當地的廢物棄置主管機關，以了解如何妥為回收或棄置此產品。



生產商的有限保養

原始 Northbaze Group AB 產品的保養期，是向原始買家購買全新未用的 Northbaze Group AB 產品起計十二 (12) 個月。Northbaze Group AB 保證產品售予買家時，概無物料、設計及工藝缺陷。若然申請保養服務時無法提交收據，可能要支付維修費。購買證明必須清楚列載購物日期、產品名稱及授權轉銷商的資料。

產品的後續轉銷或替換

不能延長或更新保養期。此有限保養不會影響您根據消費電子產品銷售的適用國家法律享有的法定權利。有限保養期內替換的缺陷零件應成為 Northbaze Group AB 的財產。

哪些項目超出有限保養範圍？

- 因損耗、電池老化、意外、跌壞、機械損壞、沾濕、化學產品、異常撞擊損壞或不可抗力而導致的缺陷。
- 未經 Northbaze Group AB 批准而由您或第三方進行的改動或維修。

如何取得保養服務

如欲在有限保養期內申請保養服務，請聯絡產品轉銷商以尋求進一步協助。您將要提供購買證明及問題零件。有限保養範圍內的任何缺陷零件將得到免費維修或替換。保養期內提供的替換或維修零件，將在原始保養期的餘下期限或維修或替換日期起計六十 (60) 天內 (以較長者為準) 得到保養。常見問題載於 www.jaysheadphones.com。

KO 시작하기

전원 켜기/끄기 및 페어링

전원을 켜려면 가운데 버튼을 3초 동안 누릅니다. 음성 지원이 현재 배터리 상태를 알려줍니다. 페어링 모드는 자동으로 시작되며, LED가 느리게 깜빡입니다. 장치의 블루투스® 설정으로 이동한 후 "JAYS a-Six Wireless"를 선택합니다. 성공적으로 연결되면 깜빡이는 LED가 꺼지고 짧은 음이 들립니다.

전원을 끄려면 가운데 버튼을 3초 동안 누릅니다.

재연결 및 추가 페어링

다음 번에 전원을 켜면 이어폰이 자동으로 가장 최근에 사용한 장치로 연결을 시도합니다. 장치를 찾을 수 없거나 장치에서 수동으로 연결을 해제할 경우 페어링 모드가 자동으로 다시 시작됩니다. 강제로 페어링 모드로 전환하려면 가운데 버튼을 5초 정도 누릅니다.

배터리 상태 및 충전

켜진 상태에서 아래쪽 버튼을 2초 동안 누르면 음성 지원에서 배터리 상태를 알려줍니다.

배터리 많음: 70~100%

배터리 중간: 30~70%

배터리 부족: 0~30%

배터리가 3% 미만인 경우, 자동으로 "Battery low(배터리 부족)"를 알려줍니다.

USB 케이블로 충전하고 인증된 USB 전원 콘센트에 연결합니다.

충전을 하면 빨간 빛이 계속 켜진 상태로 유지되었다가 완전히 충전이 되면 흰색 빛으로 바뀝니다.

문제 해결

페어링 또는 연결 문제

- 이어폰이 다른 장치에 연결되지 않도록 합니다.
- 장치에서 블루투스를 비활성화한 후 활성화합니다.
- 이어폰을 장치 가까이로 이동하거나 위치를 변경하여 블루투스 간섭이 생기지 않도록 합니다.
- 다른 무선 장비가 이어폰의 블루투스 신호에 간섭이 생기지 않도록 합니다.

사운드 전송 문제

스트리밍 장치를 다른 위치로 이동합니다. 사람의 몸, 거리, 다른 재질, 다른 무선 장비는 장치와 이어폰 간의 무선 신호에 간섭을 일으킬 수 있습니다.

FAQ 및 빠른 시작 안내

이 제품에 관한 도움말과 자세한 지침은 jaysheadphones.com을 참조하십시오.

법률 및 보증

법률 및 보증

환경 정보

이 제품은 WEEE Directive(2012/19/EU)를 비롯한 국제 규정을 준수합니다. 일반 가정 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 이 제품의 적절한 재활용 및 폐기와 관련된 내용은 해당 지역 폐기물 관리 당국에 문의하십시오.



제조업체의 제한 보증

Northbaze Group AB 정품은 원구매자가 사용되지 않은 신제품을 구매한 날로부터 12개월 동안 보증을 받을 수 있습니다. Northbaze Group AB는 판매 시 제품의 자재, 설계 및 공정에 결함이 없다는 것을 보증합니다. 보증을 요청할 때 영수증을 제출할 수 없는 경우 수리비를 지불해야 할 수도 있습니다. 영수증에는 구매일, 제품명, 공식 판매점 정보가 명시되어 있어야 합니다.

보증 기간은 이후의 제품 재판매 또는 교체로 인해 연장되거나 갱신되지 않습니다. 이 제한 보증은 가전 제품 판매와 관련된 해당 국가의 법률에 따른 소비자의 법적 권리에 영향을 주지 않습니다. 제한 보증 요청으로 교체된 부품은 Northbaze Group AB 의 소유입니다.

제한 보증으로 보장되지 않는 범위는 무엇입니까?

- 마모, 사용 기간과 관련된 배터리 용량 손실, 사고, 낙하, 기계적 손상, 습기, 화학 제품, 비정상적인 충격 손상 또는 불가항력으로 인한 결함
- 본인 또는 제3자가 Northbaze Group AB의 승인 없이 수행한 개조 또는 수리

보증 서비스를 받는 방법

제한 보증 기간 내에 보증 요청을 하려면 제품 판매점에 문의해 도움을 받으십시오. 영수증과 해당 부품을 제공해야 합니다. 제한 보증으로 보장되는 결함이 있는 부품은 무료로 수리하거나 교체해 드립니다. 보증 기간에 제공된 교체 부품 또는 수리 부품은 원래 보증 기간의 잔여일이나 수리 또는 교체일로부터 60일 동안(둘 중 더 긴 기간 적용) 보증해 드립니다. FAQ는 www.jaysheadphones.com을 참조하십시오.

Northbaze Group AB
Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg, Sweden

www.jaysheadphones.com

 [jaysheadphones](https://www.instagram.com/jaysheadphones)

 [facebook.com/jays](https://www.facebook.com/jays)