



# **t-Six True Wireless**

User Manual

Model: **T6TW01**

# Thank You!

Welcome to the new world of JAYS!

Designed and developed with elegance and simplicity as key factors by our Scandinavian team.

Our t-Six True Wireless is a pair of true wireless headphones engineered for simplicity so that music can be enjoyed in many different settings.

We are very excited to present our new pair of true wireless headphones and hope you will enjoy it as you create memories for a lifetime.

Enjoy,

Henrik Andersson  
CEO, JAYS



- Short press L earbud
- Double press L earbud
- Long press L / R earbud for 2 seconds
- Short press R earbud

- Double press R earbud
- Triple press R earbud
- Short press R earbud
- Double press R earbud

## Important safety instructions

1. Read, follow and keep these instructions.
2. For the best possible experience, always use the product as described by the manufacturer.
3. Always handle your earphones with care and protect them from external damage.
4. Clean your earphones using a soft dry cloth. Never use water, cleaning detergent, leather polish or other substances as they may damage your earphones permanently.
5. Avoid exposure to extreme conditions such as very cold or hot temperatures, magnetic fields or damp environments.
6. Listening to music at high volume for prolonged periods of time can cause permanent damage to your hearing.
7. Contains small parts and are not suitable for children age three (3) and below.
8. The earphones contain magnetic material.
9. The earphones contain a Lithium battery. If misused or damaged it can become a hazard and is at risk of explosion.
10. Should a battery cell leak, do not allow the liquid to come in contact with skin or eyes.
11. The earphones must not be disposed of with regular household waste.
12. Please dispose of in accordance with local regulations.
13. Do not use your earphones in the immediate proximity (10 cm) of a pacemaker. Do not subject the earphones and included accessories to abnormal wear and tear.
14. Do not expose the earphones to temperatures below -20°C or above +45°C.
15. Do not charge the earphones in temperatures below 0°C or above +45°C.
16. Do not attempt to burn the earphones. The battery could explode causing injury and death.
17. Do not attempt to open, modify, disassemble, repair or in other way access the internal structure of the earphones. They are not user serviceable.
18. Do not use or store the earphones near to a vehicle airbag due to risk of injury.
19. Do not use earphones while driving or walking through traffic areas.
20. Do not drop, sit on or cause other unusual impact to the earphones.
21. Do not expose to fire, water or high voltage equipment.
22. Do not use the earphones near water, bathtubs, sinks, saunas, pools, other liquids or moist areas.

## Statements

### EU Declaration of conformity

Hereby Northbaze Distribution AB declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

### Caution

Risk of explosions if battery box is damaged or opened. Dispose of used battery according to your local waste disposal authority.

**Model name: T6TW01**



Complies with IMDA Standards DA106614
---

## Getting started

### Power on/off and pairing

To power on and pair with your device, simply open the lid of the charging case. Go to Bluetooth® settings on your device and select “JAYS t-Six” to pair with the earphones. If the pairing fails, the earpieces will stay in pairing mode for 5 minutes until they finally power off.

To power off, place the earpieces in the charging case and close the lid.

### Reconnecting

If the earpieces recognize a nearby previously paired Bluetooth® device, they will pair automatically to that certain device.

### Charging the earpieces

Place the earpieces in the charging case, the charging will begin automatically. The case charging is indicated by the white LEDs on the charging case. The earbuds charging then is indicated by each side flashes in white. As they turn off, the earbuds are fully charged.

### Charging the case

Charge the case by connecting the included cable to the bottom of the case and any certified USB power output. A full 100% charge will take around 1.5 hours (depending on temperature and charger).

### Resetting

To reset, place the earpieces in the charging case and press the reset button for 10 seconds until all four LEDs flash. The reset is indicated by a three second LED hold. Close the lid and open again. The reset is complete.

## Troubleshooting

### Problem pairing and connecting

- Make sure the earphones are not connected to another device.
- Disable and enable Bluetooth® on your device.
- Move the earphones closer to the device or alter their positions to avoid Bluetooth® interference.
- Verify no other wireless equipment interfere with your earphones Bluetooth® signal.
- If the earpieces do not pair with each other, place the earpieces in the charging case, close the lid and open again. Then take them out both simultaneously.

### Problem with sound transmission

Move the streaming device to another position. Your body, distance, different materials and other wireless equipment can interfere with the wireless signal between your device and earphone.

### FAQ and quickstart guide

Visit [jaysheadphones.com](https://www.jaysheadphones.com) for more instructions and help on this product.

# Legal & Warranty

## Environmental information

This product complies with international directives, including but not limited to WEEE Directive (2012/19/EU).

Do not dispose with normal household waste. Please consult your local waste disposal authority for guidance on how to properly recycle or dispose of this product.



## Manufacturer's limited warranty

Your original Northbaze Distribution AB product is covered by a warranty of twelve (12) months from the date of purchase of a brand new, unused Northbaze Distribution AB product by the original purchaser.

Northbaze Distribution AB guarantees that the product is free from faults in the materials, design and workmanship when it was sold to the purchaser. If you are not able to submit the receipt when making a warranty claim you may be obliged to pay for any repairs carried out. Proof of purchase must clearly state the date of purchase, name of the product and authorized resellers' details.

The Warranty Period cannot be extended or renewed due to subsequent resale or replacement of the product. This Limited Warranty does not affect your legal rights under your applicable national laws relating to the sale of consumer electronic products. Defective parts replaced within the Limited Warranty Claim shall become the property of Northbaze Distribution AB.

## What is not covered by the limited warranty?

- Faults caused by wear and tear, age-related battery capacity loss, accidents, dropping, mechanical damage, moisture, chemical products, abnormal impact damage or force majeure.
- Modifications or repairs performed by yourself or third party without Northbaze Distribution AB approval.

## How to get warranty service

If you wish to make a Warranty Claim within the Limited Warranty Period, please contact the reseller of your product for further help. You will need to provide the proof of purchase and the affected part. Any defective parts covered by the Limited Warranty will be repaired or replaced free of charge. Replaced or repaired parts provided during the Warranty Period will be warranted for the remainder of the original Warranty Period or for sixty (60) days from the date of repair or replacement, whichever is longer. For FAQ please visit [www.jayshheadphones.com](http://www.jayshheadphones.com).



## Komma igång

### Starta, stänga av samt parkoppling

För att slå på och para ihop med din enhet, öppna locket på laddningsboxen. Gå till Bluetooth®-inställningar på din enhet och välj "JAYS t-Six" för att para ihop med hörlurarna. Om parningen misslyckas kommer hörlurarna att förbli i parningsläge i 5 minuter tills de slutligen stängs av.

För att stänga av, placera hörlurarna i laddningsboxen och stäng locket.

### Återanslutning

Om hörlurarna känner igen en närliggande tidigare parad Bluetooth®-enhet kommer de att paras automatiskt till den specifika enheten.

### Ladda hörlurarna

Placera hörlurarna i laddningsboxen, laddningen börjar automatiskt. Boxens laddning indikeras av de vita LED-lamporna på laddningsboxen. Hörsnäckorna som laddas indikeras av att varje sida blinkar i vitt. När de stängs av är hörlurarna fulladdade.

### Ladda laddboxen

Ladda boxen genom att ansluta den medföljande kabeln till boxens undersida och en certifierad USB-laddare. En full 100 % laddning tar cirka 1,5 timmar (beroende på temperatur och laddare).

### Återställning

För att återställa, placera hörlurarna i laddningsboxen och tryck på återställningsknappen i 10 sekunder tills alla fyra LED-lamporna blinkar. Återställningen indikeras av att LED lamporna lyser i tre sekunder. Stäng locket och öppna igen. Återställningen är klar.

## Felsökning

### Problem med parkoppling

- Se till att hörlurarna inte är anslutna till en annan enhet.
- Inaktivera och aktivera Bluetooth® på din enhet.
- Flytta hörlurarna närmare enheten eller ändra deras positioner för att undvika Bluetooth®-störningar.
- Kontrollera att ingen annan trådlös utrustning stör dina hörlurars Bluetooth®-signal.
- Om hörlurarna inte parar ihop med varandra, placera hörsnäckorna i laddningsfodralet, stäng locket och öppna igen. Ta sedan ut dem båda samtidigt.

### Problem med ljudöverföring

Flytta streamingenheten till en annan position. Din kropp, avstånd, olika material och annan trådlös utrustning kan störa den trådlösa signalen mellan din enhet och hörlurarna.

### FAQ

Besök [jaysheadphones.com](https://www.jaysheadphones.com) för mer instruktioner och hjälp om denna produkt.

# Villkor & Garanti

## Miljöinformation

Den här produkten följer internationella direktiv inklusive men inte begränsat till WEEE Directive (2012/19/EU).  
Får ej slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall.  
Vänligen kontakta dina lokala myndigheter för råd om hur du lämpligen återvinner eller slänger produkten.



## Tillverkarens begränsade garantivillkor

Din Northbaze Distribution AB-produkt täcks av en 12-månadersgaranti som gäller från och med inköpsdatumet av en ny, oanvänd Jays-produkt, inköpt via en auktoriserad Northbaze Distribution AB- återförsäljare. Northbaze Distribution AB garanterar att produkten är fri från defekter vid tidpunkten för ditt inköp. Om du inte kan styrka ditt inköp med ett kvitto så kan du bli ombedd att betala för eventuell reparation. Ett kvitto måste tydligt visa datum för inköp, namn på produkt samt återförsäljarens uppgifter.

Garantiperioden kan inte förlängas eller förnyas genom att på nytt säljas vidare eller bli utbytt. Den begränsade garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i landet för ditt inköp. Utbytta produkter och tillbehör inom den begränsade garantiperioden tillhör Northbaze Distribution AB.

## Vad täcks inte av garantin?

- Fel orsakade av slitage, minskad batterikapacitet p.g.a ålder, olyckor, fall, mekanisk skada, fukt, oaktsam hantering, kemiska vätskor samt okontrollerbara händelser.
- Modifiering eller reparation utförd av dig eller annan part utan godkännande av Northbaze Distribution AB.

## Hur garantin hanteras

Kontakta i första hand inköpsstället om du önskar reklamera din produkt inom den begränsade garantiperioden. Du måste kunna uppvisa ett giltigt kvitto samt produkten du önskar reklamera. Produkten och de delar som innefattas av garantin kommer att bytas ut eller repareras. Produkt eller tillbehör som byts ut eller repareras under garantiperioden täcks av kvarvarande garantiperioden eller 60 dagar från och med utbytes- eller reparationsdatumet beroende av vilket som är längst. För FAQ vänligen besök [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).



## Pour commencer

### Mise sous/hors tension (On/Off) et jumelage

Pour mettre sous tension et jumeler votre appareil, il vous suffit d'ouvrir le couvercle du boîtier de charge. Accédez aux paramètres Bluetooth® sur votre appareil, puis sélectionnez « JAYS t-Six » pour le jumeler avec les écouteurs. Si le jumelage échoue, les écouteurs restent en mode jumelage pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'ils finissent par s'éteindre.

Pour mettre hors tension, placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle.

### Reconnexion

Si les écouteurs reconnaissent un appareil Bluetooth® précédemment jumelé à proximité, ils se jumellent automatiquement à cet appareil.

### Chargement des écouteurs

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge ; le chargement commence automatiquement. La charge du boîtier est indiquée par les voyants LED blancs sur le boîtier de charge. Des clignotements blancs de chaque côté indiquent que les écouteurs sont en charge. Lorsqu'ils s'éteignent, les écouteurs sont totalement chargés.

### Chargement du boîtier

Chargez le boîtier en raccordant le câble fourni au bas du boîtier et à n'importe quelle sortie d'alimentation USB certifiée. Une charge complète de 100 % nécessitera environ 1 heure et demie (en fonction de la température et du chargeur).

### Réinitialisation

Pour réinitialiser, placez les écouteurs dans le boîtier de charge et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes jusqu'à ce que les quatre voyants LED clignotent. La réinitialisation est indiquée par un voyant LED fixe pendant trois secondes. Fermez le couvercle et ouvrez-le de nouveau. La réinitialisation est terminée.

## Dépannage

### Problème de jumelage et de connexion

- Assurez-vous que les écouteurs ne sont pas connectés à un autre appareil.
- Désactivez et activez le Bluetooth® sur votre appareil.
- Rapprochez les écouteurs de l'appareil ou changez d'endroit pour éviter une interférence avec le Bluetooth®.
- Vérifiez qu'aucun autre équipement sans fil n'interfère avec le signal Bluetooth® de vos écouteurs.
- Si les écouteurs ne se jumellent pas entre eux, placez-les dans le boîtier de charge, fermez le couvercle et ouvrez-le de nouveau. Ensuite sortez simultanément les deux écouteurs.

### Problème avec la transmission du son

Déplacez l'appareil de streaming vers un autre endroit. Votre corps, la distance, des matériaux différents et d'autres équipements sans fil peuvent interférer avec le signal sans fil entre votre appareil et l'écouteur.

### FAQ et guide de démarrage rapide

Rendez-vous sur [jaysheadphones.com](https://www.jaysheadphones.com) pour obtenir davantage d'instructions et de l'aide sur ce produit.

# Mentions légales et garantie

## Informations sur l'environnement

Ce produit est conforme aux directives internationales, y compris mais sans s'y limiter, à la directive relative aux DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) (2012/19/EU). N'éliminez pas avec les déchets ménagers normaux. Veuillez consulter votre autorité locale sur l'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur la façon de recycler ou d'éliminer correctement ce produit.



## Garantie limitée du fabricant

Votre produit d'origine Northbaze Distribution AB est couvert par une garantie de douze (12) mois à partir de la date d'achat, par l'acheteur d'origine, d'un produit Northbaze Distribution AB neuf et non utilisé. Northbaze Distribution AB garantit que le produit ne comportait aucun défaut de matériaux, de conception et de fabrication lorsqu'il a été vendu à l'acheteur. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de présenter le reçu lors de votre demande de garantie, vous serez peut-être obligé(e) de payer les réparations effectuées. La preuve d'achat doit clairement indiquer la date d'achat, le nom du produit et les coordonnées du revendeur agréé.

La période de garantie ne peut pas être prolongée ou renouvelée en raison de la revente ou du remplacement ultérieur du produit. Cette garantie limitée n'affecte pas vos droits légaux en vertu de vos lois nationales en vigueur relatives à la vente de produits électroniques grand public. Les pièces défectueuses remplacées dans le cadre de la réclamation de garantie limitée deviendront la propriété de Northbaze Distribution AB.

## Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée ?

- Les pannes causées par l'usure, la perte de capacité de la batterie liée à l'âge, les accidents, les chutes, les dommages mécaniques, l'humidité, les produits chimiques, les dommages par choc anormal ou la force majeure.
- Les modifications ou les réparations effectuées par vous-même ou par un tiers sans l'approbation de Northbaze Distribution AB.

## Comment bénéficier du service de garantie

Si vous souhaitez effectuer une demande de garantie dans le cadre de la période de garantie limitée, veuillez contacter le revendeur de votre produit obtenir pour une aide supplémentaire. Vous devrez fournir la preuve de l'achat et la pièce en question. Toute pièce couverte par la garantie limitée sera réparée ou remplacée gratuitement. Les pièces remplacées ou réparées fournies pendant la période de garantie seront garanties pendant le reste de la période de garantie d'origine ou pendant soixante (60) jours à compter de la date de la réparation ou du remplacement, selon la période la plus longue. Pour la FAQ, veuillez vous rendre sur [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

## Erste Schritte

### Ein-/Ausschalten und Koppeln

Zum Einschalten und Koppeln mit Ihrem Gerät einfach den Deckel der Ladeschale öffnen. Klicken Sie zum Koppeln mit dem Kopfhörer in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts auf „JAYS t-Six“. Falls das Koppeln nicht erfolgreich ist, bleiben die Ohrhörer 5 Minuten lang im Kopplungsmodus, bevor sie sich schließlich ausschalten.

Zum Ausschalten legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und schließen Sie den Deckel.

### Wiederherstellung der Verbindung

Wenn die Ohrhörer ein Bluetooth®-Gerät in der Nähe erkennen, mit dem sie schon einmal gekoppelt waren, stellen sie automatisch die Verbindung zu diesem Gerät wieder her.

### Laden der Ohrhörer

Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale, wo der Ladevorgang dann automatisch beginnt. Das Aufladen der Ladeschale wird durch die weißen LEDs an der Ladeschale angezeigt. Das Aufladen der Ohrhörer wird dadurch angezeigt, dass jede Seite weiß blinkt. Wenn sie sich ausschalten, sind die Ohrhörer vollständig aufgeladen.

### Laden der Ladeschale

Zum Laden der Ladeschale verbinden Sie das beiliegende Kabel mit der Unterseite der Ladeschale und einer zugelassenen USB-Steckdose. Abhängig von Temperatur und Ladegerät dauert es etwa 1,5 Stunden, bis die Ladeschale zu 100 % aufgeladen ist.

### Zurücksetzen

Zum Zurücksetzen Ohrhörer in die Ladeschale legen und den Reset-Knopf 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis alle vier LEDs blinken. Das Zurücksetzen wird durch ein drei Sekunden langes LED-Halten angezeigt. Den Deckel schließen und wieder öffnen. Der Reset-Prozess ist abgeschlossen.

## Problembesehung

### Probleme beim Koppeln oder Verbinden

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.
- Deaktivieren und aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Gerät.
- Bringen Sie den Kopfhörer näher ans Gerät heran oder verändern Sie die Position der beiden Objekte so, dass Bluetooth®-Störungen vermieden werden
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth®-Signal Ihres Kopfhörers nicht durch andere kabellose Geräte gestört wird.
- Wenn sich die Ohrhörer nicht miteinander koppeln lassen, legen Sie diese in die Ladeschale, schließen Sie den Deckel und öffnen ihn dann wieder. Nehmen Sie sie dann beide gleichzeitig heraus.

### Probleme mit der Tonübertragung

Verändern Sie den Standort des Streaming-Geräts. Ihr Körper, die Entfernung, unterschiedliche Materialien und andere kabellose Geräte können die Signalübertragung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Kopfhörer stören

### FAQ und Kurzanleitung

Weitere Anleitungen und Hilfe zu diesem Produkt finden Sie unter [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com).

# Gesetzliche Bestimmungen und Garantieleistung

## Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die EEAG-Richtlinie (2012/19/EU). Nicht in normalem Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich bitte hinsichtlich des ordnungsgemäßen Recyclings bzw. der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.



## Beschränkte Herstellergarantie

Ihr Northbaze Distribution AB Originalprodukt ist für den Erstkäufer ab dem Datum des Kaufs eines brandneuen, unbenutzten Northbaze Distribution AB Produkts durch eine Garantie von zwölf (12) Monaten abgedeckt.

Northbaze Distribution AB garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Verkaufs an den Käufer frei von Material-, Design- und Verarbeitungsfehlern ist. Falls Sie beim Erheben eines Garantieanspruchs keinen Kaufbeleg vorlegen können, sind Sie gegebenenfalls verpflichtet, selbst für die anfallenden Reparaturkosten aufzukommen. Auf dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum, der Produktname und Informationen zu autorisierten Wiederverkäufern eindeutig angegeben sein.

Die Garantiefrist kann nicht aufgrund eines späteren Weiterverkaufs oder Austauschs des Produkts verlängert oder erneuert werden. Diese beschränkte Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte gemäß den geltenden nationalen Gesetzen in Bezug auf den Verkauf von Unterhaltungselektronikgeräten. Defekte Teile, die entsprechend der beschränkten Garantie ersetzt wurden, gehen in das Eigentum von Northbaze Distribution AB über.

## Was ist nicht durch die beschränkte Garantie abgedeckt?

- Durch Abnutzung, altersbedingten Kapazitätsverlust der Batterie, Unfälle, Herunterfallen, mechanische Schäden, Feuchtigkeit, chemische Produkte, außergewöhnliche Aufschlagschäden oder höhere Gewalt verursachte Mängel.
- Änderungen oder Reparaturen, die von Ihnen selbst oder einem Dritten ohne vorherige Genehmigung durch Northbaze Distribution AB durchgeführt wurden.

## Wie Sie Garantieleistungen erhalten

Falls Sie innerhalb der beschränkten Garantiefrist Garantieleistungen beantragen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Wiederverkäufer auf, von dem Sie dieses Produkt erworben haben. Sie müssen Ihren Kaufbeleg und das defekte Teil vorlegen. Defekte Teile, die durch die beschränkte Garantie abgedeckt sind, werden kostenlos repariert oder ausgetauscht. Für während der Garantiefrist ersetzte oder reparierte Teile wird für den Rest der ursprünglichen Garantiefrist oder sechzig (60) Tage ab dem Zeitpunkt der Reparatur oder des Austauschs eine Restgarantie gewährt, je nachdem, welches Zeitraum länger ist. Unsere FAQ finden Sie unter [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

## Primeros pasos

### Encendido/apagado y enlace

Para encender el producto y enlazarlo con su dispositivo, solo tiene que abrir la tapa de la funda de carga. Vaya a los ajustes de Bluetooth® de su dispositivo y seleccione "JAYS t-Six" para enlazarlo con los auriculares. En caso de error de conexión, los auriculares permanecerán en modo de enlace durante cinco minutos hasta que finalmente se apaguen.

Para apagar los auriculares, colóquelos en la funda de carga y cierre la tapa.

### Reconexión

Si los auriculares reconocen un dispositivo Bluetooth® previamente enlazado, se enlazarán automáticamente con ese dispositivo.

### Carga de los auriculares

Al colocar los auriculares en la funda de carga, la carga empezará automáticamente. Cuando se realiza la carga, se indica mediante los LED de color blanco de la funda de carga. La carga de los auriculares se indica con una luz blanca que parpadea en cada lado. Cuando esas luces se apaguen, los auriculares estarán completamente cargados.

### Carga de la funda

Para cargar la funda, conecte el cable incluido en la parte inferior de la funda y cualquier toma USB de corriente homologada. La carga completa al 100 % tardará aproximadamente entre 2 y 1,5 horas, (en función de la temperatura y del cargador).

### Reinicio

Para reiniciar los auriculares, colóquelos en la funda de carga y pulse el botón de reinicio durante 10 segundos, hasta que parpadeen las cuatro luces LED. El reinicio se indica con una luz LED que permanece encendida tres segundos. Cierre la tapa y ábrala de nuevo. El reinicio habrá finalizado.

## Resolución de problemas

### Problema de enlace y conexión

- Asegúrese de que los auriculares no estén conectados a otro dispositivo.
- Deshabilite y habilite el Bluetooth® en su dispositivo.
- Acerque los auriculares al dispositivo o cámbielos de lugar para evitar interferencias con la conexión Bluetooth®.
- Verifique que no haya interferencias de otros equipos inalámbricos en la señal Bluetooth® de sus auriculares.
- Si los auriculares no se sincronizan entre sí, colóquelos en la funda de carga, cierre la tapa y vuelva a abrirla. A continuación, vuelva a sacar los dos auriculares al mismo tiempo.

### Problema con la transmisión de sonido

Cambie de lugar el dispositivo de transmisión. El cuerpo, la distancia, los distintos materiales y otros dispositivos inalámbricos pueden interferir en la señal inalámbrica entre su dispositivo y los auriculares.

### Preguntas frecuentes y guía de inicio rápido

Visite [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) para obtener más instrucciones y ayuda sobre este producto.

# Aviso legal y garantía

## Información ambiental

Este producto es conforme con las directivas internacionales, incluida, entre otras, la Directiva RAEE (2012/19/UE). No debe eliminar el producto con la basura doméstica normal. Consulte a la autoridad local en materia de eliminación de residuos para obtener información sobre la forma correcta de reciclar o eliminar este producto.



## Garantía limitada del fabricante

Su producto Northbaze Distribution AB original está cubierto por una garantía de doce (12) meses a partir de la fecha de compra de un producto Northbaze Distribution AB nuevo y sin utilizar por parte del comprador original.

Northbaze Distribution AB garantiza que el producto no tenía defectos materiales, de diseño y de mano de obra cuando se vendió al comprador.

Si no puede presentar el recibo al realizar

una reclamación de la garantía, podría verse obligado a correr con los gastos de las reparaciones efectuadas. El justificante de compra debe indicar claramente la fecha de compra, el nombre del producto y los datos del distribuidor autorizado.

El periodo de la garantía no se puede ampliar ni renovar con motivo de una reventa o un cambio posterior del producto. Esta garantía limitada no afecta a sus derechos legales en virtud de la legislación nacional pertinente en materia de venta de productos electrónicos de consumo. Las piezas defectuosas que se cambien en virtud de una reclamación de garantía limitada pasarán a ser propiedad de Northbaze Distribution AB.

## Lo que no cubre la garantía limitada

- Los defectos provocados por el desgaste, la pérdida de capacidad de la batería relacionada con la antigüedad del dispositivo, las caídas, los daños mecánicos, la humedad, las sustancias químicas, los daños anómalos por impacto o los casos de fuerza mayor.
- Las modificaciones o reparaciones efectuadas por usted mismo o por terceros sin la aprobación de Northbaze Distribution AB.

## Obtención del servicio cubierto por la garantía

Si desea presentar una reclamación de garantía dentro del plazo de garantía limitada, póngase en contacto con el distribuidor del producto para obtener ayuda. Tendrá que aportar el justificante de compra y la pieza afectada. Las piezas defectuosas cubiertas por la garantía limitada se repararán o sustituirán sin coste alguno. Las piezas sustituidas o reparadas durante el periodo de garantía quedarán cubiertas por la garantía durante el resto del periodo de garantía original o durante sesenta (60) días a partir de la fecha de reparación o sustitución, el periodo que sea más largo. Puede consultar las preguntas frecuentes en [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

## Guida introduttiva

### Accensione/Spegnimento e associazione

Per accendere e associare al dispositivo, basta aprire il coperchio della custodia di ricarica. Andare alle impostazioni Bluetooth® sul dispositivo e selezionare "JAYS t-Six" per associare alle cuffie. Se l'associazione non viene eseguita correttamente, le cuffie rimarranno in modalità di associazione per 5 minuti fino a quando non si spegneranno.

Per lo spegnimento, collocare le cuffie nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio.

### Riconnessione

Se le cuffie riconoscono un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato nelle vicinanze, si assoceranno automaticamente a quel determinato dispositivo.

### Ricarica delle cuffie

Inserire le cuffie nella custodia di ricarica e la ricarica inizierà automaticamente. La ricarica della custodia in corso è indicata dalle spie LED bianche sulla custodia stessa. La ricarica delle cuffie, invece, è indicata da luci bianche lampeggianti visibili su ciascun lato. Allo spegnimento, le cuffie sono completamente cariche.

### Ricarica della custodia

Ricaricare la custodia collegando il cavo incluso nella parte inferiore della custodia e in qualsiasi uscita di alimentazione USB certificata. Per una ricarica completa al 100% saranno necessarie circa 1,5 ore (in base alla temperatura e al caricabatterie).

### Ripristino

Per il ripristino, collocare le cuffie nella custodia di ricarica e premere il pulsante di ripristino per 10 secondi fino a quando le quattro spie LED lampeggiano. Il ripristino è effettuato tenendo premuta la spia LED per tre secondi. Chiudere il coperchio e riaprirlo. Il ripristino è completo.

## Risoluzione dei problemi

### Problema relativo all'associazione e alla connessione

- Assicurarsi che le cuffie non siano collegate ad un altro dispositivo.
- Disabilitare e abilitare il Bluetooth® sul dispositivo.
- Avvicinare le cuffie al dispositivo o modificare le loro posizioni per evitare interferenze con il segnale Bluetooth®.
- Verificare che nessun altro dispositivo wireless interferisca con il segnale Bluetooth® delle cuffie.
- Se le cuffie non si associano tra loro, collocarle nella custodia di ricarica, chiudere il coperchio e poi riaprirlo; quindi estrarle entrambe contemporaneamente.

### Problema con la trasmissione dell'audio

Spostare il dispositivo di streaming in un'altra posizione. Il corpo dell'utente, la distanza, materiali diversi e altre apparecchiature wireless possono interferire con il segnale wireless tra il dispositivo e le cuffie.

### Domande frequenti e guida rapida

Ulteriori informazioni e assistenza sul presente prodotto sono disponibili accedendo al sito [Web.jaysheadphones.com](http://Web.jaysheadphones.com).

# Note legali e garanzia

## Informazioni sul rispetto ambientale

Questo prodotto è conforme alle direttive internazionali, inclusa ma non limitata alla Direttiva RAEE (2012/19/UE). Non smaltire con i comuni rifiuti domestici. Per eventuali informazioni sul riciclaggio o lo smaltimento corretto di questo prodotto, rivolgersi all'autorità di smaltimento dei rifiuti locale.



## Garanzia limitata del produttore

Il prodotto originale Northbaze Distribution AB è coperto da una garanzia di dodici (12) mesi dalla data di acquisto di un prodotto Northbaze Distribution AB del tutto nuovo e non utilizzato dall'acquirente originale. Northbaze Distribution AB garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali, nel design e nella lavorazione al momento della vendita all'acquirente. Se non è in grado di inviare la ricevuta quando effettua una richiesta di assistenza in garanzia, l'utente potrebbe essere obbligato a pagare per eventuali riparazioni effettuate. La prova di acquisto deve indicare chiaramente la data di acquisto, il nome del prodotto e i dati del rivenditore autorizzato.

Il periodo di garanzia non può essere esteso o rinnovato a causa della successiva rivendita o sostituzione del prodotto. Questa garanzia limitata non influisce sui diritti legali dell'utente ai sensi delle leggi nazionali applicabili relative alla vendita di prodotti di elettronica di consumo. Le parti difettose sostituite nell'ambito del reclamo sotto copertura della garanzia limitata diventano di proprietà di Northbaze Distribution AB.

## Cosa non copre la garanzia?

- Guasti causati da usura, perdita di capacità della batteria legata alla durata d'uso, incidenti, cadute, danni meccanici, umidità, prodotti chimici, danni da impatto anormale o cause di forza maggiore.
- Modifiche o riparazioni eseguite dall'utente o da terzi senza l'approvazione di Northbaze Distribution AB.

## Come ottenere assistenza in garanzia

Se si desidera presentare un reclamo in garanzia entro il periodo di copertura della garanzia limitata, contattare il rivenditore del prodotto per ulteriore assistenza. L'utente dovrà fornire la prova di acquisto e la parte interessata. Eventuali parti difettose coperte dalla garanzia limitata saranno riparate o sostituite gratuitamente. Le parti sostituite o riparate fornite durante il periodo di garanzia saranno garantite per il resto del periodo di garanzia originale o per sessanta (60) giorni dalla data di riparazione o sostituzione, a seconda di quale periodo sia il più lungo. Per visualizzare le domande frequenti, visitare [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).



## はじめに

### 電源のオン/オフとペアリング

電源を入れてデバイスとペアリングするには充電ケースの蓋を開けてください。デバイスの[Bluetooth®設定]で、「JAYSt-Six」を選択してイヤホンとペアリングします。ペアリングが失敗した場合、イヤブースは電源が切れるまで5分間ペアリングモードの状態を維持します。

電源を切るには、イヤブースを充電ケースに入れて蓋を閉めてください。

### 再接続

イヤブースが以前にペアリングしたBluetooth®デバイスを認識すると、自動的にそのデバイスとペアリングします。

### イヤホンの充電

充電ケースにイヤホンを入れると自動的に充電が始まります。充電中はケースのLED(白灯)が点灯します。充電中はイヤホンの両側が白く点滅します。イヤホンの充電が完了すると電源が切れます。

### ケースの充電

付属のケーブルをケースの底部と認定USB電源出力に接続して、ケースを充電してください。完全に充電されるまで約2.5時間かかります(周囲温度や充電器により異なります)。

### リセット

リセットするには、イヤブースを充電ケースに入れ、4つのLEDがすべて点滅するまでリセットボタンを10秒間押します。リセットされると、LEDが3秒間点灯します。蓋を開けて、もう一度開きます。リセットが完了しました。

## トラブルシューティング

### ペアリングと接続に関する問題

- イヤホンが他のデバイスに接続していないことを確かめます。
- デバイスでBluetooth®を無効にしてから有効にしてください。
- Bluetooth®の干渉を避けるために、イヤホンをデバイスに近づけるか、位置を変えてみてください。
- 他のワイヤレス機器がイヤホンのBluetooth®信号を干渉していないことを確認してください。
- イヤブースのペアリングに失敗した場合は、イヤブースを充電ケースに入れ、蓋を閉じてからもう一度開きます。次に、両方を同時に取り出します。

### 音声の転送に関する問題

ストリーミング機器を別の場所に移動します。お客様(身体)、距離、異なる素材、その他のワイヤレス機器が、デバイスとイヤホン間のワイヤレス信号を干渉する可能性があります。

### よくある質問とクイックスタートガイド

本製品の詳しい使用方法とヘルプは [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) をご覧ください。

# 法律および保証

## 環境情報

本製品はWEEE指令(2012/19/EU)を含むがこれに限定されない国際指令に準拠しています。家庭ごみとして廃棄しないでください。本製品のリサイクルまたは廃棄方法についてはお住まいの地域の廃棄物処理機関にご相談ください。



## メーカーの限定保証

最初の購入者が未使用のNorthbaze Distribution AB製品を購入した日から12か月間その新製品を保証いたします。

Northbaze Distribution ABは製品購入時の材料とデザインおよび製造上の欠陥がないことを保証いたします。保証請求時に領収書を提出できない場合は、

実施した修理代を支払う義務が発生する可能性があります。購入証明書には購入日、製品名、認定再販業者の情報を明記しなければなりません。

再販または製品を交換された場合は保証期間を延長あるいは更新することができません。この限定保証は、家庭用電化製品の販売に関連する適用法が規定するお客様の法的権利に影響を与えることはありません。限定保証請求範囲内で交換された欠陥部品はNorthbaze Distribution ABの所有物となります。

## 限定保証が適用されない条件

- 摩耗、経年によるバッテリー容量の損失、事故、落下、機械的損傷、湿気、化学製品、異常な衝撃または不可抗力による損傷・障害。
- Northbaze Distribution ABの承認なしご自身または第3者が実施した改造または修理

## 保証サービスを受けるには

保証期間内に保証請求を行う場合は、製品の販売代理店までお問い合わせください。購入証明および不具合のある部品を提供しなければなりません。限定保証の対象となる欠陥部品は無料で修理または交換いたします。保証期間中に交換または修理された部品は元の保証期間または修理日あるいは交換日から60日間のいずれか長い方の期間保証いたします。FAQ(よくある質問)は、[www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com)でご確認ください。

## Начало работы

### Включение/выключение и сопряжения

Для подключения питания и сопряжения с вашим устройством просто откройте крышку зарядного кейса. Перейдите к настройкам Bluetooth® на своем устройстве, где выберите «JAYS t-Six», чтобы установить сопряжение с наушниками. Если попытка сопряжения оказалась неудачной, то в течение еще нескольких минут наушники будут находиться в режиме сопряжения, после чего отключатся.

Чтобы выключить наушники, поместите их в зарядный кейс и закройте крышку.

### Повторное подключение

Если наушники распознают в зоне действия сигнал Bluetooth® от устройства, с которым они сопрягались ранее, то с ним снова автоматически произойдет сопряжение.

### Зарядка наушников

Поместите наушники в зарядный кейс, и зарядка начнется автоматически. Процесс зарядки обозначается белыми светодиодами на зарядном кейсе. О зарядке наушников свидетельствуют мигающие белым цветом индикаторы с каждой стороны. Когда они погаснут, это означает, что наушники полностью заряжены.

### Зарядка кейса

Зарядка кейса производится посредством подключения USB-кабеля (входит в комплект) к разъему в нижней части устройства. Питание может подаваться с любого совместимого USB-порта. Полная зарядка занимает около 1,5 часа (в зависимости от температуры и используемого зарядного устройства).

### Сброс

Чтобы сбросить настройки, поместите наушники в зарядный кейс и нажмите кнопку сброса на 10 секунд, пока не загорятся все четыре светодиода. Сброс настроек обозначается трехсекундным свечением светодиодов. Закройте крышку и откройте ее снова. Сброс настроек завершен.

## Устранение неполадок

### Проблемы с сопряжением и подключением

- Убедитесь, что наушники не подключены к другому устройству.
- Выключите и включите Bluetooth на устройстве.
- Поместите наушники ближе к устройству или измените их положение, чтобы исключить помехи для сигнала Bluetooth®.
- Будьте уверены, что другое беспроводное оборудование не создает помех для сигнала Bluetooth.
- не удастся установить сопряжение между наушниками, поместите их в зарядный кейс, закройте крышку и откройте ее снова. Затем достаньте оба одновременно.

### Проблемы с передачей звука

Измените положение передающего устройства. Ваше тело, различные материалы и другое беспроводное оборудование могут создавать помехи для сигнала между сопрягаемым устройством и наушниками.

### Часто задаваемые вопросы и краткое руководство

Посетите сайт [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) для получения дополнительных инструкций и помощи по данному продукту.

# Юридическая информация и сведения о гарантии

## Информация о воздействии на окружающую среду

Данное изделие соответствует требованиям международных директив, включая, но не ограничиваясь, Директивой ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2012/19/EU). Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Для получения информации о правильной переработке или утилизации данного устройства проконсультируйтесь со специалистом местной организации по утилизации отходов.



## Ограниченная гарантия производителя

На оригинальный продукт компании Northbaze Distribution AB предоставляется гарантия сроком двенадцать (12) месяцев с даты покупки нового изделия компании Northbaze Distribution AB. Northbaze Distribution AB гарантирует полную работоспособность, а также отсутствие дефектов материалов и конструкции изделия в момент его продажи покупателю. Если при обращении для гарантийного обслуживания вы не можете предоставить чек в подтверждение покупки, с вас может быть взята плата за ремонт. Подтверждением покупки является документ, в котором четко указана дата покупки, название изделия и реквизиты уполномоченных дилеров.

Срок действия гарантии не может быть продлен или возобновлен в связи с последующей перепродажей или заменой изделия. Настоящая ограниченная гарантия не затрагивает законных прав покупателей в соответствии с применимым национальным законодательством, касающимся продажи потребительских электронных товаров. Неисправные детали, замененные в рамках ограниченной гарантии, становятся собственностью компании Northbaze Distribution AB.

## Ограниченная гарантия не распространяется на:

- Неисправности в результате износа, уменьшение емкости аккумулятора с течением времени, несчастные случаи, падение, механические повреждения, повреждения в результате удара, воздействия влаги или химических веществ, а также форс-мажорные обстоятельства.
- Изменения или ремонт, выполненные самостоятельно или с участием третьих лиц без разрешения Northbaze Distribution AB.

## Как воспользоваться гарантией

Чтобы подать претензию по гарантии в течение срока действия гарантийных обязательств, свяжитесь с местным дилером для получения дальнейших указаний. Для предоставления гарантийного обслуживания покупатель должен предъявить доказательства покупки и поврежденную деталь. Любые неисправные детали, покрываемые ограниченной гарантией, ремонтируются или заменяются бесплатно. На замененные или отремонтированные детали, предоставленные в течение срока действия гарантии, распространяется гарантия на срок, оставшийся до истечения первоначальной гарантии, или на шестьдесят (60) дней с даты ремонта или замены детали (берется больший из двух сроков). Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами можно на веб-сайте [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

## פתרון בעיות

### בעיות בשייך ובהתחברות

- ודא שהאוזניות לא מחוברות למכשיר אחר.
- יש לכבות ולהפעיל את אפשרות Bluetooth במכשיר.
- קרב את האוזניות למכשיר או שנה את מיקומן כדי להימנע מהפרעות Bluetooth.
- ודא שאין צידוד אלחוטי אחר שיפריע להגעת האות האלחוטי

של Bluetooth אוזניות שלך.

- במידה והאוזניות לא משויכות אחת עם השנייה, יש להניח את האוזניות במארז הטעינה, לסגור את המכסה ולפתוח אותו שוב, ואז להוציא את שתיהן ב-10 דקות.

### בעיה בשידור שמע

יש לשנות את מיקום התקן הזרמת השמע (Streaming). הגוף שלך, המרחק, חומרים שונים וצידוד אלחוטי אחר עלולים להפריע לאות האלחוטי בין המכשיר שלך לרמקול.

### שאלות נפוצות ומדריך מהיר

יש לבקר באתר [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) לקבלת הוראות נוספות ועזרה לגבי מוצרי זה.

## איך מפעילים

### הדלקה/כיבוי ושייך

כדי להדליק את האוזניות ולשייך אותן למכשיר שלך, יש לפתוח את מכסה מארז הטעינה. פתח את הגדרות Bluetooth במכשיר שלך ובחר באפשרות "JAYS t-Six" כדי לשייך את האוזניות. אם השייך ייכשל, האוזניות יישארו במצב שייך במשך 5 דקות, ואחר כך ייכבו.

כדי לכבות את האוזניות, יש להניח אותן במארז הטעינה ולסגור את המכסה.

### חיבור אוטומטי מחדש

אם בזמן שמוציאים את האוזניות ממתקן הטעינה הן מזהות התקן Bluetooth ששייך להן קודם לכן, הן ישייכו אוטומטית למכשיר הזה.

### טעינת האוזניות

יש להניח את האוזניות במארז הטעינה כדי שהיא תתחיל אוטומטית את הטעינה של המארז מציננת נוריות לבנות על גבי המארז הזה. את טעינת האוזניות מצייין הבהוב של הנוריות הלבנות בכל צד. כאשר הנוריות כבות, האוזניות טעונות במלאן.

### טעינת מארז הטעינה

יש לטעון את המארז על ידי חיבור הכבל המצורף לתחתית המארז וליציאת כוח USB מורשית. טעינה מלאה של 100% תימשך כשעה וחצי (בהתאם לטמפרטורה ולסוג המטען).

### איפוס

כדי לאספ את האוזניות, הנח אותן במארז הטעינה ולחץ על לחצן האיפוס למשך 10 שניות עד שכל ארבע הנוריות יבהבו. את האיפוס תצייין הידלקות של הנוריות למשך שלוש שניות. סגור את המכסה ופתח אותו שוב. האיפוס השלם.

## אחריות ומידע משפטי

### מידע סביבתי

מוצר זה תואם את ההנחיות הבינלאומיות, כולל הנחיות WEEE (2012/19/EU), אין להשליך יחד עם האשפה הביתית. קבל הנחיות מרשות המיחזור המקומית בנוגע למיחזור או להשלכה של המוצר לאשפה.



### אחריות מוגבלת של היצרן

למוצר Northbaze Distribution AB המקורי שלך יש כיסוי של שנים-עשר (12) חודשי אחריות מתאריך רכישת מוצר חדש של Northbaze Distribution AB. שלא נעשה בו שימוש, על ידי הרוכש המקורי. Northbaze Distribution AB ערבה לך שהמוצר מגיע ללא פגמים בחומרים, בעיצוב ובביצוע בעת מכירתו לרוכש. אם אינך מסוגל לשלוח לנו את הקבלה לצורך תביעה על בסיס אחריות, יהיה עליך לשלם עבור התיקונים הנחוצים. הוכחת הרכישה צריכה לציין בבירור את תאריך הרכישה, את שם המוצר ואת פרטי המשווק המורשה.

לא ניתן להאריך או לחדש את תקופת האחריות במקרה של מכירה חוזרת או החלפה של המוצר. אחריות מוגבלת זו אינה משפיעה על זכויותך המשפטיות במסגרת החוקים המקומיים התקפים במדינתך בהקשר למכירה של מוצרי צריכה חשמליים. חלקים פגומים שהוחלפו במסגרת תביעת אחריות יהפכו לרכושה של Northbaze Distribution AB.

### מה לא מכסה האחריות המוגבלת?

- פגמים שנגרמו כתוצאה מבלאי, אובדן קיבולת של הסוללה כתוצאה משהייתו, תאונות, נפילה, נזק מכני, רטיבות, מצברים כימיים, נזק מפגיעה חריבה או כוח עליון.
- התאמות או תיקונים שנעשו על ידך או על ידי צד ג' ללא אישור Northbaze Distribution AB.

### כיצד להשתמש בשירותי האחריות

במידה ונרצחך להגיש תביעת אחריות במסגרת תקופת האחריות המוגבלת, צור קשר עם משווק המוצר לקבלת עזרה וסיוע. תתבקש לספק הוכחת רכישה ואת החלק הפגום. חלקים פגומים המכוסים על ידי האחריות המוגבלת יותקנו או יוחלפו ללא תשלום. חלקים שהוחלפו או תוקנו במסגרת תקופת האחריות המוגבלת יכוסו באחריות במשך שארית פרק הזמן של האחריות המקורית, או במשך שישים (60) יום מתאריך התיקון או ההחלפה, הארוך מבין השניים. לעיון בעיגול נפוצות, בקר [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).



Northbaze Distribution AB  
Gamla Almedalsvägen 1A, Gothenburg ,412 63 Sweden

[www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com)

 [jaysheadphones](https://www.instagram.com/jaysheadphones)

 [facebook.com/jays](https://facebook.com/jays)

Version 1.0 | Please visit [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com) for latest manual version.