

# **x-Seven Wireless**

User Manual

Model: X7W01

# Thank You!

Welcome to the new world of JAYS!



Designed and developed with elegance and simplicity as key factors by our Scandinavian team.

Our x-Seven wireless is designed with passion for great audio wherever you go, whenever you want.

We are very excited to present our new headphone and hope you will enjoy the divine sound performance.

Enjoy,

Henrik Andersson  
CEO, JAYS



## Important safety instructions

1. Read, follow and keep these instructions.
2. For the best possible experience, always use the product as described by the manufacturer.
3. Always handle your headphones with care and protect them from external damage.
4. Clean your headphones using a soft dry cloth. Never use water, cleaning detergent, leather polish or other substances as they may damage your earphones permanently.
5. Avoid exposure to extreme conditions such as very cold or hot temperatures, magnetic fields or damp environments.
6. Listening to music at high volume for prolonged periods of time can cause permanent damage to your hearing.
7. Contains small parts and are not suitable for children age three (3) and below.
8. The headphones contain magnetic material.
9. The headphones contain a Lithium battery. If misused or damaged it can become a hazard and is at risk of explosion.
10. Should a battery cell leak, do not allow the liquid to come in contact with skin or eyes.
11. The headphones must not be disposed of with regular household waste.
12. Please dispose of in accordance with local regulations.
13. Do not use your headphones in the immediate proximity (10 cm) of a pacemaker. Do not subject the earphones and included accessories to abnormal wear and tear.
14. Do not expose the headphones to temperatures below -20°C or above +45°C.
15. Do not charge the headphones in temperatures below 0°C or above +45°C.
16. Do not attempt to burn the headphones. The battery could explode causing injury and death.
17. Do not attempt to open, modify, disassemble, repair or in other way access the internal structure of the earphones. They are not user serviceable.
18. Do not use or store the headphones near to a vehicle airbag due to risk of injury.
19. Do not use headphones while driving, jogging or walking through traffic areas.
20. Headphones effectively isolate external sound and noise which means that when in use, you might not be able to hear your surroundings.
21. Do not drop, sit on or cause other unusual impact to the headphones.
22. Do not expose to fire, water or high voltage equipment.
23. Do not expose the headphones to rain or moisture.
24. Do not use the headphones near water, bathtubs, sinks, saunas, pools, other liquids or moist areas.

## Statements

### EU Declaration of conformity

Hereby Northbaze Distribution AB declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

### Caution

Risk of explosions if battery box is damaged or opened. Dispose of used battery according to your local waste disposal authority.

Model name: X7W01



Complies with  
INDA Standards  
DA106614

## Getting started

### Power on/off and pairing

To power on, press and hold the on/off button for 2s, the LED will blink in blue three times.

To pair, press and hold the on/off button for 5s, the LED will blink in blue and red. Go to Bluetooth® settings on your device and select "Jays x-Seven Wireless". The blinking LED will turn off upon a successful connection followed by a short audio beep. After successful connection, the blue LED will flash every 5 seconds.

To power off, press and hold the on/off button for 5s, the LED will blink in red.

### Reconnecting

Next time you power on, the headphones will automatically try to reconnect to the most recently used device. If not found, or if you manually disconnect through your device, pairing mode will automatically be initiated again. To force pairing mode, press and hold the on/off button for 5s from off state.

### Using the audio cable

Connect the audio cable to the audio jack and your device. The LED will blink in red once as Bluetooth® pairing with your device disconnects automatically.

### Battery status and charging

When paired with iOS devices, the battery status of the headphones is shown in the upper right corner on the iOS device.

Charge by connecting the included USB cable to the USB jack and connect it to any certified USB power output. A full 100% charge will take around 2-3 hours (depending on temperature and charger). Charging is indicated by a solid red light on the charging LED, and a full charge is indicated by a solid green light on the charging LED.

## Troubleshooting

### Problem pairing and connecting

- Make sure the headphones are not connected to another device.
- Disable and enable Bluetooth® on your device.
- Move the headphones closer to the device or alter their positions to avoid Bluetooth interference.
- Verify no other wireless equipment interfere with your earphone Bluetooth signal.

### Problem with sound transmission

Move the streaming device to another position. Your body, distance, different materials and other wireless equipment can interfere with the wireless signal between your device and earphone.

### FAQ and quickstart guide

Visit [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) for more instructions and help on this product.

# Legal & Warranty

## Environmental information

This product complies with international directives, including but not limited to WEEE Directive (2012/19/EU).

Do not dispose with normal household waste. Please consult your local waste disposal authority for guidance on how to properly recycle or dispose of this product.



## Manufacturer's limited warranty

Your original Northbaze Distribution AB product is covered by a warranty of twelve (12) months from the date of purchase of a brand new, unused Northbaze Distribution AB product by the original purchaser.

Northbaze Distribution AB guarantees that the product is free from faults in the materials, design and workmanship when it was sold to the purchaser. If you are not able to submit the receipt when making a warranty claim you may be obliged to pay for any repairs carried out. Proof of purchase must clearly state the date of purchase, name of the product and authorized resellers' details.

The Warranty Period cannot be extended or renewed due to subsequent resale or replacement of the product. This Limited Warranty does not affect your legal rights under your applicable national laws relating to the sale of consumer electronic products. Defective parts replaced within the Limited Warranty Claim shall become the property of Northbaze Distribution AB.

## What is not covered by the limited warranty?

- Faults caused by wear and tear, age-related battery capacity loss, accidents, dropping, mechanical damage, moisture, chemical products, abnormal impact damage or force majeure.
- Modifications or repairs performed by yourself or third party without Northbaze Distribution AB approval.

## How to get warranty service

If you wish to make a Warranty Claim within the Limited Warranty Period, please contact the reseller of your product for further help. You will need to provide the proof of purchase and the affected part. Any defective parts covered by the Limited Warranty will be repaired or replaced free of charge. Replaced or repaired parts provided during the Warranty Period will be warranted for the remainder of the original Warranty Period or for sixty (60) days from the date of repair or replacement, whichever is longer. For FAQ please visit [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

## Komma igång

### Starta, stänga av samt parkoppling

För att starta, tryck och håll ned på/av-knappen i två sekunder, lysdioden blinkar blött tre gånger.

För att para ihop, tryck och håll ned på/av-knappen i 5 sekunder, lysdioden blinkar i blått och rött. Gå till Bluetooth®-inställningarna på din enhet och välj "Jays x-Seven Wireless". Den blinkande lysdioden släcks vid en lyckad parkoppling följt av en kort ljudsignal. Efter lyckad parkoppling kommer den blå lysdioden att blinka var 5:e sekund.

För att stänga av, håll ned på/av-knappen i 5 sekunder, lysdioden blinkar rött.

### Återanslutning

Nästa gång du startar försöker hörlurarna automatiskt ansluta till den senaste använda enheten. Om den inte hittas, eller om du kopplar bort manuellt via din enhet, startar parningsläget automatiskt igen. För att tvinga ihop parningsläge, tryck och håll ned på/av-knappen i 5s från av-tillståndet.

### Användning av ljudkabeln

Anslut ljudkabeln till ljuduttaget och din enhet. LED-lampan blinkar rött en gång då Bluetooth®-parning med enheten kopplas bort automatiskt.

### Batteristatus och laddning

När de är parade med en iOS-enhet visas hörlurarnas batteristatus i det övre högra hörnet på iOS-enheten.

Ladda genom att ansluta den medföljande USB-kabeln till USB-uttaget och anslut den till en certifierad USB-utgång. En full 100% laddning tar cirka 2-3 timmar (beroende på temperatur och laddare). Laddning indikeras av ett fast rött ljus på laddnings-LED:en och en full laddning indikeras av en fast grön lampa på laddnings-LED:en.

## Felsökning

### Problem med parkoppling

- Säkerställ att hörlurarna inte är anslutna till en annan enhet.
- Inaktivera och aktivera Bluetooth® på din enhet
- Flytta hörlurarna närmare enheten eller ändra deras position för att undvika Bluetooth®-störningar.
- Kontrollera att ingen annan trådlös utrustning stör din Bluetooth®-signal för hörlurarna.

### Problem med ljudöverföring

Flytta strömningsenheten till en annan position. Din kropp, avstånd, olika material och annan trådlös utrustning kan störa den trådlösa signalen mellan enheten och hörlurarna.

### FAQ och quickstartguide

Besök [jaysheadphones.com](https://www.jaysheadphones.com) för mer instruktioner och hjälp om den här produkten.

# Villkor & Garanti

## Miljöinformation

Den här produkten följer internationella direktiv inklusive men inte begränsat till WEEE Directive (2012/19/EU). För ej slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Vänligen kontakta dina lokala myndigheter för råd om hur du lämpligen återvinner eller slänger produkten.



## Tillverkarens begränsade garantivillkor

Din Northbaze Distribution AB-produkt täcks av en 12-månadersgaranti som gäller från och med inköpsdatumet av en ny, oanvänd Jays-produkt, inköpt via en auktoriserad Northbaze Distribution AB- återförsäljare. Northbaze Distribution AB garanterar att produkten är fri från defekter vid tidpunkten för ditt inköp. Om du inte kan styrka ditt inköp med ett kvitto så kan du bli ombedd att betala för eventuell reparation. Ett kvitto måste tydligt visa datum för inköp, namn på produkt samt återförsäljarens uppgifter.

Garantiperioden kan inte förlängas eller förnyas genom att på nytt säljas vidare eller bli utbytt. Den begränsade garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i landet för ditt inköp. Utbytta produkter och tillbehör inom den begränsade garantiperioden tillhör Northbaze Distribution AB.

## Vad täcks inte av garantin?

- Fel orsakade av slitage, minskad batterikapacitet p.g.a ålder, olyckor, fall, mekanisk skada, fukt, oaktasam hantering, kemiska vätskor samt okontrollerbara händelser.
- Modifiering eller reparation utförd av dig eller annan part utan godkännande av Northbaze Distribution AB.

## Hur garantin hanteras

Kontakta i första hand inköpsstället om du önskar reklamera din produkt inom den begränsade garantiperioden. Du måste kunna uppvisa ett giltigt kvitto samt produkten du önskar reklamera. Produkten och de delar som innefattas av garantin kommer att bytas ut eller repareras. Produkt eller tillbehör som byts ut eller repareras under garantiperioden täcks av kvarvarande garantiperioden eller 60 dagar från och med utbytes- eller reparationsdatumet beroende av vilket som är längst. För FAQ vänligen besök [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).



## Pour commencer

### Mise sous/hors tension (On/Off) et jumelage

Pour mettre sous tension, maintenez le bouton On/Off appuyé pendant 2 secondes ; le voyant LED clignote en bleu trois fois.

Pour jumeler, maintenez le bouton On/Off appuyé pendant 5 secondes ; le voyant LED clignote en bleu et rouge. Allez dans les paramètres Bluetooth® sur votre appareil et sélectionnez « Jays x-Seven Wireless ». Le voyant LED clignotant s'éteindra lorsque la connexion sera effective, suivi d'un bref signal sonore. Après une connexion réussie, le voyant LED bleu clignotera toutes les 5 secondes.

Pour mettre hors tension, maintenez le bouton On/Off appuyé pendant 5 secondes ; le voyant LED clignotera en rouge.

### Reconnexion

À la prochaine mise sous tension, le casque essaiera automatiquement de se reconnecter au dernier appareil utilisé. S'il ne le trouve pas, ou si vous avez déconnecté l'appareil manuellement, le mode de jumelage sera automatiquement relancé. Pour forcer le mode de jumelage, maintenez le bouton On/Off appuyé pendant 5 secondes à partir de l'état désactivé.

### Utilisation du câble audio

Connectez le câble audio à la prise jack audio et à votre appareil. Le voyant LED clignotera une fois en rouge lors de la déconnexion automatique du jumelage Bluetooth® à votre appareil.

### Niveau de la batterie et charge

Une fois couplé aux appareils iOS, le statut de la batterie du casque s'affiche dans le coin supérieur droit de l'appareil iOS. Chargez en branchant le câble USB fourni à la prise Jack USB et branchez-le à n'importe quelle sortie d'alimentation USB certifiée. Une charge complète de 100 % prendra entre 2 et 3 heures (en fonction de la température et du chargeur).

Le processus de charge est indiqué par une lumière rouge fixe sur le voyant LED de chargement, et une charge complète est indiquée par une lumière verte fixe sur le voyant LED de chargement.

## Dépannage

### Problème de jumelage et de connexion

- Assurez-vous que le casque n'est pas connecté à un autre appareil. Désactivez et activez le Bluetooth sur votre appareil
- Rapprochez le casque de l'appareil ou changez d'endroit pour éviter une interférence avec le Bluetooth
- Vérifiez qu'aucun autre équipement sans fil n'interfère avec le signal Bluetooth de vos écouteurs.

### Problème avec la transmission du son

Déplacez l'appareil de streaming vers un autre endroit. Votre corps, la distance, des matériaux différents et d'autres équipements sans fil peuvent interférer avec le signal sans fil entre votre appareil et l'écouteur.

### FAQ et guide de démarrage rapide

Rendez-vous sur [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) pour obtenir davantage d'instructions et de l'aide sur ce produit.

# Mentions légales et garantie

## Informations environnementales

Ce produit est conforme aux directives internationales, y compris mais sans s'y limiter, à la directive relative aux DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) (2012/19/EU). N'éliminez pas avec les déchets ménagers normaux. Veuillez consulter votre autorité locale sur l'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur la façon de recycler ou d'éliminer correctement ce produit.



## Garantie limitée du fabricant

Votre produit d'origine Northbaze Distribution AB est couvert par une garantie de douze (12) mois à partir de la date d'achat, par l'acheteur d'origine, d'un produit Northbaze Distribution AB neuf et non utilisé. Northbaze Distribution AB garantit que le produit ne comportait aucun défaut de matériaux, de conception et de fabrication lorsqu'il a été vendu à l'acheteur. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de présenter le reçu lors de votre demande de garantie, vous serez peut-être obligé(e) de payer les réparations effectuées. La preuve d'achat doit clairement indiquer la date d'achat, le nom du produit et les coordonnées du revendeur agréé.

La période de garantie ne peut pas être prolongée ou renouvelée en raison de la revente ou du remplacement ultérieur du produit. Cette garantie limitée n'affecte pas vos droits légaux en vertu de vos lois nationales en vigueur relatives à la vente de produits électroniques grand public. Les pièces défectueuses remplacées dans le cadre de la réclamation de garantie limitée deviendront la propriété de Northbaze Distribution AB.

## Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée ?

- Les pannes causées par l'usure, la perte de capacité de la batterie liée à l'âge, les accidents, les chutes, les dommages mécaniques, l'humidité, les produits chimiques, les dommages par choc anormal ou la force majeure.
- Les modifications ou les réparations effectuées par vous-même ou par un tiers sans l'approbation de Northbaze Distribution AB.

## Comment bénéficier du service de garantie

Si vous souhaitez effectuer une demande de garantie dans le cadre de la période de garantie limitée, veuillez contacter le revendeur de votre produit obtenir pour une aide supplémentaire. Vous devrez fournir la preuve de l'achat et la pièce en question. Toute pièce couverte par la garantie limitée sera réparée ou remplacée gratuitement. Les pièces remplacées ou réparées fournies pendant la période de garantie seront garanties pendant le reste de la période de garantie d'origine ou pendant soixante (60) jours à compter de la date de la réparation ou du remplacement, selon la période la plus longue. Pour la FAQ, veuillez vous rendre sur [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

## Erste Schritte

### Ein-/Ausschalten und Koppeln

Zum Einschalten halten Sie den Ein/Aus-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt dreimal blau.

Zum Koppeln halten Sie den Ein/Aus-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt blau und rot. Klicken Sie in der Bluetooth®-Auswahl Ihres Geräts auf „Jays x-Seven Wireless“. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hört die LED auf zu blinken und es ertönt ein kurzer Signalton. Nach erfolgreichem Herstellen der Verbindung blinkt die blaue LED alle 5 Sekunden.

Zum Ausschalten halten Sie den Ein-/Aus-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt rot.

### Wiederherstellung der Verbindung

Beim nächsten Einschalten wird der Kopfhörer automatisch versuchen, die Verbindung zum zuletzt genutzten Gerät herzustellen. Wenn dieses nicht gefunden wird oder Sie an Ihrem Gerät die Verbindung manuell trennen, wird automatisch wieder der Kopplungsmodus eingeleitet. Um den Kopplungsmodus zu erzwingen, halten Sie den Ein/Aus-Knopf bei ausgeschaltetem Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt.

### Nutzung des Audiokabels

Verbinden Sie das Audiokabel mit der Audiobuchse und Ihrem Gerät. Die LED blinkt einmal rot, da die Bluetooth®-Kopplung mit Ihrem Gerät automatisch getrennt wird.

### Batteriezustand und Laden

Wenn der Kopfhörer mit einem iOS-Gerät gekoppelt ist, wird der Batteriezustand des Kopfhörers in der rechten oberen Ecke des iOS-Geräts angezeigt.

Laden Sie den Kopfhörer über das mitgelieferte USB-Kabel auf, das Sie in die USB-Buchse einstecken und dann an einen zertifizierten USB-Stromausgang anschließen. Abhängig von Temperatur und Ladegerät dauert es etwa 2–3 Stunden, bis die Batterie zu 100 % aufgeladen ist.

Der Ladevorgang wird durch ein kontinuierliches rotes Licht der Lade-LED angezeigt; wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Lade-LED kontinuierlich grün.

## Problembesehung

### Probleme beim Koppeln oder Verbinden

- Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist. Deaktivieren und aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät.
- Bringen Sie den Kopfhörer näher ans Gerät heran oder verändern Sie die Position beider Objekte so, dass Bluetooth-Störungen vermieden werden
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Signal Ihres Kopfhörers nicht durch andere kabellose Geräte gestört wird

### Probleme mit der Tonübertragung

Verändern Sie den Standort des Streaming-Geräts. Ihr Körper, die Entfernung, unterschiedliche Materialien und andere kabellose Geräte können die Signalübertragung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Kopfhörer stören.

### FAQ und Kurzanleitung

Weitere Anleitungen und Hilfe zu diesem Produkt finden Sie unter [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com).

# Gesetzliche Bestimmungen und Garantieleistung

## Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die EEA-G-Richtlinie (2012/19/EU). Nicht in normalem Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich bitte hinsichtlich des ordnungsgemäßen Recyclings bzw. der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.



## Beschränkte Herstellergarantie

Ihr Northbaze Distribution AB Originalprodukt ist für den Erstkäufer ab dem Datum des Kaufs eines brandneuen, unbenutzten Northbaze Distribution AB Produkts durch eine Garantie von zwölf (12) Monaten abgedeckt.

Northbaze Distribution AB garantiert, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Verkaufs an den Käufer frei von Material-, Design- und Verarbeitungsfehlern ist. Falls Sie beim Erheben eines Garantieanspruchs keinen Kaufbeleg vorlegen können, sind Sie gegebenenfalls verpflichtet, selbst für die anfallenden Reparaturkosten aufzukommen. Auf dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum, der Produktname und Informationen zu autorisierten Wiederverkäufern eindeutig angegeben sein.

Die Garantiefrist kann nicht aufgrund eines späteren Weiterverkaufs oder Austauschs des Produkts verlängert oder erneuert werden. Diese beschränkte Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte gemäß den geltenden nationalen Gesetzen in Bezug auf den Verkauf von Unterhaltungselektronikgeräten. Defekte Teile, die entsprechend der beschränkten Garantie ersetzt wurden, gehen in das Eigentum von Northbaze Distribution AB über.

## Was ist nicht durch die beschränkte Garantie abgedeckt?

- Durch Abnutzung, altersbedingten Kapazitätsverlust der Batterie, Unfälle, Herunterfallen, mechanische Schäden, Feuchtigkeit, chemische Produkte, außergewöhnliche Aufschlagschäden oder höhere Gewalt verursachte Mängel.
- Änderungen oder Reparaturen, die von Ihnen selbst oder einem Dritten ohne vorherige Genehmigung durch Northbaze Distribution AB durchgeführt wurden.

## Wie Sie Garantieleistungen erhalten

Falls Sie innerhalb der beschränkten Garantiefrist Garantieleistungen beantragen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zum Wiederverkäufer auf, von dem Sie dieses Produkt erworben haben. Sie müssen Ihren Kaufbeleg und das defekte Teil vorlegen. Defekte Teile, die durch die beschränkte Garantie abgedeckt sind, werden kostenlos repariert oder ausgetauscht. Für während der Garantiefrist ersetzte oder reparierte Teile wird für den Rest der ursprünglichen Garantiefrist oder sechzig (60) Tage ab dem Zeitpunkt der Reparatur oder des Austauschs eine Restgarantie gewährt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Unsere FAQ finden Sie unter [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).

## Primeros pasos

### Encendido/apagado y enlace

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos; la luz LED parpadeará de color azul tres veces.

Para enlazarlo, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos; la luz LED parpadeará de color azul y rojo. Vaya a los ajustes Bluetooth® de su dispositivo y seleccione «Jays x-Seven Wireless». La luz LED intermitente se apagará en cuanto se realice la conexión y luego se escuchará un breve pitido. Una vez realizada la conexión, la luz LED azul parpadeará cada 5 segundos.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos; la luz LED parpadeará de color rojo.

### Reconexión

La próxima vez que los encienda, los auriculares intentarán volver a conectarse automáticamente al último dispositivo utilizado. Si no encuentra ningún dispositivo, o si lo desconecta manualmente a través del dispositivo, se iniciará de nuevo automáticamente el modo de enlace. Para forzar el modo de enlace, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos en estado apagado.

### Uso del cable de audio

Conecte el cable de audio a la toma de audio y al dispositivo. La luz LED parpadeará de color rojo una vez, mientras se desconecta automáticamente el enlace Bluetooth® con su dispositivo.

### Estado de la batería y carga

Al enlazar con dispositivos iOS, el estado de la batería de los auriculares se muestra en la esquina superior derecha del dispositivo iOS.

Realice la carga conectando el cable USB incluido a la toma de USB y conéctelo a cualquier toma de corriente USB certificada. La carga completa al 100 % tardará aproximadamente entre 2 y 3 horas, (en función de la temperatura y del cargador).

La carga se indica con una luz roja fija en la LED de carga; la carga completa se indica con una luz verde fija en la LED de carga.

## Resolución de problemas

### Problema de enlace y conexión

- Asegúrese de que los auriculares no estén conectados a otro dispositivo. Deshabilite y habilite el Bluetooth en su dispositivo.
- Acerque los auriculares al dispositivo o cámbielos de lugar para evitar interferencias con la conexión Bluetooth.
- Verifique que no haya interferencias de otros equipos inalámbricos en la señal Bluetooth de sus auriculares.

### Problema con la transmisión de sonido

Cambie de lugar el dispositivo de transmisión. El cuerpo, la distancia, los distintos materiales y otros dispositivos inalámbricos pueden interferir en la señal inalámbrica entre su dispositivo y los auriculares.

### Preguntas frecuentes y guía de inicio rápido

Visite [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) para obtener más instrucciones y ayuda sobre este producto.

# Aviso legal y garantía

## Información ambiental

Este producto es conforme con las directivas internacionales, incluida, entre otras, la Directiva RAEE (2012/19/UE). No debe eliminarse el producto con la basura doméstica normal. Consulte a la autoridad local en materia de eliminación de residuos para obtener información sobre la forma correcta de reciclar o eliminar este producto.



## Garantía limitada del fabricante

Su producto Northbaze Distribution AB original está cubierto por una garantía de doce (12) meses a partir de la fecha de compra de un producto Northbaze Distribution AB nuevo y sin utilizar por parte del comprador original.

Northbaze Distribution AB garantiza que el producto no tenía defectos materiales, de diseño y de mano de obra cuando se vendió al comprador. Si no puede presentar el recibo al realizar una reclamación de la garantía, podría verse obligado a correr con los gastos de las reparaciones efectuadas. El justificante de compra debe indicar claramente la fecha de compra, el nombre del producto y los datos del distribuidor autorizado.

El periodo de la garantía no se puede ampliar ni renovar con motivo de una reventa o un cambio posterior del producto. Esta garantía limitada no afecta a sus derechos legales en virtud de la legislación nacional pertinente en materia de venta de productos electrónicos de consumo. Las piezas defectuosas que se cambien en virtud de una reclamación de garantía limitada pasarán a ser propiedad de Northbaze Distribution AB.

## Lo que no cubre la garantía limitada

- Los defectos provocados por el desgaste, la pérdida de capacidad de la batería relacionada con la antigüedad del dispositivo, las caídas, los daños mecánicos, la humedad, las sustancias químicas, los daños anómalos por impacto o los casos de fuerza mayor.
- Las modificaciones o reparaciones efectuadas por usted mismo o por terceros sin la aprobación de Northbaze Distribution AB.

## Obtención del servicio cubierto por la garantía

Si desea presentar una reclamación de garantía dentro del plazo de garantía limitada, póngase en contacto con el distribuidor del producto para obtener ayuda. Tendrá que aportar el justificante de compra y la pieza afectada. Las piezas defectuosas cubiertas por la garantía limitada se repararán o sustituirán sin coste alguno. Las piezas sustituidas o reparadas durante el periodo de garantía quedarán cubiertas por la garantía durante el resto del periodo de garantía original o durante sesenta (60) días a partir de la fecha de reparación o sustitución, el periodo que sea más largo. Puede consultar las preguntas frecuentes en [www.jayshheadphones.com](http://www.jayshheadphones.com).

## Guida introduttiva

### **Accensione/Spegnimento e associazione**

Per accendere, tenere premuto il pulsante On/Off per 2 secondi, il LED lampeggerà in blu tre volte.

Per associare, tenere premuto il pulsante On/Off per 5 secondi, il LED lampeggerà in blu e rosso. Accedere alle impostazioni Bluetooth® del dispositivo e selezionare "Jays x-Seven Wireless". Il LED lampeggiante si spegne dopo una connessione effettuata correttamente e segue un breve segnale acustico. Una volta stabilita la connessione, il LED blu lampeggerà ogni 5 secondi.

Per spegnere, tenere premuto il pulsante On/Off per 5 secondi, il LED lampeggerà in rosso.

### **Riconnessione**

Alla successiva accensione, le cuffie tenteranno di riconnettersi automaticamente al dispositivo usato più di recente. Nel caso in cui non venga rilevato o se si disconnette manualmente il dispositivo, la modalità di associazione si riavvierà automaticamente. Per forzare la modalità di associazione, tenere premuto il pulsante On/Off per 5 secondi dallo stato di spegnimento.

### **Impiego del cavo audio**

Collegare il cavo audio all'ingresso audio e al dispositivo. Il LED lampeggerà in rosso una volta mentre l'associazione Bluetooth® con il dispositivo si disconnette automaticamente.

### **Stato della batteria e ricarica**

Se vengono associate a dispositivi iOS, lo stato della batteria delle cuffie viene visualizzato nell'angolo in alto a destra sul dispositivo iOS.

Caricarle collegando il cavo USB in dotazione alla porta USB e collegando quest'ultimo a qualsiasi uscita di alimentazione USB certificata. Per una ricarica completa al 100% saranno necessarie circa 2-3 ore (in base a temperatura e caricatore).

Sul LED di ricarica lo stato di ricarica è indicato da una spia rossa fissa e quello di ricarica completa è indicato da una spia verde fissa.

## Risoluzione dei problemi

### **Problema relativo all'associazione e alla connessione**

- Assicurarsi che le cuffie non siano collegate a un altro dispositivo. Disabilitare e abilitare il Bluetooth sul dispositivo.
- Avvicinare le cuffie al dispositivo o modificare le loro posizioni per evitare interferenze con il segnale Bluetooth
- Verificare che nessun'altra apparecchiatura wireless interferisca con il segnale Bluetooth delle cuffie.

### **Problema con la trasmissione dell'audio**

Spostare il dispositivo di streaming in un'altra posizione. Il corpo dell'utente, la distanza, materiali diversi e altre apparecchiature wireless possono interferire con il segnale wireless tra il dispositivo e le cuffie.

### **Domande frequenti e guida rapida**

Ulteriori informazioni e assistenza sul presente prodotto sono disponibili accedendo al sito [Web.jaysheadphones.com](http://Web.jaysheadphones.com).

# Note legali e garanzia

## Informazioni sul rispetto ambientale

Questo prodotto è conforme alle direttive internazionali, tra cui a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la direttiva RAEE (2012/19/UE). Non smaltire con i normali rifiuti domestici. Consultare l'autorità locale per indicazioni su come riciclare o smaltire correttamente questo prodotto.



## Garanzia limitata del produttore

Il prodotto originale Northbaze Distribution AB è coperto da una garanzia di dodici (12) mesi dalla data di acquisto di un prodotto Northbaze Distribution AB del tutto nuovo e non utilizzato dall'acquirente originale. Northbaze Distribution AB garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali, nel design e nella lavorazione al momento della vendita all'acquirente. Se non si è in grado di inviare la ricevuta quando si effettua una richiesta di assistenza in garanzia l'utente potrebbe essere obbligato a pagare per eventuali riparazioni effettuate. La prova di acquisto deve indicare chiaramente la data di acquisto, il nome del prodotto e i dettagli del rivenditore autorizzato.

Il periodo di garanzia non può essere esteso o rinnovato a seguito della successiva rivendita o sostituzione del prodotto. La presente Garanzia limitata non pregiudica i diritti legali dell'utente ai sensi delle leggi nazionali applicabili relative alla vendita di prodotti elettronici di consumo. Le parti difettose sostituite nell'ambito del reclamo sotto copertura della garanzia limitata diventano di proprietà di Northbaze Distribution AB.

## Cosa non copre la garanzia?

- Guasti causati da usura, perdita di capacità della batteria dovuta alla durata d'uso, incidenti, cadute, danni meccanici, umidità, prodotti chimici, danni da impatto anormale o forza maggiore.
- Modifiche o riparazioni eseguite dall'utente o da terzi senza l'approvazione di Northbaze Distribution AB.

## Come ottenere assistenza in garanzia

Se si desidera presentare un reclamo in garanzia entro il periodo di copertura della garanzia limitata, contattare il rivenditore del prodotto per ulteriore assistenza. L'utente dovrà fornire la prova di acquisto e la parte interessata. Qualsiasi parte difettosa coperta dalla garanzia limitata sarà riparata o sostituita gratuitamente. Le parti sostituite o riparate fornite durante il periodo di garanzia saranno garantite per il resto del periodo di garanzia originale o per sessanta (60) giorni dalla data di riparazione o sostituzione, a seconda di quale sia il periodo più lungo. Per le domande frequenti visitare l'indirizzo [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).



## はじめに

### 電源のオン/オフとペアリング

電源をオンするには、オン/オフボタンを2秒間長押しします。LEDが3回青で点滅します。

ペアリングするには、オン/オフボタンを5秒間長押しします。LEDが青と赤で点滅します。お使いのデバイスのBluetooth®の設定で「Jays x-Seven Wireless」を選択します。接続に成功すると、点滅中のLEDが消灯し、短い「ピー」という音が鳴ります。接続に成功すると、青色のLEDが5秒おきに点滅します。

オン/オフボタンを5秒間長押しすると、赤色のLEDが点滅し、電源がオフになります。

### 再接続

イヤホンは、次回電源をオンにすると、最新使用した機器に自動的に接続しようとして、機器が見つからない場合、または機器との接続を手動で切断了場合は、ペアリングモードが自動的に再度開始されます。強制的にペアリングモードにするには、オフの状態からオン/オフボタンを5秒間長押しします。

### オーディオケーブルの使用

オーディオケーブルをオーディオジャックとデバイスに差し込んでください。お使いのデバイスとのBluetooth®ペアリングが自動的に切断されると、赤色のLEDが点滅します。

### バッテリー状態と充電

iOS機器とペアリングすると、iOSデバイスの右上隅にヘッドフォンのバッテリーステータスが表示されます。

付属のUSBケーブルをUSBポートに接続し、任意の認定USB電源ポートに接続して充電します。100%充電までの所要時間は約2~3時間です（気温や充電器によって異なります）。

充電中は、充電LEDの赤のライトが点灯し、充電が完了すると、充電LEDの緑のライトが点灯します。

## トラブルシューティング

### ペアリングと接続に関する問題

- ヘッドフォンが他のデバイスに接続されていないことを確認してください。お使いのデバイスのBluetoothを無効/有効にする
- Bluetoothの干渉を避けるため、ヘッドホンデバイスの近くに移動させるか、場所を変えてください。
- 他のワイヤレス機器がイヤホンのBluetooth信号に干渉していないことを確認してください。

### 音声の転送に関する問題

ストリーミング機器を別の場所に移動します。身体、距離、さまざまな素材、他のワイヤレスデバイスが、お使いのデバイスとイヤホン間のワイヤレス信号に干渉する可能性があります。

### よくある質問とクイックスタートガイド

本製品の詳しい使用方法とヘルプは [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) をご覧ください。

# 法律および保証

## 環境情報

この製品は、WEEE指令 (2012/19/EU)を含む国際指令に準拠していますが、これに限定されません。通常の家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。本製品を適切にリサイクル/廃棄する方法についてのガイダンスは、地域の廃棄物処理当局にご相談ください。



## メーカーの限定保証

オリジナルのNorthbaze Distribution AB製品は、最初の購入者によって新品未使用のNorthbaze Distribution AB製品が購入された日から12ヶ月間保証されます。

Northbaze Distribution ABは、製品が購入者に販売された時点で、材料、デザイン、および製造上の欠陥がないことを保証します。保証請求の際に領収書を提出できない場合、修理費用をご負担いただく場合があります。購入証明書には、購入日、製品名、認定代理店の詳細情報が明記されていなければなりません。

後の再販または製品の交換によって、保証期間が延長/更新されることはありません。この限定保証は、家庭用電化製品の販売に関する適用国内法の下でのお客様の法的権利に影響を与えません。限定保証請求の範囲内で交換された欠陥部品は、Northbaze Distribution ABの所有物となります。

## 限定保証が適用されない場合

- 摩耗、経年によるバッテリー容量の損失、事故、落下、機械的損傷、湿気、化学製品、異常な衝撃による損傷、不可抗力に起因する故障。
- Northbaze Distribution ABの承認なくご自身または第三者が改造または修理を行った場合。

## 保証サービスを受けるには

保証期間内に保証請求を行う場合は、製品の販売代理店までお問い合わせください。購入保証書と欠陥部品を提供する必要があります。限定保証の対象となる任意の欠陥部品は、無償で修理または交換されます。保証期間中に提供された交換または修理された部品は、元の保証期間の残りの期間または修理日/交換日から60日間のうち、長い方の期間が保証されます。よくある質問とその回答については、[www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com)を参照してください。

## 開始

### 電源開啟/關閉及配對

按住開啟/關閉按鈕 2 秒以開啟電源，LED 閃爍藍燈會亮起三次。

配對時，按住開啟/關閉按鈕 5 秒，LED 閃爍藍燈及紅燈會亮起。前往裝置上的藍牙®設定，選擇「Jays x-Seven Wireless」。成功連接後閃爍的 LED 燈會熄掉，響起一下短暫響聲。成功連接之後，藍色 LED 將每 5 秒閃爍一次。

按住開啟/關閉按鈕 5 秒以關閉電源，LED 將閃爍紅燈。

### 重新連接

下次開啟電源時，耳機會自動嘗試重新連接至最近使用的裝置。若然未能找到裝置，或如您透過裝置手動取消連接，配對模式將再次自動啟動。要手動開啟配對模式，從關閉狀態按住開啟/關閉按鈕 5 秒。

### 使用音頻線

將音訊線連接至音訊線插口及您的裝置。與裝置的藍牙®配對自動斷開時，LED 會閃爍紅燈一次。

### 電池狀態及充電

與 iOS 裝置配對時，耳機的電池狀態會顯示於 iOS 裝置的右上角。

將附隨的 USB 線連接至 USB 插座，並將之連接至任何經認證的 USB 電源接口來充電。約需 2 至 3 小時（視乎溫度及充電器），就可 100% 滿電。

充電時 LED 會長亮紅燈，滿電時 LED 長亮綠燈。

## 故障排除

### 問題配對及連接

- 確保耳機並非連接至其他裝置。裝置停用和啟用藍牙
- 將耳機移近裝置，或移動它們的位置以避免藍牙干擾問題
- 確認並無其他無線設備干擾耳機藍牙信號。

### 聲音傳輸問題

將串流裝置移動至其他位置。您的身體、距離、不同物料或其他無線設備會干擾您的設備與耳機之間的無線訊號。

### 常見問題及快速入門指南

請瀏覽 [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com)，查閱有關此產品之詳細指示並尋求幫助。

# 法律資訊及保養

## 環境資訊

本產品符合國際指令，包括但不限於 WEEE 指令 (2012/19/EU)。請勿與普通家庭垃圾一起處理。請諮詢您當地的廢物處理當局，以獲取有關如何正確回收或處置本產品的指導。



## 生產商的有限保養

原始 Northbaze Distribution AB 產品的保養期是從原始買家購買全新未用的 Northbaze Distribution AB 產品起計十二 (12) 個月。Northbaze Distribution AB 保證，在將產品出售給購買者時，該產品不存在材料、設計和工藝方面的缺陷。若然申請保養服務時無法提交證據，可能要支付維修費。購買票據必須清楚列載購物日期、產品名稱及授權零售商詳情。

產品的後續轉銷或替換不得延長或更新保養期。根據您所在地區適用的與消費類電子產品銷售相關的國家法律，本有限保養不影響您的合法權利。有限保養期內替換的缺陷零件須成為 Northbaze Distribution AB 的財產。

## 哪些項目超出有限保養範圍？

- 由磨損、與年齡相關的電池容量損失、事故、跌落、機械損壞、漏氣、化學產品、異常衝擊損壞或不可抗力引起的故障。
- 未經 Northbaze Distribution AB 批准而由您或第三方進行的改動或維修。

## 如何取得保養服務

如欲在有限保養期內申請保養服務，請聯絡產品轉銷商以尋求進一步協助。您需要提供購買票據及問題零件。任何屬於有限保養範圍的缺陷零件將得到免費維修或更換。在保養期內提供的更換或維修零件，其保養期為所剩餘的原始保養期限，或自維修或更換之日起六十日 (60)，以較長者為準。有關常見問題，請瀏覽 [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com)。

## 시작하기

### 전원 켜기/끄기 및 페어링

전원을 켜려면 on/off 버튼을 2초간 누릅니다. LED가 파란색으로 3회 깜빡입니다.

페어링하려면 on/off 버튼을 5초간 누릅니다. LED가 파란색과 빨간색으로 깜빡입니다. 장치의 블루투스 설정에서 "Jays x-Seven Wireless"를 선택합니다. 연결에 성공하면 LED의 깜빡임이 멈추면서 짧은 알람음이 울립니다. 성공적으로 연결되면 파란색 LED가 5초마다 깜빡입니다.

전원을 끄려면 on/off 버튼을 5초간 누릅니다. LED가 빨간색으로 깜빡입니다.

### 재연결

이후에 전원을 다시 켜면 헤드폰이 자동으로 마지막으로 사용했던 장치에 재연결을 시도합니다. 장치가 검색되지 않거나 직접 연결을 끊었을 경우, 자동으로 페어링 모드로 다시 진입합니다. 페어링 모드를 강제 실행하려면 제품이 꺼진 상태에서 on/off 버튼을 5초간 누릅니다.

### 오디오 케이블 사용

오디오 잭 및 장치에 오디오 케이블을 연결합니다. 기기와 블루투스 ⑥ 페어링이 자동 연결 해제되면 LED가 빨간색으로 1회 깜빡입니다.

### 배터리 상태 및 충전

iOS 장치와 페어링 된 경우 헤드폰의 배터리 상태가 iOS 장치의 오른쪽 상단 모서리에 표시됩니다.

포함된 USB 케이블을 USB 잭에 연결하고 아무 정품 USB 전원 출력 장치에나 연결하여 충전할 수 있습니다. 100%까지 완전히 충전하는 데는 약 2-3시간이 소요됩니다. (온도와 충전기 상태에 따라 달라질 수 있음)

충전 중에는 충전 LED에 빨간색 불빛이 들어오고, 충전이 완료되면 충전 LED에 녹색 불빛이 들어옵니다.

## 문제 해결

### 페어링 및 연결 문제

- 헤드폰이 다른 장치와 연결되어 있는지 확인하세요. 장치에서 블루투스를 끄다가 다시 켭니다.
- 헤드폰을 장치 근처로 움직이거나 블루투스 간섭 회피를 위해 위치를 바꾸어 보세요
- 이어폰의 블루투스 신호를 방해하는 다른 무선 장비가 없는지 확인합니다.

### 소리 전송 문제

스트리밍 장치를 다른 위치로 이동합니다. 신체, 거리, 다른 물질 및 다른 무선 장비가 장치와 이어폰 사이의 무선 신호에 영향을 줄 수 있습니다.

### FAQ 및 빠른 시작 안내

이 제품에 관한 도움말과 자세한 지침은 [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com)을 참조하십시오.

## 법률 및 보증

### 환경 정보

이 제품은 WEEE 지침(2012/19/EU)을 포함하지만 이에 국한되지 않는 국제 지침을 준수합니다. 일반 가정 쓰레기와 함께 폐기하면 안 됩니다. 지역 폐기물 처리 기관에 문의하여, 이 제품의 올바른 재활용 또는 폐기법에 대한 지침을 확인하십시오.



### 제조업체의 제한 보증

Northbaze Distribution AB 제품은 원구매자가 사용하지 않은 새로운 Northbaze Distribution AB 제품을 구입 한 날로부터 12개월의 보증이 적용됩니다.

Northbaze Distribution AB는 구매자에게 판매 시, 제품의 원료, 디자인 및 제작에 결함이 없음을 보증합니다. 보증을 요청할 때 영수증을 제출할 수 없는 경우,

수리비를 지불해야 할 수도 있습니다. 구매 증빙 자료에는 구매일, 제품명, 공식 판매점 정보가 명시 되어야 합니다.

보증 기간은 이후의 제품 재판매 또는 교체로 인해 연장하거나 갱신할 수 없습니다. 본 제한 보증은 소비자용 전자 제품 판매와 관련한 해당 국가 법률에 근거한 귀하의 법적 권리에는 영향을 미치지 않습니다. 제한 보증 청구를 통해 교체된 결함 부품은 Northbaze Distribution AB에 귀속됩니다.

### 제한 보증으로 보장되지 않는 범위는 무엇입니까?

- 마모, 노화로 인한 배터리 성능 저하, 사고, 낙하, 기계적 손상, 습기, 화학 제품, 비정상적인 충격 손상 또는 불가항력으로 인한 오류.
- 또는 제3자가 Northbaze Distribution AB의 승인 없이 수행한 개조 또는 수리

### 보증 서비스를 받는 방법

제한 보증 기간 내에 보증을 사용하려면 제품 대리점에 문의하여 부가적인 도움을 받으십시오. 구매 증빙 자료와 해당 부품을 제공하십시오. 제한 보증이 적용되는 모든 결함이 있는 부품은 무료로 수리하거나 교체해 드립니다. 보증기간에 이루어진 교체 또는 수리 부품은 기존 보증 기간의 잔여기간 또는 수리 또는 교체일로부터 60일 중 더 긴 기간에 대해 보증을 받을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com) 을 방문하세요.

## Начало работы

### Включение/выключение и сопряжение

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд. Индикатор будет трижды мигать голубым светом.

Для сопряжения устройств нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 5 секунд. Индикатор будет мигать голубым и красным светом. Перейдите к настройкам Bluetooth® на своем устройстве и выберите «Jays x-Seven Wireless». При успешном подключении индикатор перестанет мигать, после чего последует короткий звуковой сигнал. После успешного подключения голубой индикатор будет мигать каждые 5 секунд.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 5 секунд. Индикатор будет мигать красным светом.

### Повторное подключение

При следующем включении наушники попытаются автоматически подключиться к последнему использованному устройству. Если оно не найдено или вы вручную отсоединили устройство, автоматически активируется режим сопряжения. Для включения режима сопряжения вручную нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 5 секунд.

### Использование звукового кабеля

Подключите звуковой кабель к гнезду для наушников и своему устройству. Индикатор один раз загорится красным светом, так как произойдет автоматическое отключение сопряжения по Bluetooth® с вашим устройством.

### Состояние батареи и зарядка устройства

При сопряжении наушников с iOS-устройствами состояние батареи наушников отображается в верхнем правом углу на iOS-устройстве.

Используйте зарядный кабель, который идет в комплекте. Подключите один край USB-кабеля к гнезду наушников, а другой — к любому сертифицированному USB-источнику питания. Полная 100 % зарядка займет около 2–3 часов (в зависимости от температуры и используемого зарядного устройства).

При зарядке устройства на экране зарядки горит красный индикатор. Индикатор зеленого цвета на зарядном устройстве свидетельствует о полной зарядке наушников.

## Устранение неисправностей

### Проблема с сопряжением и подключением наушников

- Убедитесь, что наушники не подключены к другому устройству. Отключите и снова включите Bluetooth на своем устройстве.
- Придвиньте наушники ближе к устройству или измените их положение во избежание помех с Bluetooth-соединением.
- Убедитесь, что другое беспроводное оборудование не создает помех для Bluetooth-сигнала наушников.

### Проблема с передачей звука

Измените положение наушников. Ваше тело, расстояние, различные материалы и другое беспроводное оборудование могут создавать помехи для беспроводного сигнала, установленного между устройством и наушниками.

### Часто задаваемые вопросы и краткое руководство пользователя

Для получения помощи и более подробной информации о работе устройства посетите веб-сайт [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com).

# Юридические и гарантийные обязательства

## Экологическая информация

Данное изделие соответствует требованиям международных директив, включая (но не ограничиваясь ей), Директиву ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (2012/19/EU). Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Для получения информации о правильной переработке или утилизации данного устройства проконсультируйтесь со специалистом местной организации по утилизации отходов



## Ограниченная гарантия производителя

На оригинальный продукт компании Northbaze Distribution AB предоставляется гарантия сроком двенадцать (12) месяцев с даты покупки абсолютно нового, неиспользованного изделия компании Northbaze Distribution AB. Northbaze Distribution AB гарантирует полную работоспособность, а также отсутствие дефектов материалов и конструкции изделия в момент его продажи покупателю. При отсутствии квитанции об оплате в момент подачи претензии по гарантии покупатель вынужден самостоятельно оплатить произведенный ремонт. Подтверждением покупки является документ, в котором четко указана дата покупки, название изделия и реквизиты уполномоченных дилеров.

Срок действия гарантии не может быть продлен или возобновлен в связи с последующей перепродажей или заменой изделия. Настоящая ограниченная гарантия не затрагивает законных прав покупателей в соответствии с применимым национальным законодательством, касающимся продажи потребительских электронных товаров. Неисправные детали, замененные в рамках ограниченной гарантии, становятся собственностью компании Northbaze Distribution AB.

## Попломки и неисправности, на которые не распространяется ограниченная гарантия?

- Неисправности в результате износа, уменьшение емкости аккумулятора с течением времени, несчастные случаи, падение, механические повреждения, попадание влаги, повреждения в результате удара или воздействия химических веществ, а также форс-мажорные обстоятельства.
- Изменения или ремонт, выполненные самостоятельно или с участием третьих лиц без разрешения Northbaze Distribution AB.

## Как получить гарантийное обслуживание

Чтобы подать претензию по гарантии в течение срока действия гарантийных обязательств, свяжитесь с местным дилером для получения дальнейших указаний. Для предоставления гарантийного обслуживания покупатель должен предъявить доказательство покупки и поврежденную деталь. Любые неисправные детали, покрываемые ограниченной гарантией, ремонтируются или заменяются бесплатно. На замененные или отремонтированные детали, предоставленные в течение срока действия гарантии, распространяется гарантия на срок, оставшийся до истечения первоначальной гарантии, или на шестьдесят (60) дней с даты ремонта или замены детали (берется больший из двух сроков). Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами можно на веб-сайте [www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com).



## אך מפעילים

## הדלקה/כיבוי ושיון

כדי להדליק, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הדלקה/כיבוי במשך 2 שניות, נורית החיווי תהבהב שלוש פעמים בבחול.  
כדי לבער שיון, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הדלקה/כיבוי במשך 5 שניות, נורית החיווי תהבהב בבחול ובאדום. היכנס להגדרות Bluetooth  
במכשיר ובחר באפשרות "Jays x-Seven Wireless". לאחר הבלת השיון, הנורית המהבהבת תיבהב ואחר כך יישמע צפצוף קצר. לאחר שיון  
מוצלת, הנורית הכחולה תהבהב אחת ל-5 שניות.  
כדי ללבות, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הדלקה/כיבוי במשך 5 שניות, נורית החיווי תהבהב באדום.

## חברו אוטומטי מחדש

בפעם הבאה שידלק המכשיר, הארזות ינסו אוטומטית להתחבר מחדש למכשיר האחרון שנעשה בו שימוש. במידה והמכשיר לא נמצא, או במידה  
ובציצת ניתוק ידני דרך המכשיר שלך, מצב שיון יתחיל לפעול שוב אוטומטית. כדי לאכוף מצב שיון, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הדלקה/כיבוי  
במשך 5 שניות, כאשר המכשיר כבר.

## השימוש בבבל השמע

חבר את כבל השמע לציאת השמע ולמכשירך. הנורית תהבהב פעם אחת באדום בזמן שהשיון עם המכשיר דרך Bluetooth ינתק אוטומטית.

## מצב הסוללה וטעינה

כאשר הארזות משריבות למכשיר iOS, מצב סוללת הארזות מופיע בפניה הימנית העליונה של מכשיר ה-iOS.  
כדי לטעון, חבר את כבל USB הבלול במארזר לשקע USB, וחבר אותו לציאת מתח USB המאושרת לשימוש. טעינה מלאה של 100% תימשך  
שעתיים-שלוש (בהתאם לטמפרטורה ולסוג המטען).  
נורית אדומה שדולקת ברציפות מסמלת מצב טעינה, ונורית ירוקה שדולקת ברציפות מציינת מצב סוללה מלאה.

## פתרון בעיות

## בעיות בשיון ובהתחברות

- יש לוודא כי הארזות לא מחוברות למכשיר אחר. יש ללבות ולהפעיל את אפשרות Bluetooth במכשיר
- יש לקרב את הארזות למכשיר או לשנות את מיקומן כדי להימנע מהפרעות בחיבור Bluetooth
- ודא כי אין ציוד אלחוטי אחר אשר מפריע לאות ה-Bluetooth של הארזות שלך

## בעיה בשידור שמע

יש לשנות את מיקום התקן הרומת השמע (Streaming). הגוף שלך, המרחק, חומרים שונים וציוד אלחוטי אחר עשויים להפריע לאות האלחוטי בין  
המכשיר שלך לארזות.

## שאלות נמוצות ומדריך מהיר

יש לבקר באתר [jaysheadphones.com](http://jaysheadphones.com) לקבלת הוראות נוספות ועזרה לגבי מוצר זה.

## אחריות ומידע משפטי

## מידע סביבתי

מוצר זה תואם את ההנחיות הבינלאומיות, כולל הנחיית WEEE (2012/19/EU). אין להשליך יחד עם האשפה הביתית. קבל הנחיות מרשות  
המחזור המקומית בנוגע למיחזור או להשלכה של המוצר לאשפה.

## אחריות מוגבלת של היצרן

למוצר Northbaze Distribution AB המקורי שלך יש כיוון של שנים-עשר (12) חודשי אחריות מתאריך רכישת מוצר חדש של Northbaze  
Distribution AB שלא נעשה בו שימוש, על ידי הרוכש המקורי.  
Northbaze Distribution AB ערבה לך שרמוצו מגיע ללא מגמים בחומרים, בעיצוב וכיבוי בעת מכירתו לרוכש. אין איתן מסוגל לשלוח לנו את  
הקבלה לצורך הבעיה על מסי אחריות,  
יהיה עלך לשלם עבור התיקונים הנחוצים. הוכחת הרכישה צריכה לציון בבירור את תאריך הרכישה, את שם המוצר ואת פרטי המשוק המורשה.


לא ניתן להאריך או להוסיף את תקופת האחריות במקרה של מכירה חוזרת או החלפה של המוצר. אחריות מוגבלת זו אינה משפיעה על זכויותיך  
המשפטיות במסגרת החוקים המקומיים החלים במדינתך בהקשר לכריזה של מוצרי צריכה חשמליים. חלקים מנומרים שהוחלפו במסגרת תביעת  
אחריות יהפכו לכריזה של Northbaze Distribution AB.

מה לא מכסה האחריות המוגבלת?

- מנמים שנגרמו כתוצאה מבלאי, אובדן קיבולת של הסוללה כתוצאה מהתיישנות, תאונות, נפילה, נזק מכני, רטיבות, מוצרים כימיים, נזק מפגיעה חריגה או כוח עליון.
- התאמות או תיקונים שנעשו על ידי או על ידי צד ג' ללא אישור Northbaze Distribution AB.

כיצד להשתמש בשירותי האחריות

במידה וברצונך להגיש תביעה אחריות במסגרת תקופת האחריות המוגבלת, צור קשר עם משווק המוצר לקבלת עזרה וסיוע. חתבקש לספק הוכחת רכישה ואת החלק הפגום. חלקים פגומים המכוסים על ידי האחריות המוגבלת יתוקנו או יוחלפו ללא תשלום. חלקים שהוחלפו או תוקנו במסגרת תקופת האחריות המוגבלת יכוסו באחריות במשך שארית פרק הזמן של האחריות המקורית, או במשך שישים (60) יום מתאריך החיקון או ההחלפה, הארוך מבין השניים. לעיין בשאלות נפוצות, בקר ב-[www.jayshheadphones.com](http://www.jayshheadphones.com).



Northbaze Distribution AB  
Nellickevägen 22, Gothenburg ,412 63 Sweden

[www.jaysheadphones.com](http://www.jaysheadphones.com)

 [jaysheadphones](https://www.instagram.com/jaysheadphones)

 [facebook.com/jays](https://facebook.com/jays)