


仕様

A. サスペンション マイクアームスタンド

材料	スチール
ネット重さ	443g (0.97lbs)
アッパー長さ	38cm (14.96in)
ローアー長さ	36cm (14.17in)
クランプ容量	0-4.6cm (0-1.81in)
荷重	840g (1.89lbs)



B. ショックマウント

材料	ABS
ネット重さ	74g (0.16lbs)
寸法	18*13cm (7.08*5.11in)

C. ポップフィルター

材料	ABSとスチール
ネット重さ	135g (0.29lbs)
寸法	52.5*15cm (20.66*5.90in)
クランプ容量	0-5.5cm (0-2.16in)



Moman (UK) Limited

Unit 25 Basepoint Business Centre, Aviation Park, West Christchurch, United Kingdom BH23 6NX




SA33
マイクスタンドキット
ユーザーマニュアル

MOMAN 製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本マニュアルをよくご覧下さい。


お手入れ

- ほこりや湿気が少ない所に本製品を保管してください。
- 液体、熱源、腐食性化学物質から離して設置してください。
- お手入れの際に乾燥した布巾を使ってください。
- 落としたり、強い衝撃を加えたりすることが故障の原因となることがあります。
- 保証対象外となりますので、この製品を分解、変更しないでください。
- 不具合になった時、この製品を授権された技術者にチェック、修理してください。
- 本マニュアルに従わない場合、製品に損害を加える恐れがあります。
- 人為的な損害は保証対象外となります。

パッケージ内容



サスペンションシザーアームスタンド x 1



ポップフィルター x 1



クランプ x 1




ショックマウント x 1



ケーブルタイ x 3

操作説明

1. 「A」を調整して、クランプを机、棚、カウンターなどの表面に最適して、ネジを締めます。
2. アームスタンドを「B」でクランプに固定し、回転させて安定させます。そして、アームスタンドの角度を調整し、「C」で 3/8"ネジを最適な角度まで調整します。
3. ショックマウントを 3/8"ネジに通じて回転させて、アームスタンドに取り付けます。



4. 「D」を調整して、マイクをショックマウントに固定します。そして、「E」を変更して好きなパーセントでショックマウントに適応させます。
5. ポップフィルターのクランプをアームスタンドに調整して「F」を締めます。ポップフィルターを適切な位置に適応させます。
6. ケーブルタイでケーブルを整理します。

