

דף הסבר זה הינו נספח להוראות המוצר באנגלית, יש לקרוא אותם בעיון יחד עם האיורים והמידע נוסף.
הגרסה האנגלית הינה הקובעת בכל מקרה של ספק, שאלה/אי הבנה.
דף זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד

הוראות שימוש לקסדה- SIROCCO- A073DA

הוראות אלו מסבירות כיצד להשתמש נכון בציוד שלך. רק טכניקות ושימושים מסוימים מתוארים בהוראות אלו. סמלי האזהרה ממחישים על כמה מהסכנות האפשריות הקשורות לשימוש שלך בציוד, אולם אי אפשר לתאר את כולן. לעדכונים ומידע נוסף יש לבדוק באתר Petzl.com. אתה האחראי לתת את מלוא תשומת הלב לכל אזהרה ולהשתמש בצורה נכונה בציוד שלך. כל שימוש לא נכון ושלל לפי ההוראות של ציוד זה יגרם לסכנות נוספות. צור קשר עם לפידות או PETZL אם יש ספק או קושי בהבנת ההוראות אלו.

1-סביבת יישום

ציוד מגן אישי (PPE) עבור הראש, כהגנה מחפצים נופלים.
קסדה קלת משקל עבור טיפוס ופעילויות ספורט אחרות בעלות טכניקות דומות (קניונינג, מערות, ויה פראטה, פארקי חבלים).
אין להשתמש בקסדה זו לפעילויות שלא לשמן היא נועדה. חבישת קסדה יכולה להפחית באופן משמעותי את הסיכון לפגיעת ראש, אך אינה יכולה להבטיח הגנה מכל הפגיעות. בפגיעה מסיבית הקסדה מאבדת מצורתה על מנת לספוג מקסימום אנרגיה ככל הניתן, לפעמים עד לנקודה של שבירת הקסדה. אין להשתמש במוצר זה אל מעבר ליכולותיו וגבולותיו ואין להשתמש בו לשום מטרה מלבד זו שעבורה הוא מיועד.

אחריות

אזהרה -פעולות המשלבות שימוש בציוד זה הינן מסוכנות מטבען. אתה האחראי למעשיך, החלטותיך ולבטיחותך.

- לפני השימוש בציוד זה חובה עליך:
- לקרוא ולהבין את כל ההוראות לשימוש.
- לקבל אימון והדרכה ספציפית לשימוש נכון בציוד זה.
- להכיר את כל היכולות והמגבלות של ציוד זה.
- להבין ולקבל עלייך את הסיכונים והסכנות המעורבות בשימוש בציוד זה.

אי מתן תשומת לב ומילוי כל אחת מאזהרות אלו עלולות לגרום לפגיעה חמורה או מוות.
שימוש במוצר זה יתבצע רק על ידי אנשים בעלי הכשרה ואחראים, או כאלו הנמצאים תחת השגחה ישירה כולל קשר ראייה ישיר של אדם בעל הכשרה ואחראי. אתה האחראי למעשיך, החלטותיך ולבטיחותך ומקבל את ההשלכות הנובעות מכך. אם אינך מסוגל, או לא במעמד של להבין את ההשלכות, או שאינך מסוגל לקחת אחריות זו, או שאינך מבין היטב את כלל ההוראות השימוש, אל תשתמש בציוד זה.

2-מינוחי חלקים

(1) מעטפת, (2) ליינר (3) כתר הקסדה, (4) רצועת ראש, (5) מערכת כוונן רצועת הראש, (6) אבזם כוונן רצועת סנטר, (7) אבזם כוונן גובה רצועת ראש, (8) אבזם הידוק וכוונן רצועת סנטר, (9)קליפס לפנס ראש, (10)גומי לתפיסת פנס ראש. חומרים - מעטפת- פוליפרופילן, כתר קסדה-פוליקרבונט, ליינר -פוליסטרין, רצועות-פוליאסטר.

3-בדיקה, נקודות לאימות (ראה איורים)

בטיחותך תלויה בשלמות הציוד שלך. חברת PETZL ממליצה על בדיקה קפדנית בידי גורם בעל ידע והכשרה לפחות אחת ל-12 חודשים (בהתאם לתקנות בישראל ולתנאי השימוש שלך).

אזהרה: עצימות השימוש של המשתמש עלולה לגרום לבדיקות תכופות יותר של ציוד ה PPE. עקוב אחרי נהלים המתוארים באתר Petzl.com.
תעד את תוצאות הבחינה בטופס בדיקת הציוד שלך כולל: דגם, פרטי יצירת קשר עם היצרן/יבואן, מספר סידורי או מספר זיהוי אישי, תאריכים: ייצור, רכישה, שימוש ראשון, תאריך בדיקה תקופתית הבאה; בעיות, הערות, שם הבודק וחותמת הבודק.
לפני כל שימוש -יש לוודא שלמוצר ולכל חלקיו אין סדקים, עיוותים, צלקות או כתמים, בלאי או שפשופים וכדומה. לפני כל שימוש, יש לוודא את מצב המעטפת והרצועות הפנימיות (בדיקת פגמי צורה או סדקים, מבפנים ובמחוץ) יש לבדוק את מצב הרצועות והתפירה. יש לוודא כי פעולת הכוונן של הרצועות ואבזם רצועת הסנטר עובדים כראוי. יש לוודא שאין חפצים זרים היכולים להפריע לפעולת האבזמים, וכן לנקות את האזור אם צריך.
אזהרה: מכה מסיבית לקסדה עלולה לפגוע בתכונות ההגנתיות שלה (ספיגת אנרגיה, חוזק) ללא סימנים ויזואליים כלל לנזק. יש לפסול קסדה לאחר מכה מסיבית.

בזמן שימוש יש לנתר באופן עקבי את מצב המוצר ואת מצב כל שאר הציוד במערכת. יש לוודא שכל הפריטים ממוקמים נכון ופועלים בצורה נכונה.

4-חבישה וכוונן הקסדה

יש לבדוק שהקסדה מותאמת טוב למשתמש(ראה איורים ובדיקה).

5-אמצעי זהירות בשימוש

- אין לשים שום חפץ בין הראש ובין פנים הקסדה אשר עלול לגרום לפגיעת הראש במקרה של פגיעה.
- אין לשבת על הקסדה, לארוז אותה דחוס מדי, להפיל אותה, לאפשר לה לבוא במגע עם חפצים חדים מכל סוג.
- אין לחשוף את הקסדה לטמפרטורות גבוהות, לדוגמא בתוך רכב עם שמש ישירה.
- אין להביא במגע עם צבעים, דבקים או מדבקות, מלבד דבקים מבוססי מים או מדבקות PETZL.
- כימיקלים מסוימים, בייחוד ממסים, עלולים לפגוע בקסדה, מנע חשיפה מחומרים אלו.
- אזהרה: שינוי או הסרה של כל רכיב מקורי ללא הוראות והנחיות מפורשות של היצרן יפגעו בקסדה. המנע השימוש קסדה בעלת פריט/ים המחוברים אליה, אלא אם כן מומלץ לכך על ידי היצרן.
- לניקוי, שמירה וחיטוי של הקסדה – אין להשתמש בחומרים העלולים להזיק לקסדה ו/או למשתמש.
- אזהרה: קסדה זו אסורה לשימוש בסיטואציות בהן יש סיכון להיתפסות הקסדה ותקיעתה: סכנה של תלייה או חנק המשתמש.

6-מידע נוסף

מוצר זה עומד בדרישות התקנה 2016/425 על ציוד הגנה אישי- PPE.
הצהרת PETZL על עמידה בתקנות ניתן למצוא ב Petzl.com.
שמור את ההוראות השימוש לשימוש עתידי לאחר הסרתם מהמוצר.

מתי לפסול את המוצר משימוש:

- אזהרה: במקרה קיצון קיים מצב לפסילת הציוד לאחר שימוש אחד בלבד, זאת בתלות בסוג השימוש, עצימות השימוש וסביבת השימוש (סביבה קשה לציוד, סביבה ימית, פינות חדות, טמפרטורות קיצוניות, סביבה עשירה בכימיקלים, נפילה משמעותית או עומס משמעותי ועוד).
- יש לפסול ציוד אם: בן 10 שנים או יותר ומורכב מפלסטיק או טקסטיל, לקח חלק בנפילה משמעותית או היה תחת עומס משמעותי. נכשל בבדיקת ציוד, כשיש ספק לגבי אמינות המוצר (בדיקה לפני, במהלך שימוש וביקורת תקופתית מעמיקה), כאשר לא ידועה מלוא היסטורית השימוש במוצר, כשהציוד הופך להיות מיושן עקב שינוי בהוראות, תקנים, טכניקה או אי תאימות שימוש עם מרכיבי ציוד אחר. יש להשיב ציוד שנפסל למניעת כל שימוש עתידי.

סימונים:

A.אורך חיים -10 שנים B.סימון C.טמפרטורות שימוש D.אמצעי זהירות בשימוש E. ניקוי/חיטוי F.ייבוש – G. אחסון/נשיאה H.תחזוקה-

I.שינויים/תיקונים (אסורים מחוץ למתקני PETZL, מלבד חלקי חילוף), J-שאלות/יצירת קשר

אחריות ל-3 שנים -כנגד כל פגם בחומר או בייצור. אחריות לא כוללת: בלאי וקרע רגיל, התחמצנות (החלדה), תיקון או שינוי במוצר, אחסנה לא נכונה, תחזוקה לא מתאימה, רשלנות, שימוש שלא בהתאם לייצור המוצר.

סימוני אזהרה

- 1.סיטואציה המראה סכנה מיידית לפגיעה חמורה או מוות
2. חשיפה לסכנה פוטנציאלית לתאונה או פגיעה
- 3.מידע חשוב על התפקוד או הביצועים של המוצר
4. ציוד לא מותאם



מעקב וסימונים

- A. עמידה בתנאים הרגולטוריים לציוד PPE, גוף מוסמך המבצע את הבחינות
- B. מעקב אחר הסימונים- ברקוד על המוצר. C. רצועת ראש D. מספר סריאלי -
- E.שנת ייצור- F. יום ייצור - G.מעקב/שם בוחן- H. הגדלה- I.תקנים- J.קרא בעיון את ההוראות השימוש K-זיהוי מודל מוצר -L. תאריך ייצור(חודש/שנה) - M. כתובת יצרן