



italiano



Se hai qualche domanda sulla nostra dash cam, ti preghiamo di contattarci

DC@yoomail.com

possiamo fornire una soluzione che puoi accettare.

1. Panoramica del prodotto

I lettori Smart Screen trasmessi tramite Bluetooth e WiFi.



2.Elenco della composizione del prodotto



Il padrone di casa

Display FHD (1600*600) / controllo touch / Bluetooth / Wi-Fi / trasmettitore FM / alimentazione interfaccia di tipo C



Il cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione di tipo C/corrente 5V/3A/ cavo integrato/accendisigari per l'alimentazione



Cavo ausiliario

3.5 cavo audio per la testa Collegare l'interfaccia aux sull'auto per trasmettere il suono dell'apparecchiatura all'audio dell'auto



Basamento del monitor.

Per sostenere il display e fissarlo sulla consolle centrale



Supporto a ventosa

Installa sul retro dello schermo del carplay, lascia che si attacchi al parabrezza del veicolo

3. Descrizione del prodotto

Progetto	Introduzione alla funzione	Indicatori di prestazione
Sistema	salvaschermo	I salvaschermi possono essere impostati su: off / 1 min / 10 secondi / 30 secondi
	Lingua	Cinese semplificato / Cinese tradizionale / Inglese / Russo / Spagnolo / Francese / Tedesco / Giapponese / Coreano/italiano/ portoghese
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Funzione di ripristino alle impostazioni di fabbrica
	Versione del firmware	Versione nativa del software
Intelligente + connesso	Wi-Fi	Supporta Apple CarPlay e Android Auto
	Bluetooth	Collega il tuo telefono per realizzare la funzione Carplay
Trasmissione FM	FM	Supporto di trasmissione FM, collegato all'autoradio
Parte audio	Controllo vocale	Supporta la funzione di comando vocale
Parte di potenza	L'ingresso di potenza	Il terminale di ingresso per la ricarica del veicolo supporta un'ampia tensione di 12-24 V ed emette 5 V/3 A
Altro	Temperatura di lavoro	-4 ~ 150 °F
	Il modo di raffreddamento	Raffreddamento passivo

4. Istruzioni di cablaggio



I dettagli sono i seguenti:

Porta	Istruzioni
Interfaccia di tipo C	Monitorare l'interfaccia di alimentazione
Caricatore di sigarette	Nota: il prodotto ha un caricatore per accendisigari FM integrato nella confezione. Si prega di utilizzare il caricatore per auto originale. Altri caricatori per auto possono danneggiare il carplay a causa della tensione e del calore insufficienti, la funzione del trasmettitore FM non può funzionare normalmente se il caricatore per auto non è originale.

5. Specifiche dell'interfaccia



- 1. Pulsante Home:** fare clic per tornare alla home page
- 2. Pulsante luminosità:** fare clic per regolare la luminosità dello schermo
- 3. Pulsante Volume:** fare clic per regolare il volume
- 4. Schermo spento:** Fare clic per chiudere la visualizzazione dello schermo
- 5. Apple CarPlay:** connettore speciale per iPhone
- 6. Android Auto:** connettore speciale per telefono cellulare Android
- 7. Uscita audio:** Seleziona la modalità di uscita audio
- 8. Bluetooth:** nome e stato Bluetooth, il nome Bluetooth può essere modificato manualmente e deve essere salvato dopo la modifica
- 9. Impostazioni di sistema**

A.Apple CarPlay



Come mostrato nella figura, fare clic sul pulsante [Apple CarPlay] per accedere a Apple CarPlay. Attiva prima il Wi-Fi e il Bluetooth del telefono cellulare, quindi, come mostrato nella figura seguente, seleziona l'opzione [Apple CarPlay], fai clic sull'opzione [BT Manage] dell'interfaccia, connetti il Bluetooth con il telefono, puoi aprire l'applicazione. Quando la macchina è accesa, proverà a connettersi automaticamente all'ultimo telefono connesso.


(Disattiva il Wi-Fi del telefono per disconnettersi, l'opzione Apple CarPlay supporta solo i telefoni iPhone, il telefono Android seleziona l'opzione [Android auto])

(Il metodo di connessione specifico è il seguente)



1. Apri Carplay

Apple CarPlay	Android Auto	Apple AirPlay	Musica Bluetooth
<p>Passaggi di connessione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seleziona l'opzione Apple CarPlay2. Usa iPhone per connettere bluetooth, il nome bluetooth è :T86-14CDA83. Seleziona l'opzione per utilizzare CarPlay quando la finestra pop-up sul telefono visualizza "Usare CarPlay per iPhone?"		<p>Problema comune:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il tempo di attesa per la prima connessione è lungo2. Supporta solo il telefono cellulare Apple3. Dopo la connessione riuscita, Bluetooth verrà disconnesso automaticamente	
		<p>BT Gestione</p>	


2. Attiva l'interruttore Bluetooth e WiFi sul telefono cellulare



3. Trova il nome del dispositivo t86 xxxxx in altri dispositivi, Usa CarPlay




4. Connessione riuscita



Suggerimenti: Ehi, Siri, riattiva il telefono, ascolta musica, fai telefonate, naviga, controlla il meteo, ecc. attraverso il tuo dispositivo


B. Android Auto



Come mostrato nella figura, fare clic sul pulsante [Android Auto] per accedere ad Android auto. Attiva prima il Wi-Fi e il Bluetooth del telefono cellulare, quindi, come mostrato nella figura seguente, seleziona l'opzione [Android auto], fai clic sull'opzione [BT Manage] dell'interfaccia, connetti il Bluetooth con il telefono, puoi aprire l'applicazione. Quando la macchina è accesa, proverà a connettersi automaticamente all'ultimo telefono connesso.


(Disattiva il Wi-Fi del telefono per disconnettersi)

1. Apri Android Auto



2. Per utilizzare Android Auto, il telefono Google Pixel deve essere Android 8.0 o versioni successive.
3. Per i telefoni Android di altre marche, il sistema deve essere Android 11 o successivo.

4. Dopo aver collegato il dispositivo Bluetooth, si conetterà automaticamente al WiFi, non connettersi nuovamente manualmente al dispositivo WiFi.



C. AirPlay






Airplay supporta il trasferimento di video, audio e immagini da iPhone a carplay tramite la funzione WiFi.

Passi:

1. Richiedi che il tuo iPhone si connetta al WiFi di Carplay
2. Seleziona SmartScreen in Screen Mirroring nel Centro di controllo dell'iPhone

Nota: supporta solo i telefoni iPhone

D. Musica Bluetooth



Puoi trovare Bluetooth Music facendo clic sul pulsante Apple CarPlay o Android Auto. Attiva prima il Bluetooth del telefono cellulare e seleziona l'opzione [Musica Bluetooth]. Fare clic sull'opzione [BT Manage] sull'interfaccia per connettere il Bluetooth al telefono cellulare e avviare la riproduzione della musica.

I pulsanti corrispondono rispettivamente a Ultimo, Riproduci/Pausa e Avanti.



Fare clic sul pulsante Testi [] per visualizzare i testi.

(Alcune app per lettori musicali mobili non supportano la visualizzazione dei testi)

E. Bluetooth



Come mostrato nella figura sopra, fare clic sul pulsante Bluetooth [] per accendere il dispositivo dopo essere entrati nell'interfaccia Bluetooth. La pagina visualizzerà il nome del dispositivo, ad esempio: T86-1xxxxx, quindi fare clic sul pulsante Modifica [] per modificare il nome Bluetooth del dispositivo. Selezionare il nome del dispositivo con Bluetooth e il nome del dispositivo remoto del telefono verrà visualizzato dopo la connessione riuscita.


In questo momento, puoi riprodurre la musica del telefono cellulare e altre funzioni. Dopo esserti connesso al Bluetooth, puoi utilizzare la funzione di chiamata:

Fare clic sul pulsante Disconnetti [] per disconnettere attivamente il Bluetooth.

F.Uscita audio



1. Uscita altoparlante: il suono viene riprodotto dall'altoparlante della macchina.



2. Uscita BT: utilizzare il telefono per collegare il Bluetooth dell'originale Cartereo.




3. Trasmissione FM



Come mostrato nella figura, fare clic sul pulsante [FM Transmit] per accedere alla funzione FM Transmit: può emettere il suono dell'apparecchiatura, riceverlo con l'autoradio originale e riprodurlo attraverso il clacson originale dell'auto, godendosi l'auto originale livello. Quando si attiva l'opzione di trasmissione FM, il monitor non emetterà più alcun suono. A questo punto, è necessario disattivare la trasmissione FM o abbinare il suono allo stereo integrato dell'auto per avere un suono.

(Il mancato utilizzo del cavo di alimentazione originale causerà il deterioramento del segnale di trasmissione FM o la funzione non potrà essere utilizzata.)




1. Seleziona la banda di frequenza da emettere, ad esempio FM 106.0 MHz.
2. L'autoradio regola anche la banda di accettazione su FM 106,0 MHz.
3. L'autoradio può connettersi al segnale di trasmissione FM del sistema superiore. Dopo che la connessione di avvio FM ha avuto successo, tutti i suoni verranno inviati all'altoparlante dell'auto originale per la riproduzione.

(FM consigliata: 100-108 MHz)

4. Uscita AUX: il suono viene riprodotto dall'uscita di linea AUX



G. Collocamento



Come mostrato nella figura, fare clic sul pulsante  nell'angolo in basso a sinistra per accedere all'interfaccia di impostazione.

Icona	specifica
 Salvaschermo	Fare clic su [Screen saver] per accedere alle impostazioni: Gli screen saver possono essere impostati su: Spegnimento/ spegnimento / 1 min / 10 secondi / 30 secondi
 Lingua	Fare clic su [Lingua] per accedere alle impostazioni: È possibile impostare la lingua: cinese semplificato/cinese tradizionale/inglese/russo/spagnolo/francese/tedesco/ giapponese/coreano
 Dati/ora	Impostare data e ora, salvare dopo l'impostazione

 <p>Ripristina fabbrica</p>	<p>Fare clic su [Ripristina impostazioni di fabbrica] per accedere a Impostazioni: ripristinare le impostazioni di fabbrica e ripristinare tutte le impostazioni allo stato iniziale.</p>
 <p>Versione del firmware</p>	<p>Fare clic su [Versione firmware] per accedere al menu: Questa opzione è disponibile nella versione base corrente per una facile conferma.</p>

FAQ:

1. Poiché la corrente di uscita è instabile all'avvio dell'auto, spegnere l'FM prima di fermare l'auto, altrimenti l'FM farà rumore quando si riaccende l'auto.
2. Quando si utilizza l'FM per collegare il carplay, si prega di non utilizzare la stessa frequenza della trasmissione, altrimenti il carplay sarà un salto di frequenza e nessun suono. puoi utilizzare il cavo AUX per collegare il carplay, che può risolvere efficacemente questo problema.
3. Dopo la nostra ricerca, influenzerà alcune funzioni del carplay e ridurrà l'esperienza del cliente quando il carplay è dotato di una fotocamera, quindi rimuoviamo la funzione della fotocamera per offrirti il servizio più estremo.
4. Dopo la connessione a Carplay/Android Auto, attendere 10-20 secondi, quindi il sistema si collegherà automaticamente al telefono.

5. Prima di riconnettersi, attivare Bluetooth e WIFI, il sistema collegherà automaticamente il telefono cellulare.
6. Si prega di collegare il circuito di alimentazione in base al nostro suggerimento ed evitare interferenze quando la macchina viene avviata.