

## **Benutzerhandbuch EDO Espresso Waage**

Vielen Dank für den Kauf unserer digitalen Kaffeewaage. Bei normaler Pflege und sachgemäßer Behandlung wird diese Waage viele Jahre zuverlässig funktionieren.

### **Allgemeine Wartung und Pflege**

1. Vermeiden Sie extreme Hitze oder Kälte. Vermeiden Sie auch jede Art von Feuchtigkeit. Lassen Sie Ihre Waage vor dem Gebrauch immer an die normale Raumtemperatur akklimatisieren.
2. Bewahren Sie Ihre Waage in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Vibrationen, Luftströmungen und die Nähe zu anderen elektronischen Geräten können die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Waage beeinträchtigen.
3. Gehen Sie vorsichtig mit der Waage um. Tragen Sie alle zu wiegenden Gegenstände vorsichtig auf die Oberseite des Tablett auf. Obwohl diese Waage sehr langlebig ist, vermeiden Sie grobe Behandlung, da dies die Innenteile dauerhaft beschädigen kann. Vermeiden Sie immer Schütteln und Fallenlassen. Dies ist ein Präzisionsinstrument und sollte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.

### **Spezifikation und Funktion**

1. Kapazität/Auflösung: 1000g / 0,1g
2. Einheiten: g, oz
3. Tastenfunktion: EIN/AUS, MODUS, TARA, ZEIT
4. Anzeige: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
5. Auto off: 180 Sekunden Inaktivität. Die automatische Abschaltung kann auf 60/120/180 Sekunden eingestellt oder manuell deaktiviert werden.
6. Stromversorgung: 2 AAA-Batterien
7. Betriebstemperatur: 10 bis 30 Grad C

### **Waagenbetrieb**

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche und drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um die Waage einzuschalten.
2. Warten Sie, bis das LCD-Display Null anzeigt, dann drücken Sie die Taste „MODE“, um die Wiegeeinheit auszuwählen.
3. Legen Sie das Wiegegut auf die Plattform und warten Sie, bis der Messwert stabil ist.
4. Wenn Sie mit dem Wiegen fertig sind, drücken Sie die Taste „ON/OFF“, um das Gerät auszuschalten.

### **Tara-Funktion**

1. Schalten Sie die Waage wie oben beschrieben ein.
2. Legen Sie den Artikel auf die Plattform. Drücken Sie die Taste „TARE“ und warten Sie, bis das LCD-Display „0,0“ anzeigt.
3. Die Waage kann jetzt zum Wiegen verwendet werden. Fügen Sie den „Nettogewichtsartikel“ hinzu.

### **Kalibrierung**

1. Drücken Sie bei ausgeschalteter Waage die Taste „ON/OFF“, um die Waage einzuschalten. Warten Sie, bis das LCD-Display „0,0“ anzeigt.
2. Halten Sie die Taste „MODE“ gedrückt, bis das Display „CAL“ anzeigt, und lassen Sie dann die Taste los. Drücken Sie die Taste „MODE“ erneut und das gewünschte Kalibriergewicht blinkt im Display. Stellen Sie das erforderliche Gewicht auf die Mitte der Plattform.

3. Das LCD-Display zeigt „PASS“ an und kehrt zum normalen Wiegemodus zurück. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen.

#### **Timer**

Die Zeit wird auf der linken Seite des LCD-Displays angezeigt. Die maximale Zeitzählung beträgt 9' (Minuten) 59" (Sekunden).