

世界最軽量クラス
TWSイヤホンNOTE20

取扱説明書




この度は完全ワイヤレスイヤホン
NOTE20を手にとっていただきまして
誠にありがとうございます。

本製品をより快適にご利用いただくために、
使用前にお取扱説明書をよくお読み、
大切に保管してください。

長きにわたってご利用いただけることを
私どもも願っております。

製品詳細


取り出し用
ウィンドウ



インジケータ




イヤホン収納ポケット



充電用ポート

イヤホン詳細


ショートイヤピース



マイク



タッチコントロール



インジケータ

電源オン/オフ

<電源ON>

1：イヤホンを充電ケースから取り出していただけますと自動的に電源が入ります。

2：上記方法でイヤホンが起動しない場合には強制的に電源を入れる方法をお試ください。


イヤホンのタッチ操作部分を4秒間押し続けると、「Power on」という音声とともにインジケータが点灯し、電源が入ります。

<電源OFF>

1：イヤホンを充電ケースにしまうと自動的に電源はOFFになります。


2：もしくはイヤホンのタッチ操作部分を4秒間押し続けると、「Power off」という音声とともにインジケータが消灯し、イヤホンの電源もオフとなります。

イヤホンの装着方法



右と左のイヤホンそれぞれにL(左)/R(右)のマークが記載されていることを確認してください。

※イヤホンには、サイズの異なる3組のイヤーピースが同梱されております。ご自身の耳の形に合わせてフィットするイヤーピースをお試しください。



イヤホンのハンドル部分をつまみ、横向きに耳に装着してください。その際イヤホンを回転させて、最もフィットする場所まで調整します。

参考：外耳道の形や感度は人によって異なります。

上記の通りイヤホンを装着してもフィット感が得られにくい場合、イヤピース自体を下図のように回転させて装着することでフィット感を調整することができます。



ペアリング方法

一度ペアリングが行われたデバイスについては、その後イヤホンをケースから取り出すと自動的にペアリングが開始されます。初回のペアリング方法については下記をご参照ください。

初回ペアリング方法

1. イヤホンをケースから取り出し電源をONにしてください。
デバイス側のBluetooth接続をONにして接続する機器の検索を行ってください。
2. 接続可能なデバイス一覧から「Note20」を選択し、接続をクリック。
イヤホンから「Connected」という音声 flowed たらペアリング成功です。

※片耳だけで使用する場合も同様に、充電ケースからイヤホンを片側のみ取り出してペアリングを行ってください。

接続するデバイスは左右どちらの場合でも「Note20」となります。

強制ペアリング解除/リセット

1. イヤホンのタッチ操作部分を4秒間長押しして、一度イヤホンの電源を落としてください。
2. 再度イヤホンのタッチ操作部分を長押し。「Power on」という音声が流れてきますが、そのまま長押しを続けてください。
約10秒間長押しすると、「ビープ」音が流れます。そのままイヤホンを充電ケースにお戻しくください。

音声通話

■電話に出る

左右どちらかのイヤホンを1回タップします

■電話を切る

左右どちらかのイヤホンを1回タップします

■応答拒否

左右どちらかのイヤホンを2秒間長押し

音楽の再生

■再生/一時停止：

音楽を再生あるいは一時停止する時には左右どちらかのイヤホンを1回タップしてください

■前の曲へ戻る：左イヤホンを2回タップします

■次の曲へ送る：右イヤホンを2回タップします

音声アシスタントの起動

左右どちらかのイヤホンを3秒間長押しすると音声アシスタントが起動します。

※イヤホン本体には音声アシスタントの機能は搭載されておりません。
iPhoneやAndroidの音声アシスタントを呼び出す機能となります。

充電が必要な場合には

NOTE20は通常利用で約4時間の連続使用が可能です。

バッテリー残量が少ない場合には、イヤホンから「Power low」という音声がかかります。音声が続いてしばらくすると自動的に電源がオフとなります。
イヤホンを充電ケースへお戻しください。

充電方法

イヤホンの充電:

イヤホンを充電ケースに入れると、ケース中央のインジケータが点灯し、約3秒後に消灯します。

イヤホンの充電中はイヤホン底部のインジケータは常に点灯します。

充電ケース：

充電ケースを充電する際には付属のType-C充電用ケーブルをご利用ください。





ワイヤレス充電

ワイヤレス充電器の送電部上に充電ケースを置いてください。
充電が開始されるとケースのインジケーターが点滅します。

注意点：

- ・ 本商品にはワイヤレス充電器は付属していません。
- ・ NOTE20のワイヤレス受電部は本体ロゴの上部にあります。

充電器の送電部上に受電部を重ねないと充電が開始されません。
充電器の中央にYOBYBOのロゴが重なるように設置をお願い致します。



基本操作

基本操作一覧

	機能	操作	音声ガイダンス
電源 オン/オフ	電源オン	ケースからイヤホンを取り出す /4秒間長押し	Power on
	電源オフ	イヤホンをケースへ戻す /4秒間長押し	Power off
通話	通話に出る	左右どちらかを1回タップ	Incoming call
	通話を切る	左右どちらかを1回タップ	/
	応答拒否	2秒間長押し	/
	再生	左右どちらかを1回タップ	/
音楽	一時停止	左右どちらかを1回タップ	/
	前の曲へ戻す	左イヤホンを2回タップ	/
	次の曲へ送る	右イヤホンを2回タップ	/
音声 アシスタント	呼び出し・キャンセル	3秒間長押し	DI
リセット	強制ペアリング解除 工場出荷状態への復元	電源オフの状態から 11秒間長押し	DIDIDI

製品仕様

製品仕様	
商品名	NOTE20
Bluetooth規格	5.0
周波数範囲	2.4～2.48GHz
連続再生時間	4h
通信可能距離	≥10m
定格容量（イヤホン）	45mAh*2
定格容量（ケース）	450mAh
総再生可能時間	20h

安全上のご注意

1. 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。
耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
2. 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
3. 感電の危険があるため本体を水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。また故障の原因となりますので、水に浸したり水に濡れるような使用方法はご遠慮ください。
4. 内部回路故障の原因となりますので、湿気、ほこりの多い場所、または磁場の近くで本製品を使用しないでください。
5. 本体を-15℃以下または50℃以上の環境で保管しないでください。
6. 0℃以下の環境でイヤホンまたは充電ボックスを充電しないでください。
7. 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
8. 本製品を分解したり改造したりしないでください。