


# Hot Spot



Love to Love®



## CONSEILS D'UTILISATION

- Chargez votre toy pendant 2h pour atteindre sa capacité de charge maximale.
- Appuyez 3 secondes sur le bouton ON/OFF du toy pour l'allumer.
- Positionnez le toy dans votre sous-vêtement de manière à ce que la zone ovale texturée touche votre clitoris.
- Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour l'allumer.
- Faites varier les modes de vibration en appuyant brièvement sur **M**.
- Chaque mode de vibration propose 5 intensités. Pour faire varier les intensités, appuyez sur + ou -.
- Pour arrêter votre produit, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF de la télécommande puis 3 secondes sur le bouton ON/OFF du toy.
- Nettoyez votre toy minutieusement (cf section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » ci-après).

## DIRECTIONS FOR USE

- Charge your toy for 2h to reach maximum charge capacity.
- Press 3 seconds ON/OFF button of the toy to turn it on.
- Position the toy in your underwear so that the oval textured zone touches your clitoris.
- Short press ON/OFF button on the remote control to turn it on.
- Short press **M** to change vibration modes.
- Each vibration mode proposes 5 intensity modes. To vary intensity modes, press + or -.
- To turn off the toy, press briefly ON/OFF button on the remote control and 3 seconds on the toy's ON/OFF button.
- Clean your toy thoroughly (see « CLEANING AND CARE » section below).

## FR CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 10 modes de vibration
- 5 modes d'intensité
- Rechargeable (câble USB fourni)
- Portée 10 m
- Waterproof
- Temps de charge : 1h
- Autonomie : 1h

## MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

- Nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant intime à base d'eau afin de respecter la matière de votre produit et de prolonger sa durée de vie.
- N'utilisez pas votre produit sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
- Si après une longue utilisation l'appareil chauffe, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir.
- Ce produit est vivement déconseillé aux femmes enceintes.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- En prenant soin de votre produit vous augmentez sa durée de vie.
- Nettoyez le avant et après chaque utilisation avec un antibactérien (gel, savon, lingette).

*Vous avez fait l'acquisition du Hot spot et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte du produit, prenez quelques instants pour lire ce manuel.*

*Thank you for choosing Hot spot . Before discovering your product, take a few minutes to read this manual.*

*Gracias por elegir este Hot spot. Antes de seguir descubriendo el producto, le rogamos dedicar unos instantes a leer este manual.*

*Via ringraziamo di aver acquistato Hot spot. Prima di scoprire tutte le potenzialità del vostro nuovo prodotto, vogliate leggere queste istruzioni.*

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Hot spot entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr produkt ausprobieren.*

*Bedankt voor uw keuze voor de Hot spot. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u dit product gaat gebruiken.*

- N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
- Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière, de la lumière et de la chaleur.
- Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

## ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement.

## AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

## GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

## GB PRODUCT CHARACTERISTICS

- 10 vibration modes
- 5 intensity modes
- Rechargeable (USB cable included)
- Range 10 m
- Waterproof
- Charging time: 1h
- Running time : 1h

### CAUTIONS AND WARNINGS

- We recommend the use of a water-based lubricant in order to respect its material and to extend the product's lifetime.
- Do not use your product on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.
- If, after a long period of use, the product gets hot, stop using it and leave to cool.
- Pregnant women are strongly advised not to use this product.

### CLEANING AND CARE

Your product will last longer if you look after it.

- Clean it before and after each use with an antibacterial gel, soap or wipe.
- Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
- Store it in a place free from dust, light and heat.

## IT CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 10 modi di vibrazione
- 5 modi d'intensità
- Ricaricabile (cavo USB incluso)
- Portata 10 m
- Waterproof
- Tempo di carica : 1h
- Autonomia : 1h

### RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

- Vi consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua per proteggere il materiale e prolungare la durata di vita del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto su aree gonfie o in presenza di piccole ferite. Smettere l'uso in caso di dolori o disagi.
- Se dopo averlo utilizzato per molto tempo, il prodotto presenta segni di surriscaldamento, interromperne l'uso e attendere che si raffreddi.
- Questo prodotto è fortemente sconsigliato alle donne in gravidanza.

### CURA E PULIZIA

Il vostro prodotto durerà molto più tempo se ve ne prendete cura.

- Pulire prima e dopo ogni utilizzo con un antibatterico (gel, sapone, salvietta).
- Non utilizzare prodotti a base di alcool, acetone, o petrolio.
- Conservare in un luogo al riparo da polvere, luce e fonti di calore.

- Keep it away from toys made of other materials.

### ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

### ADVICE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

### WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set by law.

- Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

### AMBIENTE

Il simbolo del bidone barrato indica che questo prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari, bensì deve essere consegnato al centro di riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Se smaltite questo prodotto correttamente, aiuterete a proteggere l'ambiente e la salute umana.

### DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il prodotto è destinato a persone adulte. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto.

### GARANZIA

Conformemente alle disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti entro i limiti stabiliti dalla legge.

## ES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 10 modos de vibración
- 5 modos de intensidad
- Recargable (cable USB incluido)
- Alcance 10 m
- Waterproof
- Tiempo de carga : 1h
- Autonomía : 1h

### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Recomendamos usar un lubricante de base acuosa para respetar las características del material y alargar la vida útil del producto.
- No utilice el producto en zonas hinchadas o si tiene pequeñas heridas. Deje de usarlo si siente dolor o nota molestias.
- Si, tras un largo periodo de uso, el producto se calienta, deje de usarlo y espere hasta que baje su temperatura.
- Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto durará más con los cuidados adecuados.

- Limpielo antes y después de cada uso con un producto antibacteriano (gel, jabón, toallita).
- No utilice productos de limpieza a base de alcohol, acetona o petróleo.

## DE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 10 vibrationsmodi
- 5 intensitätsmodi
- Wiederaufladbar (einschließen USB-Kabel)
- Umfang 10 m
- Waterproof
- Ufladedauer : 1 Stunde
- Ufladeintervall : 1 Stunde

### EMPFEHLUNGEN UND WARNUNGEN

- Wir empfehlen die Verwendung eines wasserlöslichen Gleitmittels, um das Material zu schonen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Verwenden Sie den produkt nicht in geschwollenen Bereichen oder Bereichen mit kleinen Schnitten. Beenden Sie die Verwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein.
- Wenn das Produkt nach einer langen Verwendungsdauer heiß wird, beenden Sie die Verwendung und lassen Sie das Produkt abkühlen.
- Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht empfohlen für schwangere Frauen.

### REINIGUNG UND PFLEGE

Das produkt hat eine längere Lebensdauer, wenn Sie ihn pflegen.

- Reinigen Sie ihn vor und nach jedem Gebrauch mit einem anmbakteriellen Miel (Gel, Seife, feuchtes Tuch).

- Guárdelo en un lugar protegido del polvo, de la luz y del calor.
- Manténgalo alejado de sextoyos fabricados con otros materiales.

### MEDIO AMBIENTE

El símbolo de un contenedor tachado indica que este producto no puede tratarse como un residuo doméstico. Hay que llevarlo a un punto de reciclaje para residuos eléctricos y electrónicos. Reciclando correctamente este producto contribuirá a proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

### ADVERTENCIA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Adulto utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

### GARANTÍA

Cumpliendo las normas europeas, nuestros productos se comercializan con una garantía dentro de los límites estipulados por la legislación.

- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte basierend auf Alkohol, Aceton oder Benzin.
- Bewahren Sie es an einem Ort auf, der vor Staub, Licht und Hitze geschützt ist.
- Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

### UMWELT

Das durchgestrichene Müllimersymbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Statt dessen sollte das Produkt als Elektromüll bei einem Recyclinghof abgegeben werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie verwenden dieses Produkt als Erwachsener. Wir übernehmen keine Haftung für die Folgen Ihrer Verwendung.

### GARANTIE

Gemäß den europäischen Vorschriften verfügen unsere Produkte über die Garantie für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum.