

Tickle Me



Magnetic USB
charge

FR CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le Tickle me est un mini-vibromasseur.

- Silicone doux, de qualité et sans phtalate
- 16 modes de vibration
- Rechargeable
- Waterproof
- Facile à nettoyer

CONSEILS D'UTILISATION ET AVERTISSEMENTS

- Nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant intime à base d'eau afin de respecter sa matière et de prolonger sa durée de vie.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit. Une utilisation non conforme de la batterie peut entraîner une réaction exotherme incontrôlée. En présence de ce danger prenez les mesures de précautions d'usage et stoppez l'utilisation de ce produit. Une fois la batterie rechargée il est préférable de déconnecter le produit de la batterie pour prolonger sa durée de vie.
- N'utilisez pas votre vibromasseur sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
- Si après une longue utilisation l'appareil chauffe, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir.

!/\ Femme enceinte : nous vous déconseillons vivement l'utilisation de ce produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En prenant soin de votre vibromasseur vous augmentez sa durée de vie.

- Nettoyez-le avant et après chaque utilisation avec un antibactérien (gel, savon, lingette).
- N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
- Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière, de la lumière et de la chaleur.
- Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement et la santé humaine

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes, nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

Vous avez fait l'acquisition du mini-vibromasseur Tickle Me et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte du produit, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Thank you for choosing Tickle Me mini-vibrator. Before discovering your sex toy, take a few minutes to read this manual.

Gracias por elegir este mini-vibrador Tickle Me. Antes de seguir descubriendo el sextoy, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.

Via ringraziamo di aver acquistato il mini vibrator Tickle Me. Prima di scoprire tutte le potenzialità del vostro nuovo sex toy, vogliate leggere queste istruzioni.

Vielen Dank, dass Sie sich für den mini-Vibrator Tickle Me entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr Sextoy ausprobieren.

Bedankt voor uw keuze voor de mini-vibrator Tickle Me. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u dit product gaat gebruiken.

GB PRODUCT CHARACTERISTICS

Tickle me is a mini-vibrator.

- Soft and safe silicone (phtalate free)
- 16 vibration modes
- Rechargeable
- Waterproof
- Easy to clean

RECOMMENDATIONS AND WARNINGS

- We recommend the use of a water-based lubricant in order to respect its material and to extend the product's lifetime.
 - To charge toy use only the original charger. With improper handling the batteries can have an uncontrolled exothermic reaction. If this danger occurs, please take the usual precautions and stop using it. After being charged fully, the battery shall be disconnected with the charger, or overcharge may reduce the battery life.
 - Do not use your mini-vibrator on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.
 - If, after a long period of use, the product gets hot, stop using it and leave to cool.
- !/\ Pregnant women: we strongly recommend against using this product.**

CLEANING AND CARE

Your mini-vibrator will last longer if you look after it.

- Clean it before and after each use with antibacterial cleaner.
- Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
- Keep it away from dust, light and heat.
- Keep it away from toys made of other materials.

ADVICE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set by law.

ES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Tickle me es un mini-vibrador.

- Silicona suave y certificada, sin ftalatos
- 16 modos de vibración
- Recargable
- Waterproof
- Fácil de limpiar

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Recomendamos usar un lubricante de base acuosa para respetar las características del material y alargar la vida útil del producto.
 - Para cargar este sextoy, utilice únicamente el cargador original. En caso de manipulación incorrecta de la batería, puede producirse una reacción exotérmica fuera de control. Si esto ocurre, tome las precauciones habituales y deje de usar el producto.
 - Una vez cargada totalmente la batería, desconéctela del cargador, ya que una sobrecarga puede reducir su vida útil.
 - No utilice el vibrador en zonas hinchadas o si tiene pequeñas heridas. Deje de usarlo si siente dolor o nota molestias.
 - Si, tras un largo periodo de uso, el producto se calienta, deje de usarlo y espere hasta que baje su temperatura.
- !/\ Mujeres embarazadas: desaconsejamos absolutamente usar este producto.**

DE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Tickle me ist ein Mini-Vibrator.

- Weiches Silikon von ausgezeichnete Qualität, ohne Phthalat
- 16 Vibrationsmoduse
- Wiederaufladbar
- Waterproof
- Leicht zu säubern

EMPFEHLUNGEN UND WARNUNGEN

- Wir empfehlen die Verwendung eines wasserlöslichen Gleitmittels, um das Material zu schonen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
 - Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich das Original-Ladegerät. Eine unangemessene Handhabung des Akkus kann zu einer unkontrollierten exothermen Reaktion führen. Wenn dieser Fall eintritt, ergreifen Sie bitte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen und stellen Sie die Verwendung ein. Nach dem vollständigen Ladevorgang muss der Akku vom Ladegerät getrennt werden. Eine Überladung kann die Akkulebensdauer verringern.
 - Verwenden Sie den Mini-Vibrator nicht in geschwollenen Bereichen oder Bereichen mit kleinen Schnitten. Beenden Sie die Verwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein.
 - Wenn das Produkt nach einer langen Verwendungsdauer heiß wird, beenden Sie die Verwendung und lassen Sie das Produkt abkühlen.
- !/\ Schwangere Frauen: Wir raten dringend von der Verwendung dieses Produkts ab.**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El vibrador durará más con los cuidados adecuados.

- Límpielo con jabón antibacteriano antes y después de cada uso.
- No utilice productos de limpieza a base de alcohol, acetona o petróleo.
- Manténgalo alejado del polvo, la luz y fuentes de calor.
- Manténgalo alejado de sextoy fabricados con otros materiales.

ADVERTENCIA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted utiliza este producto como persona adulta. No asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias de su uso.

MEDIO AMBIENTE

El símbolo de un contenedor tachado indica que este producto no puede tratarse como un residuo doméstico. Hay que llevarlo a un punto de reciclaje para residuos eléctricos y electrónicos. Reciclando correctamente este producto contribuirá a proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

GARANTÍA

Cumpliendo las normas europeas, nuestros productos se comercializan con una garantía dentro de los límites estipulados por la legislación.

REINIGUNG UND PFLEGE

Ihr Mini-Vibrator hat eine längere Lebensdauer, wenn Sie ihn pflegen.

- Reinigen Sie ihn vor und nach jeder Verwendung mit antibakterieller Seife.
- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte basierend auf Alkohol, Aceton oder Benzin.
- Von Staub, Licht und Hitze fernhalten.
- Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie verwenden dieses Produkt als Erwachsener. Wir übernehmen keine Haftung für die Folgen Ihrer Verwendung.

UMWELT

Das durchgestrichene Müllersymbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Statt dessen sollte das Produkt als Elektromüll bei einem Recyclinghof abgegeben werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

GARANTIE

Gemäß den europäischen Vorschriften verfügen unsere Produkte über die Garantie für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum.

IT CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il Tickle me è un mini vibratore.

- Silicone morbido, di qualità, e certificato senza ftalati
- 16 modi de vibrazione
- ricaricabile
- Waterproof
- Facile da pulire

RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

- Vi consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua per proteggere il materiale e prolungare la durata di vita del prodotto.
 - Per caricare il prodotto, utilizzare esclusivamente il caricatore originale. In caso di uso improprio, le batterie potrebbero avere una reazione esotermica incontrollata. In presenza di tale pericolo, rispettare le precauzioni d'uso e smettere l'uso del prodotto. Quando caricata completamente, è preferibile scollegare la batteria dal caricabatteria; altrimenti il sovraccarico potrebbe ridurre la vita della batteria stessa.
 - Non utilizzare il prodotto su aree gonfie o in presenza di piccole ferite. Smettere l'uso in caso di dolori o disagi.
 - Se dopo averlo utilizzato per molto tempo, il prodotto presenta segni di surriscaldamento, interrompere l'uso e attendere che si raffreddi
- !/\ Sconsigliamo vivamente l'uso del prodotto alle donne in gravidanza.**

NL PRODUCTKENMERKEN

Tickle me is een mini-vibrator.

- Zachet en geleidelijk silicone zonder ftalaten
- 16 vibratiestanden
- Oplaadbaar
- Waterproof
- Gemakkelijk te reinigen

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Wij raden je aan een glijmiddel op waterbasis te gebruiken om het materiaal in optimale conditie te houden en de levensduur van het toestel te verlengen.
 - Gebruik alleen de bijgeleverde oplader om het speeltje op te laden. Als je het toestel foutief gebruikt, kunnen de batterijen een ongecontroleerde exotherme reactie teweegbrengen. Als dit het geval is, neem je de normale voorzorgsmaatregelen en staak je meteen het gebruik.
 - Als het toestel volledig opgeladen is, koppel je de batterij los van de oplader. Doe je dit niet, dan kan de levensduur van de batterij korter worden door overlading.
 - Gebruik de mini-vibrator niet op gezwollen zones of als je kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als je pijn of ongemakken ervaart.
 - Als het toestel na lang gebruik warm begint te worden, moet je het uitschakelen en laten afkoelen.
- !/\ Gebruik dit toestel zeker niet als je zwanger bent.**

PULIRIA E MANUTENZIONE

Il mini vibratore durerà molto più tempo se ve ne prendete cura.

- Pulire prima e dopo l'uso con un sapone antibatterico.
- Non utilizzare prodotti a base di alcool, acetone o petrolio per pulire il mini vibratore.
- Tenere al riparo dalla polvere, dalla luce e dal calore.
- Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Questo prodotto va utilizzato in modo responsabile. Il produttore non potrà essere ritenuto il prodotto è a destinazione di persone adulte. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso del prodotto.

AMBIENTE

Il simbolo del bidone barrato indica che questo prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari, bensì deve essere consegnato al centro di riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Se smaltite questo prodotto correttamente, aiuterete a proteggere l'ambiente e la salute umana.

GARANZIA

Conformemente alle disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti entro i limiti stabiliti dalla legge.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als je je mini-vibrator goed onderhoud, gaat hij langer mee.

- Reinig het toestel voor en na elk gebruik met antibacteriële zeep.
- Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.
- Hou het toestel uit de buurt van stof, licht en warmte.
- Bewaar het toestel niet samen met eetlekkies die vervaardigd zijn met andere materialen.

DISCLAIMER

Gebruik dit product als een volwassene. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik ervan.

MILIEU

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat dit toestel niet als huishoudelijk afval beschouwd mag worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur in je buurt. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwerkt, help je mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.