



KANGAROO CHILD CARRIER
INSTRUCTION MANUAL FOR CENTER MOUNT CHILD CARRIER
(FOR CHILDREN UP TO 33lbs - 15kg)

PLEASE READ THIS MANUAL.

**The information provided is fundamental
to your safety and the safety of your child.**

Please contact Stoneridge Cycle service@stoneridgecycle.com / 1-888-220-5604
who can help with advice on Ryde products including instruction videos, FAQs etc.

KANGAROO SIÈGE DE VÉLO POUR ENFANT
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR SIÈGE D'ENFANT EN
POSITION CENTRALE (POUR ENFANT JUSQU'À 15kg)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

**Les informations qui y sont présentées sont essentielles
pour votre sécurité et celle de votre enfant.**

Contactez Stoneridge Cycle service@stoneridgecycle.com / 1-888-220-5604, qui pourra vous aider et vous
con-seiller utilement à propos des produits Ryde, ainsi que des vidéos, des foires aux questions, etc.

US PATENT: 10,266,224 B2 / EU PATENT: 3,374,251 B1

**THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK**

**CETTE PAGE A ÉTÉ
INTENTIONNELLEMEN
LAISSÉE VIERGE**

TABLE OF CONTENTS

Warnings, Notices, and Tips	1
Pedestal Assembly	2
Support Bar Parts List	3
Assembly Instructions	4
Securing Child in Carrier	5
Care and Maintenance	6
Center Mount Seat Parts List	6
Warranty Statement	7

TABLE DE MATIÈRES

Avertissements, Mises en Garde et Astuces	9
Assemblage du Socle	10
Support Bar Parts List	11
Instructions D'assemblage	12
Placer et Attacher L'enfant Sécritairement	13
Entretien	14
Liste des Pièces du Siège à Installation Centrale	14
Déclaration de Garantie	15

**THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK**

**CETTE PAGE A ÉTÉ
INTENTIONNELLEMEN
LAISSÉE VIERGE**

WARNINGS, NOTICES and TIPS

WARNINGS: You must read and understand these instructions before riding.

- The rider must be at least 16 years of age;
- The child seat is only suitable for transporting children with a maximum weight of 33lbs / 15kg, with a age limit of 4 years. Check the child's weight regularly and do not carry a child that weighs more than this;
- **DO NOT** carry a child who is less than 12 months of age in this carrier. To be a passenger, the child must be able to sit up straight with their head held upright while wearing a bicycle helmet. A doctor should be consulted about any child who is of questionable development age;
- Check if all parts of the bicycle function correctly with the child seat mounted;
- Do not install this child seat on a racing style bicycle (drop handlebar);
- Secure the child on the child seat ensuring that all the safety belts and straps are applied firmly but not so tight as to cause discomfort to the child;
- Make sure the seat stays slightly reclined towards the back and not towards the front, to prevent the child from slipping out of place;
- The child seat must never be used before adjusting the safety belt;
- Do not allow any part of the child's body or clothing, shoelaces, child seat belts, etc. to come in contact with moving parts of the bicycle because this can be harmful to the child or cause accidents;
- A wheel protector is recommended to prevent the child from inserting its feet or hands into the spokes;
- Dress the child with proper clothes according to weather conditions;
- The rider and the child being carried should wear helmets that meet Consumer Product Safety Commission standards for bike helmets;
- Do not leave the child in the child carrier unattended when the bicycle is supported only by the kickstand;
- Avoid riding in inclement or hazardous conditions, including temperatures below freezing that could cause the child to suffer frostbite;
- Additional luggage or accessories should not be attached to the carrier seat. If additional loads are to be carried on the bicycle they should be placed only in carriers designed specifically for that purpose and they must be securely attached;
- When the child seat is not in use, fasten the waist buckle of the security harness to prevent the straps from dangling and entering in contact with some moving part of the bicycle such as wheels, brakes, etc. as this may be a hazard to the cyclist;
- Check the screws regularly and replace any when required;
- Do not permit the child to carry refreshments, food or toys while riding in the child carrier. These items may distract the cyclist and if thrown by the child, they may cause loss of control of the bicycle;
- The position of the child seat must be adjusted so that the bicycle rider does not touch the carrier with their feet when in motion;
- The weight of the rider and the child carried must never be more than the maximum load allowed for the bicycle. Check the bicycle instructions manual or the bicycle supplier to make sure if the bicycle supports this additional load;
- You must cover any sharp or pointy object of the bicycle that may be reached by the child;
- The seat and cushion can get hot if under the sun for a long time. Make sure that they aren't too hot before seating the child;
- Check that the seat functions correctly when mounted;
- Check the laws and regulations in your country, related to carrying children in seats attached to cycles;

CAUTION: Front seats reduce the maneuverability of the bicycle;

WARNING: Do not attach additional luggage to the child carrier;

WARNING: Do not modify the child seat;

WARNING: The bicycle may behave differently with a child in the seat particularly with regard to balance, steering and braking. Use extra caution when riding;

WARNING: Never leave the bicycle parked with a child in the seat unattended;

CAUTION: Do not use the seat if any part is broken.

NOTICE


1. Any load added to a bicycle will lessen the stability of the bicycle and alter its riding characteristics. Do not attempt to carry a load that is heavier than you can readily control. Match the load to your weight, strength and size.
2. Keep this instruction manual handy for reference when moving the bicycle child carrier to another bicycle or doing maintenance or making adjustments to the bicycle.
3. The bicycle, to which the child carrier is attached, must be in good working order, of a type appropriate for the additional load and of a proper size and adjustment for the rider. The cyclist should consult the information supplied with the bicycle or obtain information from the manufacturer or supplier of the bicycle to determine how to make the necessary adjustments. A properly sized and adjusted bicycle will improve both the comfort and safety of the ride.
4. Before each use, check to determine that all fasteners are in place and secure. Check them frequently and ensure that they have not loosened due to vibration.
5. Always remove the child carrier from the bicycle when the bicycle is being transported on a motor vehicle. This is necessary because the force of the high wind on the child carrier to the point where it may not perform reliably. This carrier has been designed for easy and rapid removal from the support bar assembly. When reattaching the child carrier, check all fasteners and tighten as required.
6. Always remove the child carrier from the bicycle and store in a dry location when not in used. Child carrier should be stored indoors away from elements which may compromise the reliability of the carrier.

TIPS

1. Carry extra clothing for your child, such as a windbreaker, sweater, etc. You are active while cycling; the child is inactive and may feel cooler than you do.
2. Carry an air pump and repair kit, complete with all necessary tools, to repair a tire or tighten nuts, bolts, etc.
3. Young children are very sensitive to the UV rays from the sun. You can reduce the damaging effects of the sun's UV rays by wearing appropriate clothing, apply sunscreen lotions and wearing UV protective sunglasses.


ATTENTION

The responsible cyclist is the most important safety factor in the safe use of a bicycle child carrier. You are responsible for the safety and security of your child. Maintain awareness of road and riding conditions at all times. Be attentive to the needs of the child. Check your bicycle and child carrier frequently to confirm that they are in safe operating condition and that all component parts are securely fastened.


PEDESTAL ASSEMBLY

1. Remove screw and washer from bottom of pedestal.
2. Insert pedestal tabs into tab slots on front of child seat base.
3. Turn seat and pedestal upside down and reinsert screw and washer through seat base and into bottom of pedestal.

NOTE: When securing hardware, apply normal hand tightening using the tools supplied/required. Torque requirement 10Nm.



SUPPORT BAR PARTS LIST



3

FIG. 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MOUNTING THE CHILD CARRIER TO THE BIKE

WARNING! Failure to comply with these manufacturer's instructions can lead to serious injury of the passenger or rider.

TOOLS REQUIRED: Adjustable wrench and 5mm Allen wrench

STEP 1: Layout parts and remove all packing materials.

STEP 2: The front and rear sections of the mounting bar are held together by a hex bolt which screws into a bar support underneath the mounting bar (FIG. 2c). Using an Allen wrench, remove the hex bolt and bar support. Set these two small parts aside for now. Follow instructions for attaching the rear and front mounting bar pieces in STEP 3 below. The rear and front mounting bar pieces are then reattached at the end of STEP 3.


STEP 3: The mounting hardware has been pre-assembled to the support bar for your convenience.

- A. Remove the back section of the rear bracket insert from the support bar assembly.
- B. Attach the support bar to the seat post between the frame and the bike seat. Reinstall the rear bracket and bracket inserts as shown in FIG. 2a.
- C. Remove the front bracket and bracket insert from the support bar assembly.
- D. **DO NOT ATTACH THE SUPPORT BAR DIRECTLY TO THE HANDLEBAR STEM.** Attach the support bar to the head tube just below the handlebar stem. Reinstall the hardware and bracket/bracket insert as show in FIG. 2b. When securing hardware, apply normal hand tightening using the tools supplied/required. Torque requirements 10 Nm.

NOTE: Make sure the resin bumper is in place between the support bar and the head tube. This is to protect the finish of your bicycle.

- E. You can now connect both rear and front pieces of the support bar back together. Using the two small parts put aside in STEP 2 above, fasten both bar pieces with the hex bolt and bar support. Adjust bar assembly to fit snugly across the bicycle. Securely fasten completed bar assembly with an Allen wrench.

CAUTION: Check the security of all fasteners frequently.





STEP 4: Now place the child carrier on the support bar and attach using the hex bolt. The seat can slide back and forth to your preference.

WARNING: The movability of the handlebar may be reduced by the child seat. It may be necessary to change the type of handlebar you have if the steering is reduced to less than 45°.

Once you have found the desired position, tighten the hex bolt. Make sure all of the bolts and screws are carefully tightened before using the child carrier. FIG 3.

When securing hardware, apply normal hand tightening using the tools supplied/required. Torque requirements 10 Nm.

NOTE: When you want to ride your bike without the child carrier, remove the child seat by loosening the hex bolt. It is not necessary to remove the support bars.

Your seat has been equipped with a secure strap. Fit the strap around the mounting bar and tighten securely.

SECURING CHILD IN CHILD CARRIER

BEFORE YOU RIDE THE BIKE

The bicycle should be tested and the controls checked for proper function before a child is placed in the child carrier. Take the bicycle for a test ride **WITHOUT** a child in the carrier. Confirm that the bicycle child carrier does not interfere with the safe operation of the bicycle before taking your child for a ride.


Before you take your child on the first ride in the bicycle carrier, you should try the child carrier and adjust the security harness for a comfortable fit. Place the child in the carrier with the child's feet in the foot support enclosures by opening the locking lever in the back. Make sure to lock this lever securely after the desired height is reached. Position the shoulder straps on the child's shoulders, with the straps close to the child's neck, and position the shoulder tension strap in the upper shoulder area, to keep the straps from sliding off the child's shoulders. Adjust straps until they are comfortably snug when the child is sitting upright.

CAUTION: Shoulder tension strap should only used on child's back, never in the front chest area.




WARNING! Make certain your child is securely buckled into the security harness before riding your bike.

WARNING! Never leave your child in the child carrier with the bicycle supported only by the kickstand or leaning against a support.



To adjust the height of the foot rest that suits your child's size, lift the red lever and choose one of the available positions. Close the red lever.

**Foot strap shown is not available on all models.*



To put the child in the seat, open the buckle of the belt as indicated. Before starting your ride, make sure the seat belt is properly adjusted and that it does not hurt the child. This adjustment is made by sliding the belt adjusters.

CARE AND MAINTENANCE


MAINTENANCE

To keep the child seat in good working conditions and to prevent accidents we recommend the following:

- Check regularly the fixation system of the seat to the bicycle in order to make sure it is in perfect condition;
- Check the security of fasteners frequently;
- Check all the components to see if they work properly. Do not use the seat if any of the components are damaged or missing. Damaged/missing components must be replaced.
- Clean the seat with soap and water (do not use abrasive, corrosive or toxic products).

In order to replace any missing or damaged parts, please email service@stoneridgecycle.com or call 1-888-220-5604.

CENTER MOUNT SEAT PARTS LIST



*Foot strap shown is not available on all models.

WARRANTY STATEMENT

LIMITED WARRANTY

The following contains the details of the LIMITED WARRANTY for your Ryde Kangaroo Child Carrier (the "Unit").

All components of the unit carry a Limited Warranty covering defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. Proof of purchase will be required.

Stoneridge Cycle extends this Limited Warranty only to the original purchaser of this unit. Stoneridge Cycle warrants that the Unit will be free of defects in material and workmanship when used in normal riding with the Unit installed and used properly. This Limited Warranty does not cover damage to the Unit due to improper assembly, accident, abuse, neglect, use to transport cargo, or use by passengers exceeding weight limits.

This Limited Warranty is applicable solely to defects in materials and workmanship which become evident during the one (1) year after the Unit is purchased. This Limited Warranty does not apply to any Unit that has been abused, misused, altered by removal or addition of parts and components, substitution of parts, or used for rental or other commercial purposes. Labor charges incurred in replacing parts are not included in or covered by this Limited Warranty.

Stoneridge Cycle shall in no event be liable for direct or indirect, incidental or consequential damages resulting from the use of this Unit. This Limited Warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including but not limited to implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

This Limited Warranty is not transferable and gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state.

All warrant claims shall be made to:
Stoneridge Cycle Ltd
Milton, ON Canada
Email: service@stoneridgecycle.com
Tel: 1-888-220-5604

**THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK**

**CETTE PAGE A ÉTÉ
INTENTIONNELLEMEN
LAISSÉE VIERGE**

AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE et ASTUCES

AVERTISSEMENTS:

- La personne cycliste doit avoir au moins 16 ans.
- Le siège ne convient qu'aux enfants pesant au maximum 33 lbs/15 kg et âgés de 4 ans ou moins. Peser l'enfant régulièrement et ne pas transporter d'enfant excédant ce poids.
- Ne pas transporter d'enfant de moins de 12 mois avec ce siège. Pour l'utiliser, l'enfant doit être capable de se tenir en position assise et de garder la tête droite en portant un casque de vélo. Consulter un ou une médecin si vous vous questionnez sur la croissance de votre enfant.
- Vérifier que toutes les parties du vélo fonctionnent correctement lorsque le siège est installé.
- Ne pas installer ce siège pour enfant sur un vélo de course (guidon surbaissé).
- Attacher l'enfant au siège en s'assurant que toutes les ceintures et sangles de sécurité sont ajustées fermement, mais pas au point de causer de l'inconfort.
- S'assurer que le siège reste légèrement incliné vers l'arrière, et non pas vers l'avant, afin d'éviter que l'enfant glisse.
- Ne jamais utiliser le siège avant d'avoir ajusté la ceinture de sécurité.
- Ne pas laisser les membres ou les vêtements de l'enfant, les lacets, les ceintures du siège, etc. entrer en contact avec les pièces mobiles du vélo, car cela pourrait blesser l'enfant ou causer des accidents. Refaire des vérifications au fur et à mesure que l'enfant grandit.
- Un protecteur de roue est recommandé afin d'empêcher l'enfant de glisser ses mains ou ses pieds entre les rayons.
- Les vêtements de l'enfant dans le siège doivent être plus chauds que ceux de la personne cycliste et doivent protéger de la pluie.
- La personne cycliste et l'enfant devraient porter des casques de vélo conformes aux normes de sécurité des biens de consommation.
- Ne pas laisser l'enfant dans le siège lorsque le vélo est soutenu uniquement par la béquille.
- Éviter de faire du vélo dans des conditions difficiles ou dangereuses, incluant lorsque la température descend au-dessous de zéro et peut provoquer des gelures chez l'enfant.
- Lorsque le siège est vacant, attacher la boucle de ceinture du harnais de sécurité afin d'éviter que les sangles pendent et entrent en contact avec les pièces mobiles du vélo comme les roues, les freins, etc., ce qui pourrait être dangereux pour la personne cycliste.
- Si vous transportez un bagage supplémentaire, son poids ne doit pas dépasser la capacité de charge du vélo et il doit être placé devant vous.
- Examiner les vis régulièrement et les remplacer lorsque nécessaire.
- Ne pas permettre à l'enfant voyageant dans le siège de tenir de tenir des boissons, nourritures ou jouets, car ceux-ci peuvent distraire la personne cycliste et causer une perte de contrôle s'ils sont lancés.
- La position du siège doit être ajustée afin que les pieds de la personne cycliste en mouvement ne touchent pas le siège.
- Les poids combinés de la personne cycliste et de l'enfant ne doivent jamais dépasser la capacité de charge maximale du vélo. Vérifier dans le manuel d'instructions ou auprès du fournisseur pour s'assurer que le vélo peut supporter cette charge supplémentaire.
- Il faut couvrir tout objet coupant ou pointu pouvant être à la portée de l'enfant sur le vélo.
- Le siège et le coussin peuvent devenir chauds s'ils restent longtemps au soleil. A'assurer qu'ils ne sont pas trop chauds avant d'installer l'enfant.
- Vérifier que le siège fonctionne correctement une fois installé.
- Consulter les lois et règlements de votre pays concernant le transport d'enfants dans des sièges fixés à l'avant des vélos.
- Toujours utiliser le dispositif de retenue pour s'assurer que l'enfant ne peut pas bouger dans le siège.

AVERTISSEMENTS: Les sièges avant réduisent la manœuvrabilité du vélo.

ATTENTION: Ne pas fixer de bagages supplémentaires au siège pour enfant. Si des charges additionnelles doivent être transportées sur le vélo, elles devraient être placées seulement dans les porte-bagages couçus à cet effet.

ATTENTION: Ne pas modifier le siège.

ATTENTION: Si le siège est occupé, le vélo peut répondre différemment en ce qui concerne l'équilibre, la conduite et le freinage.

ATTENTION: Le siège pour enfant peut réduire la mobilité de guidon.

ATTENTION: S'assurer que l'enfant est bien attaché dans le harnais de sécurité avant de faire une promenade en vélo.

ATTENTION: Ne jamais laisser d'enfant sans surveillance dans le siège lorsque le vélo est stationné.

AVERTISSEMENTS: Ne pas utiliser le siège si une pièce est brisée.

MISES EN GARDE

1. Toute charge ajoutée à un vélo réduira sa stabilité et modifiera ses caractéristiques de conduite. N'essayez pas de transporter une charge excédant ce que vous êtes capable de contrôler. La charge doit être ajustée à votre poids, force et grandeur.
2. Garder ce manuel d'instructions à portée de main aux fins de référence lors de l'entretien, de ajustements ou lorsqu'es le siège pour enfant est installé sur un autre vélo.
3. Le vélo auquel le siège pour enfant est attaché doit être en bon état de marche, correspondre au type approprié selon la charge supplémentaire et avoir la taille et les réglages adéquats pour la personne cycliste. Les renseignements utiles pour faire les réglages nécessaires sont fournis avec le vélo, ou peuvent être obtenus auprès du fabricant ou du fournisseur. La bonne taille de vélo et des réglages adéquats amélioreront le confort et la sécurité lors de la promenade.
4. Avant chaque utilisation, vérifier que toutes les fixations sont en places et sécuritaires. Il faut les examiner souvent pour s'assurer que les vibrations ne les ont pas desserrées.
5. Toujours retirer le siège pour enfant lorsque le vélo est transporté sur un véhicule motorisé. Ceci est nécessaire puisque la pression que les vents forts exerceraient sur le siège pourrait amener à nuire à son bon fonctionnement. Ce siège de vélo a été conçu pour s'enlever facilement et rapidement de la barre de support. Pour l'attacher à nouveau, examiner toutes les fixations et les ajuster tel que requis.
6. Retirez toujours le porte-enfant du vélo et entreposez-le dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas. Le porte-enfant doit être entreposé à l'intérieur, à l'abri des éléments qui peuvent compromettre la fiabilité du porte-enfant.


ASTUCES

1. Emportez des vêtements supplémentaires pour votre enfant, comme un coupe-vent, un coton ouaté, etc. Vous faites de l'exercice en pédalant, tandis que votre enfant ne bouge pas et peut ressentir le froid plus que vous.
2. Transporter une pompe et une trousse de dépannage, contenant tous les outils nécessaires pour réparer une crevaison, resserrer des écrous, boulons, etc.
3. Les jeunes enfants sont très sensibles aux rayons UV du soleil. Il est possible de réduire leurs effets dommageables en appliquant de la crème solaire et en portant des vêtements appropriés ainsi que des lunettes de soleil avec un bon indice de protection UV.

ATTENTION


Le niveau de responsabilité de la personne cycliste est le facteur le plus important pour l'utilisation sécuritaire d'un siège de vélo pour enfant. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant. Surveillez la route et les conditions routières en tout temps. Poutez attention aux besoins de l'enfant. Examinez votre vélo et le siège pour enfant souvent afin de vous assurer qu'ils sont en bon état de marche et que toutes les pièces sont fixées de façon sécuritaire.

ASSEMBLAGE DU SOCLE



1. Retirer la vis et la rondelle sous le socle.
2. Insérez les pattes du socle dans les fentes à l'avant de la base du siège pour enfant.
3. Mettre le siège et le socle à l'envers et réinsérer la vis et la rondelle par la base du siège et dans le fond du socle.

Pour ajuster le matériel, visser simplement à la main avec les outils fournis/requis.
Couple de serrage requis de 10 Nm.



LISTE DE PIÈCES DE LA BARRE DE SUPPORT




FIG. 1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTALLER LE SIÈGE POUR ENFANT SUR LE VÉLO

ATTENTION! Le non-respect de instructions de fabricant peut mener à des blessures graves pour l'enfant ou la personne cycliste.

OUTILS REQUIS : Clé à molette et clé Allen 5mm

ÉTAPE 1: Étaler les pièces et retirer tous les emballages.

ÉTAPE 2: Les sections avant et arrière de la barre d'installation sont assemblées à l'aide d'un boulon hexagonal qui se visse dans un support sous la barre d'installation. Utiliser une clé Allen pour retirer le boulon hexagonal et le support de la barre. Mettre ces deux petites pièces de côté pour le moment. Suivre les instructions pour fixer les pièces avant et arrière de la barre d'installation à l'étage 3 cidessous. Les pièces avant et arrière de la barre d'installation sont assemblées à nouveau à la fin de l'étape 3.

ÉTAPE 3: Le matériel d'installation a déjà été assemblé sur la barre de support par commodité.

- Retirer la partie postérieure de la languette du support arrière de l'ensemble de la barre de support.
- Fixer la barre de support à la tige de selle, entre le cadre et la selle du vélo. Installer à nouveau le support arrière et la languette de support tel que montré à l'image A.
- Retirer le support avant et la languette de l'ensemble de la barre de support.
- NE PAS FIXER LA BARRE DE SUPPORT DIRECTEMNET À LA TIGE DU GUIDON. Fixer la barre de support au tube de direction EN DESSOUS de la tige du guidon. Installer de nouveau le matériel, le support et la languette tel que montré à l'image B. Pour ajuster le matériel, visser simplement à la main avec les outils fournis/requis. Couple de serrage requis de 10 Nm.

REMARQUE: S'assurer que le butoir en résine est placé entre la barre de support et le tube de direction afin de protéger la peinture du vélo.

- Les pièces avant et arrière de la barre de support peuvent maintenant être assemblées à nouveau. En utilisant les deux petites pièces mises de côté à l'étape 2 ci-haut, fixer les deux pièces de la barre à l'aide du boulon hexagonal et du support de la barre. Bien ajuster l'assemblage de la barre sur le vélo. Fixer soûlèvement l'assemblage complet à l'aide d'une clé Allen.

AVERTISSEMENT : Vérifier fréquemment que les fixations sont sécuritaires.






FIG. 3

ÉTAPE 4: Placer maintenant le siège pour enfant sur la barre de support et le fixer à l'aide de la boulon hexagonal. Le siège peut glisser vers l'avant ou l'arrière, selon ce qui est préféré.

AVERTISSEMENT: Il sera peut-être nécessaire de changer de type de guidon si l'angle directionnel est rééduit à moins de 45°

Une fois la position optimale trouvé, serrer la boulon hexagonal. S'assurer que tous les boulons et vis sont soigneusement serrés avant d'utiliser le siège pour enfant. FIG 3.

Pour ajuster le matériel, visser simplement à la main avec les outils fournis/requis. Couple de serrage requis de 10 Nm.

REMARQUE: Pour faire du vélo sans le siège pour enfant, le retirer en desserrant la boulon hexagonal. Il n'est pas nécessaire d'enlever les barres de support.

Le siège a été équipé d'une courroie de sécurité. Enrouler la courroie autour de la barre d'installation et bien ajuster.

PLACER ET ATTACHER L'ENFANT SÉCURITAIREMENT

AVANT DE FAIRE UN PROMENADE À VÉLO

Le vélo et le bon fonctionnement des commandes devraient être mis à l'essai avant de placer l'enfant dans le siège. Faire un essai avec le vélo SANS enfant dans le siège. Assurez-vous que le siège ne nuit pas au bon fonctionnement du vélo avant d'amener votre enfant en promenade.


Avant la première promenade avec votre enfant dans le siège, vous devriez le lui faire essayer et ajuster le harnais de sécurité confortablement. Asseyez l'enfant sur le siège et mettez ses pieds dans les protège-pieds en ouvrant le levier de verrouillage à l'arrière. Assurez-vous de bien verrouiller ce levier après avoir atteint la hauteur désirée. Places les courroies d'épaules sur les épaules de l'enfant, près de son cou, et positionnez la courroie de tension dans le haut de épaules afin d'empêcher les courroies de glisser. Serrez les courroies jusqu'à ce qu'elles soient confortablement ajustées lorsque l'enfant est en position assise.

AVERTISSEMENT: La courroie de tension de épaule devrait toujours être située dans le dos de l'enfant, jamais sur le devant de ton torse.




ATTENTION! ssurez-vous que votre enfant est en sécurité attaché dans le harnais de sécurité avant faire du vélo.

ATTENTION! Ne laissez jamais votre enfant chez l'enfant transporteur avec le vélo soutenu uniquement par le béquille ou appuyé contre un support.



Soulever le levier rouge et choisir l'une de positions offertes afin de trouver la hauteur du repose-pieds qui convient à votre enfant. Verrouiller le levier rouge.

*La sangle de pied illustrée n'est pas disponible sur tous les modèles



Pour placer l'enfant dans le siège, ouvrir la boucle de la ceinture comme indiqué. Avant la promenade, s'assurer que la ceinture est ajustée correctement et qu'elle ne fait pas mal à l'enfant. L'ajustement se fait en glissant les dispositifs de réglage de la ceinture.

ENTRETIEN


ENTRETIEN

Afin de conserver le siège pour enfant en bon état et de prévenir les accidents, nous recommandons ce qui suit.

- Examiner régulièrement le système de fixation du siège au vélo afin de s'assurer qu'il est en parfait état.
- Vérifier fréquemment que les fixations sont sécuritaires.
- Examiner toutes les composantes pour vérifier qu'elles fonctionnent correctement. Ne pas utiliser le siège si l'une des composantes est endommagée ou manquante. Les composantes endommagées ou manquantes doivent être remplacées.
- Nettoyer le siège au savon et à l'eau (ne pas utiliser de produits abrasifs, corrosifs ou toxiques).

Afin de remplacer toute pièce manquante ou endommagée, veuillez contacter email service@stoneridgecycle.com ou téléphoner 1-888-220-5604.

LISTE DES PIÈCES DU SIÈGE À INSTALLATION CENTRALE



*La sangle de pied illustrée n'est pas disponible sur tous les modèles

DÉCLARATION DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

Toutes les composantes de votre siège de vélo pour enfant Ryde Kangaroo sont garanties contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Stoneridge Cycle garantit uniquement à l'acheteur le produit d'origine de ce produit que celui-ci et ses composantes sont exempts de vice de matériaux et de fabrication pour une utilisation normale d'un vélo. Cette garantie ne s'applique pas à toutes parties de celui-ci pouvant faire défaut dû à un assemblage inadéquat, un accident, l'abus, la négligence ou l'usure normale.

Cette garantie se limite uniquement aux vices de matériaux et de fabrication. Nos garanties ne s'appliquent pas à toute unité ayant été abusée, modifiée en substituant les pièces des composantes, ou utilisées pour la location ou tout autre usage commercial.

Le coût de la main-d'œuvre encouru pour le remplacement des pièces n'est pas couvert par cette garantie.

En aucun cas Stoneridge Cycle ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, accessoire ou immatériel causé par l'utilisation de ce produit. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, incluant, sans s'y limiter, les garanties formelles ou tacites, y compris et sans restrictions, les garanties tacites sur la qualité marchande ou l'adaptation à un usage particulier. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les provinces ou les états.

Toutes les réclamations de garantie doivent être présentées à :

Stoneridge Cycle Ltd

Milton, ON Canada

Email: service@stoneridgecycle.com

Tel: 1-888-220-5604



STONERIDGE CYCLE Ltd
MILTON, ON CANADA
EMAIL: service@stoneridgecycle.com
TEL: 888.220.5604