



MADD GEAR™ ORIGIN EXTREME SCOOTER

OWNER’S MANUAL (EN)

READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL BEFORE ALLOWING YOUR CHILD TO USE THIS PRODUCT!

IMPORTANT SAFETY NOTICE **WARNING!**

PRECAUTIONS: LIKE ANY OTHER MOVING PRODUCTS, SCOOTER RIDING CAN BE A HAZARDOUS ACTIVITY AND IT IS POSSIBLE TO GET INTO DANGEROUS SITUATIONS. THIS SCOOTER SHOULD BE USED WITH CAUTION, SINCE SKILL IS REQUIRED TO AVOID FALLS OR COLLISIONS THAT MAY CAUSE INJURY TO USER OR THIRD PARTIES. BE SURE TO READ THE ENTIRE MANUAL BEFORE RIDING. IN PARTICULAR, PAY ATTENTION TO THE FOLLOWING NOTICES.

1. ALWAYS WEAR PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT, SUCH AS AN ANSK, SNELL, CPSC, ASTM OR BSI APPROVED HELMET, ELBOW PADS, KNEE PADS, LONG SLEEVE SHIRT, GLOVES, LONG PANTS. ALWAYS WEAR A HELMET WHEN RIDING YOUR SCOOTER AND KEEP THE CHINSTRAP SECURELY BUCKLED.
2. ALWAYS WEAR FULLY ENCLOSED SHOES, MAKING SURE THEY ARE DONE UP PROPERLY BEFORE RIDING. YOU MUST NOT RIDE BAREFOOT OR IN SANDALS.
3. RIDE THE SCOOTER ONLY ON FLAT LEVEL GROUND. DO NOT USE THE SCOOTER ON WET AND UNEVEN GROUND WITH ROCKS OR GRAVEL. IN ADDITION, DO NOT USE THE SCOOTER AT DUSK OR NIGHT OR IN WET/ICY CONDITIONS.
4. DO NOT RIDE THE SCOOTER WITH ONLY ONE HAND BUT WITH BOTH HANDS. YOU MUST HOLD ON TO THE HANDLEBARS WITH TWO HANDS TIGHTLY.
5. DO NOT MAKE A SHORT OR SHARP TURN WHEN RIDING THE SCOOTER, AND DO NOT LAY YOUR BODY ON THE HANDLEBAR WHEN MAKING A TURN, AS THE HANDLEBAR OF THE SCOOTER CAN TWIST, AND MAY CAUSE LOSS OF CONTROL.
6. DO NOT RIDE THE SCOOTER ON SLIPPERY OR WET GROUND, AS PU WHEELS CAN SLIP OUT OF CONTROL. AVOID STREETS AND SURFACES WITH WATER, OIL, SAND, GRAVEL, DIRT, LEAVES AND OTHER DEBRIS. WET WEATHER IMPAIRS TRACTION, BRAKING AND VISIBILITY.
7. DO NOT RIDE THE SCOOTER ON STEEP SLOPES, AS IT CAN DAMAGE THE UNIT OR CAUSE BRAKE FAILURE. RIDERS MUST BE CAREFUL WHEN PASSING SUCH AREAS, AVOID EXCESSIVE SPEEDS ASSOCIATED WITH DOWNHILL RIDES.
8. AVOID SHARP BUMPS, DRAINAGE GRATES, AND SUDDEN SURFACE CHANGES. SCOOTER MAY SUDDENLY STOP.
9. PRESS THE BRAKE PEDAL TO ENSURE THE BRAKE IS FUNCTIONING BEFORE USE. THE BRAKE PEDAL MAY BE HOT AFTER CONTINUOUS USE. DO NOT TOUCH AFTER BRAKING AS IT MAY CAUSE HARM.
10. TURN THE HANDLEBAR TO THE LEFT AND RIGHT TO MAKE SURE IT WORKS PROPERLY AND SMOOTHLY. ALSO CHECK IF THE HANDLEBAR IS FIXED STURDILY BEFORE RIDING THE SCOOTER.
11. ALL CHILDREN AND PRETEENS SHOULD RIDE WITH ADULT SUPERVISION AT ALL TIMES. THE SUPERVISOR SHOULD INSPECT THE SCOOTER PRIOR TO STARTING TO USE, MAKING SURE ALL PARTS ARE FULLY ASSEMBLED AND TIGHTENED TO PREVENT ACCIDENTS.
12. ALWAYS FOLLOW AND OBEY ALL LOCAL TRAFFIC & SCOOTER RIDING LAWS AND REGULATIONS. STAY AWAY FROM MOTOR VEHICLES AND WATCH OUT FOR PEDESTRIANS. THIS SCOOTER IS NOT DESIGNED FOR OFF-ROAD USE. NOT FOR USE ON PUBLIC HIGHWAYS AND NOT TO BE USED IN TRAFFIC.
13. DO NOT MAKE ANY MODIFICATIONS ON THIS PRODUCT. DO NOT USE ANY ATTACHMENTS THAT ARE NOT INCLUDED WITH THE SCOOTER.
14. DUE TO THE POSSIBLE RISK OF PINCHING OR ENTRAPMENT WHILE ASSEMBLING THE SCOOTER, ADULT ASSEMBLY IS REQUIRED FOR THIS PRODUCT AND ADULT ASSISTANCE FOR ANY ADJUSTMENT PROCEDURES. KEEP FINGERS AWAY FROM MOVING PARTS AND ALL LOCKING MECHANISMS DURING ASSEMBLY AS TO NOT RISK PINCHING OR ENTRAPPING FINGERS AND CAUSING INJURY. MAKE SURE ALL COMPONENTS ARE ASSEMBLED AND SECURED STURDILY.
15. MAKE SURE ALL LOCKING DEVICES ARE ENGAGED BEFORE USING SCOOTER.
16. REPLACE WORN AND/OR BROKEN PARTS IMMEDIATELY.
17. INJURY MAY OCCUR IF THE PRECAUTIONS ABOVE ARE NOT OBSERVED.

USER GUIDE AND MAINTENANCE

1. PLEASE ROTATE THE BEARINGS AND WHEELS TO SEE WHETHER THEY ARE WORKABLE, AND DO SOME ADJUSTMENTS OR ADD LUBRICANT IF IT’S NEEDED AFTER THE FIRST TWO WEEK’S OF USE.
2. IN GENERAL, IT IS SUGGESTED TO DISASSEMBLE AND CLEAN THE SCOOTER EVERY 6 MONTH, AND ADD LUBRICANT ON MOVING PARTS. PLEASE MAKE SURE THE PARTS SPECIFICATIONS ARE CORRECT WITH THE DEALERS IF SOME PARTS NEED TO BE REPLACED.
3. IF THE FRONT STEERING BAR IS NOT FIXED TIGHTLY, YOU CAN USE AN ALLEN KEY AND WRENCH TO TIGHTEN THE BOLT PROPERLY. USE FIRM PRESSURE BUT AVOID OVER TIGHTENING.
4. THE PU WHEELS MAY BE WORN OUT AFTER SOME TIME OF USE, PLEASE CONTACT THE SELLER TO REPLACE NEW PU WHEELS FOR A SAFE RIDE.
5. THE WHEELS AND WHEEL BEARINGS MAY BECOME WORN OUT AFTER REGULAR USE AND CAN BE CHANGED EASILY. REMOVE THE AXLE BOLTS FROM THE FRONT WHEEL WITH A WRENCH EACH SIDE OF THE WHEEL, AND SLIDE THE WHEEL OF IT’S FORK. REMOVE THE AXLE BOLTS FROM THE BACK WHEEL WITH AN ALLEN KEY AND WRENCH ON EACH SIDE OF THE WHEELS. REPLACE THE NEW WHEEL OR WHEEL BEARINGS, AND THEN TIGHTEN THE BOLTS WITH AN ALLEN KEY AND / OR WRENCH ON EACH SIDE OF THE WHEELS. ACQUIRE THE CORRECT WHEELS OR WHEEL BEARINGS FROM THE LOCAL DEALER OF THIS SCOOTER.
6. WIPE WITH A DAMP CLOTH TO REMOVE DIRT AND DUST. DO NOT USE INDUSTRIAL CLEANERS OR SOLVENTS AS THEY MAY DAMAGE THE SURFACES. DO NOT USE ALCOHOL, ALCOHOL-BASED OR AMMONIA-BASED CLEANERS AS THEY MAY DAMAGE OR DISSOLVE SOME COMPONENTS OR SOFTEN THE DECALS OR DECAL ADHESIVE.
7. MAKE SURE ALL COMPONENTS ARE ASSEMBLED AND SECURED STURDILY BEFORE EACH USE.
8. SELF-LOCKING NUTS AND OTHER SELF-LOCKING FIXINGS MAY LOSE THEIR EFFECTIVENESS OVER TIME. IF ANY OF THESE COMPONENTS ARE NO LONGER FUNCTIONING HOW THEY SHOULD IT IS STRONGLY RECOMMENDED THAT YOU DISCONTINUE USE OF THE PRODUCT AND SEEK REPLACEMENT PARTS FROM THE DEALER OR IMPORTER OF THIS PRODUCT.

WEIGHT RANGE: 36-100 KGS (80-220 LBS)
FOR AGES: 12 YEARS+

BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

ES IST WICHTIG, DASS SIE DIE KOMPLETTE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN UND VERSTEHEN, BEVOR SIE IHREM KIND DEN GEBRAUCH DIESES PRODUKTS ERLAUBEN!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE **ACHTUNG!**

VORSICHTSMASSNAHMEN: WIE BEI ALLEN ANDEREN BEWEGLICHEN PRODUKTEN, KANN AUCH DAS FAHREN MIT EINEM ROLLER EINE GEFÄHRLICHE AKTIVITÄT SEIN, BEI DER DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT, IN GEFÄHRLICHE SITUATIONEN ZU GERATEN. DIESER ROLLER SOLLTE MIT VORSICHT BENUTZT WERDEN, DA EIN GEWISSES KÖNNEN VONNOTEN IST, UM STÜRZE ODER ZUSAMMENSTÖSSE ZU VERMEIDEN, DIE BEI DEM FAHRER ODER DRITTEN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN KÖNNEN. STELLEN SIE VOR DEM FAHREN SICHER, DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG GELESEN ZU HABEN. BEACHTEN SIE BESONDERS FOLGENDE HINWEISE.

1. STETS GEEIGNETE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRAGEN, WIE Z. B. EINEN NACH DER ANSK-, SNELL-, CPSC- ODER ASTM-NORM ZUGELASSENEN HELM, ELBBOGENSCHÜTZER, KNIESCHÜTZER, EIN LANGÄRMELIGES OBERTEIL, HANDSCHUHE UND EINE LANGE HOSE. BEIM FAHREN MIT DEM ROLLER STEITS EINEN HELM MIT SICHER SITZENDEM KINNRIEMEN TRAGEN.
2. STEITS GESCHLOSSENES SCHUHWERK TRAGEN. STELLEN SIE VOR DEM FAHREN SICHER, DASS DIE SCHUHE ORDNUNGSGEMÄSS GESCHNÜRT/GESCHLOSSEN SIND. NICHT BARFUSS ODER IN SANDALEN FAHREN.
3. MIT DEM ROLLER NUR AUF FLACHEN UND EBENEM UNTERGRUND FAHREN. DEN ROLLER NICHT AUF NASSEM ODER UNEBENEM UNTERGRUND MIT KIES ODER SCHOTTER BENUTZEN. AUSSERDEM MIT DEM ROLLER NICHT BEI NEBEL, DUNKELHEIT, NÄSSE ODER GLATTEIS FAHREN.
4. DEN ROLLER NICHT EINHÄNDIG STEUERN, SONDERN AUSSCHLIESSLICH MIT BEIDEN HÄNDEN. DER LENKER MUSS MIT BEIDEN HÄNDEN FESTGEHALTEN WERDEN.
5. KEINE ENGEN ODER SCHARFEN KURVEN MIT DEM ROLLER FAHREN UND BEIM FAHREN VON KURVEN NICHT MIT DEM KÖRPER AUF DEM LENKER ABSTÜTZEN, DA SICH ANSONSTEN DIE LENKSTANGE VERDREHEN KANN, WAS DEN VERLUST DER KONTROLLE ÜBER DEN ROLLER ZUR FOLGE HABEN KANN.
6. DER ROLLER DARF NICHT AUF RUTSCHIGEM ODER NASSEM UNTERGRUND GEFÄHREN WERDEN. DA PRÄDATOR RUTSCHEN UND AUSSER KONTROLLE GERATEN KÖNNEN STRASSEN UND OBERFLÄCHEN MIT WASSER, SAND, KIES, SCHOTTER, DRECK, LAUB UND SONSTIGEM ABFALL, SIND ZU VERMEIDEN. NÄSSE BEENTRÄCHTIGT BODENHAFTUNG, BREMSWIRKUNG UND SICHT.
7. DER ROLLER DARF NICHT AUF STEILEN ABHÄNGEN GEFÄHREN WERDEN, DA DIES DAS GERÄT BESCHÄDIGEN ODER ZUM VERSAGEN DER BREMSEN FÜHREN KANN. BEIM PASSIEREN SOLCHER BEREICHE MUSS DER FAHRER BESONDERE VORSICHT WALTEN LASSEN. ZU GROSSE GESCHWINDIGKEITEN BEIM ABWÄRTSFAHREN SOLLTEN VERMEIDEN WERDEN.
8. STARKE BODENWELLEN, ENTWÄSSERUNGSRINNEN UND UNVERMITTELTE OBERFLÄCHENVERÄNDERUNGEN SOLLTEN GEMIEDEN WERDEN. DER ROLLER KANN PLÖTZLICH ZUM STEHEN KOMMEN.
9. VOR DER FAHRT DIE BREMSE BETÄTIGEN, UM IHRE FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN. DAS BREMSPEDAL KANN BEI DAUERHAFTER VERWENDUNG HEISS WERDEN. ES DARF DAHER NACH DEM BREMSEN NICHT BERÜHRT WERDEN, DA VERLETZUNGSGEFÄHR BESTEHT.
10. DIE LENKSTANGE NACH LINKS UND RECHTS DREHEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE ORDNUNGSGEMÄSS UND REIBUNGSLOS FUNKTIONIERE. ÜBERPRÜFEN SIE AUSSERDEM VOR DEM FAHREN DES ROLLERS, OB DER LENKER STABIL BEFESTIGT IST.
11. KINDER, SOLLTEN STEITS UNTER DER AUFSICHT VON ERWACHSENEN FAHREN. UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN, SOLLTE DIE AUFSICHTSPERSON DEN ROLLER VOR BEGINN DES GEBRAUCHS ÜBERPRÜFEN UND SICH VERGEWISSEN, DASS ALLE TEILE VOLLSTÄNDIG MONTIERT UND BEFESTIGT SIND.
12. ALLE LOKALEN VERKEHRSGESETZEN SOWIE GEGESetze UND VORSCHRIFTEN ZUM FAHREN VON ROLLERN SIND STETS ZU BEFOLGEN. VON MOTORISIERTEN FAHRZEUGEN MUSS ABSTAND GEHALTEN WERDEN, UND FUSSGÄNGER MÜSSEN BEACHTET WERDEN. DIESER ROLLER IST NICHT GEEIGNET FÜR DIE VERWENDUNG IM GELÄNDE UND WIRD NICHT FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON KUNSTSTÜCKEN EMPFOHLEN. NICHT ZUR VERWENDUNG AUF ÖFFENTLICHEN FERNSTRASSEN GEEIGNET.
13. ES DÜRFEN KEINE VERÄNDERUNGEN AN DIESEM PRODUKT VORGENOMMEN WERDEN. VERWENDEN SIE KEIN ZUBEHÖR, DAS NICHT MIT DEM ROLLER MITGELIEFERT WURDE.
14. AUFGRUND DER MÖGLICHEN GEFÄHR DES KIPPENS ODER EINKLEMMENS DURCH DEN ROLLER, IST BEI DIESEM PRODUKT DIE MONTAGE DURCH EINEN ERWACHSENEN SOWIE BEI VORSTELLVORGÄNGEN DIE HILFE EINES ERWACHSENEN ERFORDERLICH. WÄHREND DER MONTAGE FINGER VON DEN BEWEGLICHEN TEILEN UND ALLEN VERIEGELUNGSMECHANISMEN FERNHALTEN, UM QUETSCHUNGEN ODER EINKLEMMEN DER FINGER UND DARAUSS RESULTIERENDE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE KOMponentEN SICHER UND STABIL MONTIERT SIND.
15. VERGEWISSEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES ROLLERS, DASS ALLE VERIEGELUNGEN EINGERASTET SIND.
16. ERSETZEN SIE ABGENUTZTE UND/ODER DEFEKTE TEILE UMGEHEND.
17. DIE NICHTENTHALTUNG DER VORGEGANGENEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN KANN VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN.

BENUTZERHANDBUCH UND WARTUNG

1. BITTE DREHEN SIE DIE KUGELLAGER UND RÄDER UM ZU SEHEN, OB SIE BETRIEBSFÄHIG SIND. FALLS ERWIDRICH NEHMEN SIE NACH DEN ERSTEN, BEIDEN WOCHEN DES GEBRAUCHS EVENTUELLE NACHJUSTIERUNGEN VOR ODER TRAGEN SIE SCHMERZSTOFFE AUF.
2. IM ALLGEMEINEN WIRD EMPFOHLEN, DEN ROLLER ALLE 6 MONATE AUSENEANDERZUBAUEN UND ALLE BEWEGLICHEN TEILE ZU SCHMIERN. SOLLTEN ERSATZTEILE ERFORDERLICH SEIN, STELLEN SIE SICHER, DASS DIE SPEZIFIKATIONEN DER TEILE MIT DENEN DES HÄNDLERS ÜBEREINSTIMMEN.
3. WENN DER LENKER NICHT RICHTIG FEST SITZT, KÖNNEN SIE IHN MIT EINEM INBUSSCHLÜSSEL UND EINEM SCHRAUBENSCHLÜSSEL ORDNUNGSGEMÄSS FESTZIEHEN. ÜBEN SIE DABEI FESTEN DRUCK AUS, VERMEIDEN SIE JEDOCH DAS ÜBERDREHEN DES SCHRAUBEN.
4. ES IST MITTEILICH, DASS SICH DIE PRÄDATOR NACH EINIGER ZEIT DES GEBRAUCHS ABNUTZEN. BITTE KONTAKTIEREN SIE DEN VERKÄUFER, UM SIE DURCH NEUE RÄDER ZU ERSETZEN UND SOWIT EIN WEITERES SICHERES FAHREN ZU GEWÄHRLEISTEN.
5. RÄDER UND RADLAGER KÖNNEN SICH BEI REGELMÄSSIGEM GEBRAUCH ABNUTZEN. SIE KÖNNEN JEDOCH EINFACH AUSGETAUSCHT WERDEN. LÖSEN UND ENTFERNEN SIE DAZU DIE ACHSSCHRAUBEN DER VORDERRÄDER MIT EINEM INBUSSCHLÜSSEL. TAUSCHEN SIE DIE RÄDER ODER RADLAGER AUS, RICHTEN SIE DIE ACHSSCHRAUBE AUS UND ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN WIEDER FEST. DAS HINTERRAD KANN EBENFALLS AUSGEWECHSELT WERDEN. INDEM ES AUF BEIDEN SEITEN MIT ZWEI INBUSSCHLÜSSELN GELOST WIRD, TAUSCHEN SIE DIE RÄDER ODER RADLAGER AUS, RICHTEN SIE DIE ACHSSCHRAUBE AUS UND ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN WIEDER FEST.
6. VERWENDEN SIE ZUM ENTFERNEN VON SCHMUTZ UND STAUB EIN FEUCHTES TUCH. BENUTZEN SIE KEINE INDUSTRIEREINIGER ODER LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DIE OBERFLÄCHEN BESCHÄDIGEN KÖNNEN. VERWENDEN SIE WEDER ALKOHOL, NOCH ALKOHOLHALTIGE ODER AUF AMMONIAK BASIERENDE REINIGER, DA DIESE EINIGE KOMponentEN BESCHÄDIGEN BZW. ABLÖSEN ODER AUFLÖSERN BZW. DEREN KLEBSTOFFE AUFWEICHEN KÖNNEN.
7. VERGEWISSEN SIE SICH VOR JEDEM GEBRAUCH, DASS ALLE KOMponentEN SICHER UND STABIL MONTIERT SIND.
8. SELBSTSICHERNDE MUTTERN UND ANDERE SELBSTSICHERNDE VERSCHLÜSSE KÖNNEN MIT DER ZEIT IHRE WIRKSAMKEIT VERLIEREN. SOLLTEN EINIGE DIESER KOMponentEN NICHT MEHR WIE GEWÜNSCHT FUNKTIONIEREN, WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS PRODUKT NICHT MEHR ZU BENUTZEN UND BEIM HÄNDLER ODER IMPORTEUR DIESES PRODUKTS ENTSPRECHENDE ERSATZTEILE ZU BESORGEN.

GEWICHTSBEREICH: 36-100 KGS (80-220 LBS)
ALTER: 12 JAHRE+

MANUAL DEL PROPIETARIO (ES)

LEA ESTE MANUAL INTEGRAMENTE Y CERCIORESE DE HABERLO COMPRENDIDO ANTES DE PERMITIR A UN MENOR UTILIZAR ESTE PRODUCTO!

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD **ADVERTENCIA!**

PRECAUCIONES: COMO OCURRE CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO EN MOVIMIENTO, MONTAR EN PATINETE PUEDE RESULTAR UNA ACTIVIDAD ARRIESGADA CON POSIBLES SITUACIONES DE PELIGRO. ESTE PATINETE DEBE USARSE CON PRECAUCIÓN, YA QUE SON NECESARIAS CIERTAS HABILIDADES PARA EVITAR CAIDAS Y CHOQUES QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES AL USUARIO O A TERCEROS. ASEGÚRESE DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE. PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SIGUIENTES AVISOS.

1. LLEVE SIEMPRE PUESTO UN EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO, COMO UN CASCO HOMOLOGADO ANSI, SNELL, CPSC O ASTM, CODERAS, RODILLERAS, CAMISITAS DE MANGA LARGA, GUANTES Y PANTALONES LARGOS. LLEVE SIEMPRE PUESTO UN CASCO CUANDO MONTE EN SU PATINETE Y MANTENGALA LA CORREA DEL CASCO BIEN ABROCHADA BAJO LA BARBILLA.
2. LLEVE SIEMPRE UN CALZADO COMPLETAMENTE CERRADO Y ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ BIEN ABROCHADO ANTES DE MONTAR EN EL PATINETE. NO DEBE MONTAR EN PATINETE DESCALZO O CON SANDALIAS.
3. USE EL PATINETE SOLO EN TERRENOS LLANOS Y SIN DESNIVELNOS. NO USE EL PATINETE EN TERRENOS MOJADOS O EN TERRENOS IRREGULARES CON PIEDRAS O GRAVA. ADemás, NO USE EL PATINETE AL OSCURECER O POR LA NOCHE, NI EN CONDICIONES DE LLUVIA O DE HIELO.
4. NO MONTE EN EL PATINETE CON UNA SOLO MANO, SINO CON LAS DOS MANOS. TIENE QUE AGARRAR FIRMEMENTE EL MANILLAR CON LAS DOS MANOS.
5. NO REALICE GIROS BRUSCOS O CORTOS CUANDO MONTE EN EL PATINETE, Y NO APOYE TODO EL CUERPO SOBRE EL MANILLAR CUANDO REALICE UN GIRO, YA QUE EL MANILLAR DEL PATINETE PUEDE TORCERSE Y PUEDE CAUSAR UNA PERIODA DE CONTROL.
6. NO MONTE EN EL PATINETE SOBRE TERRENOS RESBALADIZOS O MOJADOS, YA QUE LAS RUEDAS DE PU PUEDEN PATINAR SIN CONTROL. EVITE LAS CALLES Y LAS SUPERFICIES CON AGUA, ARENA, GRASA, SUCIEDAD, HOJAS U OTROS DESECHOS. EL TIEMPO LLUVIOSO PERJUDICA LA TRACCIÓN, EL FRENADO Y LA VISIBILIDAD.
7. NO MONTE EN EL PATINETE SOBRE PENDIENTES EMPINADAS, YA QUE PUEDE DAÑAR LA UNIDAD O PROVOCAR UN FALLO EN EL FRENO. LOS USUARIOS DE PATINETES DEBEN TENER CUIDADO AL PASAR POR DICHAS ZONAS. EVITE LAS VELOCIDADES EXCESIVAS QUE TRAEN CONSIGO LOS RECORRIDOS CUESTA ABAJO.
8. EVITE LOS BACHOS PRONUNCIADOS, LAS REJILLAS DE ALCANTARILLADO Y LOS CAMBIOS DE SUPERFICIE REPENTINOS. EL PATINETE PUEDE PARARSE DE REPENTE.
9. PRESIONE EL PEDAL DE FRENO PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONA ANTES DE USAR EL PATINETE. EL PEDAL DE FRENO PUEDE ESTAR CALIENTE TRAS EL USO CONTINUADO DEL PATINETE. NO TOQUE EL PEDAL DESPUES DE FRENAR YA QUE PUEDE CAUSAR DAÑOS.
10. GIRE EL MANILLAR A AMBOS LADOS PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SIN TRABAS. COMPRUEBE TAMBIÉN QUE EL MANILLAR ESTÉ FIRMEMENTE SUJETO ANTES DE MONTAR EN EL PATINETE.
11. TODOS LOS NIÑOS Y PREADOLESCENTES DEBEN MONTAR EN EL PATINETE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO. EL SUPERVISOR DEBE INSPECCIONAR EL PATINETE ANTES DE EMPEZAR A USARLO, PARA COMPROBAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÁN COMPLETAMENTE MONTADAS Y APRETADAS PARA EVITAR ACCIDENTES.
12. SIGA Y RESPETE SIEMPRE TODAS LAS LEYES Y NORMATIVAS LOCALES SOBRE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN CON PATINETES. MANTÉNASE ALEJADO DE LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y ESTE ATENTO A LOS PEATONES. ESTE PATINETE NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO TODO TERRENO Y NO SE RECOMIENDA SU USO PARA HACER ACROBACIAS. NO APTO PARA CIRCULAR POR LAS CALZADAS PUBLICAS.
13. NO REALICE NINGUNA MODIFICACIÓN EN ESTE PRODUCTO. NO UTILICE NINGUN ACCESORIO QUE NO ESTÉ INCLUIDO CON EL PATINETE.
14. DEBIDO AL POSIBLE RIESGO DE APRIOSIONAMIENTO DE DEDOS, ES NECESARIO QUE EL MONTAJE DEL PRODUCTO LO LLEVE A CABO UN ADULTO Y ES NECESARIA LA AYUDA DE UN ADULTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE. MANTENGALA LOS DEDOS ALEJADOS DE LAS PIEZAS MÓVILES Y DE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO DURANTE EL MONTAJE PARA EVITAR EL APRIOSIONAMIENTO DE DEDOS Y LAS LESIONES DERIVADAS. ASEGÚRESE DE QUE LOS COMPONENTES ESTÁN MONTADOS Y FIRMEMENTE SUJETOS.
15. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE BLOQUEO ESTÁN ENGRANADOS ANTES DE USAR EL PATINETE.
16. REEMPLACE LAS PIEZAS GASTADAS O ROTAS INMEDIATAMENTE.
17. SE PUEDEN PRODUCIR LESIONES SI NO SE OBSERVAN LAS PRECAUCIONES EXPUESTAS ARIBA.

GUÍA DEL USUARIO Y MANTENIMIENTO

1. POR FAVOR, HAGA RODAR LOS RODAMIENTOS Y LAS RUEDAS PARA COMPROBAR SU EFICACIA, Y REALICE AJUSTES O AÑADA LUBRICANTE, SI ES NECESARIO, DESPUES DE LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE USO.
2. EN GENERAL, SE ACONSEJA DESMONTAR Y LIMPIAR EL PATINETE CADA 6 MESES, Y AÑADIR LUBRICANTE EN LAS PIEZAS MÓVILES. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PIEZAS SE CORRESPONDEN CORRECTAMENTE CON LAS DEL DISTRIBUIDOR SI ES NECESARIO SUSTITUIR ALGUNAS.
3. SI LA BARRA DE DIRECCIÓN FRONTAL NO ESTÁ FIRMEMENTE SUJETA, PUEDE UTILIZAR UNA LLAVE ALLEN PARA APRETAR EL TORNILLO ADECUADAMENTE. APRIETE CON FUERZA PERO SIN PASARSE DE ROSCA.
4. LAS RUEDAS DE PU PUEDEN DESGASTARSE DESPUES DE UN CIERTO TIEMPO DE USO, POR FAVOR, CONTACTE CON EL VENDEDOR PARA SUSTITUIR LAS RUEDAS DE PU Y MONTAR EN PATINETE DE FORMA SEGURA.
5. LAS RUEDAS Y LOS RODAMIENTOS DE LAS RUEDAS PUEDEN DESGASTARSE TRAS UN USO CONTINUADO Y PUEDEN CAMBIARSE FÁCILMENTE. RETIRE LOS TORNILLOS DE EJE DE LAS RUEDAS FRONTALES CON UNA LLAVE ALLEN. REEMPLACE POR LAS RUEDAS O RODAMIENTOS NUEVOS, ALINEE LOS TORNILLOS DE EJE Y APRIETE LOS TORNILLOS. LA RUEDA TRASERA PUEDE SUSTITUIRSE CON DOS LLAVES ALLEN, UNA A CADA LADO. REEMPLACE POR LA RUEDA O RODAMIENTOS NUEVOS, ALINEE LOS TORNILLOS DE EJE Y APRIETE LOS TORNILLOS.
6. LIMPE CON UN PAÑO HÚMEDO PARA ELIMINAR EL POLVO Y LA SUCIEDAD. NO UTILICE LIMPIADORES NI DISOLVENTES INDUSTRIALES YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS SUPERFICIES. NO UTILICE ALCOHOL, NI LIMPIADORES A BASE DE ALCOHOL, O AMONIACO YA QUE PUEDEN DAÑAR O DISOLVER ALGUNOS COMPONENTES, O REBLANDECER LOS DISTINTIVOS O EL ADHESIVO DE LOS DISTINTIVOS.
7. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTÉN MONTADOS Y FIRMEMENTE SUJETOS ANTES DE CADA USO.
8. LAS TUBERCIAS DE BLOQUEO AUTOMÁTICO Y OTROS DISPOSITIVOS DE SUCCIÓN DE BLOQUEO AUTOMÁTICO PUEDEN PERDER SU EFICACIA CON EL TIEMPO. SI ALGUNO DE ESTOS COMPONENTES YA NO FUNCIONA, COMO DEBERA, SE RECOMIENDA ENCARRECADAMENTE QUE INTERRUMPA EL USO DEL PRODUCTO Y SOLICITE PIEZAS DE RECAMBIO AL DISTRIBUIDOR O AL IMPORTADOR DE ESTE PRODUCTO.

RANGO DE PESO: 36-100 KGS (80-220 LBS)
APTO PARA EDADES: 12 AÑOS+

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE (FR)

VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUELAVAN T'AUTORISER UN ENFANT À UTILISER CE PRODUIT!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES **ATTENTION!**

PRÉCAUTIONS: COMME TOUS LES AUTRES PRODUITS MOBILES, LA CONDUITE D'UN SCOOTER PEUT COMPORTER DES RISQUES ET ENTRAÎNER DES SITUATIONS DANGEREUSES. CE SCOOTER DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC PRUDENCE, CAR CERTAINES APTITUDES SONT REQUISES POUR ÉVITER LES CHUTES OU LES COLLISIONS SUSCEPTIBLES DE BLESSER L'UTILISATEUR OU DES TIERS. VEILLEZ À LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL AVANT LA CONDUITE. FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION AUX CONSIGNES SUIVANTES.

1. PORTEZ TOUJOURS UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIÉ, COMME UN CASQUE ANSI, SNELL, CPSC OU ASTM APPROUVÉ, DES COUDIÈRES, DES GENOUILLÈRES, UNE CHEMISE À MANCHES LONGUES, DES GANTS, UN PANTALON LONG. PORTEZ TOUJOURS UN CASQUE LORSQUE VOUS CONDUISIEZ VOTRE SCOOTER ET GARDEZ LA JUGULAIRE FERMEMENT BOULÉE.
2. PORTEZ TOUJOURS DES CHAUSSURES ENTIÈREMENT FERMÉES ET ASSUREZ-VOUS QUELLES SOIENT CORRECTEMENT LASSÉES AVANT DE ROULER. NE ROULEZ PAS PIEDS NUS OU EN SANDALES.
3. CONDUISIEZ LE SCOOTER UNIQUEMENT SUR UN SOL PLAT, N'UTILISEZ PAS LE SCOOTER SUR UN SOL HUMIDE ET INÉGAL AVEC DES PIÈRES OU DU GRAVIER. N'UTILISEZ PAS LE SCOOTER AU CRÉPUSCULE OU LA NUIT, DANS DES CONDITIONS PLUVIEUSES OU VERGLACES.
4. NE CONDUISIEZ PAS LE SCOOTER À UNE SEULE MAIN, MAIS À DEUX MAINS. VOUS DEVEZ SAISIR FERMEMENT LE GUIDON AVEC LES DEUX MAINS.
5. N'EFFECTUEZ PAS DE VIRAGE SERRÉ ET NE MONTREZ PAS VOTRE CORPS SUR LE GUIDON DANS LES VIRAGES. LE GUIDON DU SCOOTER RISQUERAIT DE SE TORDRE ET VOUS POURRIEZ PERDRE LE CONTRÔLE.
6. NE CONDUISIEZ PAS LE SCOOTER SUR UN SOL GLISSANT OU HUMIDE, LES ROUES PU RISQUERAIENT DE DÉRAPER. ÉVITEZ LES RUES ET LES SURFACES AVEC DE L'EAU, DU SABLE, DU GRAVIER, DE LA SALETÉ, DES FEUILLES ET AUTRES DÉBRIS. LE TEMPS PLUVIEUX ALTÈRE LA TRACTION, LE FREINAGE ET LA VISIBILITÉ.
7. NE CONDUISIEZ PAS LE SCOOTER SUR DES PENTES RAIDES, VOUS RISQUERIEZ D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU DE CAUSER UNE PAINNE DE FREINS. LES CONDUCTEURS DOIVENT ÊTRE PRUDENTS LORSQU'ILS PASSENT PAR DE TELLES ZONES. ÉVITEZ LES VITESSES EXCESSIVES EN DESCENTES.
8. ÉVITEZ LES GROSSES BOSSES, LES GRILLES DE DRAINAGE ET LES CHANGEMENTS BRUSQUES DE SURFACE. LE SCOOTER POURRAIT S'ARRÊTER SUDAINEMENT.
9. APPUYEZ SUR LA PÉDALE DE FREIN POUR VOUS ASSURER QUELLE FONCTIONNE AVANT DE L'UTILISER. LA PÉDALE DE FREIN PEUT ÊTRE CHAUDE APRÈS UNE UTILISATION CONTINUE. NE LA TOUCHEZ PAS APRÈS AVOIR FREINÉ, VOUS RISQUERIEZ DE VOUS BLESSER.
10. TOURNEZ LE GUIDON VERS LA GAUCHE ET LA DROITE POUR VOUS ASSURER QU'IL FONCTIONNE CORRECTEMENT ET EN DOUCEUR. VÉRIFIEZ ÉGALEMENT SI LE GUIDON EST SOLIDEMENT FIXÉ AVANT DE CONDUIRE LE SCOOTER.
11. TOUS LES ENFANTS ET LES PRÉADOLESCENTS DOIVENT À TOUT MOMENT ROULER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. CE DERNIER DOIT INSPECTER LE SCOOTER AVANT UTILISATION ET VÉIFIER À CE QUE TOUTES LES PIÈCES SOIENT ENTIÈREMENT ASSEMBLÉES ET SERRÉES POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.
12. RESPECTEZ TOUJOURS LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS LOCALES CONCERNANT LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET LES SCOOTERS. ÉLOIGNEZ-VOUS DES VÉHICULES À MOTEUR ET FAITES ATTENTION AUX PIÉTONS. CE SCOOTER N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION HORS ROUTE ET N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR RÉALISER DES CASCADES. NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE.
13. N'APPROPRIEZ AUCUNE MODIFICATION À CE PRODUIT. N'UTILISEZ AUCUN ACCESSOIRE NON LIVRÉ AVEC LE SCOOTER.
14. EN RAISON DU RISQUE DE TANGAGE OU DE HAPEPPEMENT, UN ADULTE EST NÉCESSAIRE POUR ASSEMBLER LE PRODUIT ET EFFECTUER LES PROCÉDURES D'AJUSTEMENT. ÉLOIGNEZ VOS DOIGTS DES PARTIES MOBILES ET DE TOUTS LES MÉCANISMES DE VERROUILLAGE LORS DE L'ASSEMBLAGE POUR ÉVITER DE LES COINCER ET DE VOUS BLESSER. ASSUREZ-VOUS QUE LES COMPOSANTS SOIENT SOLIDEMENT ASSEMBLÉS ET FIXÉS.
15. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTS LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SOIENT FIXÉS AVANT D'UTILISER LE SCOOTER.
16. REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LES PIÈCES USÉES ET/OU CASSÉES.
17. DES BLESSURES PEUVENT RÉSULTER DU NON-RESPECT DES PRÉCAUTIONS SUSMENTIONNÉES.

GUIDE DE L'UTILISATEUR ET ENTRETIEN

1. VEUILLEZ FAIRE PIVOTER LES ROULEMENTS ET ROUES POUR VÉRIFIER LEUR FONCTIONNEMENT ET OPÉRER DES AJUSTEMENTS OU, LE CAS ÉCHÉANT, AJOUTEZ DU LUBRIFIANT APRÈS LES 2 PREMIÈRES SEMAINES D'UTILISATION.
2. ON RECOMMANDE EN GÉNÉRAL DE DÉMONTÉ ET DE NETTOYER LE SCOOTER TOUS LES 6 MOIS ET D'AJOUTER DU LUBRIFIANT SUR LES PIÈCES MOBILES. SI DES PIÈCES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES, VÉRIFIEZ APRÈS DES CONCESSIONNAIRES SI LEURS SPÉCIFICATIONS SONT CORRECTES.
3. SI LA BARRÉ DE DIRECTION AVANT N'EST PAS BIEN FIXÉE, VOUS POUVEZ UTILISER UNE CLÉ ALLEN ET UNE CLÉ À MOLETTE POUR SERRER CORRECTEMENT LE BOULON. UTILISEZ UNE PRESSION FERME, MAIS ÉVITEZ DE TROP SERRER.
4. LES ROUES PU PEUVENT SUSER APRÈS UN CERTAIN TEMPS D'UTILISATION, VEUILLEZ CONTACTER LE VENDEUR POUR LES REMPLACER AFIN DE ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ.
5. LES ROUES ET LES ROULEMENTS PEUVENT SUSER APRÈS UNE UTILISATION RÉGULIÈRE ET PEUVENT FACILEMENT ÊTRE REMPLACÉS. RETIREZ LES BOULONS D'ESSIEUX DES ROUES AVANT AVEC UNE CLÉ ALLEN. REMPLACEZ LES ROUES OU ROULEMENTS NEUFS, ALIGNEZ LES BOULONS D'ESSIEUX ET SERRERZ LES BOULONS. LA ROUE ARRIÈRE PEUT ÊTRE REMPLACÉE PAR DEUX CLÉS ALLEN, UNE DE CHAQUE CÔTÉ. REMPLACEZ LES ROUES OU ROULEMENTS NEUFS, ALIGNEZ LES BOULONS D'ESSIEUX ET SERRERZ LES BOULONS.
6. ESSUYEZ À LAIDE D'UN CHIFFON HUMIDE POUR ENLEVER LA SALETÉ ET LA POUSSIÈRE. N'UTILISEZ NI NETTOYANTS NI SOLVANTS INDUSTRIELS, VOUS RISQUERIEZ D'ENDOMMAGER LES SURFACES. N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL, DE NETTOYANTS À BASE D'ALCOOL OU D'AMMONIAQUE, CAR ILS POURRAIENT ENDOMMAGER OU DISSOUDRE CERTAINS COMPOSANTS OU RAMOLLIR LES DÉCALOMANES OU LEURS ADHÉSIFS.
7. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTS LES COMPOSANTS SOIENT SOLIDEMENT ASSEMBLÉS ET FIXÉS AVANT CHAQUE UTILISATION.

LES ÉCROUS AUTOBLOQUANTS ET AUTRES FIXATIONS AUTOBLOQUANTES PEUVENT PERDRE DE LEUR EFFICACITÉ AVEC LE TEMPS. SI UN DE CES COMPOSANTS NE FONCTIONNE PLUS COMME IL DEVRAIT, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE CESSER D'UTILISER LE PRODUIT ET DE SE PROCURER DES PIÈCES DE RECHANGE APRÈS DU CONCESSIONNAIRE OU DE L'IMPORTATEUR DE CE PRODUIT.

GAMME DE POIDS: 36-100 KGS (80-220 LBS)
ÂGE: 12 ANS+

BRUKSANVISNING (NO)

LES GJENNOM OG FORSTÅ HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU LAR ET BARN BRUKE DETTE PRODUKTET!


VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON! **ADVARSEL!**

FØRSIKTIGHETSÅTGÆRDE: SOM MED ALLA ANDRA RÖRLIGA PRODUKTER KAN SPARKCYKELÄKNING VARA EN FARLIG AKTIVITET OCH DET FINNS RISK FÖR ATT MAN FÖRSÄTTER SIG I FARLIGA SITUATIONER. DEN HÄR SPARKCYKELN SKA ANVÄNDAS MED FÖRSIKTIGHET EFTERSOM DET KRÄVS EN VISS TEKNIK FÖR ATT UNDVIKA FALL ELLER KOLLISIONER SOM KAN SKADA ANVÄNDAREN ELLER ANDRA. LÄS IGENOM HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN SPARKCYKELN ANVÄNDS. VAR SÄRSKILT UPPMÄRKSAM PÅ FÖLJANDE:


1. EGNET BESKYTTELSESUTSTYR MÅ BRUKES TIL ENHVER TID, FEKS. ANSK, SNELL-, CPSC- ELLER ASTM-GODKJENT HJELM, ALBU- OG KNEBESKYTTERE, LANGERMET SKJORTE, HANSKER OG LANGE BUKSER. BRUK ALLTID HJELM NÄR DU SYKLER, OG PÅSE AT HAKESTROPPEN ER SIKKERT FESTET.
2. BRUK ALLTID SKO SOM DEKKER HELE FOTEN, OG SÖRG FOR AT DE ER KNYTTET OG SITTER TETT FÖR DU SYKLER. DU MÅ ALDRU SYKLE BARBETT ELLER I SANDALER.
3. SPARKESYKKELN MÅ BARE BRUKES PÅ ET FLATT OG JEVNT UNDERLAG. SPARKESYKKELN MÅ IKKE BRUKES PÅ VÄTT OG UJEVNT UNDERLAG MED STEINER OG GRUS. SPARKESYKKELN MÅ IKKE BRUKES I SKUMRINGEN ELLER OM NATTEN, ELLER NÄR DET ER VÄTT ELLER GLATT PÅ FÖRÄRORAR KONTROLLEN.
4. DU MÅ IKKE SYKLE MED BARE EN HÄND, MEN HA BEGGE HENDENE PÅ SPARKESYKKELN NÄR DU SYKLER. HOLD GODT FAST I BEGGE HÄNDTAKENE.
5. DU MÅ IKKE TA KORTE ELLER SKARPE SVINGER NÄR DU BRUKER SPARKESYKKELN. DU MÅ HELLER IKKE LEGGE KROPPEN PÅ STYRET NÄR DU SVINGER, EFTERSOM STYRET PÅ SPARKESYKKELN KAN VRI SEG OG FÖRE TIL AT DU MISTER KONTROLLEN OVER SPARKESYKKELN.
6. DU MÅ IKKE BRUKE SPARKESYKKELN PÅ GLATT ELLER VÄTT UNDERLAG. FORDI PLASTHJULENE KAN SKLI. UNNGÅ Å SYKLE PÅ GATER, VEIER OG UNDERLAG MED VANN, SAND, GRUS, JORD, BLADER OG ANNET LOST MATERIALE. VÄTT VÄR GØR DÄRLIGERE VEIGREP, OPPBREMSSING OG SIKT.
7. IKKE BRUK SPARKESYKKELN I BRATTE BAKKER. DA DETTE KAN SKADE SPARKESYKKELN ELLER FÖRE TIL BREMSSESJUKT. DET ER VIKTIG Å VÆRE FÖRSIKTIG NÄR DU FORSEKER SLIKE OMRÄDER. UNNGÅ FOR HØY FART I UTOFKÖRNINGER.
8. UNNGÅ HUMPER, AVLØSPRENNER OG PLUTSELIGE ENDRINGER I OVERFLATEN. DETTE KAN FÖRE TIL AT SPARKESYKKELN STOPPER BRÅT.
9. TRYKK PÅ BREMSEPEDALEN FÖR Å SIKRE AT BREMSEN FUNGERER FÖR BRUK. BREMSEPEDALEN KAN BLI VARM ETTER KONTINJERLIG BRUK. IKKE TA PÅ BREMSEPEDALEN ETTER BREMSING DA DET KAN FÖRÄRSÅKE SKADE.
10. VRI STYRET TIL VENSTRE OG HÖYRE FÖR Å KONTROLLERE AT DET FUNGERER RIKTIGT OG PROBLEMFRITT. DET ER OGSÅ VIKTIG Å KONTROLLERE AT STYRET ER FESTET GODT FÖR DU BRUKER SPARKESYKKELN.

11. BARN UNDER 13 ÅR SKAL TIL ENHVER TID KUN BRUKE SPARKESYKKELN UNDER OPPSYN AV EN VOKSEN. DEN SOM HAR OPPSYN MED BARNET SKAL INSPIRERE SPARKESYKKELN FÖR DEN BRUKES, OG PÅSE AT ALLE DELER ER FERDIG MONTERT OG STRAMMET FÖR Å HINDRE ULYKKER.
12. ALLE LOKALE TRAFIKREGLER OG FORSKRIFTER MÅ FÖLGES. HOLD DEG UNNA MOTORJÖRNETØYER OG SE

COMPONENTS /EINZELTEILE DES ROLLERS / COMPONENTES DEL PATINETE /
COMPOSANTS DU SCOOTER / SPARKESYKKELENS DELER / SPARKCYKELNS DELAR



REQUIRES / ERFORDERLICH / SE REQUIERE
REQUIERT / FØLGENDE ER NØDVENDIG / KRAV



70MM X 6MM T-TOOL INCLUDED
70MM X 6MM INBUSSCHLÜSSEL INBUSSCHLÜSSEL IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
70MM X 6MM LLAVE ALLEN LAS LLAVES ALLEN ESTÁN INCLUIDAS
70MM X 6MM CLÉ ALLEN LES CLÉS ALLEN SONT FOURNIES
70MM X 6MM UNBRAKONØKKEL UNBRAKONØKLER ER INKLUDERT
70MM X 6MM INSEXNYCKEL INSEXNYCKLAR MEDFÖLJER

1	180MM FLANGELESS SWIRL GRIND GRIPS WITH NYLON BAR ENDS	2	23" W X 26" H 6061 T6 ALUMINIUM TURBINE INTERNALLY FLUTED BARS
3	MFX X3 COBRA 6061 ALUMINUM TRIPLE CLAMP	4	MFX INTEGRATED / IHC HEADSET
5	MFX BLINDSIDE ANODIZED ALUMINIUM 120MM IHC FORK	6	MGP 120MM COMPOSITE V2 BLITZ BRAKE
7	MGP 83" H/T INTEGRATED 20" x 4,8" ORIGIN 6061 T4 & T6 HEAT TREATED & FLUTED DECK WITH 3" CONCAVE & HEADTUBE CUTOUT	8	120MM DIVISION ALUMINUM HOLLOW CORE WHEELS WITH MGP PROPRIETARY POLYURETHANE BLEND (ABEC-11 HIGH SPEED CHROME BEARINGS)

FAILURE TO TIGHTEN OR INSTALL PROPERLY MAY CAUSE LOSS OF CONTROL AND A FALL. FAILURE TO UNDERSTAND INSTRUCTIONS OR CONCEPT OF TIGHTEN SECURELY SEEK ASSISTANCE OF A QUALIFIED MECHANIC.

NICHT ORDNUNGSGEMÄSSES FESTSCHRAUBEN ODER FEHLERHAFTHE MONTAGE KÖNNEN ZUM VERLUST DER KONTROLLE ÜBER DAS GERÄT UND ZU STÜRZEN FÜHREN. WENN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER NICHT IN DER LAGE SIND, DEN ROLLER SICHER ZU MONTIEREN, SOLLTEN SIE DIE HILFE EINES QUALIFIZIERTEN MECHANIKERS IN ANSPRUCH NEHMEN.

LA FALTA DE SUJECIÓN O INSTALACIÓN CORRECTA PUEDE CAUSAR PÉRDIDAS DE CONTROL Y CAÍDAS. EN CASO DE QUE NO ENTIENDA LAS INSTRUCCIONES O EL CONCEPTO DE APRETAR FIRMEMENTE, SOLICITE LA AYUDA DE UN MECÁNICO PROFESIONAL.

UN MAUVAIS SERRAGE OU UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT ENTRAÎNER UNE PERTE DE CONTRÔLE ET UNE CHUTE. SI VOUS N'AVEZ PAS COMPRIS LES INSTRUCTIONS OU QUE VOUS NE PARVEZ PAS À BIEN SERRER, DEMANDEZ L'AIDE D'UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ.

HVIS BOLTENE IKKE SETTES INN ELLER STRAMMES RIKTIG KAN DET FØRE TIL AT DUMISTER KONTROLLEN OVER SPARKESYKKELEN OG FALLER. HVIS DU IKKE FORSTÅR INSTRUKSJONENE ELLER KONSEPTET OM SIKKER STRAMMING, TA KONTAKT MED EN KVALIFISERT MEKANIKER.

OM INTE SPARKCYKELN MONTERAS KORREKT ELLER OM SKRUVARNA INTE DRAS ÅT ORDENTLIGT KAN DET LEDA TILL ATT MAN FÖRLORAR KONTROLLEN ÖVER CYKELN ELLER FALLER. OM MAN INTE FÖRSTÅR INSTRUKTIONERNA ELLER PRINCIPERNA FÖR SÄKER MONTERING BÖRMAN VÄNDA SIG TILL EN CYKEVERKSTAD ELLER LIKNADE.

MADD GEAR AUSTRALIA
5/4 KIRKHAM ROAD, DANDENONG SOUTH VIC 3175, AUSTRALIA
MAIL: SALES@MADDGEAR.COM

MG DISTRIBUTORS LIMITED (NZ)
147 CAPTAIN SPRINGS RD, ONEHUNGA, AUCKLAND 1061
MAIL: SALESNZ@MADDGEAR.COM


MADD GEAR UK & IRELAND
DISTRIBUTED BY J&R SPORTS LIMITED
VESTY BUSINESS PARK, AINTREE, MERSEYSIDE, L30 1NY, UK
MAIL: SALESUK@MADDGEAR.COM
CUSTOMER SERVICE: UKSUPPORT@MADDGEAR.COM

MADD GEAR LLC USA
5780 WEST OAKLAND STREET, CHANDLER, ARIZONA 85226
MAIL: SALESUSA@MADDGEAR.COM
CUSTOMER SERVICE - CANADA
EMAIL: CANADASUPPORT@MADDGEAR.COM


MADD EUROPE GMBH
DISTRIBUTED BY SK8TE4U SPORTS PRODUCTION GMBH
MAX-BORN-STRASSE 2, 53773 HENNEF, GERMANY
MAIL: SALESEU@MADDGEAR.COM
CUSTOMER SERVICE: SERVICE@SK8TE4U.COM

DISTRIBUTED BY MEGARION GROUP (RUSSIA)
117449, RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW, KARIER STREET, 2-4
MAIL: OPT@MEGARION.RU
WWW.MEGARION.COM

SCOOTER ASSEMBLY /MONTAGE DES ROLLERS / MONTAJE DEL PATINETE /
MONTAGE DU SCOOTER / MONTERING AV SPARKESYKKELEN / MONTERA SPARKCYKELN



COMPRESSION MAINTENANCE / MAINTENANCE DE COMPRESSION / MANTENIMIENTO DE COMPRESION /
WARTUNG DER KOMPRESSIION / VEDLIKEHOLD AV KOMPRESJON / UNDERHALL AV KOMPRIMERING



CHECK US OUT ON WWW.MADDGEAR.COM OR AT OUR SOCIAL MEDIA PAGES ON FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM OR YOUTUBE

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/MADDGEAR.MGP
TWITTER: WWW.TWITTER.COM/MGPACTIONSSPORTS

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/MGP_ACTIONSPTS
YOUTUBE: WWW.YOUTUBE.COM/USER/MGPACTIONSPTS