

P.RIDE Kurzanleitung*

Einzelmodus / Inbetriebnahme

1. Reißverschluss am Schultergurt öffnen und Griff in horizontale On-Position klappen.
2. Automatischer System- und Batterietest erfolgt. War der Kontrolldurchlauf erfolgreich **blinkt** die obere LED alle 3 Sekunden **grün**. Mit einem Zug am Griff öffnet sich der eigene Airbag.
3. **Blinkt** die obere LED **orange** liegt der Akkustatus bei 20% oder niedriger. Der Akku muss geladen werden.
4. **Blinkt** die obere LED **rot** ist das P.RIDE System nicht betriebsbereit.

*Tipp: Am besten ausdrucken, laminieren und in die Hüftgurttasche stecken.

Gruppenmodus

5. Alle Gruppenmitglieder klappen den Auslösegriff gleichzeitig in einem Radius von 10 Metern in die ON-Position. Leuchtet die **grüne** LED (nach ca. 2 Sekunden) die **Funktionstaste** drücken.
6. War die Gruppenbildung und der Systemtest erfolgreich, **blinkt** die untere LED bei allen Gruppenmitgliedern alle 3 Sekunden **blau** und die obere LED **grün**.
7. Beim Zug am Auslösegriff eines Gruppenmitglieds wird **jeder** Airbag der Gruppe ausgelöst.
8. Um die Gruppe zu verlassen, den Auslösegriff einklappen und die Funktionstaste drücken. Zwei **rote** LED's bestätigen den Austritt.

Einzelfahrermodus

9. Bei Einzelhangbefahrung kann der Einzelfahrermodus aktiviert werden. Dazu drückt der Einzelfahrer am Auslösegriff auf die **Funktionstaste**.

Jetzt blinkt bei ihm die untere LED schnell **blau**. Bei den anderen Gruppenmitglieder blinkt die LED alle 3 Sekunden 2x **blau**.

10. Der Einzelfahrer kann nun von der Gruppe gezielt ausgelöst werden, ohne dass die Airbags der restlichen Gruppe aufgehen. **Dafür drückt ein Gruppenmitglied die Einzelfahertaste und zieht gleichzeitig am Griff.**

11. Zieht nur der Einzelfahrer an seinem Auslösegriff öffnen sich **seine** Airbags, nicht aber die der Gruppe.

12. Zieht das Gruppenmitglied am Auslösegriff ohne die Funktionstaste zu drücken, gehen die Airbags des Einzelfahrers und der gesamten Gruppe auf.

