




## DIFFUSEUR À CHALEUR DOUCE LUMINI

### GENTLE HEAT DIFFUSER LUMINI

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.  
Read these directions carefully and save them for future reference.



- A.** Coupelle de diffusion / Schaaltje voor verspreiding / Diffusion cup / Diffusionsgefäß / Cuenca de difusión / Coppetta di diffusione / Copo de difusão
- B.** Bouton Marche/Arrêt / Aan/Uit-knop / On/Off button / Ein-/Aussschalter / Botón ON/OFF / Pulsante On/Off / Botão ON/OFF
- C.** Câble d'alimentation / Netsnoer / Power cable / Netzkabel / Cable de alimentación / Cavo di alimentazione / Cabo de alimentação

5V --- 1A Min.  
Adaptateur non fourni / Adapter niet meegeleverd / Adapter not supplied / Adapter nicht im Lieferumfang enthalten / Adaptador no incluido / Adaptatore non fornito / Adaptador não fornecido

• **Protéger l'environnement !** Ne jetez pas d'articles électriques à la poubelle. Rapportez-les dans le centre de tri le plus proche de chez vous afin qu'ils soient détruits ou recyclés. • **Bescheren het milieu!** Werp elektrische artikelen niet weg met huisvuil. Breng deze naar het dichtstbijzijnde sorteercentrum, zodat ze kunnen worden vernietigd of gerecycled. • **Protect the environment!** Please do not throw electrical goods in the bin. Bring them back to your nearest sorting facility so they can be destroyed or recycled. • **Schützen Sie die Umwelt!** Werfen Sie elektrische Artikel nicht in den Müllimer. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle in Ihrer Nähe, um sie ordnungsgemäß zu entsorgen oder zu recyceln. • **Protegi el medio ambiente!** No tire artículos eléctricos a la basura. Llévelos al centro de reciclaje más cercano para su destrucción o reciclaje. • **Protegi l'ambiente!** Non gettare oggetti elettronici nella spazzatura. Portarli al centro di raccolta di apparecchiature elettriche più vicino per la distruzione o il riciclaggio. • **Proteja o meio ambiente!** Não deite para o lixo material elétrico. Leve-o para os centros de recolha mais próximos de sua casa para que sejam destruídos ou reciclados.

www.puressentiel.com

Laboratoire PURESSENTIEL SA  
Avenue Molière 144 - 1050 Bruxelles  
Belgique



## FR MODE D'EMPLOI

- 1° Raccorder la fiche USB du câble d'alimentation à un adaptateur secteur (100-240V sortie 5V / 1A continu) puis brancher l'adaptateur.
- 2° Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt afin d'allumer le diffuseur et la lumière d'ambiance.
- 3° Verser 20 à 25 gouttes d'huiles essentielles ou de complexes pour diffusion Puressentiel® dans la coupelle de diffusion et laissez-vous emporter par les arômes. Le diffuseur doit être utilisé hors de zones exposées à une chaleur artificielle (radiateur, convecteur ou autre) ou à l'humidité (point d'eau). La minuterie intégrée éteint l'appareil automatiquement au bout d'une heure.
- 4° Pour éteindre le diffuseur ainsi que la lumière, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

### CONSEILS D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Eteindre l'alimentation et débrancher le diffuseur avant le nettoyage. Essuyer avec un chiffon doux humide. Nettoyer régulièrement après chaque usage pour une meilleure diffusion. Ne mettre aucun élément du diffuseur dans l'eau ou au lave-vaisselle. La céramique composant ce diffuseur est fragile, il doit être manipulé avec précaution.

### CHANGEMENT D'HUILES ESSENTIELLES

Vider le contenu de la partie centrale du diffuseur et nettoyer avec un chiffon doux humide avant de verser des huiles essentielles Puressentiel® ou l'un des complexes pour diffusion Puressentiel®.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

#### Lire attentivement ces précautions avant toute utilisation du diffuseur.

- Attention aux risques de brûlure : la coupelle de diffusion et les surfaces aux alentours deviennent très chaudes. Prière de ne pas toucher ces surfaces quand vous manipulez l'appareil en fonction.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Le câble d'alimentation doit être branché à une source de 5V continu, 1A maximum : assurez-vous que votre tension d'alimentation est compatible avec celle indiquée sur la plaque signalétique du produit (5V-1A) et sur l'étiquette de câble.

- N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé. Évitez également de l'utiliser en cas de défectuosité, de chute ou de dommage quelconque. Vérifiez toujours le câble d'alimentation avant chaque utilisation. Si celui-ci est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Seuls les techniciens d'usine sont autorisés à le démonter ou à le réparer.

- Pour débrancher, retirez la fiche du port USB.

- Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche.

- Ne pas diffuser d'huiles essentielles en présence d'un enfant de moins de 7 ans sans prendre l'avis d'un spécialiste de santé (sauf si autorisé sur le produit). Attendez 1/2 heure après la fin de la diffusion avant de replacer l'enfant dans la pièce. Tenir hors de portée et de vue des enfants.

- Ne pas utiliser d'huiles essentielles dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfums ou d'essences de synthèse qui risqueraient d'endommager irrémédiablement le diffuseur. L'appareil doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser recommandées.

- L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.

- Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.

- Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane et dégagée.

- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.

- Ne pas exposer l'appareil près du feu.

- Aucune responsabilité ne peut être assumée pour tout dommage dû au non-respect de ces instructions ou toute utilisation inadéquate ou mauvaise manipulation.

### MISE EN GARDE

Certaines huiles essentielles ne sont pas conseillées en diffusion, demandez conseil à votre pharmacien. Bien vérifier les précautions d'emploi de chacune avant de les utiliser en diffusion.

### GARANTIES LÉGALES ET COMMERCIALES

**1/ GARANTIE COMMERCIALE**  
Puressentiel® accorde pour le moteur du diffuseur la garantie commerciale suivante, sous réserve que chaque condition ci-après énoncée soit respectée. La garantie commerciale de Puressentiel s'applique à tous les défauts ou dysfonctionnements du moteur du diffuseur Puressentiel® dans les conditions normales d'utilisation énoncées ci-dessus. La garantie commerciale est exclue chaque fois que l'une des conditions normales d'utilisation n'est pas respectée, ou en cas de mésusage. La présente garantie est valable 1 (un) an à compter de la date d'achat du diffuseur Puressentiel® mentionnée sur le justificatif d'achat. Aucune demande de mise en œuvre de la garantie commerciale ne sera recevable sans être accompagnée de l'original du justificatif d'achat du diffuseur. La garantie, si elle est due, donnera lieu à un remplacement du diffuseur ou à sa réparation dans un délai de 45 (quarante-cinq) jours à compter de l'enregistrement du retour du diffuseur dans son intégralité.

Pour bénéficier de la garantie commerciale, vous devez :

- 1° Utiliser l'emballage d'origine ou un emballage suffisamment protecteur des chocs ;
- 2° Joindre l'original du justificatif d'achat du diffuseur Puressentiel® ;
- 3° Envoyer le colis en recommandé avec avis de réception auprès de notre support technique se trouvant à l'adresse suivante :
  - Pour la Belgique : Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège-Belgique.
  - Pour la France métropolitaine : SAV Puressentiel - Puressentiel France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France.
  - Pour les pays hors Belgique et France métropolitaine : à votre point de vente.

La garantie commerciale ne sera pas due si les conditions de retour ne sont pas respectées.

Pour toute interrogation au sujet de la disponibilité sur le marché des pièces détachées nécessaires à l'utilisation du diffuseur et plus généralement pour tout envoi/recours à garantie, le client est invité à contacter :

- Pour la Belgique : +32 (0) 2.896.44.88.
- Pour la France métropolitaine : +33 (0) 1.44.40.55.00.
- Pour les pays hors Belgique et France métropolitaine : au numéro de votre point de vente ou par e-mail à l'adresse suivante : info@puressentiel.com.

**2/ GARANTIES LÉGALES**  
Indépendamment de la présente garantie commerciale de 1 (un) an, la société PURESSENTIEL reste tenue des défauts de conformité du produit vendu et des éventuels vices cachés dans les conditions prévues légalement pour chacun des pays. La (ou les) durée(s) de garantie légale(s) est (sont) celle(s) du pays dans lequel l'achat du produit a été réalisé à compter de la date d'achat mentionnée sur le justificatif d'achat. Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page dédiée sur le site PURESSENTIEL accessible à l'URL suivante <https://corpo.puressentiel.com/fr/garantie-diffuseur>.

**3/ COÛT DE LA MISE EN ŒUVRE**  
Les présentes garanties sont gratuites dès lors que les critères sont réunis. Ainsi, la société PURESSENTIEL assumera la charge financière et les risques de l'acheminement du diffuseur défectueux et du diffuseur remplacé chaque fois que la garantie commerciale ou la garantie légale du diffuseur aura valablement été mis en œuvre par le client. Dans tous les autres cas, les frais et risques d'acheminement resteront à la charge du client.

**DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS DIFFUSEURS D'HUILES ESSENTIELLES SUR WWW.PURESSENTIEL.COM**  
Nous vous recommandons de ne diffuser que les complexes pour diffusion Puressentiel® prêts à l'emploi, des huiles essentielles 100% pures et naturelles botaniquement et biochimiquement définies de la gamme Puressentiel®.

Puressentiel® vous propose des complexes pour diffusion 100% purs et naturels pour profiter tout au long de l'année des bienfaits des huiles essentielles. Ils sont justement dosés et prêts à l'emploi. Idéal pour créer une ambiance olfactive agréable et profiter des nombreux vertus des huiles essentielles. Pour plus d'informations se référer à l'étui.

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Cet appareil comporte le marquage CE signifiant qu'il est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.

### NL GEBRUIKSAANWIJZING

- 1° Steek de USB-stekker van het netsnoer in een netadapter (100-240 V / uitgang 5 V / 1 A gelijkspanning) en sluit daarna de adapter aan.
- 2° Druk op de Aan/Uit-knop om de verspreider en het sfeerlicht in te schakelen.
- 3° Schenk 20 tot 25 druppels essentiële oliën of mengsel voor verspreiding van Puressentiel® in het schaaltje voor verspreiden en laat u meewoeren door de aroma's. De verspreider moet gebruikt worden buiten zones die blootgesteld zijn aan kunstmatige warmte (radiator, convecteur of andere) of vochtige plaatsen (waterpunt). De ingebouwde timer schakelt het apparaat automatisch uit na een uur.
- 4° Druk voor het uitschakelen van de verspreider en het licht op de Aan/Uit-knop.

### ADVIEZEN VOOR ONDERHOUD EN REINIGING

Schakel de netspanning uit en maak de kabel los alvorens de verspreider te reinigen. Afnemen met een vochtige zachte doek. Regelmatig na ieder gebruik reinigen voor een optimale verspreiding. Plaats geen enkel element van de verspreider in het water of in de vaatwasser. Het keramiek van deze verspreider is breekbaar en moet dan ook voorzichtig gehanteerd worden.

### VERVISSLEN VAN ESSENTIËLE OLIE

Giet de inhoud van het centrale deel van de verspreider leeg en reinig dit met zachte vochtige doek, alvorens het opnieuw te vullen met een essentiële olie van Puressentiel® of een van de mengsels voor verspreiding van Puressentiel®.

### WAARSCHUWING

**Lees vóór gebruik van de verspreider aandachtig deze voorzorgsmaatregelen.**

- Kijk uit voor het risico van brandwonden: het schaaltje voor verspreiding en de oppervlakken rondom worden zeer heet. Raak deze

oppervlakken niet aan wanneer u het werkende apparaat hanteert.

- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen. Bewaar het apparaat en zijn netsnoer buiten het bereik van kinderen.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder voldoende ervaring of kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren goed begrepen hebben.

- Het netsnoer moet aangesloten worden op een gelijkspanningsbron van 5 V, maximaal 1 A. Controleer of uw voedingsspanning compatibel is met de voedingsspanning die is aangegeven op het identificatieplaatje van het product (5 V-1 A) en op het etiket van het snoer.

- Gebruik nooit een apparaat waarvan het snoer of de stekker beschadigd is. Vermijd ook het gebruik hiervan in geval van een defect, na een valpartij of bij wat voor schade dan ook. Gebruik voor ieder gebruik altijd het netsnoer. Als dit beschadigd is, moet het apparaat weggevoerd worden.

- Demonteer het apparaat niet en probeer het niet te repareren in geval van storing. Alleen fabriekstechnici mogen het apparaat demonteren of repareren.

- Haal voor het uitschakelen de stekker uit de USB-aansluiting. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.

- Verstuif geen essentiële oliën in aanwezigheid van kinderen jonger dan 7 jaar zonder het advies van een gezondheidsspecialist te hebben ingewonnen (tenzij toestemming hiervoor op het product vermeld staat). Na het einde van de verstuiting uw kind pas na een halfuur terug in de kamer laten. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

- Gebruik geen essentiële oliën waarvan het gebruik door middel van verspreiding afgeraden wordt. Gebruik geen parfums of synthetische stoffen die de verspreider onherstelbaar zouden kunnen beschadigen. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen verspreidingsstoffen.

- Gebruik van andere stoffen kan een toxisch

gevaar of brandgevaar opleveren.

- Uitsluitend voor verspreiding binnenshuis, niet inademen.

- Dempel nooit het netsnoer of het apparaat in water of een andere vloeistof.

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer dit niet gebruikt wordt.

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

- Het apparaat moet op een stabiel, vlak en vrij oppervlak geplaatst worden.

- Stel het apparaat nooit bloot aan regen, zon, hitte of vorst.

- Plaats het apparaat niet in de buurt van vuur.

- Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze instructies of van een onjuist gebruik of verkeerde bediening.

### WAARSCHUWING

Sommige essentiële oliën worden niet aanbevolen voor verstuiting, neem contact op met uw apotheker voor advies. Controleer steeds de gebruiksvoorzorgen voordat u ze voor verstuiting gebruikt.

### WETTELIJKE EN COMMERCIELE GARANTIES

**1/ COMMERCIELE GARANTIE**  
Puressentiel® verleent de volgende commerciële garantie voor de verstuitingsmotor, mits aan elke voorwaarde hieronder wordt voldaan. De commerciële garantie van Puressentiel geldt voor alle defecten of storingen aan de motor van de verspreider Puressentiel® verstuitver onder de hierboven vermelde normale gebruiksvoorwaarden. De commerciële garantie geldt niet wanneer er niet aan een van de normale gebruiksvoorwaarden is voldaan of in geval van een verkeerd gebruik. Deze garantie is 1 (een) jaar geldig vanaf de op het aankoopbewijs vermelde aankoopdatum van de Puressentiel® verspreider. Geen enkel verzoek om uitvoering van de commerciële garantie kan aanvaard worden zonder overlegging van het originele aankoopbewijs van de verspreider. De garantie, indien verschuldigd, geeft aanleiding tot een vervanging van de verspreider of de reparatie hiervan binnen een termijn van 45 (vijfenvertig) dagen vanaf de registratie van de retourzending van de verspreider in zijn geheel.

Om van de commerciële garantie gebruik te kunnen maken, moet u:

- 1° De originele verpakking of een voldoende schokbestendige verpakking gebruiken;
- 2° Het originele aankoopbewijs van de Puressentiel® verspreider bijvoegen;
- 3° Het pakket aangekend en met ontvangstbevestiging terugsturen naar onze technische ondersteuning, op het volgende adres:
  - Voor België: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Luik - België.
  - Voor Europees Frankrijk: SAV Puressentiel - Puressentiel France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - Frankrijk.
  - Voor de landen buiten België en Europees Frankrijk: uw verkooppunt.

De commerciële garantie is niet verschuldigd indien de voorwaarden voor de terugzending niet worden gerespecteerd.

Voor alle vragen over de beschikbaarheid op de markt van de voor het gebruik van de verspreider benodigde reserveonderdelen en meer in het algemeen over de verzending/ het recht op garantie, wordt de klant verzocht contact op te nemen:

- Voor België: +32 (0) 2.896.44.88.
- Voor Europees Frankrijk: +33 (0) 1.44.40.55.00.
- Voor de landen buiten België en Europees Frankrijk: op het nummer van uw verkooppunt, of per e-mail naar het volgende adres: info@puressentiel.com.

**2/ WETTELIJKE GARANTIES**  
Los van deze commerciële garantie van 1 (een) jaar is de firma PURESSENTIEL aansprakelijk voor de conformiteitsfouten van het verkochte product en voor de eventuele verborgen gebreken volgens de voor ieder van de landen wettelijk voorziene voorwaarden. De wettelijke garantietermijn(en) is/zijn die van het land waar het product gekocht werd, vanaf de op het aankoopbewijs vermelde aankoopdatum. Raadpleeg voor meer informatie de hieraan gewijde pagina op de website van PURESSENTIEL via de URL <https://corpo.puressentiel.com/fr/garantie-diffuseur>.

**3/ UITVOERINGSKOSTEN**  
Deze garanties zijn gratis zodra de criteria vervuld zijn. De vennootschap PURESSENTIEL neemt de financiële kosten en de risico's van het vervoer van de defecte verspreider en van de vervangen verspreider op zich, leedre keer dat de commerciële of wettelijke garantie op de juiste wijze door de klant is uitgevoerd. In alle andere gevallen blijven de kosten en risico's met betrekking tot de verzending ten laste van de klant.

**ONTDEK OOK ONZE VERSPREIDERS VAN ESSENTIËLE OLIËN OP WWW.PURESSENTIEL.COM**

We adviseren u om alleen gebruiksklare verspreidingsmengsels van Puressentiel® te

vermeven met 100% zuivere en natuurlijke, botanisch en biochemisch gedefinieerde essentiële oliën van het Puressentiel®-assortiment.

Het assortiment van Puressentiel® bevat 100% pure en natuurlijke mengsels voor verstuiting om het hele jaar door te genieten van de weldaden van essentiële oliën. Ze zijn precies gedoseerd en klaar voor gebruik. Ideaal om een aangename geur te verspreiden en te genieten van de talrijke goede eigenschappen van essentiële oliën. Kijk voor meer informatie op het doosje.

Dit apparaat bevat het symbol AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), wat betekent dat het aan het einde van de levensduur niet mag worden weggegooid met huisvuil, maar naar het sorteercentrum van de gemeente gebracht moet worden. Door afval nuttig toe te passen, dragen wij bij aan het behoud van ons milieu.

Dit apparaat bevat de CE-markering, wat betekent dat het voldoet aan de voor dit type product geldende normen.

### EN DIRECTIONS

- 1° Connect the USB adapter of the power cable to an adapter outlet (100-240 V with continuous 5 V/1 A output) and plug the adapter in.
- 2° Press the On/Off button to turn on the diffuser and the atmospheric lighting.
- 3° Pour 20 to 25 drops of essential oils or of a Puressentiel® diffusion blend into the diffusion cup and let yourself be carried away by the fragrances. The diffuser must not be used in areas exposed to artificial heat sources (radiator, convecteur or other) or humidity (water source). The built-in timer automatically turns off the device after an hour.
- 4° To turn off the diffuser and the light, press the On/Off button again.

### MAINTENANCE TIPS AND CLEANING

Turn off the power and unplug the diffuser before cleaning it. Wipe the diffuser with a soft, damp cloth. Clean regularly following every use for optimal diffusion. Do not put any part of the diffuser into water or in the dishwasher. The diffuser ceramic is fragile and must be handled carefully.

### CHANGING ESSENTIAL OILS

Empty containers from the central part of the diffuser and clean it with a soft, damp cloth before pouring in Puressentiel® essential oils or a Puressentiel® diffusion blend.

### PRECAUTIONS FOR USE

**Read these precautions carefully before using the diffuser.**

- Care should be taken to avoid burns: the diffusion cup and surfaces around it can get very hot. Please do not touch these areas when the device is operating.

- This device must not be used by children. Keep this device and its power cable out of the reach of children.

- This device may be used by people whose physical, sensory, or mental capacities are impaired, or by people with limited experience or knowledge, provided that they are appropriately supervised or that instructions on safely using the device have been provided and if risk factors have been identified and understood.

- The power cable must be connected to a continuous 5 V, 1 A power source, maximum: Make sure your voltage supply is compatible with the one provided on the product's description plate (5 V-1 A) and on the cable label.

- Never use a device that has a damaged cord or adapter. Also avoid using it if it is defective, falls, or is in any way damaged. Always check the power cable before each use. The device must

be discarded if the cable is damaged.

- Do not disassemble or attempt to repair the device in case of malfunction. Only factory technicians are authorised to disassemble or repair it.

- To unplug it, remove the adapter from the USB port. Do not pull on the cord to remove the adapter.

- Do not diffuse essential oils in the presence of children under 7 years of age without consulting a health specialist (unless authorised on the product). Wait 1/2 hour after the end of diffusion before letting children enter the room. Keep out of the reach and sight of children.

- Do not use essential oils not recommended for diffusion. Do not use perfumes or synthetic essences that could cause irreparable damage to the diffuser. The device must only be used with substances recommended for diffusion.

- The use of other substances may result in toxic or fire hazards.

- Only for ambient diffusion. Do not inhale.

- Never immerse the power cable or device in water or other liquids.

- Unplug the device when it is not in use.

- Do not use outside.

- The device must be placed on a stable, flat, clear surface.

- Never expose the device to rain, sunshine, heat, or frost.

- Do not expose the device to fire.

- No liability is accepted for any damage arising from a failure to comply with these instructions, from inadequately using or poorly handling the device.

### WARNING

Some essential oils are not recommended for diffusion. Ask your pharmacist for advice. Check the precautions for the use of each oil before using it for diffusion.

### LEGAL AND COMMERCIAL WARRANTIES

**1/ COMMERCIAL WARRANTY**  
Puressentiel® offers the following commercial warranty for the diffuser motor, provided that the following condition is met. Puressentiel's commercial warranty applies to all faults or malfunctions of the Puressentiel® diffuser motor under normal conditions of use stated above. This commercial warranty does not apply if any of the normal conditions of use are not respected, or in case of misuse. This warranty is valid for 1 (one) year from the date of purchasing the Puressentiel® diffuser mentioned on the proof of purchase. No request under the commercial warranty shall be admissible without the diffuser's original proof of purchase. The warranty, if applicable, will result in a replacement or repair of the diffuser within 45 (forty-five) days of the receipt of the returned diffuser with all its parts.

To qualify for the commercial warranty, you must:  
1° Send the diffuser by registered mail with acknowledgement of receipt;  
2° Include the original Puressentiel® diffuser packaging;  
3° Send the package by registered mail with acknowledgement of receipt to our technical support department at the following address:

- In Belgium: Laboratoire PURESSENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège-Belgium.
- In metropolitan France: SAV Puressentiel - Puressentiel France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - France.
- In countries outside Belgium and metropolitan France: to your point of sale. The commercial warranty shall not be applicable if the return conditions are not met. For any question regarding the market availability of spare parts needed to use the diffuser, and more generally, for any shipment/claim under the warranty, clients are invited to contact:
  - In Belgium: +32 (0) 2.896.44.88.
  - In metropolitan France: +33 (0) 1.44.40.55.00.
  - In countries outside Belgium and metropolitan France: call the number for your point of sale, or send an email to info@puressentiel.com.

**2/ LEGAL WARRANTIES**  
Respective of this 1 (one) year commercial warranty, PURESSENTIEL remains liable for the product's nonconformity and for any hidden defects under the conditions legally provided for in each country. The duration of legal warranty periods is that (those) of the country in which the product was purchased, from the purchase date appearing on the proof of purchase. For more information, you may visit the dedicated page on PURESSENTIEL's website, accessible on the following URL: <https://corpo.puressentiel.com/fr/garantie-diffuseur>.

**3/ IMPLEMENTATION COST**  
These warranties are free so long as all conditions are met. Therefore, PURESSENTIEL will assume the delivery costs and risks for the defective diffuser and the replacement diffuser if the customer's invocation of the commercial warranty or the legal warranty is valid. In all other cases, transport costs and risks will remain the responsibility of the customer.

**FIND OUT MORE ABOUT OUR ESSENTIAL OIL DIFFUSERS ON WWW.PURESSENTIEL.COM**  
We recommend only diffusing ready-to-use Puressentiel® diffusion blends or 100% pure and natural, botanically and biochemically defined essential oils from the Puressentiel® range.

Puressentiel® offers 100% pure and natural blends for diffusion so you can enjoy the benefits of essential oils throughout the year. They are precisely dosed and ready to use. Ideal to create a pleasant olfactory atmosphere and to enjoy the many benefits of essential oils. For more information refer to the packaging.

This device bears the WEEE symbol (Electrical or Electronic Waste), which means that it must not be discarded with household waste, but brought to your local recycling centre. Waste recovery contributes to preserving the environment.

This device bears the EC marking, which means it complies with current standards for this type of product.

### DE GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1° Schließen Sie den USB-Stecker des Netzkabels an einen Netzadapter (100-240 V DC-Ausgang 5V / 1A) an und schließen Sie den Adapter an.
- 2° Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Diffusor und das stimmungsvolle Licht einzuschalten.
- 3° Geben Sie 20 bis 25 Tropfen ätherische Öle oder eine Duftmischung von Puressentiel® in das Diffusionsgefäß und genießen Sie die Aromen. Der Diffusor muss außerhalb von beheizten (Radiator, Konvektor usw.) oder feuchten (Wasseranschlüssen) Bereichen verwendet werden. Der integrierte Timer schaltet das Gerät automatisch nach einer Stunde aus.
- 4° Um den Diffusor sowie das Licht auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

### ANLEITUNG ZUR PFLEGE UND REINIGUNG

Vor der Reinigung schalten Sie den Diffusor aus und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie ihn mit einem feuchten weichen Tuch. Regelmäßig nach jedem Gebrauch reinigen, um eine optimale Diffusion sicherzustellen. Die Bestandteile des Diffusors nicht in Wasser oder in der Geschirrspülmaschine reinigen. Die Keramik des Diffusors ist empfindlich. Daher muss der Diffusor vorsichtig behandelt werden.

### EIN ANDERES ÄTHERISCHES ÖL VERWENDEN

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden, deren Zerstäubung empfohlen wurde. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

-Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder vorher in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die bestehenden Risiken verstehen.
- Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen und freien Fläche aufgestellt werden.

- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Sonne, Hitze oder Frost aus.

- Stellen Sie das Gerät niemals in der Näher eines Feuers auf.

- Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen.

**WARNHINWEIS**

Einige ätherische Öle werden nicht zur Diffusion empfohlen. Fragen Sie diesbezüglich Ihre Apotheker um Rat. Lesen Sie vor dem Gebrauch jedes ätherischen Öls die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

Sie das Netzkabel vor jedem Gebrauch. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Gerät entsorgt werden.

-Bei einer Fehlfunktion das Gerät nicht auseinandernehmen oder versuchen, es zu reparieren. Nur Werktechniker dürfen das Gerät auseinandernehmen oder reparieren.

-Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus dem USB-Anschluss. Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um den Stecker herauszuziehen.

-Vor der Diffusion von ätherischen Ölen in Gegenwart eines Kindes unter 7 Jahren ist der Rat von Gesundheitsfachleuten einzuholen (es sei denn, diese Verwendung ist auf dem Produkt ausdrücklich angegeben). Nach Ende der Diffusion 30 Minuten warten, bevor das Kind wieder in den Raum gelassen wird. Darf nicht in die Reich- und Sichtweite von Kindern gelangen. -Verwenden Sie keine ätherischen Öle, von deren Verwendung im Diffusor abgeraten wird. Verwenden Sie keine Parfums oder synthetischen Duftstoffe, die den Diffusor dauerhaft beschädigen können. Das Gerät

darf nur mit Stoffen verwendet werden, deren Zerstäubung empfohlen wurde.

- Die Verwendung anderer Stoffe kann ein toxisches Risiko oder ein Brandrisiko bergen.

-Nur zur Diffusion in die Umgebung, keine Inhalation.

- Tauchen Sie das Netzkabel oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen und freien Fläche aufgestellt werden.

- Setzen Sie das Gerät niemals Regen, Sonne, Hitze oder Frost aus.

- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe eines Feuers auf.

- Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Handhabung entstehen.

**WARNHINWEIS**

Einige ätherische Öle werden nicht zur Diffusion empfohlen. Fragen Sie diesbezüglich Ihre Apotheker um Rat. Lesen Sie vor dem Gebrauch jedes ätherischen Öls die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

**GESETZLICHE UND GEWERBLICHE GARANTIE**

**1/ GEWERBLICHE GARANTIE**
Puresstentiel® gewährt auf den Motor des Diffusors die folgende gewerbliche Garantie unter dem Vorbehalt, dass alle hiernach genannten Bedingungen eingehalten werden. Die gewerbliche Garantie gilt für alle Mängel oder Störungen des Motors des Puresstentiel®-Diffusors in den nachstehend aufgeführten normalen Betriebsbedingungen. Die gewerbliche Garantie ist immer dann ausgeschlossen, wenn eine der normalen Betriebsbedingungen nicht eingehalten wird oder im Fall einer missbräuchlichen Verwendung. Diese Garantie gilt 1 (ein) Jahr lang ab dem auf dem Kaufbeleg genannten Kaufdatum des Puresstentiel®-Diffusors. Es wird keinem Antrag zur Geltendmachung der gewerblichen Garantie stattgegeben, wenn der Antrag ohne Original des Kaufbelegs des Diffusors einreicht wird. Die Garantie, sofern sie gültig ist, bewirkt das Ersetzen oder die Reparatur des Diffusors innerhalb von 45 (fünfundfünfzig) Tagen ab dem registrierten Eingang des zurückgesandten vollständigen Diffusors.

Um in den Genuss der gewerblichen Garantie zu gelangen, müssen Sie:
1° Die Originalverpackung oder eine ausreichend stoßsichere Verpackung verwenden;
2° Das Original des Kaufbelegs des Puresstentiel®-Diffusors beilegen;
3° Das Paket per Einschreiben mit Rückchein an unseren technischen Dienst an folgende Adresse senden:

- Für Belgien: Laboratoire PURESENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Lüttich - Belgien.
- Für das Mutterland Frankreich: SAV Puresstentiel - Puresstentiel France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - Frankreich.
- Für Länder außer Belgien und dem Mutterland Frankreich: an Ihre Verkaufsstelle.

Der Anspruch auf die gewerbliche Garantie wird hinfällig, wenn die Rücksendebedingungen nicht eingehalten werden.

Für alle Fragen zur Verfügbarkeit der für die Verwendung des Diffusors erforderlichen Einzelteile und generell für alle Sendungen/Inanspruchnahmen der Garantie, wird der Kunde dazu aufgefordert, folgende Stellen zu kontaktieren:
- Für Belgien: +32 (0) 289 644 88.
- Für das Mutterland Frankreich: + 33 (0) 144 405 50.
- Für Länder außer Belgien und dem Mutterland Frankreich: per Telefon Ihre Verkaufsstelle oder per E-Mail an folgende Adresse: info@puresstentiel.com.

**2/ GESETZLICHE GARANTIE**
Unabhängig von der vorliegenden gewerblichen Garantie für einen Zeitraum von 1 (einem) Jahr, haftet das Unternehmen PURESENTIEL für Vertragswidrigkeiten des verkauften Produkts und verstopfte Mängel unter den für jedes Land gesetzlich geregelten Bestimmungen. Die Dauer der gesetzlichen Garantie ist des Landes, dem das Produkt gekauft wurde. Die Garantie beginnt ab dem auf dem Kaufbeleg ausgewiesenen Kaufdatum. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Seite auf der Website von PURESENTIEL, die unter folgender URL erreichbar ist: https://corpo.puresstentiel.com/fr/garantie-diffuseur.

**3/ KOSTEN DER INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE**
Die vorliegenden Garantien sind kostenlos, insofern sie unter die gesetzlichen Bestimmungen fallen. Daher übernimmt das Unternehmen PURESENTIEL die finanziellen Kosten und die Transportkosten des defekten Diffusors und des ausgelassenen Diffusors immer dann, wenn die gewerbliche oder die gesetzliche Garantie des Diffusors vom Kunden zu Recht in Anspruch genommen werden. In allen anderen Fällen gehen die Kosten und die Risiken des Transports zu Lasten des Kunden.

**ENTDECKEN SIE MEHR ÜBER UNSERE DIFFUSOREN FÜR ÄTHERISCHE ÖLE AUF WWW.PURESENTIEL.COM**

Wir empfehlen Ihnen, ausschließlich die gebrauchsfertigen Duftmischungen von Puresstentiel® zu verwenden, mit 100 % reinen und natürlichen ätherischen Ölen, die botanisch und biochemisch definiert sind.

Die Produktreihe Puresstentiel® bietet Ihnen 100 % reine und natürliche Duftmischungen, mit denen Sie das ganze Jahr über in den Wohlriten der ätherischen Öle profitieren können. Sie sind präzise dosiert und gebrauchsfertig. Ideal, um ein angenehmes Duftambiente zu schaffen und von den zahlreichen wohltuenden Wirkungen der ätherischen Öle zu profitieren. Weitere Informationen auf der Verpackung.

 Dieses Gerät ist mit dem WEEE-Symbol (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es am Lebensende nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei der örtlichen Sammelstelle abgegeben werden muss. Die Verwertung von Abfall leistet einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

 Dieses Gerät trägt die CE-Kennzeichnung, die bedeutet, dass es für diese Art von Geräten geltenden Normen entspricht.

**ES** **INSTRUCCIONES DE USO**

- 1 Conecte el enchufe USB del cable de alimentación a un adaptador de corriente (100-240 V salida 5 V / 1 A continuo) a continuación conecte el adaptador.
- 2 Pulse el botón ON/OFF para encender el difusor y la luz ambiental.
- 3 Añada en el cuenco de difusión de 20 a 25 gotas de aceites esenciales o de mezcla para difusión Puresstentiel® y déjese envolver por sus aromas. El difusor no debe utilizarse en zonas expuestas a un calor artificial (radiador, convector u otro) o a la humedad (punto de ebullición de agua).
- 4 El temporizador incorporado apaga el aparato automáticamente al cabo de una hora.
- 5 Para apagar el difusor y la luz, pulse el botón ON/OFF.

**RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

Desenchufe y desconecte el difusor de la corriente antes de limpiarlo. Limpíelo con un paño suave y húmedo. Limpíelo regularmente después de cada uso para una mejor difusión. No introduzca ninguna pieza del difusor en el agua o en el lavavajillas. La cerámica que compone este difusor es frágil, por lo que debe manipularse con precaución.

**CAMBIO DE ACEITÉS ESENCIALES**

Vacíe el contenido de la parte central del difusor y límpiela con un paño suave y húmedo antes de volver a añadir aceites esenciales Puresstentiel® o una de las mezclas para difusión Puresstentiel®.

**PRECAUCIONES DE USO**

**Antes de utilizar el difusor, leer atentamente las siguientes precauciones de uso:**

-Tenga precaución, ya que podría sufrir quemaduras: el cuenco de difusión y las superficies que lo rodean alcanzan una temperatura elevada. No toque estas superficies cuando manipule el aparato en funcionamiento.
-Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
Mantener el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
-Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o cuya experiencia o conocimientos no resulten suficientes, siempre que estén supervisadas o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato con total seguridad y que comprendan los peligros potenciales.

- El cable de alimentación debe conectarse a una fuente de 5 V continua, de 1 A como máximo: Asegúrese de que la tensión de alimentación sea compatible con la indicada en la placa de características del producto (5 V-1 A) y en la etiqueta de cable.
-No utilice nunca un aparato cuyo cable o enchufe esté estropeado. Asimismo, evite utilizarlo en caso de que esté defectuoso, de que haya caído o de que presente cualquier daño. Compruebe siempre el cable de alimentación antes de cada uso. Si el cable está dañado, el aparato debe desecharse.

- No desmonte ni intente reparar el aparato en caso de mal funcionamiento. Solo los técnicos de fábrica están autorizados a desmontarlo o repararlo.
- Para desenchufarlo, retire el enchufe del puerto USB. No tire del cable para retirar el enchufe.
- No vaporice aceites esenciales en presencia de un niño menor de 7 años sin consultar a un especialista de salud (salvo si figura autorizado en el producto). Espere 1/2 hora después de que termine la difusión, para permitir que los niños entren en la habitación. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
-No utilice aceites esenciales cuyo uso esté desaconsejado para difusión. No utilice perfumes o esencias sintéticas que puedan dañar irreparablemente el difusor. El aparato debe utilizarse únicamente con las sustancias recomendadas para difusión.

- Para desenchufarlo, retire el enchufe del puerto USB. No tire del cable para retirar el enchufe.
- No vaporice aceites esenciales en presencia de un niño menor de 7 años sin consultar a un especialista de salud (salvo si figura autorizado en el producto). Espere 1/2 hora después de que termine la difusión, para permitir que los niños entren en la habitación. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
-No utilice aceites esenciales cuyo uso esté desaconsejado para difusión. No utilice perfumes o esencias sintéticas que puedan dañar irreparablemente el difusor. El aparato debe utilizarse únicamente con las sustancias recomendadas para difusión.
- No intente reparar el aparato en caso de mal funcionamiento. Solo los técnicos de fábrica están autorizados a desmontarlo o repararlo.
- Para desenchufarlo, retire el enchufe del puerto USB. No tire del cable para retirar el enchufe.
- No vaporice aceites esenciales en presencia de un niño menor de 7 años sin consultar a un especialista de salud (salvo si figura autorizado en el producto). Espere 1/2 hora después de que termine la difusión, para permitir que los niños entren en la habitación. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
-No utilice aceites esenciales cuyo uso esté desaconsejado para difusión. No utilice perfumes o esencias sintéticas que puedan dañar irreparablemente el difusor. El aparato debe utilizarse únicamente con las sustancias recomendadas para difusión.

- No utilice aceites esenciales cuyo uso esté desaconsejado para difusión. No utilice perfumes o esencias sintéticas que puedan dañar irreparablemente el difusor. El aparato debe utilizarse únicamente con las sustancias recomendadas para difusión.

-No utilice aceites esenciales cuyo uso esté desaconsejado para difusión. No utilice perfumes o esencias sintéticas que puedan dañar irreparablemente el difusor. El aparato debe utilizarse únicamente con las sustancias recomendadas para difusión.
- No intente reparar el aparato en caso de mal funcionamiento. Solo los técnicos de fábrica están autorizados a desmontarlo o repararlo.
- Para desenchufarlo, retire el enchufe del puerto USB. No tire del cable para retirar el enchufe.
- No vaporice aceites esenciales en presencia de un niño menor de 7 años sin consultar a un especialista de salud (salvo si figura autorizado en el producto). Espere 1/2 hora después de que termine la difusión, para permitir que los niños entren en la habitación. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
-No utilice aceites esenciales cuyo uso esté desaconsejado para difusión. No utilice perfumes o esencias sintéticas que puedan dañar irreparablemente el difusor. El aparato debe utilizarse únicamente con las sustancias recomendadas para difusión.

- El uso de otras sustancias puede acarrear peligro de intoxicación o incendio.

- Aparato destinado únicamente a la difusión ambiental; no inhalar.
-No sumergir nunca el cable de alimentación o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchufar el aparato cuando no se utilice.

- No utilizar el aparato en exteriores.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable, plana y despejada.
- No exponer nunca el aparato a la lluvia, al sol, al calor o a la helada.

- No situar el aparato cerca del fuego.
- No se asumirá ninguna responsabilidad por cualquier daño provocado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier uso inadecuado o manipulación incorrecta.

**ADVERTENCIA**

Algunos aceites esenciales no se recomiendan para difusión, pida consejo a su farmacéutico. Compruebe las precauciones de uso de cada uno antes de utilizarlos para difusión.

**GARANTÍAS LEGALES Y COMERCIALES**

**1/ GARANTIA COMERCIAL**
Puresstentiel® ofrece la garantía comercial siguiente para el motor del difusor, siempre que se cumplan todas las condiciones enumeradas a continuación. La garantía comercial de Puresstentiel se aplica a todos los defectos o fallos de funcionamiento del motor del difusor. Puresstentiel® en las condiciones normales de uso anteriormente enumeradas. La garantía comercial queda anulada siempre que no se respete alguna de las condiciones normales de uso, o en el caso de un uso indebido. Esta garantía tiene un periodo de validez de 1 (un) año a partir de la fecha de compra del difusor Puresstentiel® indicada en el justificante de compra. No se admitirá ninguna solicitud de aplicación de la garantía comercial salvo si va acompañada del justificante de compra original del difusor. En su caso, la garantía dará lugar a la sustitución del difusor o a su reparación en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días a partir de la fecha en que se tenga constancia de la devolución del difusor en su totalidad.

Para disfrutar de la garantía comercial, tendrá que:

- 1° Utilizar el embalaje original u otro que ofrezca la suficiente protección frente a golpes;
- 2° Adjuntar el justificante de compra original del difusor Puresstentiel®;
- 3° Enviar el paquete certificado con acuse de recibo a nuestro servicio técnico, cuya dirección es:
  - En Bélgica: Laboratoire PURESENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Bélgica.
  - En Francia metropolitana: SAV Puresstentiel - Puresstentiel France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris - Francia.
  - En países distintos a Bélgica y Francia metropolitana: su punto de venta.

La garantía comercial no se aplicará en los casos en que no se respeten las condiciones de devolución.

Para realizar cualquier consulta sobre la disponibilidad en el mercado de las piezas de recambio necesarias para usar el difusor y, en general, para realizar cualquier envío/recurso de garantía, el cliente deberá llamar al:

- En Bélgica: +32 (0) 28 96 44 88.
- En Francia metropolitana: +33 (0) 14 40 55 00.
- En países distintos a Bélgica y Francia metropolitana: al número de su punto de venta, o por correo electrónico a: info@puresstentiel.com.

**2/ GARANTÍAS LEGALES**
Independientemente de la presente garantía comercial de 1 (un) año, la compañía PURESENTIEL sigue siendo responsable de los fallos de conformidad del producto vendido y de los eventuales vicios ocultos en las condiciones previstas legalmente para todos los países. El/los periodo(s) de garantía(s) legal(es) es/son lo(s) del país en el que se haya comprado el producto a partir de la fecha de compra que figure indicada en el justificante de compra. Para obtener más información, puede consultar la página específica del sitio PURESENTIEL accesible en la siguiente URL: https://corpo.puresstentiel.com/fr/garantie-diffuseur.


**3/ COSTE DE LA APLICACIÓN**
Las presentes garantías son gratuitas siempre y cuando se cumplan los criterios. Por tanto, la compañía PURESENTIEL asumirá la carga financiera y los riesgos derivados del transporte del difusor defectuoso y del difusor de sustitución siempre que el cliente solicite de forma válida la aplicación de la garantía comercial o la garantía legal del difusor. En el resto de los casos, los gastos y los riesgos del transporte correrán a cargo del cliente.

**DESCUBRA TAMBIÉN NUESTROS DIFUSORES DE ACEITES ESENCIALES EN WWW.PURESENTIEL.COM**

Recomendamos difundir únicamente las mezclas para difusión Puresstentiel® listas para su uso, aceites esenciales 100 % puros y naturales botánica y bioquímicamente definidos de la gama Puresstentiel®.

Puresstentiel® le ofrece mezclas para difusión 100 % puras y naturales para disfrutar a lo largo de todo el año de los beneficios de los aceites esenciales. Estas mezclas vienen dosificadas y listas para su uso. Ideal para crear un ambiente olfativo agradable y disfrutar de las numerosas propiedades de los aceites esenciales. Para más información, consulte el estuche.

 Este aparato lleva el símbolo RAEE (Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que significa que al final de su vida útil, no debe desecharse junto con los residuos domésticos, sino llevarse a un centro de reciclaje de la localidad. La valorización de los residuos permite contribuir a preservar nuestro medio ambiente.

 Este aparato incluye la marca CE que significa que cumple las normas vigentes relativas a este tipo de producto.

**IT** **MODALITÀ D'USO**

- 1 Collegare la spina USB del cavo di alimentazione a un adattatore di corrente (100-240 V uscita CC da 5V / 1A) e collegare l'adattatore.
- 2 Premere il pulsante On/Off per accendere il diffusore e attivare la luce d'ambiente.
- 3 Versare da 20 a 25 gocce di oli essenziali o di miscela per diffusione Puresstentiel® nel cuenco di diffusione e lasciare il diffusore in funzione.

Per qualsiasi domanda riguardante la disponibilità sul mercato dei ricambi necessari per l'utilizzo del diffusore e per generale per qualsiasi spedizione/reclamo in garanzia, il cliente è invitato a contattare:

- Per il Belgio: Laboratoire PURESENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgio.
- Per la Francia metropolitana: SAV Puresstentiel - Puresstentiel France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Parigi - Francia.
- Per i paesi di fuori del Belgio e della Francia metropolitana: presso il proprio punto vendita.

La garanzia commerciale decade se non vengono rispettate le condizioni indicate per il reso.

**CONSIGLI DI MANUTENZIONE E PULIZIA**

Spegnere l'alimentazione e scollegare il diffusore prima della pulizia. Pulire con un panno morbido umido. Pulire regolarmente dopo ogni utilizzo per una migliore diffusione. Non lavare alcun elemento del diffusore in acqua o in lavastoviglie. La ceramica che compone questo diffusore è fragile e deve essere maneggiata con cura.

**SOSTITUZIONE DI OLI ESSENZIALI**

Svuotare il contenuto della parte centrale del diffusore e pulire con un panno morbido inumidito prima di riaggiungere gli oli essenziali Puresstentiel® o una delle miscele per diffusione Puresstentiel®.

**PRECAUZIONI PER L'USO**

**Leggere attentamente queste precauzioni prima di utilizzare il diffusore.**

- Attenzione ai rischi di scottature: la coppetta di diffusione e le superfici circostanti diventano molto calde. Si prega di non toccare queste superfici quando si maneggia il dispositivo in funzione.

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Conservare l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o la cui esperienza o conoscenza non siano sufficienti, a condizione che siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e nella misura in cui ne comprendano appieno potenziali pericoli.

- Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una fonte di energia di 5 V continua, della potenza massima di 1A: Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compatibile con quella indicata sulla targhetta del prodotto (5V-1A) e sull'etichetta del cavo.

- Non utilizzare mai un apparecchio con cavo o spina danneggiati. Evitare inoltre di utilizzarlo se difettoso o danneggiato e in caso di caduta. Verificare sempre il cavo di alimentazione prima di ciascun utilizzo. Se il cavo è danneggiato, il dispositivo deve essere rottamato.

- Non smontare o tentare di riparare l'apparecchio in caso di malfunzionamento. Solo i tecnici abilitati sono autorizzati a smontarlo o ripararlo.

- Per scollegare l'apparecchio, estrarre la spina dalla porta USB. Non tirare il cavo per estrarre la spina.

- Non diffondere oli essenziali in presenza di un bambino di età inferiore ai 7 anni senza avere consultato un professionista della salute (a meno che non sia presente esplicita autorizzazione sul

prodotto). Attendere mezz'ora dopo la fine della diffusione prima di consentire al bambino di rientrare nella stanza. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

- Non utilizzare oli essenziali il cui uso in diffusione è sconsigliato. Non utilizzare profumi o essenze sintetiche che potrebbero causare danni irreparabili al diffusore. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con le sostanze per la diffusione raccomandate.
- L'uso di altre sostanze può comportare rischi tossici o di incendio.
- Solo per la diffusione nell'ambiente, non inalare.
- Non immergere mai il cavo di alimentazione o l'intero apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato.

- Non utilizzare all'esterno.

- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile, piana e libera da ingombri.
- Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, al sole, al calore o al gelo.
- Non esporre l'apparecchio alla fiamma viva.

- Si declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti alla mancata osservanza di queste istruzioni o a qualsiasi uso improprio o manipolazione errata.

- Non utilizzare mai l'apparecchio alla pioggia, al sole, al calore o al gelo.

- Non esporre l'apparecchio alla fiamma viva.

- Si declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti alla mancata osservanza di queste istruzioni o a qualsiasi uso improprio o manipolazione errata.

**AVVERTENZA**

Alcuni oli essenziali non sono raccomandati per la diffusione, chiederle consiglio al farmacista. Controllare bene le precauzioni d'uso di ciascuno di essi prima di utilizzarli per la diffusione.

**GARANZIE LEGALI E COMMERCIALI**

**1/ GARANZIA COMMERCIALE**
Puresstentiel® concede la seguente garanzia contrattuale per il motore del diffusore, purché siano rispettate tutte le condizioni elencate qui di seguito. La garanzia commerciale di Puresstentiel si applica a tutti i difetti o malfunzionamenti del motore del diffusore Puresstentiel® nelle normali condizioni d'uso sopra indicate. La garanzia commerciale non è applicabile in caso di mancato rispetto delle normali condizioni d'uso o in caso di uso improprio. La presente garanzia è valida per 1 (un) anno dalla data di acquisto del diffusore Puresstentiel® indicata sulla prova di acquisto. Nessuna richiesta di applicazione della garanzia commerciale sarà ricevbile se non sarà corredata dall'originale della ricevuta d'acquisto del diffusore. La garanzia, qualora applicabile, comporterà la sostituzione del diffusore o la sua riparazione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni a partire dalla registrazione del reso del diffusore nella sua integralità.

Per beneficiare della garanzia commerciale, è necessario:

- 1° Utilizzare la confezione originale o una confezione che lo protegga dagli urti;
- 2° Allegare la ricevuta d'acquisto originale del diffusore Puresstentiel®;
- 3° Spedire il collo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla nostra assistenza tecnica, al seguente indirizzo:

- Per il Belgio: Laboratoire PURESENTIEL - Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgio.
- Per la Francia metropolitana: SAV Puresstentiel - Puresstentiel France - 122 Boulevard Exelmans, 75016 Parigi - Francia.
- Per i paesi di fuori del Belgio e della Francia metropolitana: presso il proprio punto vendita.

La garanzia commerciale decade se non vengono rispettate le condizioni indicate per il reso.

Per qualsiasi domanda riguardante la disponibilità sul mercato dei ricambi necessari per l'utilizzo del diffusore e per generale per qualsiasi spedizione/reclamo in garanzia, il cliente è invitato a contattare:

- Per il Belgio: +32 (0) 2.896.44.88.
- Per la Francia metropolitana: + 33 (0) 1.44.40.55.00.

- Per i paesi al di fuori del Belgio e della Francia metropolitana: contattare il numero del proprio punto vendita oppure inviare un'e-mail al seguente indirizzo: info@puresstentiel.com.

**2/ GARANZIE LEGALI**
Independientemente de esta garantía comercial de 1 (un) año, la società PURESENTIEL rimane responsabile per qualsiasi difetto di conformità del prodotto venduto e per eventuali vizi occulti alle condizioni previste dalla legge per ogni paese. La durata della(e) garanzia(e) legale(i) è quella del paese in cui è stato effettuato l'acquisto del prodotto a partire dalla data di acquisto indicata sulla prova d'acquisto. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito PURESENTIEL accessibile all'URL seguente https://corpo.puresstentiel.com/fr/garantie-diffuseur.

**3/ COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA**
Le presenti garanzie sono gratuite quando tutti i criteri sono rispettati. Infatti, la società PURESENTIEL si assume l'onere finanziario e i rischi dell'invio del diffusore difettoso e di quello in sostituzione qualora la garanzia commerciale o la garanzia legale del diffusore siano state validamente attivate dal cliente. In tutti gli altri casi, le spese e i rischi di spedizione saranno a carico del cliente.

**SCOPRI I NOSTRI DIFFUSORI DI OLI ESSENZIALI SU WWW.PURESENTIEL.COM**

Consigliamo di utilizzare unicamente le miscele per diffusione Puresstentiel® pronte all'uso, oli essenziali al 100% puri e naturali botanicamente e biochimicamente definiti della gamma Puresstentiel®.

Puresstentiel® propone miscele per diffusione al 100% pure e naturali per godere dei benefici degli oli essenziali tutto l'anno. Sono perfettamente dosate e pronte per l'uso. Ideali per creare un'atmosfera olfativa gradevole e approfittare delle numerose proprietà degli oli essenziali. Maggiori informazioni sulla confezione.

 Questo dispositivo riporta il simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), implicando il fatto che a fine vita non deve essere gettato con i rifiuti urbani, ma deve essere conferito presso il centro di raccolta rifiuti locale. La valorizzazione dei rifiuti aiuta a preservare l'ambiente.

 Questo dispositivo reca il marchio CE a significare che è conforme agli standard in vigore relativi a tale tipologia di prodotto.

**PT** **MODO DE UTILIZAÇÃO**

- 1 Conectar a ficha USB do cabo de alimentação a um adaptador AC (100-240V saída 5V / 1A corrente contínua) e depois ligar o adaptador.
- 2 Carregar no botão ON/OFF para acender o difusor e a luz ambiente.
- 3 Deitar 20 a 25 gotas de óleos essenciais ou de mistura para difusão Puresstentiel® no copo de difusão e deixe-se levar pelos aromas. O difusor deve ser utilizado fora das áreas expostas ao calor artificial (radiador, convector ou outro) ou a humidade (ponto de água).
- 4 O temporizador integrado apaga o aparelho automaticamente passado uma hora.
- 5 Para apagar o difusor assim como a luz, carregar no botão ON/OFF.

**CONSELHOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

Apagar a alimentação e desligar o difusor antes de o limpar. Limpar com um pano macio húmido. Limpar regularmente após cada utilização para uma melhor difusão. Não colocar nenhum elemento do difusor na água ou na máquina de lavar roupa. Dado que a cerâmica que compõe este difusor é frágil, este deve ser manuseado com precaução.

**MUDANÇA DE ÓLEOS ESSENCIAIS**

Esvaziar o conteúdo da parte central do difusor e limpar com um pano macio húmido antes de colocar óleos essenciais Puresstentiel® ou uma das misturas para difusão Puresstentiel®.

**PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

**Ler atentamente estas precauções antes de utilizar o difusor.**

- Cuidado com os riscos de queimadura: o copo de difusão e as superfícies à sua volta ficam muito quentes. Queira não tocar esta superfície quando manipular o aparelho em funcionamento.
-Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Manter o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas ou cuja experiência ou os conhecimentos não sejam suficientes, desde que estas estejam corretamente acompanhadas

ou se lhes forem dadas instruções a respeito da utilização do aparelho com toda a segurança e se os perigos potenciais forem tidos em conta.
- O cabo de alimentação deve estar ligado a uma fonte de 5 V corrente contínua, 1A no máximo: Assegurar-se que a sua tensão de alimentação é compatível com a tensão indicada na placa de identificação do produto (5V-1A) e no rótulo do cabo.

- Nunca utilizar um aparelho cujo cabo ou ficha esteja danificado(a). Evitar também a sua utilização em caso de qualquer deficiência, queda ou dano. Verificar sempre o cabo de alimentação antes de cada utilização. Se este estiver danificado, convém descartar o aparelho.
- Não desmontar nem tentar reparar o aparelho em caso de anomalia. Apenas os técnicos de fábrica estão autorizados a desmontá-lo ou a repará-lo.